SIEMENS



Synco[™] 700 Universalregler RMU710B, RMU720B, RMU730B

inkl. Erweiterungsmodule RMZ785, RMZ787 und RMZ788



Basisdokumentation

Siemens Schweiz AG Infrastructure & Cities Sector Building Technologies Division Gubelstrasse 22 CH-6301 Zug Tel. +41 41-724 24 24 Fax +41 41-724 35 22 www.siemens.com/sbt © 2007-2011 Siemens Schweiz AG Änderungen vorbehalten

2/328

Inhaltsverzeichnis

1	Übersicht	9
1.1	Gerätesortiment	9
1.2	Synco™ 700-Topologie	10
1.3	Gerätekombinationen	11
1.4	Produktdokumentationen	12
1.5	Leistung	13
1.6	Applikationskonzept	15
1.7	Wichtige Hinweise	16
2	Bedienung	17
2.1	Bedienung ohne Bediengerät	17
2.2	Bedienung mit Bediengerät	18
3	Philosophie der Grundtypen	21
3.1	Grundtyp A, Lüftungsregler	21
3.2	Grundtyp P, Primärluftaufbereitung	22
3.3	Grundtyp C, Kaltwasservorregelung	23
3.4	Grundtyp U, Universalregler	24
4	Inbetriebnahme	25
4.1	Einstieg in die Inbetriebnahme	25
4.2	Grundkonfiguration	26
4.3	Nutzung dieser Basisdokumentation bei der Inbetriebnahme	27
4.4	Verdrahtungstest	28
4.5	Ausstieg aus der Inbetriebnahme	28
4.6	Datensicherung	29
4.7	Ausstieg aus der Passwortebene	29
4.8	Geräte-Informationen	30
4.9	Kennzeichnung eines Eingriffs	30
5	Allgemeine Einstellungen	31
5.1	Zeit und Datum	31
5.2	Wahl der Sprache	34
5.3	Wahl der Temperatur-Einheit	34
5.4	Display-Kontrast am Bediengerät	34
5.5	Text-Eingabe	34
6	Betriebsarten	36
6.1	Raum- und Anlagenbetriebsarten	36
6.2	Wirksame Sollwerte in Abhängigkeit der Anlagenbetriebsart (Grundtyp A)	38

6.3 (Grund	Wirksame Ventilatorstufen in Abhängigkeit der Anlagenbetriebsart typ A)	39
6.4	Betriebsartenblock	
6.5	Raumbetriebsartwahl über digitale Eingänge (Grundtyp A, U)	
6.6	Anlagenbetriebsartwahl über Anforderungseingang (Grundtyp P, C)	
6.7	Raumbetriebsartwahl (Grundtyp A, U)	
6.8	Anlagenbetriebsartwahl (Grundtyp A, P, C, U)	
6.9	Schaltuhrbetriebsarten $O: h: \overline{C}$ (Grundtyp A, P, C, U)	
6.10	Ferien / Sondertage (Grundtyp A, P, C, U)	
6.11	Raumbetriebsart-Relais (Grundtyp A, P, C, U)	
6.12	Anlagenbetriebsart-Relais (Grundtyp A, P, C, U)	
6.13	Raumregelungskombinationen (Grundtyp A)	
6.14	Prioritäten der Betriebsarten	
6.15	Wirkungen der Betriebsarten (Beispiele)	
7.	Schaltuhr 2 (Ein/Aus)	
	` ,	
7.1	Aktivierung des Blocks und Einstellungen	
7.2	Kommunikation	
7.3	Einträge	
7.4	Zuordnung von Texten	
7.5	Betriebsschalter	
7.6	Fehlerbehandlung	65
8	Eingänge	66
8.1	Universelle Eingänge	66
8.2	Analoge Eingänge	70
8.3	Spezielle analoge Eingänge	73
8.4	Aussentemperatur	74
8.5	Raumtemperatur	76
8.6	Digitale Eingänge	79
8.7	Fernsollwertgeber absolut	80
8.8	Fernsollwertgeber relativ	82
8.9	Impuls	84
8.10	Zuordnung von Texten	84
9	Datenerfassung	85
9.1	Trend	85
9.2	Zähler	88
10	Aggregate	91
10.1	Ventilator (Grundtyp A, P)	91
10.2	Pumpe	108
10.3	Stetiger Ausgang	121
10.4	Wärmerückgewinner (Grundtyp A, P)	123

10.5	Mischluftklappe (Grundtyp A, P)	. 132
10.6	Linear/Binär-Stufenschalter (13)	. 139
10.7	Variabler Stufenschalter (45)	. 148
10.8	Logik	. 153
11	Temperaturregler Lüftung (Grundtyp A)	. 159
11.1	Allgemeines	. 159
11.2	Übersicht der Regelungsarten	. 160
11.3	Zulufttemperaturregelung	. 164
11.4	Raum- oder Ablufttemperaturregelung	. 165
11.5	Raum- oder Ablufttemperaturregelung mit Zuluftbegrenzung	. 166
11.6	Raum/Zuluft- oder Abluft/Zuluft-Kaskadenregelung	. 168
11.7 Umscha	Kaskaden-/Konstantregelung mit Umschaltung via Kask./Konst Iteingang	. 171
11.8	Raumregelungskombinationen mit Heizungsregler	. 172
11.9	Sommer-/Winterkompensation	
11.10	Sollwertbegrenzungen	. 176
12	Zulufttemperaturregler, bedarfsgeführt (Grundtyp P)	. 177
12.1	Allgemeines	.177
12.2	Aktivieren der Funktion	. 177
12.3	Bedarfsgeführter Anlagenbetrieb	. 178
12.4	Bedarfsgeführte Zulufttemperaturregelung	. 179
12.5	Fehlerbehandlung	. 181
13	Vorlauftemperaturregler, bedarfsgeführt (Grundtyp C)	. 182
13.1	Allgemeines	. 182
13.2	Aktivieren der Funktion	. 182
13.3	Kaltwasser-Vorregelung	. 183
13.4	Vorregelung für 2-Rohr-System (H/K) mit Sommer/Winter-Umschaltung .	. 183
13.5	Sollwerte	. 184
13.6	Anforderungssignale	. 185
13.7	Anwendungsbeispiele	. 187
13.8	Fehlerbehandlung	. 188
14	Universalregler (Grundtyp A, P, C, U)	. 189
14.1	Allgemeines	. 189
14.2	Aktivieren der Funktion	. 189
15	Sequenzregler	. 192
15.1	Aufbau des Sequenzreglers	. 192
15.2	Allgemeinbegrenzer	. 197
15.3	Sequenzbegrenzer	. 200
15.4	Sequenzsperrung nach TA	.202

15.5	Sequenzsperrung nach Heizen/Kühlen Umschaltung	203
15.6	Universalschiebung	203
15.7	Abweichungsmeldung	204
15.8	Regelungs-Timeout	205
15.9	Zuordnung von Texten	205
16	Luftqualitätsregler (Grundtyp A, P)	206
16.1	Aktivieren der Funktion	206
16.2	Öffnen der Aussenluftklappe (Grundtyp A, P)	206
16.3	Einschalten der Ventilatoren (Grundtyp A)	207
16.4	Umschalten der Ventilatorstufen (Grundtyp A)	207
16.5	Erhöhen der Ventilatordrehzahl (Grundtyp A, P)	208
16.6	Fehlerbehandlung	209
17	Frostschutz (Grundtyp A und P)	210
17.1	Aktivieren des Blocks	210
17.2	Wirkungsweise	212
17.3	Quittierung	214
17.4	Anschlussschemen	215
17.5	Fehlerbehandlung	216
18	Vorwärmfunktion (Grundtyp A und P)	217
18.1	Aktivieren des Blocks	217
18.2	Wirkungsweise	217
18.3	Fehlerbehandlung	219
19	Stützbetrieb (Grundtyp A)	220
19.1	Aktivieren der Funktion	220
19.2	Wirkungsweise Stützbetrieb	221
19.3	Beispiele Stützbetrieb	225
20	Umluftbetrieb (Grundtyp A)	227
20.1	Aktivieren der Funktion	227
20.2	Wirkungsweise Umluftbetrieb	227
21	Nachtkühlung (Grundtyp A)	229
21.1	Aktivieren des Blocks	229
21.2	Wirkungsweise	229
21.3	Fehlerbehandlung	230
22	Einschaltoptimierung (Grundtyp A)	231
22.1	Aktivieren der Funktion	231
22.2	Einschaltoptimierung Kühlen und Heizen	231


23	Ventilatordrehzahlregler, bedarfsgeführt (Grundtyp P)	235
23.1	Allgemeines	235
23.2	Bedarfsgeführte Drehzahlregelung mit Drucksollwertoptimierung	235
23.3	Einstellen der Drucksollwertführung nach Klappenstellung	236
23.4	Anwendungsbeispiele	238
23.5	Diagnose Drucksollwertoptimierung	241
23.6	Luftvolumenstromabgleich	242
23.7	Allgemeine Inbetriebnahmehinweise	242
24	Störungen	243
24.1	Aufgabe und Aktivierung	243
24.2	Kategorien von Störungen	243
24.3	Universelle Störungseingänge (110)	244
24.4	Vordefinierte Störungseingänge	245
24.5	Störungstaste extern	248
24.6	Störungsrelais	248
24.7	Ventilator-Freigaberelais	249
24.8	Funktionskontrolle / Verdrahtungstest	249
25	Wärmebedarf	250
25.1	Aktivieren des Blocks (Grundtyp A, P, U)	250
25.2	Aktivieren des Blocks (Grundtyp C)	250
25.3	Überwachung (Grundtyp A, P, U)	251
25.4	Wärmebedarfsrelais (Q□)	252
25.5	Wärmebedarf stetig (∠)	254
25.6	Anzeigewerte	255
25.7	Funktionskontrolle / Verdrahtungstest	255
25.8	Fehlerbehandlung	255
26	Kältebedarf	256
26.1	Aktivieren des Blocks (Grundtyp A, P, U)	256
26.2	Aktivieren des Blocks (Grundtyp C)	257
26.3	Überwachung	258
26.4	Kältebedarfsrelais (Q.II)	259
26.5	Kältebedarf stetig (ڬ)	260
26.6	Anzeigewerte	261
26.7	Funktionskontrolle / Verdrahtungstest	261
26.8	Fehlerbehandlung	261
27	Heizen/Kühlen Umschaltung	262
27.1	Aktivieren der Funktion	262
27.2	Betriebsartvorgabe Heizen/Kühlen	263

27.3	Wirkung der Funktion Heizen/Kühlen	265
27.4	Anzeige des aktuellen Zustands	265
27.5	Heizen/Kühlen Umschaltrelais	266
27.6	Fehlerbehandlung	266
27.7	Anwendungsbeispiele	267
28	Kommunikation	270
28.1	Aktivieren der Kommunikation	270
28.2	Menü "Kommunikation"	270
29	Hilfestellung bei Fehlern und Störungen	282
29.1	Umgang mit Störungen	282
29.2	Fehlercode-Liste	283
29.3	Behebung von Störungen	286
29.4	Behebung von Fehlern	287
30	Elektrische Anschlüsse	289
30.1	Anschlussregeln	289
30.2	Anschlussklemmen	290
31	Anhang	291
31.1	Verwendete Abkürzungen	291
31.2	Konfigurationsschemen	293
31.3	Menübaum	320
31.4	Editierbare Texte	321


1 Übersicht

1.1 Gerätesortiment

	ı		
Gerät	Name	Тур	Datenblatt
Regler	Universalregler	RMU710B	N3150
	Universalregler	RMU720B	N3150
	Universalregler	RMU730B	N3150
Erweiterungsmodule	Universalmodul	RMZ785	N3146
	Universalmodul	RMZ787	N3146
	Universalmodul	RMZ788	N3146
	Modulverbinder	RMZ780	N3138
Bediengeräte	Bediengerät, aufsetzbar	RMZ790	N3111
	Bediengerät, absetzbar	RMZ791	N3112
	Bus-Bediengerät	RMZ792	N3113
Servicegerät	Servicetool	OCI700.1	N5655
Kommunikationszentrale	Kommunikationszentrale	OZW775	N5663
Web-Server	Web-Server	OZW772	N5701



1.2 Synco™ 700-Topologie



Legende

RMU7B	Universalregler	RMH	Heizungsregler
RMZ790	Bediengerät, aufsetzbar	RMK	Kesselfolgeregler
RMZ791	Bediengerät, abgesetzt	RMB	Steuerzentrale
RMZ792	Bus-Bediengerät	RXB	Raum-Controller
RMZ78	Erweiterungsmodule	RDG RDF RDU	Raumthermostat
OCI700.1	Servicetool	QAW740	Raumgerät
OZW772	Web-Server	GB181.1E/KN	VVS-Kompaktregler
RMS	Steuerungs- und Überwachungsgerät		

1.3 Gerätekombinationen

		•			
Gerät	Тур	Datenblatt			
Passive Fühler	Alle Fühler mit Messelement				
	LG-Ni 1000, Pt 1000, T1 (PTC)	N1721N1846, N1713			
Aktive Fühler	Alle Fühler mit	N1821, N1850N1932			
	 Versorgungsspannung AC 24 V 	Versorgungsspannung AC 24 V			
	stetigem Ausgang DC 010 V				
Wächter	QAF81, QAF64,	N1284, N1283,			
	QFA81, QFM81,	N1513, N1514,			
	QFX21, QXA2000,	N1541, N1542			
	QBM81	N1552			
Raumgeräte	QAA25, QAA27,	N1721,			
	QAW740	N1633			
Passive Geber	BSG21.1, BSG21.5,	N1991,			
	QAA25, QAA27	N1721			
Aktive Geber	BSG61	N1992			
Stelleinrichtungen	Alle elektromotorischen und - hydraulischen Stellantriebe				
	,				
	mit Betriebsspannung AC 24 V für station Otsernung meit BC				
	für stetige Steuerung mit DC				
	010 V				
	Einzelheiten zu Stellantrieben und				
	Armaturen siehe:	N4000N4999			
Volumenstromregler	GB181.1E/3	N3544			
VVS	GB181.1E/KN networked versions	N3547			
Transformator	SEM62.1, SEM62.2	N5536			

1.4 Produktdokumentationen

Die nachfolgend aufgeführten Produktedokumentationen geben in Ergänzung zu dieser Basisdokumentation ausführliche Informationen zum sicheren und sachgerechten Einsatz und Betrieb von Synco™ 700-Produkten in gebäudetechnischen Anlagen.

,	· ·
Dokumentenart	Dokument-Nr.
Sortimentsbeschreibung: Synco™ 700	CE1S3110de
Basisdokumentation: Universalregler RMU710B, RMU720B, RMU730B	CE1P3150de
Datenblatt: Universalregler RMU7B	CE1N3150de
Datenblatt: Universalmodule RMZ78	CE1N3146de
Datenblatt: Modulverbinder RMZ780	CE1N3138de
Datenblatt: KNX-Bus	CE1N3127de
Basisdokumentation: Kommunikation über KNX-Bus	CE1P3127de
Installationsanleitung (G3151xx): RMB795, RMS705B, RMU7B	74 319 0731 0
Montageanleitung (M3110xx): RMZ78	74 319 0353 0
Montageanleitung (M3112xx): RMZ791	74 319 0339 0
Montageanleitung (M3138xx): RMZ780	74 319 0380 0
Bedienungsanleitung de, fr, it, es (B3144x1):	74 319 0349 0
Universalregler RMU7B	
Bedienungsanleitung en, de, fr, nl (B3144x2):	74 319 0350 0
Universalregler RMU7B	
Bedienungsanleitung sv, fi, no, da (B3144x3):	74 319 0351 0
Universalregler RMU7B	
Bedienungsanleitung pl, cs, sk, hu, ru, bg (B3144x4):	74 319 0352 0
Universalregler RMU7B	
Bedienungsanleitung sr, hr, sl, ro, el, tr (B3144x5):	74 319 0438 0
Universalregler RMU7B	
CE Konformitätserklärung: HVAC Controls Synco 700 Range	CE1T3110xx
Umweltdeklaration (RMU7B, RMS705, RMB795, RMH760, RMK770)	CE1E3110de01
Umweltdeklaration (RMZ78)	CE1E3110de02
Umweltdeklaration (RMZ790)	CE1E3110de03
Umweltdeklaration (RMZ791)	CE1E3110de04
Umweltdeklaration (RMZ792)	CE1E3113de

1.5 Leistung

Funktion	RMU710B	RMU720B	RMU730B
Erweiterungsmodule: Max. 4 anschliessbar, Auswahl aus	max. 4	max. 4	max. 4
Erweiterung mit Universalmodul RMZ785	1	1	1
Erweiterung mit Universalmodul RMZ787	2	2	2
Erweiterung mit Universalmodul RMZ788	2	2	2
Universelle Eingänge (Regler + Erweiterungsmodule)	6 + 20	8 + 20	8 + 20
als Analogeingang DC 010 V	√ √	√ ×	√ ×
als Analogeingang LG-Ni 1000	√	✓	· ✓
als Analogeingang T1	√	√ ·	· ✓
als Digitaleingang	√	√ ·	· ✓
als Fernsollwert-Eingang (absolut und relativ)	<i>√</i>	· /	· ✓
Stetige Ausgänge (Regler + Erweiterungsmodule)	2 + 4	3 + 4	4+4
Relais Ausgänge (Regler + Erweiterungsmodule)	2 + 12	4 + 12	6 + 12
Anzahl fix geladener Anwendungen	5	5	5
Anzahl geladener Sprachen, je nach Sprachgruppe	4 bis 6	4 bis 6	4 bis 6
Grundtypen	1	1	1
Grundtyp A	- I	· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Grundtyp P	· ·	→	√
Grundtyp C	· ·	→	✓
Grundtyp U	· ·	→	✓
· ·	1	1	1
Betriebswahl			
über interne Schaltuhr (für Wochen- und Ferien / Sondertage)	, v	•	v
über Digitaleingänge (für Wochen- und Ferien /	✓	✓	✓
Sondertage)			
Störungsmeldungen	1	1	1
Anzahl freier Störungsmeldeeingänge	10	10	10
Störungsmelderelais	2	2	2
Ventilatoren (Zuluft, Abluft)	2	2	2
1-stufiger Ventilator	✓	✓	✓
2-stufiger Ventilator	✓	✓	✓
drehzahlgeregelter Ventilator	✓	✓	✓
Pumpen	2	3	4
Stetige Ausgänge	2	3	4
Wärmerückgewinner	1	1	1
Mischluftklappe	1	1	1
Linearer/Binärer Stufenschalter (4 Relaisausgänge)	3	3	3
Variabler Stufenschalter (max. 6 Stufen)	1	1	1
Variabler Stufenschalter (max. 4 Stufen)	1	1	1
Wärmebedarf	1	1	1
Kältebedarf	1	1	1
Heizen/Kühlen Umschaltung	1	1	1
Universalregler mit 3 Heiz- und 2 Kühlsequenzen _//	1	1	1
Universalregler mit 2 Heiz- und 1 Kühlsequenz _/	0	1	2
Raum-Zuluft oder Abluft-Zuluft-Kaskadenregler	1	1	1
Sommer- / Winterkompensation	1	1	1
Universalschiebung	1	2	3
Allgemeinbegrenzregler	1	2	3
Sequenzbegrenzregler	1	2	3
Sequenzsperrung nach TA	·	<u>-</u> ✓	✓
Luftqualitätsregler	1	1	1
Öffnen der Aussenluftklappe	· ·	·	· ·
Umschalten der Ventilatorstufen	√	✓	· ✓
Erhöhen der Ventilatordrehzahl	<i>√</i>	· /	<i>√</i>
Ventilatoren EIN	· ·	· /	√
Universeller Stützbetrieb in der Betriebsart Prekomfort und Economy für Heizen / Kühlen / Feuchte oder	1	2	3

Funktion	RMU710B	RMU720B	RMU730B
Nachtkühlung	1	1	1
Frostschutz	1	1	1
Frostschutzwächter	1	2	3
2-stufiger Frostschutz, luftseitig	✓	✓	✓
2-stufiger Frostschutz, wasserseitig	✓	✓	✓
Vorwärmfunktion	1	1	1
Schaltuhr (Ein/Aus) für Nebenaggregate	1	1	1
Logikblock für logisch verknüpfte Schaltungen	4	4	4
Trendfunktion mit 4 Eingängen zur Aufzeichnung von Messgrössen	1	1	1
Zählerfunktion zur Erfassung von Verbrauchswerten für 2 Zähler (ausschliesslich für Anzeigezwecke)	1	1	1

1.6 Applikationskonzept

1.6.1 Programmierte Anwendung

In jedem Universalregler sind 5 getestete, programmierte Anwendungen geladen. Der einfachste Weg bei der Inbetriebnahme ist es, eine programmierte Anwendung zu aktivieren.

Die 5 pro Regler intern geladenen Anwendungen sind beschrieben

- In dieser Basisdokumentation im Kapitel 31.2 "Konfigurationsschemen"
- im Datenblatt N3150
- in der Installationsanleitung G3151

Auf dem Display des Bediengerätes wird in der Bedienzeile "Anlagentyp": **A01 (AEFB01 U3B HQ)** angezeigt

Es bedeuten:

A Die Standardanwendung entspricht dem Grundtyp A

01 Erste intern geladene Standardanwendung

AEFB01 U3B HQ Der in Klammern stehende Name ist der Code der

Anwendung; er entspricht der Bezeichnung des

Anwendungsblatts

Wird in der Zeile "Anlagentyp" nur ein Buchstabe angezeigt, bedeutet dies, dass der Grundtyp A, P, C oder U geladen ist. Ohne Anpassungen in der Zeile "Zusatzkonfiguration" ist eine solche Anwendung nicht lauffähig.

Je nach verwendetem Reglertyp sind zusätzliche länderspezifische Anwendungen auf dem Universalregler geladen.

1.6.2 Angepasste Anwendung

Die programmierte Anwendung passt nicht ganz, aber eine angepasste Anwendung ist in HIT (<u>www.siemens.com/HIT</u>) enthalten. Hierfür sind im Menü "Zusatzkonfiguration" entsprechende Einstellungen vorzunehmen.

1.6.3 Freie Konfiguration

Die gewünschte Anwendung ist nicht beschrieben, die Konfiguration muss neu aufgesetzt werden. Mit Hilfe der Konfigurationsschemen kann der Regler der Anlage angepasst werden (siehe hierzu Kapitel 31.2 "Konfigurationsschemen").

Eventuell können Sie Zeit sparen, wenn Sie mit der ähnlichsten intern geladenen oder mit dem ähnlichsten Anwendungsblatt starten und nur die Differenzen bearbeiten.

Beispiel

Hinweis

Empfehlung

1.7 Wichtige Hinweise



Mit nebenstehendem Symbol werden besonders zu beachtende Sicherheitshinweise und Warnungen hervorgehoben. Werden solche Hinweise nicht beachtet, kann es zu Personen- und/oder erheblichen Sachschäden kommen.

Die Synco™ 700-Produkte dürfen nur zum Regeln, Steuern und Überwachen von Einsatzgebiet

Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kaltwasseranlagen eingesetzt werden.

Sachgerechte Der einwandfreie und sichere Betrieb von Svnco™ 700-Produkten setzt sachgemässen Anwendung Transport, sachgerechte Lagerung, sachgerechte Montage, Installation und

Inbetriebnahme, sowie sorgfältige Bedienung voraus.

Elektrische Installation Sicherungen, Schalter, Verdrahtungen und Erdungen sind nach den örtlichen Vorschrif-

ten für Elektroinstallationen auszuführen.

Inbetriebnahme Die Einsatzvorbereitung und Inbetriebnahme der Synco™ 700-Produkten dürfen nur

von qualifiziertem Personal vorgenommen werden, das von Siemens Building

Technologies entsprechend geschult worden ist.

Bedienung Die Synco™ 700- Produkte dürfen nur von Personen bedient werden, die von Siemens

Building Technologies oder deren Beauftragten unterwiesen und auf mögliche

Gefahren hingewiesen worden sind.

Verdrahtung Bei der Verdrahtung ist eine strenge Trennung zwischen dem AC-230-V-Bereich und

dem AC-24-V-Kleinspannungsbereich (SELV) einzuhalten, um den Schutz vor elektri-

schem Schlag zu gewährleisten!

Lagerung und Transport Für Lagerung und Transport gelten die in den Datenblättern aufgeführten Grenzwerte

(unter "Umweltbedingungen" in den technischen Daten).

Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrem Lieferanten oder mit Siemens Building

Technologies in Verbindung.

Wartung Die Wartung der Synco™ 700-Produkte beschränkt sich auf eine regelmässige Reini-

gung. Innerhalb des Schaltschranks angeordnete Systemteile werden am besten zu

den normalen Wartungsterminen von Staub und sonstigem Schmutz befreit.

Störungen Für den Fall, dass am System Störungen auftreten und Sie nicht berechtigt sind,

Diagnose und Störungsbeseitigung durchzuführen, rufen Sie den Service an.

Diagnose, Störungsbeseitigung und Wiederinbetriebnahme dürfen nur von autorisierten

Personen durchgeführt werden. Dies gilt ebenso für Arbeiten innerhalb des Schalt-

schranks (z. B. Prüfarbeiten, Sicherungswechsel).

Entsorgung Die Geräte enthalten elektrische und elektronische Komponenten und dürfen nicht als

Haushaltsmüll entsorgt werden.

Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist unbedingt zu beachten.


2 Bedienung



Die Synco™ 700-Geräte dürfen nur von Personen bedient werden, die von Siemens Building Technologies oder deren Beauftragten unterwiesen und auf mögliche Gefahren hingewiesen worden sind.

2.1 Bedienung ohne Bediengerät

Ohne Bediengerät sind folgende Bedienelemente am Regler und am Erweiterungsmodul nutzbar:



Legende

- 1 LED "Run" zur Anzeige des Geräte-Betriebszustandes; dabei bedeuten:
 - LED leuchtet: Speisespannung vorhanden, keine Fehler in Anwendung und

Peripherie

LED aus: Keine Speisespannung vorhanden oder Fehler in Anwendung /

Peripherie

2 Taster "

" mit LED (rot) zur Anzeige einer Störungsmeldung und ihrer Quittierung; dabei bedeuten:

LED blinkt: Störungsmeldung bereit zum Quittieren

LED leuchtet: Störungsmeldung noch anstehend aber noch nicht entriegelt

LED aus: Keine Störungsmeldung vorhanden Taster drücken: Störung quittieren bzw. entriegeln

- 3 Programmiertaster (Prog) zur Vergabe der Geräte-Adresse im KNX-Systemmode (nur mit Werkzeug bedienbar)
- 4 Programmier-LED (Prog) zur Anzeige des Programmiervorganges; dabei bedeutet:

LED leuchtet: LED leuchtet solange, bis die Adressierung abgeschlossen ist

5 LED (Run) für die Überwachung von Speisung und Adressierung; dabei bedeuten:

LED leuchtet: Speisespannung vorhanden, Adressierung erfolgreich LED blinkt: Speisespannung vorhanden, Regler hat noch keine gültige

KNX-Adresse

LED aus: Keine Speisespannung vorhanden

2.2 Bedienung mit Bediengerät

2.2.1 Funktionen des Bediengeräts

Am Bediengerät werden die für das Bedienen des Reglers erforderlichen Handlungen wie Einstellen und Ablesen vorgenommen. Alle Eingaben am Bediengerät werden in den Regler übertragen, in diesem verarbeitet und gespeichert; das Bediengerät selber speichert keine Daten. Die Informationen für den Benutzer werden im Regler gebildet und dem Bediengerät zugeführt; dieses zeigt sie an.


2.2.2 Bedienkonzept

Grundlagen

Alle Einstell- und Ablesewerte sind softwaremässig als Datenpunkte (Bedienzeilen) des Menübaums angeordnet. Mit den Bedienelementen kann jede Bedienzeile angewählt und abgelesen bzw. eingestellt werden. Alle Menüs werden auf der Anzeige (LCD) im Klartext dargestellt.

Im Regler sind mehrere Sprachen programmiert; bei der Inbetriebnahme ist die zutreffende Sprache zu aktivieren. Die Bedienungsanleitung für den Endbenutzer liegt dem Regler bei; sie enthält jeweils die im Regler geladenen Sprachen.

Bedienelemente



Legende

- 1 Anzeigefeld
- 2 Infotaste "INFO"
 - Funktion 1: Wichtige Anlagedaten abrufen
 - Funktion 2: Erläuterungen zu den einzelnen Bedienzeilen im aktuellen Menü abrufen
- 3 Drehdruckknopf "OK"

Drehen: Bedienzeile anwählen bzw. Wert verstellen Drücken: Bedienzeile bzw. Einstellung bestätigen

4 Rücktaste "ESC"

Ins vorherige Menü zurückspringen

5 Störungstaste "□" mit Leuchtdiode (LED)

LED: Störung anzeigen

Drücken: Störung quittieren bzw. entriegeln

Wird ein Bedienelement betätigt, schaltet die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige automatisch ein. Nach einer Ruhezeit von 30 Minuten schaltet sie aus und die Startseite erscheint.

Anzeigebeispiele



Startseite



Einstellebene:


Wahl eines Einstellparameters,

z. B. im Hauptmenü der Benutzerebene



Einstellebene:

Pop-up, Zahlenwert einstellen



Einstellebene:

Hilfe-Bild: Erläuterungen zum angewählten Einstellparameter. In der unteren rechten Ecke wird die Text-ID des Menüs oder Einstellparameters angezeigt



Infoebene:

"Wichtige Anlagedaten abrufen" (hier: Bild 1 von 6)

2.2.3 Bedienebenen

Es gibt zwei Bedienebenen:

- Infoebene i
- Einstellebene

Diese beiden Ebenen sind immer aktiv, unabhängig davon, welche Zugriffsebene aktiv ist.

Infoebene i

In dieser Ebene können wichtige Anlagedaten abgerufen werden.

Einstellebene

Die Einstellebene ist als Menü aufgebaut. Hier können Bedienzeilen gelesen und / oder deren Werte geändert werden.

Mit der Taste "INFO" können Menü-Erläuterungen zu den einzelnen Bedienzeilen abgerufen werden. Die Informationen bleiben solange sichtbar wie die Taste gedrückt bleibt.

Schalten zwischen den Bedienebenen

- Von der Infoebene in die Einstellebene schalten:
 - 1. Anwahl der Startseite durch Drücken der Taste "ESC"
 - 2. Drehdruckknopf "OK" drücken, um in die Einstellebene zu wechseln
- Von der Einstellebene in die Infoebene schalten:
 - 1. Anwahl der Startseite mit Hilfe der Taste "ESC". Taste sooft drücken bis die Startseite wieder erscheint
 - 2. Taste "INFO" drücken, um in die Infoebene zu wechseln

19/328

2.2.4 Zugriffsrechte

Für jeden Parameter (Bedienzeile) ist ein Zugriffsrecht definiert. Es gibt drei Zugriffsebenen:

Ebene	Zugang	Symbol
Benutzerebene (für den Anlagenbe- treiber)	Die Benutzerebene ist immer zugänglich. Alle hier sichtbaren veränderbaren Bedienzeilen können durch den Benutzer verstellt werden	
Serviceebene (für Wartungsauf- gaben)	Drehdruckknopf "OK" und Rücktaste "ESC" gleichzeitig drücken, dann Bedienzeile "Serviceebene" wählen und durch Drücken des Drehdruckknopfes die Wahl bestätigen	8
Passwortebene (für die Inbetriebnahme)	Drehdruckknopf "OK" und Rücktaste "ESC" gleichzeitig drücken, dann Bedienzeile "Passwortebene" wählen und durch Drücken des Drehdruckknopfes die Wahl bestätigen; anschliessend für das Passwort die Zahl "7" eingeben und durch Drücken des Drehdruckknopfes bestätigen	e 2

Einzelne Menüs oder einzelne Bedienzeilen werden abhängig von der Zugriffsebene freigeschaltet. In einer höheren Zugriffsebene sind immer auch alle Menüs und Bedienzeilen der tiefer liegenden Zugriffsebenen sichtbar.

Die Ebenen haben einen gemeinsamen Menübaum als Grundlage (in der Passwortebene ist der gesamte Menübaum sichtbar).

Schalten in eine andere Zugriffsebene

- Der Regler geht nach Time-out (= 30 Minuten, während der keine Bedienung am Regler erfolgt) in die Benutzerebene
- Von der aktuellen Zugriffsebene in eine andere Zugriffsebene schalten:
 - 1. Drehdruckknopf "OK" und Rücktaste "ESC" gemeinsam drücken. Es erscheint das Menü "Zugriffsebenen".
 - 2. Die gewünschte Zugriffsebene durch Drehen des Drehdruckknopfes wählen und durch Drücken desselben bestätigen.
 - 3. Um in die Passwortebene zu gelangen, ist als Passwort die Zahl 7 einzugeben.

3 Philosophie der Grundtypen

Beim RMU7..B stehen 4 Grundtypen zur Verfügung. Sie unterscheiden sich nach:

Einsatzgebiet

Lüftung

Primärluftaufbereitung

Kaltwasseraufbereitung

Universal

Betriebsart

Ein-/Ausschalten nach Raumbetriebsart Bedarfsgeführt nach KNX Signal

Regelung

Auf Raumtemperatur

Auf bedarfsgeführte Sollwerte nach KNX Signal

Auf eine frei wählbare, universelle Messgrösse

Für eine Anwendung muss der passende Grundtyp ausgewählt werden. Kurzcharakteristik:

• Grundtyp A, Lüftungsregler

Typisches Einsatzgebiet: Regelung einer Luftaufbereitungsanlage

• Grundtyp P, Primärluftaufbereitung

Typisches Einsatzgebiet: Bedarfsgeführte Regelung einer Luftaufbereitungsanlage mit VVS-Einzelraumregelung

• Grundtyp C, Kaltwasservorregelung

Typisches Einsatzgebiet: Bedarfsgeführte Regelung einer Kaltwasseraufbereitung


• Grundtyp U, Universalregler

Typisches Einsatzgebiet: Regelung auf einen Vorlaufsollwert (universelle Messgrösse).

3.1 Grundtyp A, Lüftungsregler

Typisches Einsatzgebiet: Regelung einer Luftaufbereitungsanlage

Beispiel: Raum-Zuluft-Kaskadenregelung



Merkmale Grundtyp A

Betriebsart: Ein-/Ausschalten nach Raumbetriebsart

Die Anlage wird über eine eigene, interne Schaltuhr ein- und ausgeschalten. Der Regler arbeitet mit den Raumbetriebsarten Komfort, Prekomfort, Economy und

Schutzbetrieb.

Einsatz Regler 1: Auf Raumtemperatur

Der Regler 1 kann als Kaskaden- oder Konstanttemperaturregler eingesetzt werden

Ventilatoren:

Wahlweise 1-stufige, 2-stufige oder drehzahlgeregelte Ventilatoren

21/328

Zusatzfunktionen:

- Luftqualitätsregelung wirkend auf Mischluftklappe oder Ventilatordrehzahl
- Frostschutz
- Vorwärmfunktion
- Stützbetrieb
- Nachtkühlung
- Entrauchen / Brandabschaltung


Hinweis

Das Raumgerät QAW740 kann verwendet werden.

3.2 Grundtyp P, Primärluftaufbereitung

Typisches Einsatzgebiet: Bedarfsgeführte Regelung einer Luftaufbereitungsanlage mit VVS-Einzelraumregelung

Beispiel: Zulufttemperatur bedarfsgeführt



Die Luftaufbereitung wird mit einem RMU7..B, Grundtyp P realisiert; die Räume haben Einzelraumregler. Alle Regler sind über KNX verbunden und tauschen die relevanten Betriebsdaten untereinander aus.

Merkmale Grundtyp P

Betriebsart: Bedarfsgeführt nach KNX Signal

Die Luftaufbereitungsanlage wird über die Bedarfssignale (Luftverteilzone) der Einzelraumregler ein- und ausgeschalten. Die Raumregler arbeiten mit den Raumbetriebsarten Komfort, Economy und Schutzbetrieb.

Einsatz Regler 1: *Auf bedarfsgeführten Sollwert nach KNX Signal*Die Zulufttemperaturregelung arbeitet mit einem bedarfsgeführten Zuluftsollwert; die Sollwerte werden von den angeschlossenen Einzelraumreglern vorgegeben bzw. koordiniert.

Ventilatoren: Wahlweise drehzahlgeregelte Ventilatoren. Einzelraumregler regeln auf variablen Volumenstrom. Folgende Varianten sind möglich:

- Konstanter Vordruck ohne Rückmeldung der Klappenstellung
- Bedarfsgeführter Vordruck. Einzelraumregler melden die Klappenstellung über KNX an den Ventilatorregler, der damit den Vordrucksollwert optimiert.

Zusatzfunktionen der Regelung einer Luftaufbereitungsanlage:

- Luftqualitätsregelung wirkend auf Mischluftklappe
- Frostschutz
- Die Schaltuhr des RMU7..B kann an die Einzelraumregler über KNX vorgegeben werden.

Hinweis

Das QAW740 kann nicht verwendet werden.

Merkmale Einzelraumregelung


- Die Funktionen der Einzelraumregelung sind in der Dokumentation P3127 beschrieben
- Alternativ können bei der Konfiguration einer Raumgruppe folgende Informationen für die Einzelraumregelung vorgegeben werden:
 - Raumbetriebsart mit Zeitschaltprogramm
 - Timer-Funktion
 - Betriebswahlschalter
 - · Ferien- und Sondertage
 - Brandabschaltung und Entrauchen

Siehe dazu die Basisdokumentation P3121 des RMB795.

3.3 Grundtyp C, Kaltwasservorregelung

Typisches Einsatzgebiet: Bedarfsgeführte Regelung einer Kaltwasseraufbereitung.

Beispiel: Bedarfsgeführte Vorlauftemperaturregelung



Regelung der Kaltwasseraufbereitung mit einem RMU7..B als Vorregler;

Kaltwasserverbraucher sind die Luftkühler der Lüftungsanlagen oder Kühldecken mit Einzelraumregelung. Die Regler sind über KNX miteinander verbunden und tauschen alle relevanten Betriebsdaten aus.

Spezialfall: Kaltwasser- und Warmwasseraufbereitung für ein 2-Rohrsystem mit Heizen/Kühlen Umschaltung. Details sind unter Kapitel 27 "Heizen/Kühlen Umschaltung" beschrieben.

Merkmale Grundtyp C

Betriebsart: Bedarfsgeführt nach KNX Signal

Die Kaltwasseraufbereitung wird über die Bedarfssignale (Kälteverteilzone) der Einzelraumregler ein- und ausgeschaltet.

Einsatz Regler 1: Auf bedarfsgeführte Sollwerte nach KNX Signal

Der Vorlauftemperaturregler arbeitet mit einem bedarfsgeführten Vorlaufsollwert; die Vorlaufsollwerte werden von den angeschlossenen Kaltwasserverbrauchern vorgegeben bzw. koordiniert.


Hinweise

- Bei diesem Grundtyp können folgende Aggregate/Funktionen nicht konfiguriert werden: Ventilatoren, Wärmerückgewinner, Mischluftklappe, Frostschutz, Vorwärmfunktion, Stützbetrieb und Nachtkühlung
- Raumgerät QAW740 kann mit Grundtyp C nicht verwendet werden.

Grundtyp U, Universalregler

Typisches Einsatzgebiet: Regelung auf einen Vorlaufsollwert (universelle Messgrösse).

Beispiel: Vorlauftemperaturregelung



Merkmale Grundtyp U

Betriebsart: Ein-/Ausschalten nach Raumbetriebsart

Die Anlage wird über eine eigene, interne Schaltuhr ein- und ausgeschaltet. Der Regler arbeitet mit den Raumbetriebsarten Komfort, Prekomfort, Economy und Schutzbetrieb.

Einsatz Regler 1: Auf eine frei wählbare, universelle Messgrösse Der Universalregler arbeitet mit einer frei wählbaren, universellen Messgrösse.

Hinweise

- Bei diesem Grundtyp können folgende Aggregate/Funktionen nicht konfiguriert werden: Ventilatoren, Wärmerückgewinner, Mischluftklappe, Frostschutz, Vorwärmfunktion, Stützbetrieb und Nachtkühlung
- Das Raumgerät QAW740 kann mit Grundtyp U nicht verwendet werden

4 Inbetriebnahme



Die Einsatzvorbereitung und Inbetriebnahme der Synco™ 700-Regler dürfen nur von qualifiziertem Personal vorgenommen werden, das von Siemens Building Technologies entsprechend geschult worden ist.

4.1 Einstieg in die Inbetriebnahme



Während der Inbetriebnahme bleiben die Regelung und die Sicherheitsfunktionen der Anlage ausgeschaltet!

4.1.1 Einstieg beim ersten Power-up

Beim erstmaligen Anlegen der Betriebsspannung startet der Regler mit dem Menü "Sprache". Hier kann die Sprache für die Inbetriebnahme resp. das Bedienen der Anlage gewählt werden.

Nachdem die Sprache mit Hilfe des Drehdruckknopfes "OK" am Bediengerät gewählt und bestätigt worden ist, kann auf dieselbe Weise die Zeit, das Datum und das Jahr eingestellt werden.

Anschliessend erscheint das Menü "Inbetriebnahme". Die Zugriffsebene ist auf "Passwortebene" eingestellt. Im Menü "Anlagentyp" (Pfad: Hauptmenü > Inbetriebnahme > Grundkonfiguration > Anlagentyp) stehen dem Inbetriebnehmer eine Auswahl an Anlagentypen zur Verfügung. Die erste Inbetriebnahme des Reglers erfolgt gemäss der Installationsanleitung 74 319 0731 0 (G3151xx); sie ist der Verpackung des Reglers beigelegt.

4.1.2 Einstieg aus dem Hauptmenü

Nach Auswahl der Bedienzeile "Inbetriebnahme" (nur sichtbar in der Zugriffsebene "Passwortebene") und der Bestätigung durch das Drücken des Drehdruckknopfs "OK", erscheint am Display der Hinweis auf den Anlagenstopp.



Nach erneutem Drücken des Drehdruckknopf "OK" wird die Anlage (Anwendung) gestoppt. Alle Ausgänge werden in einen definierten "AUS"-Zustand gesetzt und am Display erscheint das Menü "Inbetriebnahme".



Einstellebene:
Inbetriebnahme-Menü

4.2 Grundkonfiguration

Im Menü "Grundkonfiguration" sind folgende Einstellungen vorzunehmen:

- Wahl des Grundtyps resp. einer programmierten Anwendung
- Zuordnen der Erweiterungsmodule an die Reglerposition

Jedem Gerät muss zuerst der Grundtyp resp. eine programmierte Anwendung zugeordnet werden. Mit der Wahl des Anlagentyps werden Funktionen freigegeben oder gesperrt.

Konfiguration

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Grundkonfiguration

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung	
Anlagentyp	A, P, C, U, A01, A02	
Position 1	, RMZ785, RMZ787(1), RMZ788(1)	
Position 2	, RMZ785, RMZ787(1), RMZ787(2), RMZ788(1), RMZ788(2)	
Position 3	, RMZ785, RMZ787(1), RMZ787(2), RMZ788(1), RMZ788(2)	
Position 4	, RMZ785, RMZ787(1), RMZ787(2), RMZ788(1), RMZ788(2)	

4.2.1 Grundtypen

Folgende Grundtypen werden unterschieden:

- Grundtyp A (Einsatz als Lüftungsregler)
 Hauptmerkmal: Regler 1 ist Raumtemperaturregler, Zulufttemperaturregler oder
 Raum-Zulufttemperatur-Kaskadenregler
- **Grundtyp P** (Einsatz als bedarfsgeführter Zulufttemperaturregler) Hauptmerkmal: Regler 1 ist bedarfsgeführter Zulufttemperaturregler
- Grundtyp C (Einsatz als bedarfsgeführter Kaltwasserregler)
 Hauptmerkmal: Regler 1 ist bedarfsgeführter Kaltwasser-Vorlauftemperaturregler
- Grundtyp U (Einsatz als Universalregler)
 Hauptmerkmal: Regler 1 ist Universalregler

4.2.2 Zuordnung von Erweiterungsmodulen

Die Funktion des RMU7..B-Reglers kann erweitert werden, indem ihm maximal 4 Erweiterungsmodule angehängt werden.

An jeden RMU7..B können angeschlossen werden:

1x RMZ785: Erweiterung der Eingänge

→ 8 Universaleingänge

2x RMZ787: Erweiterung der Ein- und Ausgänge


→ 4 Universaleingänge, 4 Relaisausgänge

2x RMZ788: Erweiterung der Ein- und Ausgänge

→ 4 Universaleingänge, 2 stetige Ausgänge, 2 Relaisausgänge

Die Erweiterungen können aktiviert werden, indem diese einfach dem Regler angehängt werden. Zusätzlich muss die Position des Erweiterungsmoduls dem Regler eingestellt werden.

Beispiel





- Zum Hinzufügen eines Erweiterungsmoduls ist das System grundsätzlich spannungslos zu schalten
- Eine geladene Standardanwendung kann auch Verbindungen auf die Erweiterungsmodule enthalten. Die entsprechenden Funktionen sind nur aktiv, wenn auch das Erweiterungsmodul angeschlossen und aktiviert wurde

4.2.3 Fehlerbehandlung

Stimmen die tatsächlichen Erweiterungsmodule und deren Positionen nicht mit den in der Reglerliste eingetragenen Werten überein oder fällt ein Erweiterungsmodul während des Betriebs aus, so wird eine Störung generiert und die Abarbeitung wird angehalten. Die Ausgänge behalten ihren Zustand bei, den sie vor der Störung hatten.

Störungsmeldungen

Nr.	Name	Wirkung
7101	Störung	Dringende Meldung; muss quittiert werden
7102	Erweiterungsmodul	
7103		
7104		

4.3 Nutzung dieser Basisdokumentation bei der Inbetriebnahme

Gemäss dem Applikationskonzept (Kapitel 1.6)...

Gernado de III Applinationo No 120 pt (Napher 1.0)			
entspricht Ihre Anlage einer der intern geladenen Standard- anwendungen A01 bis A05, oder	Hier helfen Ihnen die Kapitel 5 bis 28, um die sinnvoll voreingestellten Werte, falls notwendig, anzupassen. Achten Sie auf die Menüpfade > Einstellungen >		
entspricht Ihre Anlage einem Applikationsblatt, oder	Hier helfen Ihnen die Kapitel 5 bis 28, um die sinnvoll voreingestellten Werte, falls notwendig, anzupassen. Achten Sie auf die Menüpfade > Einstellungen >		
entspricht Ihre Anlage weder einer intern geladenen Standardanwendung A01 bis A05 noch einer in einem Anwendungsblatt beschriebenen Anlage	 Bei der Auswahl der passenden Funktionsblöcke helfen Ihnen die Konfigurationsschemen in Kapitel 31.2. Bei der Aktivierung der Funktionsblöcke helfen Ihnen die Kapitel 5 bis 28. Achten Sie auf die Menüpfade > Zusatzkonfiguration > die Kapitel 5 bis 28 helfen Ihnen, um die sinnvoll voreingestellten Werte der aktivierten Funktionsblöcke, falls notwendig, anzupassen. Achten Sie auf die Menüpfade > Einstellungen > 		

4.4 Verdrahtungstest

Mit der angeschlossenen Peripherie kann ein Verdrahtungstest durchgeführt werden. Nach Beenden der Konfiguration und der Einstellungen wird dieser Test empfohlen. Für die Eingänge werden Lesewerte angezeigt und an den Ausgängen angeschlossene Aggregate (Ventilatoren, Pumpen usw.) können ein- und ausgeschaltet werden.



Während des Verdrahtungstests ist die Anwendung nicht aktiv, die Ausgänge befinden sich in einem definierten "AUS"-Zustand; sicherheitsrelevante Funktionen sind ausgeschaltet!

Beim Verdrahtungstest werden die Ein- und Ausgänge auf folgende Fehler kontrolliert:

- Anschlussfehler, d. h. Vertauschung von Leitungen
- Positionsfehler, d. h. Fühler oder Stellgeräte vertauscht
- Diskrepanz zwischen Anschlusstechnik und Reglerkonfiguration, z. B. LG-Ni1000 anstelle aktiv DC 0...10 V

Verdrahtungstest

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Verdrahtungstest > Eingänge >

Bedienzeile	Bemerkung
z. B. N.X1	Anzeige des aktuellen Messwerts

🔀 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Verdrahtungstest > Ausgänge >

Bedienzeile	Stellungen
z. B. Störungsrelais 1	Aus, Ein

4.5 Ausstieg aus der Inbetriebnahme

Liegt eine gültige Anwendung vor, so kann das Inbetriebnahme-Menü wie folgt verlassen werden:

Drücken Sie die Taste "ESC". Auf dem Display erscheint eine Dialogbox mit folgender Information



 Bestätigen Sie dies durch das Drücken des Drehdruckknopfs "OK". Daraufhin fährt der Regler mit den vorgenommenen Einstellungen hoch, die Anlage läuft an und es erscheint das Hauptmenü auf dem Display



4.6 Datensicherung

Nach abgeschlossener Inbetriebnahme kann der gesamte Inbetriebnahme-Datensatz (Konfiguration und alle Einstellungen) im Regler gespeichert werden. Werden später von einem unbefugten Bediener wichtige Werte verstellt, ist es mit dieser Funktion einfach möglich, das Gerät wieder in seinen eingeregelten Zustand nach erfolgter Inbetriebnahme zu bringen.

Die folgenden Werte werden bei einer Datensicherung nicht gespeichert, respektive nicht wieder hergestellt:

- Alle benutzerdefinierten Texte, Visitenkarten
- Kalender- und Schaltuhr-Einstellungen
- Grundeinstellungen im Menü "Kommunikation"
- Aktuelle Uhrzeit
- Trend-Einstellungen
- Werte im Menü "Einstellungen > Gerät"

Einstellwerte

Hauptmenü > Datensicherung >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Wiederherstellen		
Speichern		

Anzeigewerte

Hauptmenü > Datensicherung >

Bedienzeile	Bemerkung	
Speicherungsdatum	Anzeige des Datums, an dem der Inbetriebnahme- Datensatz in den Reglerspeicher geschrieben wurde	
Speicherungsjahr	Anzeige des Jahres, in dem der Inbetriebnahme- Datensatz in den Reglerspeicher geschrieben wurde	

4.7 Ausstieg aus der Passwortebene

Stellen Sie nach Abschluss der Inbetriebnahme auf dem Regler die Zugriffsebene "Benutzerebene" ein. Vorgehensweise:

- 1. ins Hauptmenü gehen
- 2. den Drehdruckknopf "OK" und die Taste "ESC" gemeinsam drücken. Daraufhin erscheint das Menü "Zugriffsebenen"
- 3. "Benutzerebene" durch Drehen auswählen und durch Drücken des Drehdruckknopfes "OK" bestätigen.

4.8 Geräte-Informationen

Im Menü "Geräte-Informationen" können Regler-Informationen angesehen werden.

Anzeigewerte

Hauptmenü > Geräte-Informationen > Regler

Bedienzeile	Bemerkung	
Anlagentyp	z. B. A01	
Anlagentyp angepasst	Standardapplikation oder veränderte Standardapplikation	
Dateiname	z. B. AEFB01 U3B HQ	
Gerätetyp	z. B. RMU730B-1	
Software-Version	des Reglers	
Hardware-Version	des Reglers	

Beispiel

Es bedeuten:

Anlagentyp Anzeige des geladenen Anlagentyps, z. B. A01

Datei Hier wird der Dateiname der Anwendung angezeigt,

z. B. AEFB01 U3B HQ

Hauptmenü > Geräte-Informationen > Position 1...4

Bedienzeile	Bemerkung	
Erweiterungsmodul	Anzeige der Modul-Typenbezeichnung	
Software-Version	des Erweiterungsmoduls	
Hardware-Version	des Erweiterungsmoduls	

4.9 Kennzeichnung eines Eingriffs

Kennzeichnung

Wurde die interne Standardanwendung angepasst oder erfolgte nachträglich ein Zugriff auf das Menü "Zusatzkonfiguration" erhält der "Anlagentyp" vor seiner Typenbezeichnung einen Stern.

Der Stern wird beim Ausstieg aus dem Menü "Zusatzkonfiguration" automatisch gesetzt; auch wenn nichts geändert wurde. Zusätzlich wird im Menü "Geräte-Informationen" in der Bedienzeile "Anlagentyp angepasst" der Wert "Ja" gesetzt.

Rücksetzung der Kennzeichnung Der Stern wird gelöscht und in der Zeile "Anlagentyp angepasst" erscheint der Wert "Nein", wenn im Menü "Grundkonfiguration" als Anlagentyp die alte oder eine neue Standardanwendung geladen wird. Es folgt eine Neukonfiguration auf der Basis der gewählten Anwendung.

5 Allgemeine Einstellungen

5.1 Zeit und Datum

5.1.1 Wirkungsweise

Der Regler hat eine Jahresuhr, welche die Uhrzeit, den Wochentag und das Datum beinhaltet.

Zeitformat

Folgende Zeitformate können gewählt werden:

Zeitformat		Darstellung	Beispiel
24 Stunden	4 Stunden Datum dd.mm.yyyy (Tag.Monat.Jahr)		31.05.2006
	Uhrzeit	hh:mm (Stunden : Minuten)	15:56
12 Stunden Datum mm/dd/yy (Monat/Tag/Jahr) (am/pm)		05/31/2006	
	Uhrzeit	hh:mm am oder pm (Stunden : Minuten am oder pm)	03:56 pm

Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Gerät >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Zeitformat	24 Stunden,	24 Stunden
	12 Stunden (am/pm)	

Hauptmenü > Zeit / Datum

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Zeit	00:0023:59	00:00
Datum	01.0131.12	01.01
Jahr	20002080	Aktuell

Sommer-/Winterzeitumstellung

Der Regler stellt automatisch von Sommer- auf Winterzeit und umgekehrt um. Da sich die entsprechenden Normen ändern können, sind die Daten der frühesten Zeitumstellung änderbar.

Die eingestellten Daten für die Umstellung auf Sommerzeit resp. auf Winterzeit bewirken, dass am ersten Sonntag ab diesem Datum die Zeit von 02:00 (Winterzeit) auf 03:00 (Sommerzeit) resp. von 03:00 (Sommerzeit) auf 02:00 (Winterzeit) gestellt wird.

Zur Abschaltung der Sommer-/Winterzeitumstellung werden beide Daten auf den gleichen Tag gestellt.

Hinweis

Einstellwerte

Hauptmenü > Zeit / Datum

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Sommerzeitbeginn	01.01 31.12	25.03
Winterzeitbeginn	01.01 31.12	25.10

Uhrzeitüberwachung

Die Überwachung der Uhrzeit kann abgeschaltet werden. Dann wird keine Störungsmeldung 5003 "Ungültige Uhrzeit" ausgegeben. Siehe Kapitel 5.1.3.

Einstellwerte

Hauptmenü > Zeit / Datum >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Ungültige Uhrzeit	Inaktiv, Aktiv	Aktiv

31/328

5.1.2 Kommunikation

Zeit und Datum sind über den Bus austauschbar. Der Regler kann Autonom, Slave oder Master sein.

Folgende Einstellungen für den Uhrzeitbetrieb sind möglich:

- Autonom (sendet nicht und empfängt nicht)
- Slave: Uhrzeit ab Bus (empfängt das Synchronisationssignal vom Bus)
- Master: Uhrzeit an Bus (sendet das Synchronisationssignal auf Bus)

Einstellwerte

Inbetriebnahme > Kommunikation > Grundeinstellungen >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Uhrzeitbetrieb	Autonom, Slave, Master	Master

Ist der Regler als Uhrzeit-Slave eingestellt, kann zusätzlich gewählt werden, ob von diesem Regler aus die Uhrzeit der Master-Uhr manuell verstellt werden kann.

Folgende Einstellungen für die Uhrslave-Fernverstellung sind möglich:

- Nein (Uhrzeit-Slave ohne Verstellmöglichkeit der Systemzeit)
- Ja (Uhrzeit-Slave mit Verstellmöglichkeit der Systemzeit)

Einstellwerte

Inbetriebnahme > Kommunikation > Grundeinstellungen >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Uhrslave-	Ja, Nein	Ja
Fernverstellung		

Die Wirkung der einzelnen Eingaben ist wie folgt:

Uhrzeit- Betrieb	Uhrslave- Fernverstell.	Wirkung Grafik	
Autonom	keine Auswirkung	 Die Uhrzeit am Regler kann verstellt werden Die Uhrzeit des Reglers wird nicht an die Systemzeit angepasst 	Verstellung Reglerzeit Systemzeit
Slave	Nein	 Die Uhrzeit am Regler kann nicht verstellt werden Die Uhrzeit des Reglers wird laufend automatisch an die Systemzeit angepasst 	Verstellung
Slave	Ja	 Die Uhrzeit am Regler kann verstellt werden und passt gleichzeitig die Systemzeit an Die Uhrzeit des Reglers wird laufend automatisch an die Systemzeit angepasst 	Verstellung Reglerzeit Systemzeit
Master	keine Auswirkung	 Die Uhrzeit am Regler kann verstellt werden und passt gleichzeitig die Systemzeit an Die Reglerzeit ist Vorgabe für das System 	Verstellung \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Pro System darf nur ein Uhrzeit-Master eingesetzt werden. Werden mehrere Regler als Master parametriert, erfolgt eine Fehlermeldung.

Empfehlung

Wenn die Möglichkeit besteht wird empfohlen, den Regler über Bus mit synchronisierter Uhrzeit zu betreiben, wie dies in diesem Kapitel beschrieben ist.

5.1.3 Fehlerbehandlung

Fehlt die Uhr am Bus und ist die lokale Uhr als Uhrzeit-Slave parametriert, so wird mit der internen Uhr weitergearbeitet und eine Störungsmeldung "Systemzeitausfall" generiert

Bei einem Stromausfall hat die Uhr eine Gangreserve von typisch 48 h und mindestens 12 h. Dauert der Stromausfall länger, muss die Uhrzeit neu eingestellt werden. Verliert der Regler seine Uhrzeit nach einem Stromausfall und diese wird über den Bus nicht wieder gesandt, so wird eine Störungsmeldung "Ungültige Uhrzeit" ausgelöst. Eine ungültige Uhrzeit wird blinkend dargestellt.

Störungsmeldungen

Nr.	Text	Wirkung
5001	Systemzeitausfall	Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert werden
5002	>1 Uhrzeitmaster	Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden
5003	Ungültige Uhrzeit	Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert werden

5.2 Wahl der Sprache

In jedem RMU7..B sind mehrere Sprachen geladen.

Beim erstmaligen Einschalten des Reglers startet dieser mit dem Menü "Language", d. h. in englischer Sprache, unabhängig vom Sprachset des Reglertyps. In diesem Menü ist die benötigte Sprache auszuwählen. Die Sprache kann aber auch später während des Betriebs umgeschaltet werden.

Je nach Reglertyp sind folgende Sprachen geladen:

Тур	Sprache 1	Sprache 2	Sprache 3	Sprache 4	Sprache 5	Sprache 6
RMU7B-1	Deutsch	Französisch	Italienisch	Spanisch	Portugiesisch	
RMU7B-2	Deutsch	Französisch	Niederländisch	Englisch		
RMU7B-3	Dänisch	Finnisch	Norwegisch	Schwedisch		
RMU7B-4	Polnisch	Tschechisch	Ungarisch	Russisch	Slowakisch	Bulgarisch
RMU7B-5	Griechisch	Rumänisch	Slowenisch	Serbisch	Kroatisch	Türkisch
RMU7B-6	Chinesisch					

Einstellwerte

- 🔀 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Gerät >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Sprache		English

5.3 Wahl der Temperatur-Einheit

Die Einheit der Temperatur kann im RMU7..B zwischen °C/K und °F umgeschaltet werden.

Einstellwerte

Einstellwerte

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Gerät >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Einheit	Grad Celsius, Grad Fahrenheit	Grad Celsius

5.4 Display-Kontrast am Bediengerät

Der Kontrast des Displays kann der aktuellen Umgebung angepasst werden.

- Rauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Gerät >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Kontrast	0100 %	50 %

5.5 Text-Eingabe

5.5.1 Gerätename

Der Text für den Gerätenamen wird im Willkommensbild angezeigt:

Einstellwerte

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Texte >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Gerätename	max. 20 Zeichen	

34/328

5.5.2 Dateiname

Einstellwerte

Dem Dateinamen kann ein individueller Text für die eingestellte Anwendung zugewiesen werden:

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Texte >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Dateiname	max. 20 Zeichen	

5.5.3 Elektronische Visitenkarte

Konfiguration

Der Text für die elektronische Visitenkarte wird als Infobild angezeigt. Die elektronische Visitenkarte kann in der Zusatzkonfiguration speziell deaktiviert werden, wenn unerwünscht:

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Diverses > Visitenkarte >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Visitenkarte	Ja, Nein	Ja

Einstellungen

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Texte >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung	
Visitenkartenzeile 1	max. 20 Zeichen	Visitenkartenzeile 1	
Visitenkartenzeile 2	max. 20 Zeichen	Visitenkartenzeile 2	
Visitenkartenzeile 3	max. 20 Zeichen	Visitenkartenzeile 3	
Visitenkartenzeile 4	max. 20 Zeichen	Visitenkartenzeile 4	

6 Betriebsarten

Es wird die Raumbetriebsart und die Anlagenbetriebsart unterschieden.

Die Raumbetriebsart bezieht sich auf die im Raum gewünschten Klimabedingungen und wird durch den Endbenutzer bedient. Die Raumbetriebsart ist anlagenunabhängig. Sie wird sowohl bei einer Heizungsanlage, Kälteanlage oder auch bei einer 1- oder 2-stufigen Lüftungsanlage verwendet.

Um die Klimabedingungen im Raum zu erreichen, wird die Anlage in einer bestimmten Anlagenbetriebsart betrieben. Die Anlagenbetriebsart ist je nach Anwendung und Anforderung unterschiedlich. Sie wird direkt von der Raumbetriebsart beeinflusst.

6.1 Raum- und Anlagenbetriebsarten

Es gibt 4 Raumbetriebsarten und damit verbunden mehrere mögliche Anlagenbetriebsarten. Welche Anlagenbetriebsarten bei welcher Raumbetriebsart und welchem Grundtyp unterstützt werden, ist aus folgender Tabelle ersichtlich:

Raumbetriebsart	Mögliche Anlagenbetriebsart	Bei Grundtyp
Komfort (:oː):	 Normalbetrieb (Komfort): Anlage ist permanent in Betrieb; Regelung mit Komfort-Sollwert Bedarfsbetrieb Ein-/Ausschaltung der Anlage ist bedarfsgeführt; bei eingeschalteter Anlage Regelung auf die Bedarfssollwerte 	A, U P, C
Prekomfort (þ:):	 Normalbetrieb (Prekomfort): Energiesparender Betrieb für den belegten oder unbelegten Raum; Anlage ist permanent in Betrieb; Regelung mit Prekomfort-Sollwert Stützbetrieb (Prekomfort): Bedarfsabhängiger Betrieb für den belegten Raum; teilweise ausgesetzter Betrieb der Anlage; Prekomfort-Sollwert als Einschaltkriterium 	A, U
	 Umluftbetrieb (Prekomfort): Energiesparender Betrieb für den unbelegten Raum; Anlage ist permanent mit 100 % Umluft in Betrieb; Regelung mit Prekomfort-Sollwert Bedarfsbetrieb Ein-/Ausschaltung der Anlage ist bedarfsgeführt; bei eingeschalteter Anlage Regelung auf die Bedarfssollwerte 	A P, C

Raumbetriebsart	Mögliche Anlagenbetriebsart	Bei Grundtyp
Economy (t <u>C</u>)	 Anlage Aus: Schutzfunktionen werden gewährleistet Stützbetrieb (Economy): Bedarfsabhängiger Betrieb für den unbelegten Raum; teilweise ausgesetzter Betrieb der Anlage; Economy-Sollwert als Einschaltkriterium 	A, P, C, U
	Nachtkühlung: Kühlen des Raumes im Sommer während der Nichtbelegungszeit mit der tieferen Aussentemperatur	A, P ¹⁾
Schutzbetrieb (🐼):	Anlage Aus: Schutzfunktionen werden gewährleistet	A, P, C, U

1) Nachtkühlen GT P in Kombination mit RMB795 Steuerzentrale Raum-Controller möglich

Bei allen Raumbetriebsarten (Komfort, Prekomfort, Economy und Schutzbetrieb) werden die Brandabschaltung / Entrauchungsfunktion der RLT-Anlage sowie die Frostschutzfunktion des Lufterwärmers gewährleistet.

In der Betriebsart Economy kann die Nachtkühlung den Stützbetrieb (Economy) oder das "Anlage Aus" übersteuern.

Umluftbetrieb: Voraussetzung für den Umluftbetrieb ist die Aktivierung der Mischluftklappe (Aussen-/Umluftklappen). Während dem Umluftbetrieb ist der Zuluftventilator oder der Zuluft- und Abluftventilator in Betrieb. Wenn während dem Umluftbetrieb die Luftqualität zu schlecht wird, d. h. die ppm-Messgrösse den Grenzwert überschreitet, wird temporär auf Normalbetrieb (Komfort) umgeschaltet.

Bei den Raumbetriebsarten Frekomfort und L Economy muss angegeben werden, welche Anlagenbetriebsart resultieren soll:

Einstellwerte

Hinweis zu den

Raumbetriebsarten

🔀 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Betriebsart >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Prekomfort Anlagenbetriebsart	Normalbetrieb, Stützbetrieb, Umluftbetrieb	Normalbetrieb
CEconomy Anlagenbetriebsart	Kein Stützbetrieb, Stützbetrieb	Kein Stützbetrieb

6.2 Wirksame Sollwerte in Abhängigkeit der Anlagenbetriebsart (Grundtyp A)

Die Sollwerte werden je nach Anlagenbetriebsart für die Regelungen oder für das Einoder Ausschalten im Stützbetrieb verwendet.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick, welche Sollwerte reglerintern in der jeweiligen Anlagenbetriebsart effektiv wirksam sind:

Anlagenbetriebsart	Regler 1	Regler 2, Regler 3	Luftqualitätsregler
Normalbetrieb (:Ö: Komfort)	Komfort-Kühl-Sollwert Komfort-Heiz-Sollwert 2-stufiger Ventilator ¹⁾ : Zuluftgrenzwert max Zuluftgrenzwert min	Oberer Sollwert Komfort Unterer Sollwert Komfort	Klappensollwert Ventilatorsollwert, Sollwert Ventilatorstufe 2
Normalbetrieb (þ: Prekomfort)	Prekomfort Kühlsollwert Prekomfort Heizsollwert 2-stufiger Ventilator ¹⁾ : Zuluftgrenzwert max Zuluftgrenzwert min	Oberer Sollwert Prekomfort Unterer Sollwert Prekomfort	Klappensollwert Ventilatorsollwert, Sollwert Ventilatorstufe 2
Stützbetrieb (Þ. Prekomfort)	Komfort Kühlsollwert Komfort Heizsollwert 2-stufiger Ventilator ¹⁾ : Zuluftgrenzwert max Zuluftgrenzwert min	Oberer Sollwert Komfort Unterer Sollwert Komfort	Bei Einschaltung von Luftqualitätsregler ²⁾ : Klappensollwert Ventilatorsollwert, Sollwert Ventilatorstufe 2
			Bei Einschaltung von Regler 1/2/3 ³⁾ : Aussenluft-Klappe= 0%, Drehzahlgeregelter Ventilator = Min. Drehzahl
Umluftbetrieb (Þ: Prekomfort)	Prekomfort Kühlsollwert Prekomfort Heizsollwert 2-stufiger Ventilator ¹⁾ : Zuluftgrenzwert max Zuluftgrenzwert min	Oberer Sollwert Prekomfort Unterer Sollwert Prekomfort	Aussenluft-Klappe = 0%, Drehzahlgeregelter Ventilator = Min. Drehzahl Ansteuerung Ventilator = Zu- oder Zu-/Abluft
Stützbetrieb (⊡ Economy)	Komfort Kühlsollwert Komfort Heizsollwert 2-stufiger Ventilator ¹⁾ : Zuluftgrenzwert max Zuluftgrenzwert min	Oberer Sollwert Komfort Unterer Sollwert Komfort	Bei Einschaltung von Luftqualitätsregler ²⁾ : Klappensollwert Ventilatorsollwert, Sollwert Ventilatorstufe 2
			Bei Einschaltung von Regler 1/2/3 ³⁾ : Aussenluft-Klappe = 0%, Drehzahlgeregelter Ventilator = Min. Drehzahl
Anlage Aus (C Economy / Schutzbetrieb)	-	-	-

¹⁾ 2-Punkt-Regelung der 2. Stufe bei 2-stufigen Ventilatoren: Diese Funktion steht nur zur Verfügung bei Raum/Zuluft- oder Abluft/Zuluft-Kaskadenregelung (siehe Kapitel 11.6.3)

²⁾ Bei Einschaltung des Stützbetriebs durch den Luftqualitätsregler erfolgt die Regelung der Klappe bzw. Ventilators gemäss den angegebenen Sollwerten.

³⁾ Bei Einschaltung des Stützbetriebs durch den Regler 1 oder Regler 2 oder Regler 3 erfolgt eine fixe Ansteuerung der Klappe bzw. Ventilators (d.h. ohne Regelung).

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die massgebenden Sollwerte zum **Ein/Aus-Schalten** in Abhängigkeit der entsprechenden Anlagenbetriebsarten:

Anlagenbetriebsart	Regler 1	Regler 2, Regler 3	Luftqualitätsregler
Stützbetrieb	Prekomfort Kühlsollwert	Oberer Sollwert Prekomfort	Prekomfort-
(þ. Prekomfort)	Prekomfort Heizsollwert	Unterer Sollwert Prekomfort	Luftqualitätssollwert
Umluftbetrieb (þ: Prekomfort)	-	-	Schalten Umluftbetrieb nach Normalbetrieb (Komfort): Prekomfort- Luftqualitätssollwert
Stützbetrieb	Economy Kühlsollwert Economy Heizsollwert	Oberer Sollwert Economy	Economy-
(t <u>₹</u> Economy)		Unterer Sollwert Economy	Luftqualitätssollwert

Hinweis

Wichtig

Luftqualitätsregler: Bei gleichzeitiger Regelung der Mischluftklappe durch Regler 1 und Luftqualitätsregler gewinnt immer das grössere Signal.

Dadurch kann die Aussenluftklappe auch bei tiefen Aussentemperaturen bis auf 100 % geöffnet werden. Dies kann bei allen Anlagenbetriebsarten vorkommen.

Wenn die Lufterwärmerleistung bei Aussentemperatur-Auslegungsbedingung (z. B. -10 °C) nicht für 100 % Aussenluftmenge ausreicht, kann die maximale Klappenstellung stetig in Funktion der Aussentemperatur begrenzt werden (siehe Kap.

10.5 "Mischluftklappe (Grundtyp A, P)".

6.3 Wirksame Ventilatorstufen in Abhängigkeit der Anlagenbetriebsart (Grundtyp A)

Die Ansteuerung der Ventilatoren durch die Anlagensteuerung ist von der aktuellen Anlagenbetriebsart abhängig. Grundsätzlich wird von den folgenden Ventilatorstufen ausgegangen:

- Aus / Ein bei 1-stufigen oder geregelten Ventilatoren
- Aus / Stufe 1 / Stufe 2 bei 2-stufig betriebenen Ventilatoren.

Die folgende Tabelle soll die verschiedenen Möglichkeiten und Kombinationen von **1-stufigen oder stetig geregelten Ventilatoren** aufzeigen:

Anlagenbetriebsart	Beschreibung der Ventilatoransteuerung	
Normalbetrieb	Permanent in Stufe 1	
(O Komfort)		
Normalbetrieb (: Prekomfort)	Permanent in Stufe 1	
Stützbetrieb (: Prekomfort)	Stufe 1 sobald ein Prekomfort-Einschaltkriterium erfüllt ist 1)	
Umluftbetrieb (: Prekomfort)	Permanent in Stufe 1 1)	
Stützbetrieb (l <u>C</u> Economy)	Stufe 1 sobald ein Economy-Einschaltkriterium erfüllt ist 1)	
Nachtkühlung	Stufe 1 sobald Einschaltkriterien der Nachtkühlung erfüllt sind	
Anlage Aus	Permanent in Aus	

¹⁾ Für den Abluftventilator kann angegeben werden, ob er im Stützbetrieb oder Umluftbetrieb eingeschaltet werden soll (siehe Kapitel 10.1.13 "Stütz-/Umluftbetrieb (Grundtyp A)").

Die folgende Tabelle soll die verschiedenen Möglichkeiten und Kombinationen von **2-stufig betriebenen Ventilatoren** aufzeigen:

Anlagenbetriebsart	Beschreibung der Ventilatoransteuerung
Normalbetrieb (:៎: Komfort)	Permanent in Stufe 2 sofern der Einstellparameter "Uhrvorrang Stufe 2" 1) auf "Ja" gesetzt ist, ansonsten ist im Minimum Stufe 1 permanent eingeschaltet. Umschaltkriterien: Stufe 1 - Stufe 2 Raum-Zulufttemperatur-Kaskadenregelung nach Wärme-/Kältebedarf Luftqualitätsregelung in Abhängigkeit von "Sollwert Ventilatorstufe 2"
Normalbetrieb (: Prekomfort)	Permanent in Stufe 1
Stützbetrieb (þ: Prekomfort)	Stufe 1 oder Stufe 2 (je nach Einstellparameter) sobald ein Prekomfort-Einschaltkriterium erfüllt ist ²⁾ Umschaltkriterien: Stufe 1 - Stufe 2 • Raum-Zulufttemperatur-Kaskadenregelung nach Wärme-/Kältebedarf • Luftqualitätsregelung in Abhängigkeit von "Sollwert Ventilatorstufe 2"
Umluftbetrieb (ḥ· Prekomfort)	Permanent in Stufe 1 ²⁾ Umschaltkriterien: Stufe 1 - Stufe 2 • Raum-Zulufttemperatur-Kaskadenregelung nach Wärme-/Kältebedarf • Luftqualitätsregelung in Abhängigkeit von "Sollwert Ventilatorstufe 2"
Stützbetrieb (C] Economy)	Stufe 1 oder Stufe 2 (je nach Einstellparameter) sobald ein Economy-Einschaltkriterium erfüllt ist ²⁾ Umschaltkriterien: Stufe 1 - Stufe 2 • Raum-Zulufttemperatur-Kaskadenregelung nach Wärme-/Kältebedarf • Luftqualitätsregelung in Abhängigkeit von "Sollwert Ventilatorstufe 2"
Nachtkühlung	Je nach Einstellung an der Bedienzeile "Stufe" ³⁾ wird die Stufe 1 oder Stufe 2 eingeschaltet sobald die Einschaltkriterien der Nachtkühlung erfüllt sind.
Anlage Aus	Permanent in Aus

¹⁾ siehe Kapitel 10.1.5 "Schaltuhrvorrang Stufe 2"

Hinweis


Bei allen Anlagenbetriebsarten werden die Brandabschaltung/Entrauchungsfunktion sowie die Frostschutzfunktion gewährleistet.

 $^{^{2)}}$ Für den Abluftventilator kann angegeben werden, ob er im Stützbetrieb oder Umluftbetrieb eingeschaltet werden soll (siehe Kapitel 10.1.13 "Stütz-/Umluftbetrieb (Grundtyp A)").

³⁾ siehe Kapitel 21.1.

6.4 Betriebsartenblock

6.4.1 Raumbetriebsartvorgabe (Grundtyp A, U)



Die Raumbetriebsart für den Grundtyp A und U wird im Automatikbetrieb über die Schaltuhr resp. vom Ferien-/Sondertagsprogramm oder von diversen digitalen Eingängen (Timerfunktion, Schalten auf gewünschte Betriebsart, Raumbetriebswahlschalter, Ferieneingang, Sondertageingang) vorgegeben. Zusätzlich kann die Betriebsart auch über das Menü "Raumbetriebsart" manuell vorgegeben werden.

6.4.2 Anlagenbetriebsartvorgabe (Grundtyp P)

Die Einschaltung des Reglers erfolgt ausschliesslich bedarfsgeführt über die Kommunikation. Dabei werden via KNX-Bus die Anlagenbetriebsarten "Bedarfsbetrieb" oder "Anlage Aus" empfangen. Der Bedarfsbetrieb kann von einem RDG-Einzelraumregler ausgelöst werden via:

- Komfort
- Economy und Über oder Unterschreitung der Einzelraumreglersollwerte (Stützbetrieb des Einzelraumreglers)
- Entrauchen, Nachtlüften usw.


Zusätzlich kann die Schaltuhr optional für andere Regler am Bus verwendet werden (siehe Kap. 6.9.1 "Aktivieren der Schaltuhr"). In der Schaltuhr können die Raumbetriebsarten (Komfort, Prekomfort und Economy) eingestellt werden. Die externen Regler wandeln die Raumbetriebsarten in die entsprechenden Anlagenbetriebsarten um.



6.4.3 Anlagenbetriebsartvorgabe (Grundtyp C)

Die Einschaltung des Reglers auf "Bedarfsbetrieb" erfolgt bedarfsgeführt über die Kommunikation oder über den Anforderungseingang am Betriebsartenblock (siehe Kapitel 6.6 "Anlagenbetriebsartwahl über Anforderungseingang (Grundtyp P, C)"). Dabei werden via Kommunikation oder Anforderungseingang die Anlagenbetriebsarten "Bedarfsbetrieb" oder "Anlage Aus" befohlen.

Zusätzlich kann die Schaltuhr optional für andere Regler am Bus verwendet werden (siehe Kapitel 6.9.1 "Aktivieren der Schaltuhr"). In der Schaltuhr können die Raumbetriebsarten (Komfort, Prekomfort und Economy) eingestellt werden. Die externen Regler (z. B. RMU7..B mit Grundtyp U) wandeln die Raumbetriebsart in die entsprechende Anlagenbetriebsart um.



Der bedarfsgeführte Kaltwasserregler steht für folgende Anwendungen zur Verfügung:

- Kaltwasser-Vorregelung:
 Der Einschaltbefehl wird von den Sekundärreglern (z. B. RMU7..B mit Grundtyp U)
 mit einem Kältebedarfssignal über den Bus empfangen.
- Vorregelung für 2-Rohr-System (Heizen/Kühlen Umschaltung):
 Der Einschaltbefehl wird von den Sekundärreglern (z. B. RMU7..B mit Grundtyp A) mit einem Wärme- und Kältebedarfssignal über den Bus empfangen.

6.5 Raumbetriebsartwahl über digitale Eingänge (Grundtyp A, U)

Diese Funktion ermöglicht Eingriffe in das laufende Programm, ohne dass am Regler selbst Manipulationen vorzunehmen sind. Um diese Funktion zu aktivieren, müssen die entsprechenden digitalen Eingänge konfiguriert werden.

Folgende mögliche Eingriffsarten können konfiguriert werden:

- Timerfunktion
- Schalten auf eine gewünschte Betriebsart oder
- Raumbetriebswahlschalter

Sind gleichzeitig mehrere dieser Funktionen aktiv, so gilt folgende Priorität:

- 1. Raumbetriebswahlschalter oder Schalten auf eine gewünschte Betriebsart
- 2. Timerfunktion

Je nach gewünschter Funktion müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Eingriffsart	Bedienzeile	Wert
Timerfunktion	Timerfunktion	N.Xx
	Timerfunktion (Wirkdauer)	>0 min
Schalten auf eine gewünschte	Raumbetriebsart-Eingang 1	N.Xx
Betriebsart	Raumbetriebsart-Eingang 2	
	Raumbetriebsart-Vorgabe	Einstellen der gewünschten Betriebsart
Raumbetriebswahlschalter	Raumbetriebsart-Eingang 1	N.Xn
	Raumbetriebsart-Eingang 2	N.Xm

Empfehlung

Den Eingängen können beliebige digitale Eingänge zugeordnet werden. Aus Gründen der Übersicht wird empfohlen, die Eingänge nebeneinander anzuordnen.

Fehlkonfiguration

Eine Fehlkonfiguration bewirkt folgendes:

Bedienzeile	Wert	Wirkung
Raumbetriebsart-Eingang 1		Keine Wirkung
Raumbetriebsart-Eingang 2	N.Xx	

6.5.1 Timerfunktion

Der für die Timerfunktion gewählte digitale Eingang erlaubt es, den Regler für eine eingestellte Zeit in die Komfort-Betriebsart (👵) zu schalten.

Konfiguration

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Betriebsart >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
Timerfunktion	, N.X1, N.X2, (nur digitale Eingänge)


Einstellwerte


Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Betriebsart >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Timerfunktion	0720 min	60 min

Funktionsdiagramme





Legende

- A Schaltuhr (@ Auto)
- B Schaltbefehl über digitalen Eingang für "Timerfunktion", mit eingestellter Zeit für die Komfort-Betriebsart
- C Wirksame Betriebsart

6.5.2 Schalten auf die gewünschte Betriebsart

Der digitale Eingang erlaubt es, die Anlage dauernd in die gewünschte Betriebsart zu schalten. Über die Bedienzeile "Raumbetriebsart-Vorgabe" kann die gewünschte Betriebsart eingestellt werden. Diese Betriebsart herrscht solange, bis kein Signal mehr am Steuereingang anliegt. Erst dann gilt wieder das normale Wochenprogramm.

Konfiguration

🔀 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Betriebsart >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
Raumbetriebsart- Eingang 1	, N.X1, N.X2, (nur digitale Eingänge)

Einstellwerte

Hauptmenü > Einstellungen > Betriebsart >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Raumbetriebsart-	O Komfort, P Prekomfort,	Komfort
Vorgabe	Economy, Schutzbetrieb	

6.5.3 Raumbetriebswahlschalter

Zwei digitale Eingänge erlauben es, die Anlage über einen externen Schalter dauernd in eine gewünschte Betriebsart zu schalten. Die gewünschte Betriebsart herrscht solange, bis kein Signal mehr anliegt. Erst dann gilt wieder das normale Wochenprogramm.

Konfiguration

🔀 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Betriebsart >


Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
Raumbetriebsart- Eingang 1	, N.X1, N.X2, (nur digitale Eingänge), [Logik 1] digital, [Logik 2] digital, [Schaltuhr 2] digital, Wärmeanforderung 2-Punkt, Kälteanforderung 2-Punkt
Raumbetriebsart- Eingang 2	, N.X1, N.X2, (nur digitale Eingänge), [Logik 1] digital, [Logik 2] digital, [Schaltuhr 2] digital, Wärmeanforderung 2-Punkt, Kälteanforderung 2-Punkt

Die Betriebsarten werden nach folgender Tabelle zugeordnet:

Status Steuereingang 1	Status Steuereingang 2	Resultierende Betriebsart
Ruhestellung	Ruhestellung	Auto
Arbeitsstellung	Arbeitsstellung	(
Arbeitsstellung	Ruhestellung	Prekomfort
Ruhestellung	Arbeitsstellung	○ Komfort

Beispiel





Anwendungsbeispiele

Taster (Restaurant: 2. Stufe Lüftung) auf vorbestimmten Timerfunktionseingang
 "N.X..." verdrahtet:

Wenn der Taster für mehr als 3 Sekunden gedrückt wird , ist die Betriebsart "Komfort" für die eingestellte Zeit (Timerfunktion) wirksam

• Fensterkontakt auf vorbestimmten Raumbetriebsart-Eingang 1 "N.X..." verdrahtet, Raumbetriebsart-Vorgabe = Economy:

Solange das Fenster offen bleibt, ist die Betriebsart "Economy" wirksam

6.5.4 Fehlerbehandlung

Fehler im Betrieb

Digitale Signale können nicht überwacht werden. Fehlen die Eingänge, wird dies gleich interpretiert wie oben beschrieben.

Empfehlung

Es wird empfohlen, dass die potentialfreien Kontakte für die digitalen Eingänge in Ruhestellung offen sind, damit der Regler bei einem Leitungsunterbruch im Automatikbetrieb arbeiten kann.

6.6 Anlagenbetriebsartwahl über Anforderungseingang (Grundtyp P, C)



Ist der Regler als bedarfsgeführte Regelung einer Luftaufbereitungsanlage (Grundtyp P) oder als bedarfsgeführter Kaltwasserregler (Grundtyp C) konfiguriert, kann er über einen universellen Eingang eingeschaltet werden. Auf diese Weise kann ein Verbund auch mit nicht-kommunikativen Reglern aufgebaut werden. Um diese Funktion zu aktivieren, muss der entsprechende Eingang konfiguriert werden. Diese Funktion kann nur für Grundtyp P oder C konfiguriert werden.

Konfiguration

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Betriebsart >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
Anforderungseingang	, N.X1, N.X2,

Der Anforderungseingang kann sowohl ein digitales als auch ein analoges Signal verarbeiten. Über die Einstellwerte "Grenzwert Ein" und "Grenzwert Aus" wird aus einem anlogen Signal ein Anforderungssignal "Ein/Aus" erzeugt.

Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Betriebsart >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Grenzwert Ein	Abhängig von gewählten Typ	Je nach Typ
Grenzwert Aus	Abhängig von gewählten Typ	Je nach Typ

6.6.1 Wirkungsweise Grundtyp P

Liegt ein Signal an der Klemme des Eingangs an, so wird dieses Signal als Anforderung an eine Luftaufbereitungsanlage ausgewertet und die Regelung wird aktiviert. Die Sollwertbildung ist im Kapitel 12 beschrieben.

Hinweis

Es ist sicherzustellen, dass vor dem Einschalten der Ventilatoren die Luftklappen der VVS-Antriebe geöffnet sind.

6.6.2 Wirkungsweise Grundtyp C

Liegt ein Signal an der Klemme des Eingangs an, so wird dieses Signal als Kaltwasser-Anforderung interpretiert und die Regelung geht in Betrieb. Die Sollwertbildung ist im Kapitel 13 "Vorlauftemperaturregler, bedarfsgeführt (Grundtyp C)" beschrieben.

6.7 Raumbetriebsartwahl (Grundtyp A, U)

Betriebsartwahl bei den Grundtypen A und U

Die Raumbetriebsartwahl steht bei den Grundtypen A und U immer zur Verfügung.

Hauptmenü > Raumbetriebsart >



Über das Menü "Raumbetriebsart" kann eine Betriebsart vorgegeben werden. Die aktuelle Raumbetriebsart sowie der Grund für diesen Betrieb werden im gleichen Bild angezeigt.

Die Vorgabe bleibt auch bei einem Netzausfall gespeichert.

6.7.1 Vorgabe

Es stehen folgende Betriebsarten zur Auswahl:

Hauptmenü > Raumbetriebsart >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Vorgabe	② Auto	(E) Auto
	Komfort	
	Prekomfort	
	Schutzbetrieb	

Regeln ein Lüftungsregler und ein Heizungsregler oder mehrere Lüftungsregler gemeinsam den gleichen Raum und sind der gleichen geografischen Zone zugeordnet, so wirkt die Vorgabe auf alle Regler in der gleichen geografischen Zone (Kapitel 6.13.1 "Raumregelungskombination mit mehreren Lüftungsreglern" oder siehe Kapitel 6.13.2 "Raumregelungskombinationen mit Heizungsregler").

6.7.2 Zustand

Der aktuelle Raumbetriebsartzustand hat folgende Positionen:

- Komfort
- I Prekomfort
- I<u>⊆</u> Economy
- Schutzbetrieb

Hinweis

Anzeigewerte

Einstellwerte

Hinweis

6.7.3 Grund (Grundtyp A, U)

Die verschiedenen Benutzereingriffe werden als Grund angegeben. Folgende Benutzereingriffe sind möglich (Reihenfolge entspricht der Priorität):

- Raumbetriebsartkontakt
- Raumbetriebswahlschalter (Vorgabe im Menü "Raumbetriebsart")
- Raumgerät-Präsenztaste
- Timerfunktion des Raumgeräts
- Sondertag
- Ferien
- Schaltuhr

6.8 Anlagenbetriebsartwahl (Grundtyp A, P, C, U)

Über das Menü "Anlagenbetrieb" kann die Anlage ausgeschaltet werden.



Der aktuelle Anlagenzustand sowie der Grund für diesen Anlagenzustand werden im gleichen Bild angezeigt.

6.8.1 Vorgabe

Es stehen folgende Betriebsarten zur Auswahl:

Hauptmenü > Anlagenbetrieb >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Vorgabe	Auto, Aus	Auto

Bei Vorgabe "Aus" bleiben sicherheitsrelevante Funktionen der Anlage (wie Frostschutz, Entrauchen), und der Aggregate (wie Start, Stopp, Einschalten nach Aussentemperatur, ...) aktiv.

Die Anlagenbetriebsvorgabe wirkt nur lokal und nicht auf andere Regler über den Bus in der gleichen geografischen Zone.

6.8.2 Zustand

Der aktuelle Anlagenbetriebszustand hat folgende Positionen:

- Ein
- Aus
- Transit (siehe nächsten Abschnitt)

Hinweis

Einstellwerte

6.8.3 **Grund**

Die verschiedenen Funktionen, die die Anlage ein- und ausschalten können, werden als Grund angegeben. Folgende Angaben sind möglich:

- Störung
- Entrauchung (Grundtyp A und P)
- Stoppvorgabe 1 Zuluftventilator (Grundtyp A und P)
- Betriebsartkontakt (Grundtyp A und U)
- Anlagenbetriebswahlschalter
- Benutzeranforderung Raum (Grundtyp A und U)
- Anforderung (Grundtyp P und C)
- Keine Anforderung (Grundtyp P und C
- Stützbetrieb (Grundtyp A)
- Nachtkühlung (Grundtyp A)
- Einschaltoptimierung (Grundtyp A)

Die Konfiguration des Grunds kann einem Relaisausgang zugeordnet werden (Kapitel 6.12).

Alle anderen Funktionen (wie Vorwärmfunktion) werden nur indirekt angezeigt, indem der aktuelle Betrieb als "Transit" angegeben wird. Transit bedeutet also, dass Teile der Anlage ein- oder ausgeschaltet sind, aber noch nicht die gesamte Anlage.

ewerte 🛌 Hauptmenü > Anlagenbetrieb >

Bedienzeile	Bemerkung
Zustand	
Grund	

Anzeigewerte

6.9 Schaltuhrbetriebsarten ⊚, ⋈, ℂ (Grundtyp A, P, C, U)

Der Regler arbeitet nach dem Wochenprogramm, das an der Wochenschaltuhr eingegeben ist. Unterschiedliche Zeiten von Woche zu Woche sind nicht möglich. Mit dem eingegebenen Programm steuert die Wochenschaltuhr den Wechsel der Betriebsarten und die damit verbundenen Sollwerte. Die Bedienung der Wochenschaltuhr ist in der Bedienungsanleitung B3144 beschrieben.

6.9.1 Aktivieren der Schaltuhr

Bei den Grundtypen A und U ist die Wochenschaltuhr immer aktiv.

Beim Grundtyp P und C kann die Schaltuhr 1 für andere Regler, die sich am Bus befinden, verwendet werden. Dazu muss sie aktiviert werden.

Eine aktive Schaltuhr ist immer Master. Am RMU-Regler muss eine geografische Zone eingegeben werden. Die Schaltuhr wirkt dann in dieser Zone.

Konfiguration

Finstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Schaltuhr 1 > (bei Grundtyp P, C)

Bedienzeile	Einstellbare Werte	Bemerkung
Schaltuhr	Nein, Ja	Aktivieren der Schaltuhr für Grundtyp P, C

6.9.2 Zeitschalteinträge

Für folgende Tage kann ein eigenes Tagesprofil gewählt werden.

Hauptmenü > Schaltuhr >

(bei Grundtyp A, U)

Hauptmenü > Schaltuhr 1 >

(bei Grundtyp P, C)

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Montag bis Sonntag	Komfort, Prekomfort, Economy	06:00 Komfort
		22:00 Economy
Sondertag	Komfort, Prekomfort, Economy	06:00 Komfort
		22:00 Economy


Das Sondertag-Programm ist ein Tagesprogramm, welches entweder über das Ferienprogramm oder über einen externen Kontakt aktiviert werden kann.

Pro Tag können maximal 6 Einträge in das Tagesprogramm eingegeben werden. Für einen Eintrag müssen eingegeben werden:

- Zeit, ab welcher die gewünschte Betriebsart gelten soll
- Gewünschte Betriebsart


Der nachfolgende Tag übernimmt immer die Betriebsart vom Vortag, bis ein eigener Eintrag folgt.

Die Betriebsart vom Vortag wird als gestrichelte Linie dargestellt.



An einem Tag ohne Einträge, wird die Betriebsart des Vortages für den ganzen Tag übernommen und als gestrichelte Linie dargestellt.

- Der Sondertag endet mit derselben Betriebsart, wie er beginnt.
- Der dem Sondertag folgende Tag startet mit der Betriebsart des Tagesprogramms des vorangehenden Tages, welches ohne Sondertag gültig gewesen wäre (im folgenden Beispiel: Dienstag).



Wurden für einen Tag alle Einträge eingegeben, so kann dieser Tag auf die anderen Tage kopiert werden. Wurde also z. B. der Montag eingegeben, so kann das gleiche Profil auf alle Werktage (Montag - Freitag) kopiert werden und muss nicht nochmals eingegeben werden.

6.9.3 Freigabe Raumgerät bei Schaltuhrbetriebsart

Wird der Einzelraumregler mit einem Raumgerät QAX3x.x (mit Betriebsarteinstellung bzw. Ventilatorstufe) ausgerüstet, so kann es sein, dass bei Vorgabe der Raumbetriebsart Economy durch die Schaltuhr der Benutzer über das Raumgerät auf Komfort schalten kann. Dies führt dazu, dass wegen einem einzelnen Raum die ganze Luftaufbereitungsanlage einschaltet. Je nach Dimensionierung des Luftsystems kann in den Luftleitungen ein unzulässiger Überdruck entstehen. Um dies zu verhindern, gibt es den Einstellparameter "Komfort durch Raumgerät".

Komfort durch Raumgerät = Ja	Manuelles Ändern von Economy auf Komfort durch QAX3x.x und QAW740 ist möglich
Komfort durch Raumgerät = Nein	Manuelles ändern von Economy auf Komfort durch QAX3x.x und QAW740 ist nicht möglich

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Schaltuhr 1 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Komfort durch Raumgerät	Ja / Nein	Ja

6.9.4 Kommunikation

Eine Schaltuhr wirkt immer in der für den Regler eingestellten "Geografische Zone (Apartm.)". Ist der Regler über die Kommunikation mit anderen Reglern verbunden, so kann die Wochenschaltuhr auf verschiedene Regler verteilt oder empfangen werden. Je nach gewünschter Betriebsart müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Gewünschte Betriebsart	Bedienzeile	Einstellung
Schaltuhrbetrieb "Autonom"	Geografische Zone (Apartm.)	
Schaltuhrbetrieb "Master"	Geografische Zone (Apartm.)	1126
	Schaltuhr-Slave (Apartment)	
Schaltuhrbetrieb "Slave" 1)	Geografische Zone (Apartm.)	
	Schaltuhr-Slave (Apartment)	1126

¹⁾ Slavebetrieb ist nur im Grundtyp A und U wählbar

Einstellwerte

Wirkung	Beschreibung	Grafik
Autonom	Die Schaltuhr wirkt nur lokal für diesen Regler. Die Schaltuhr hat keine Wirkung auf andere Regler am Bus.	KNX
Master	Die Schaltuhr in diesem Regler ist aktiv. Die Schaltuhr wirkt auch auf alle anderen Regler, bei denen die lokale Schaltuhr ausgeschaltet ist und die als Schaltuhr- Slave-Zone, die geografische Zone dieses Reglers eingestellt haben.	KNX 90Z0P1:
Slave	Die Schaltuhr in diesem Regler ist nicht aktiv. Es wirkt die externe Schaltuhr, die in der geografischen Zone wirkt, die an diesem Regler als Schaltuhr-Empfangszone (Schaltuhr-Slave (Apartment)) eingestellt ist. Die externe Schaltuhr muss als Schaltuhr-Master eingestellt sein.	KNX (1)

Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Kommunikation > Raum >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Geografische Zone (Apartm.)	, 1126	
Schaltuhr-Slave (Apartment)	, 1126	
Schaltuhrbetrieb *	Autonom, Master, Slave	

^{*} Informationszeile: Ergebnis der Einstellung

6.9.5 Fehlerbehandlung

Pro "Geografische Zone (Apartm.)" darf nur ein Schaltuhr-Master eingesetzt werden. Sind mehrere Regler als Master parametriert, erfolgt eine Fehlermeldung. Der Fehler wird von dem Regler gesendet, welcher zwei Schaltuhrsignale empfängt.

Störungsmeldungen

Nr.	Text	Wirkung
5102	>1 Schaltuhr in Anlage 1	Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden

Erwartet der Regler ein Schaltuhrsignal vom Bus und dieses wird nicht gesendet, erfolgt eine Fehlermeldung "Systemschaltuhrausfall Anl.1". Es wird fix auf die Betriebsart Komfort eingestellt.

Störungsmeldungen

Nr.	Text	Wirkung
5101	Systemschaltuhrausf	Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert
	all Anl.1	werden

6.10 Ferien / Sondertage (Grundtyp A, P, C, U)

Vom normalen Wochenprogramm abweichende Tage können vom Anlagenbetreiber im Menü "Ferien / Sondertage" als Ferien oder Sondertage eingegeben werden. Das Eingeben der Ferien/ Sondertage ist in der Bedienungsanleitung B3144 beschrieben.

Bei den Grundtypen A und U ist das Ferien/Sondertagsprogramm immer aktiv.

Bei den Grundtypen P und C ist das Ferien/Sondertagsprogramm nur aktiv, wenn auch die Schaltuhr 1 aktiviert wurde. Einstellungen hierzu, siehe Kapitel 6.9 und Kapitel 28.

6.10.1 Kommunikation

Ist der Regler über die Kommunikation mit anderen Reglern verbunden, so kann das gleiche Ferien/Sondertagsprogramm auf verschiedene Regler verteilt werden. Als Master sind verschiedene Quellen möglich. Dies kann am Regler entsprechend eingegeben werden (siehe Kapitel 28.2.4 "Untermenü "Ferien / Sondertage""). Folgende Einstellungen sind möglich:

- Autonom (sendet nicht und empfängt nicht)
- Ab Bus: Slave (empfängt das Ferien/Sondertagsprogramm vom Bus)
- Am Bus: Master (sendet das Ferien/Sondertagsprogramm über den Bus)
- Die Wirkung der einzelnen Eingaben ist wie folgt:

Eingabe	Wirkung	Grafik
Autonom	Das Ferien/Sondertagsprogramm wirkt nur lokal für diesen Regler. Das Ferien/Sondertagsprogramm hat keine Wirkung auf die unter Kommunikation eingegebene Ferien/Sondertage-Zone.	KNX
Slave	Das Ferien/Sondertagsprogramm in diesem Regler ist nicht aktiv. Es wirkt das externe Ferien/Sondertagsprogramm, das die gleiche Ferien/Sondertage-Zone eingestellt hat. Das externe Ferien/Sondertagsprogramm muss als Master- Ferien/Sondertagsprogramm eingestellt sein.	KNX 15
Master	Das Ferien/Sondertagsprogramm in diesem Regler ist aktiv. Das Ferien/Sondertagsprogramm wirkt auch auf alle anderen Regler, bei denen das Ferien/Sondertagsprogramm ausgeschaltet ist (Slave) und die in der gleichen Ferien/Sondertage-Zone liegen.	60Z011: 15

Die Einstellung der Ferien/Sondertage-Zone ist unter Kapitel 26 "Kommunikation" beschrieben.

6.10.2 Ferien

Als Ferien gelten Perioden, während denen das Gebäude nicht genutzt wird, deren Beginn und Dauer im Voraus bekannt sind.

- Betriebsferien in gewerblich benutzten Räumen und Gebäuden
- · Schulferien in Schulhäusern
- Feiertage

Beispiele

Es kann eingegeben werden, ob während der Ferien die Betriebsart 🕻 Economy oder Schutzbetrieb gelten soll.

Einstellwerte

Hauptmenü > Raumbetriebsart > (bei Grundtyp A, U) Hauptmenü> Schaltuhr 1 > (bei Grundtyp P, C)

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Ferien-Raumbetriebsart		

Ist der Regler über die Kommunikation mit anderen Reglern verbunden, so gilt die hier eingestellte Betriebsart.

6.10.3 Sondertage

Als Sondertage gelten Perioden, während denen das Gebäude speziell genutzt wird und deren Beginn und Dauer im Voraus bekannt sind.

- Besuchstage in Heimen
- · Kirchliche Feiertage in Kirchen

Im Wochenprogramm kann ein zusätzliches Tagesprogramm (Sondertag) als Sondertagsprogramm eingegeben werden.

Die Einstellung ist im Kapitel 6.9.2 "Zeitschalteinträge" beschrieben.

Ist der Regler (Master) über die Kommunikation mit anderen Reglern (Slave) verbunden, kann an jedem Regler (Slave) ein eigenes Tagesprogramm als Sondertag eingegeben werden. Der Zeitpunkt des Sondertags ist eine Information des Masters und gilt für alle Regler in der gleichen Ferien/Sondertage-Zone.

6.10.4 Kalendereintrag

Es können maximal 16 Einträge eingegeben werden. Die Einträge werden in chronologischer Reihenfolge sortiert. Für jeden Eintrag muss eingegeben werden:

- Datum, Jahr und Zeit des Beginns
- Datum und Zeit des Endes
- Anlass für den Eintrag (Ferien oder Sondertag)

Hauptmenü > Ferien / Sondertage >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Eintrag 116	Beginn	
	Ende	
	Anlass	

Jährlich wiederholende Ferien oder Sondertage können eingegeben werden, indem bei der Jahreseinstellung ein Stern "*" gesetzt wird. Ansonsten werden die Einträge automatisch gelöscht, nachdem Ferien oder Sondertage abgearbeitet worden sind.

Überlappen sich zwei Einträge, so gilt: Sondertage haben Priorität vor Ferien. So kann auch ein Sondertag während der Ferien im Voraus vorgemerkt werden.

Ein Beispiel für Sondertage während der Ferien ist: Theateraufführung im Schulhaus.

Nachdem die Ferienperiode oder der Sondertag beendet ist, geht der Betrieb wieder nach dem normalen Wochenprogramm. In dieser Übergangsphase kann es vorkommen, dass die Startoptimierungen (z. B. Schnellaufheizung bei der Heizungsanlage) nicht rechtzeitig gestartet werden kann. Es empfiehlt sich deshalb, das Ende der Ferienperiode etwas vorzuverlegen, damit die Anlage genügend Zeit hat, sich auf die entsprechenden Sollwerte wieder einzuregeln.

Beispiele

Einstellwerte

Priorität

Beispiel

Hinweis

6.10.5 Steuereingang "Ferien/Sondertage"

Die Ferien und Sondertage können auch über digitale Eingänge aktiviert werden. Dazu müssen digitale Eingänge zugeordnet werden.

Konfiguration

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Betriebsart > (bei Grundtyp A, U)

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Schaltuhr 1 > (bei Grundtyp P, C)

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
Ferieneingang	, N.X1, N.X2, (nur digitale Eingänge)
Sondertageingang	, N.X1, N.X2, (nur digitale Eingänge)

Diese Eingänge haben nur eine Wirkung, wenn der Ferien/Sondertage-Betrieb als "Autonom" oder als "Master" eingestellt ist.

Eine Aktivierung eines Sondertages oder einer Ferienperiode über die digitalen Eingänge wird nicht im Ferien/Sondertagsprogramm eingetragen und ist so auch nicht jährlich wiederkehrend.

Sondertag

Der digitale Eingang erlaubt es, ohne Eingriffe am Regler die Anlage dauernd auf das im Wochenprogramm eingestellte Sondertagsprogramm zu schalten.

Wird am konfigurierten Eingang ein Dauersignal angelegt, so wird das

Sondertagsprogramm aktiv. Dieses herrscht solange, bis kein Signal mehr anliegt. Erst dann gilt wieder das normale Wochenprogramm.

Ferien

Der digitale Eingang erlaubt es, ohne Eingriffe am Regler die Anlage dauernd auf die Betriebsart "Ferien" zu schalten.

Wird am konfigurierten Eingang ein Dauersignal angelegt, so geht die Anlage in die Betriebsart "Ferien". Diese herrscht solange, bis kein Signal mehr anliegt. Erst dann gilt wieder das normale Wochenprogramm.

Priorität

Bei gleichzeitiger Aktivierung eines Sondertages oder einer Ferienperiode über die Steuerschalter und einem Eintrag im Kalender, gilt folgende Prioritätsliste:

- Steuerschalter "Sondertag"
- Steuerschalter "Ferien"
- Eintrag "Sondertag" im Kalender
- Eintrag "Ferien" im Kalender

Hinweis

Sind auch andere Regler in derselben Ferien/Sondertage-Zone als Slaves konfiguriert, so wirken die digitalen Eingänge auf alle diese Regler.

6.10.6 Fehlerbehandlung

Pro Ferien/Sondertage-Zone darf nur ein Master gesetzt werden. Werden mehrere Regler als Master gesetzt, erfolgt eine Fehlermeldung. Der Fehler wird vom Regler gesendet, welcher zwei Ferien/Sondertagsignale empfängt.

Erwartet der Regler ein Ferien/Sondertagsignal vom Bus und dieses wird nicht gesandt, erfolgt eine Fehlermeldung "Ferien-/Sondertagsprogr'ausfall". Es werden die Betriebsarten vom Wochenprogramm ohne Berücksichtigung von Ferien/Sondertagseinträgen verwendet.

Störungsmeldungen

Nr.	Text	Wirkung
5201	Ferien-	Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert
	/Sondertagsprogr'ausfall	werden
5202	>1 Ferien- /Sondertagsprogramm	Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden

Für die Auswertung der Priorität im Ferien/Sondertagsprogramm werden nur die beiden ersten Einträge berücksichtigt. Werden mehr als zwei sich überlappende Einträge eingegeben, so kann es passieren, dass der Sondertag nicht mehr Priorität gegenüber den Ferien hat.

6.11 Raumbetriebsart-Relais (Grundtyp A, P, C, U)


6.11.1 Wirkungsweise

Zweck

Die Ausgänge "Betriebsart-Relais 1" und "Betriebsart-Relais 2" am Funktionsblock Betriebsart (Grundtyp A und U) bzw. am Funktionsblock Schaltuhr 1 (Grundtyp P und C) erlauben es, die resultierende Raumbetriebsart an zwei Relais Qx des Reglers auszugeben.

Mögliche Anwendung

Weitergabe der resultierenden Raumbetriebsart von den Relaisausgängen Qx des RMU-Reglers an einen Synco™200-Regler:



Legende

N1: RMU7..B

N2: Synco™200 RLU2..

Konfiguration

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Betriebsart > (Grundtyp A, U)

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Schaltuhr 1 > (Grundtyp P, C)

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
Betriebsart-Relais 1	, N.Q1 (nur freie Relais)
Betriebsart-Relais 2	, N.Q1 (nur freie Relais)

Im Menü **Einstellungen** kann zu jeder Raumbetriebsart definiert werden, welches Betriebsart-Relais schalten soll. So ist volle Flexibilität gewährleistet und eine Vielzahl von Anwendungen möglich.

Einstellungen

Hauptmenü > Einstellungen > Betriebsart > (Grundtyp A, U)

Hauptmenü > Einstellungen > Schaltuhr 1 > (Grundtyp P, C)

Bedienzeile	Einstellbare Werte	Werkeinstellung
○ Komfort-Relaisansteuerung	, R1, R2, R1 + R2	
Prekomfort-Relaisansteu'ng	, R1, R2, R1 + R2	
	, R1, R2, R1 + R2	R2
SchutzbetrRelaisansteuer'g	, R1, R2, R1 + R2	R1 + R2

Bedeutung der einstellbaren Werte

Die vorgängig unter "Einstellungen" aufgeführten, einstellbaren Werte für die Betriebsart-Relais haben folgende Bedeutung:

Eingestellter Wert	Status Relais R1	Status Relais R2
	Ruhestellung	Ruhestellung
R1	Arbeitsstellung	Ruhestellung
R2	Ruhestellung	Arbeitsstellung
R1 + R2	Arbeitsstellung	Arbeitsstellung

Hinweis zur Werkeinstellung

Die Werkeinstellung wurde so gewählt, dass die digitalen Ausgänge direkt mit den digitalen Eingängen des Synco™ 200-Reglers verbunden werden können. Weil die Synco™ 200-Regler die Betriebsart "Prekomfort" nicht kennen, schaltet der RMU-Regler bei "Prekomfort" die Synco™ 200-Regler entsprechend in die Betriebsart "Komfort". Diese Einstellung kann selbstverständlich den Bedürfnissen entsprechend angepasst werden.

Raumbetriebsarten verbinden

Die digitalen Ausgangsrelais 1/2 können mit den Raumbetriebsarteingängen 1/2 eines anderen RMU7..B (Betriebsartenblock) oder RMB795 (Funktionsblöcke Raumgruppe) verbunden werden.

Wenn das "Betriebsart-Relais 1" auf den "Raumbetriebsart-Eingang 1" und das "Betriebsart-Relais 2" auf den "Raumbetriebsart-Eingang 2" verdrahtet sind, dann muss die Zuweisung folgendermassen aussehen:

Bedienzeile	Zuweisung
Komfort	R2
Prekomfort	R1
☑ Economy	R1 + R2
Schutzbetrieb	

6.11.2 Funktionskontrolle / Verdrahtungstest

Zweck

Während des Verdrahtungstests können die Raumbetriebsart-Ausgänge direkt geschaltet und so deren Funktion überprüft werden.

Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Verdrahtungstest > Ausgänge > (bei Grundtyp A, U)

Bedienzeile	Bemerkung
Betriebsart	, Komfort, Prekomfort, Economy, Schutzbetrieb

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Verdrahtungstest > Ausgänge > (bei Grundtyp P, C)

Bedienzeile	Bemerkung
Schaltuhr 1	, Komfort, Prekomfort, Economy, Schutzbetrieb

6.12 Anlagenbetriebsart-Relais


(Grundtyp A, P, C, U)

6.12.1 Wirkungsweise

Der Ausgang "Grund" am Funktionsblock Betriebsart ermöglicht es, die Anlagenbetriebsart über ein Relais auszugeben (Kapitel 6.8).

Mögliche Anwendung

Die Weitergabe des Anlagenbetriebsart-Relais für die externe Verarbeitung (z. B. für das Öffnen von Oberlichtern oder Fenstern bei aktiver Nachtkühlung).





Grundtyp A, U

Grundtyp P, C

Konfiguration

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Betriebsart >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
Anlagenbetriebsart- Relais	, N.Q1 (nur freie Relais)

Folgende Funktionen stehen in den entsprechenden Grundtypen für die Anlagenbetriebsart zur Auswahl:

Bezeichnung "Grund"		Grundtyp		
	Α	Р	С	U
Störung	X	Χ	Χ	Χ
Entrauchung	X	Χ	-	-
Stoppvorgabe Zuluftvent.	X	Χ	-	-
Betriebsartkontakt	X	-	-	Χ
Anlagenbetriebswahlschalter	X	Χ	Χ	Χ
Benutzeranforderung Raum	X	-	-	Χ
Anforderung	-	Χ	Χ	-
Keine Anforderung	-	Χ	Χ	-
Stützbetrieb	X	-	-	-
Nachtkühlung	X	-	-	-
Einschaltoptimierung	X	-	-	-

Im Menü Einstellungen kann definiert werden, bei welcher Anlagenbetriebsart das Relais schalten soll.

Einstellungen

Hauptmenü > Einstellungen > Betriebsart >

Bedienzeile	Einstellbare Werte	Werkeinstellung
Anlagenbetriebsart-Relais	Störung, Entrauchung, Stoppvorgabe Zuluftvent., Betriebsartkontakt, Anlagenbetriebswahlschalter, Benutzeranforderung Raum, Anforderung, Keine Anforderung, Stützbetrieb, Nachtkühlung, Einschaltoptimierung	Störung

Hinweis

Die Einstellung ist Grundtyp unabhängig und wird überall gleich dargestellt.

6.12.2 Funktionskontrolle und Verdrahtungstest

Zweck

Während des Verdrahtungstests können die Relais Ausgänge direkt geschaltet und so deren Funktion überprüft werden.

Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Verdrahtungstest > Ausgänge >

Bedienzeile	Bemerkung
Anlagenbetriebsart- Relais	Aus, Ein

6.13 Raumregelungskombinationen (Grundtyp A)

Unter dem Begriff Raumregelungskombination versteht man, die kombinierte Regelung eines Raumes durch einen Heizungsregler und einen Lüftungsregler oder mehrerer Lüftungsregler, die am gleichen Bus angeschlossen sind.

Diese arbeiten mit der gleichen Raumbetriebsart und tauschen weitere Informationen untereinander aus. Dazu muss bei diesen Reglern die gleiche geografische Zone eingestellt sein.

Mit der Bedienzeile Raumregelungskombination definiert man das Verhalten des einzelnen Gerätes innerhalb der Kombination.

Konfiguration

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Betriebsart >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Raumregelungskombination	Master Slave externer Sollwert Slave interner Sollwert	Master


Die Bedeutung der möglichen Einstellungen der Raumregelungskombination wird in den nachfolgenden Unterkapiteln erklärt.

6.13.1 Raumregelungskombination mit mehreren Lüftungsreglern

Regeln mehrere Lüftungsregler gemeinsam den gleichen Raum (z. B. für die Temperaturregelung einer Lagerhalle), so haben sie die Möglichkeit, untereinander über den KNX-Bus Informationen, wie die Raumtemperatur, die Betriebsart und die Sollwerte, auszutauschen.

Bei allen Reglern muss die gleiche geografische Zone (siehe Kapitel 26 "Kommunikation") eingestellt sein, alle Regler arbeiten mit der gleichen Raumbetriebsart.

Die Raumregelungskombination muss an einem Lüftungsregler auf Master eingestellt werden, bei allen anderen auf Slave.




Einstellung für Slave-Lüftungsregler Die Slave-Lüftungsregler arbeiten innerhalb der Kombination mit der gleichen Betriebsart wie der Master. Für die Sollwerte besteht die Möglichkeit mit gleichen Sollwerten wie der Master oder mit individuellen Sollwerten zu arbeiten.

Fall	Raumregelungs- Kombination	Wirkung
Gemeinsame Raumbetriebsart, gemeinsame Sollwerte	"Slave externer Sollwert"	Die Heiz-/Kühl-Sollwerte für 🔅 Komfort, þ. Prekomfort und 🗓 Economy des Masters werden vom Slave-Lüftungsregler übernommen und seine eigenen Sollwerte überschrieben. Die Sollwerte können an den Slave-Lüftungsregler nicht mehr eingestellt werden. Ist eine Änderung gewünscht, muss diese am Master-Lüftungsregler erfolgen.
Gemeinsame Raumbetriebsart, individuelle Sollwerte	"Slave interner Sollwert"	Der Slave-Lüftungsregler arbeitet mit seinen internen Heiz-/Kühl-Sollwerten

6.13.2 Raumregelungskombinationen mit Heizungsregler

Regeln ein Heizungsregler und ein Lüftungsregler gemeinsam den gleichen Raum so muss die Raumregelungskombination am Lüftungsregler auf "Master" eingestellt werden.



Die Werte . "Komfort-Heiz-Sollwert", . "Prekomfort-Heiz-Sollwert" und . "Economy-Heiz-Sollwert" werden über den Bus vom Lüftungsregler an den Heizungsregler gesandt; die im Heizungsregler eingestellten Sollwerte werden überschrieben. Heizungsregler und Lüftungsregler arbeiten also mit den gleichen Heizsollwerten. Diese Werte können am Heizungsregler nicht mehr eingestellt werden. Ist eine Änderung gewünscht, muss diese am Lüftungsregler (Master) vorgenommen werden.

6.14 Prioritäten der Betriebsarten

Für den Betrieb der Anlage gelten folgende Prioritäten:

- 1. EIN/AUS während des Verdrahtungstests
- 2. AUS durch Ventilatorüberwachung (Strömungsmeldung, Überlastmeldung), zusätzlich fällt auch das Ventilator-Freigaberelais ab
- 3. EIN durch Entrauchung
- 4. AUS durch eine oder mehrere der folgenden Funktionen:
 - Brandabschaltung
 - Störungsmeldungen mit Anlagenstopp
 - Zuluftventilator Stoppvorgaben 1 oder 2,
 - Pumpenstörung bei gleichzeitig tiefen Aussentemperaturen
- 5. Simulation VVS (Grundtyp P)
- 6. AUS durch Anlagenbetriebsartwahl
- 7. AUS oder EIN durch Raumbetriebsartkontakt (Raumbetriebswahlschalter *oder* Schalten auf eine gewünschte Betriebsart),
- Komfort, Prekomfort oder Economy durch Raumbetriebsartwahl, die Raumbetriebsartwahl kann sowohl über die lokale Bedienung (RMZ790, RMZ791) wie auch über die Fernbedienung (QAW740, RMZ792, ACS) erfolgen, dabei gewinnt immer die letzte Bedienhandlung
- 9. Komfort durch die Timerfunktion
- 10. Komfort, Prekomfort, Economy oder Schutzbetrieb über die Kommunikation von externer Schaltuhr (bei Raumregelungskombination)
- 11. Sondertagsprogramm (Komfort, Prekomfort oder Economy je nach Einstellung) durch Sondertageingang
- 12. Ferien (Economy oder Schutzbetrieb je nach Einstellung "Ferien-Raumbetriebsart") durch Ferieneingang
- 13. Ferien oder Sondertag je nach Eintrag im Kalender
- 14. Komfort, Prekomfort oder Economy über die interne Schaltuhr

6.15 Wirkungen der Betriebsarten (Beispiele)

Anwendungsbeispiel 1

Lüftung mit 2-stufigem Ventilator

- 0 Ventilatorstufe 2, Regelung auf Komfort-Sollwerte
- þ Ventilatorstufe 1, Regelung auf Prekomfort-Sollwerte
- \mathbb{Z} Stützbetrieb (Economy), Nachtkühlung und Frostschutz aktiv
- 60 Anlage AUS, Frostschutz aktiv

Anwendungsbeispiel 2

Lüftung mit 2-stufigem Ventilator; Stufe 2 nach Raumtemperatur- oder Luftqualitätsregler

- Ventilatorstufe 1, Regelung auf Komfort-Sollwerte; Stufe 2, wenn
 - Raumtemperatur-Sollwerte nicht erreicht werden oder nach Luftqualitätsregler
- þ Ventilatorstufe 1, Regelung auf Prekomfort-Sollwerte; Stufe 2, wenn Raumtemperatur-Sollwerte nicht erreicht werden oder nach Luftqualitätsregler
- \mathbb{C} Stützbetrieb (Economy), Nachtkühlung und Frostschutz aktiv
- Anlage AUS, Frostschutz aktiv

Anwendungsbeispiel 3

Lüftung stetig geregelten Ventilatoren

- ·O· Ventilator geregelt, Regelung auf Komfort-Sollwerte
- þ Stützbetrieb (Prekomfort) aktiv
- \mathbb{Z} Stützbetrieb (Economy), Nachtkühlung und Frostschutz aktiv
- Anlage aus, Frostschutz aktiv

Anwendungsbeispiel 4

Kühldecke (Grundtyp U)

- ·O· Pumpe EIN, Regelung auf Komfort-Sollwerte
- þ Pumpe EIN, Regelung auf Prekomfort-Sollwerte
- \mathbb{C} Anlage AUS, Pumpenkick aktiv
- Anlage AUS, Pumpenkick aktiv

Anwendungsbeispiel 5

Ist die Anforderung vorhanden nach einem kundenspezifischen Stützbetrieb beim Grundtyp U, kann dies folgendermassen umgesetzt werden:

- Eingangsbezeichner mit der gewünschten Einheit konfigurieren, Eingang auf Logik verbinden
- Nutzung der Ein-/Ausschaltfunktion der Logik, Zeitfunktionen der Logik können bei Bedarf eingestellt werden (Einschaltverzögerung, Ausschaltverzögerung, Einschaltdauer minimal, Ausschaltdauer minimal)
- Verbinden der Logik auf den Funktionsblock "Betriebsart" auf den Eingang:
 - Timerfunktion, oder
 - Schalten auf gewünschte Betriebsart (Raumbetriebsart-Eingang 1), oder
 - Raumbetriebswahlschalter (Raumbetriebsart-Eingang 1 und 2)
- Das Ein wirkt immer auf die ganze Anlage

Hinweis

Als Grund bei der Anlagenbetriebsartwahl (siehe Kapitel 6.8.3) wird aber "Benutzeranforderung Raum" angegeben und nicht "Stützbetrieb".

7 Schaltuhr 2 (Ein/Aus)



Zweck

Zusätzlich zur Hauptwochenschaltuhr (Kap. 6.9), steht eine einfache Ein/Aus-Schaltuhr zur Verfügung, beispielsweise für den Betrieb von Nebenaggregaten (z. B. Pumpe). Die Schaltuhr 2 hat 6 Einträge pro Tag.

7.1 Aktivierung des Blocks und Einstellungen

Die Schaltuhr 2 wird über die Bedienzeile "Schaltuhr 2" aktiviert.

Bei der Schaltuhr 2 wird über die Bedienzeile "Ferien-Vorrang" gewählt, ob sie durch das Ferienprogramm übersteuert werden kann oder nicht. Bei Übersteuerung ist im Ferienbetrieb der Ausgang der Schaltuhr 2 fix auf "Aus". Mit dem "Ferien-Vorrang" werden auch die Sondertage aktiviert.

Ist die Schaltuhr 2 als "Slave" eingestellt, dann wird die Einstellung "Ferien-Vorrang" nicht berücksichtigt.

Der Ausgang der Schaltuhr 2 kann entweder reglerintern weiterverarbeitet, oder direkt an einem Relaisausgang ausgegeben werden.

Der Ausgang der Schaltuhr 2 kann über den Betriebsschalter am Bediengerät oder via ACS700 übersteuert werden. Er ist jeweils auf der obersten Benutzerebene sichtbar

Konfiguration und Einstellungen

🔀 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Schaltuhr 2 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Schaltuhr 2	Ja, Nein	Nein
Ferien-Vorrang	Ja, Nein	Nein
[Schaltuhr 2] Relais	, N.Q1, N.Q2,	
[Schaltuhr 2] Betriebsschalter	Ja, Nein	Nein

7.2 Kommunikation

Ist der Regler über den Bus mit anderen Reglern verbunden, so kann die Schaltuhr 2 auch als Slave betrieben werde (Masterbetrieb ist nicht möglich).

Folgende Einstellungen sind möglich:

- Autonome Schaltuhr 2
- Schaltuhr 2 empfängt Schaltuhrprogramm vom Bus

Die Einstellungen haben folgende Wirkung:

Wirkung	Beschreibung	Grafik
Autonom	Die Schaltuhr wirkt nur lokal für diesen Regler.	KNX
Slave	Die Schaltuhr im Regler ist nicht aktiv. Es wirkt die externe Schaltuhr, die in der geografischen Zone wirkt, die an diesem Regler als Schaltuhr-Empfangszone (Schaltuhr-Slave (Apartment) eingestellt ist. Die externe Schaltuhr muss als Schaltuhr-Master eingestellt sein.	KNX J

Für den Slavebetrieb muss die geografische Zone des Reglers, der die Schaltuhr sendet, über die Bedienzeile "Schaltuhr-Slave (Apartment)" eingegeben werden. Für den autonomen Betrieb wird "----" eingestellt.

Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Kommunikation > Schaltuhr 2 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Schaltuhr-Slave (Apartment)	,1126	
Umsetzung Prekomfort	Aus, Ein	Ein

Wird die Schaltuhr als Slave betrieben, so nimmt der Ausgang der betreffenden Schaltuhr die folgenden Zustände an:

Zustand des Schaltuhr-Ausgangs bei Slave-Betrieb

Betriebsart "Masterschaltuhr"	Zustand des Schaltuhr-Ausgangs
Komfort	Ein
Prekomfort	Einstellbar in Bedienzeile "Umsetzung Prekomfort": Ein oder Aus
Economy	Aus

7.3 Einträge

Für folgende Tage kann ein eigenes Tagesprofil gewählt werden.

Einstellen der Schaltuhr

Hauptmenü > Schaltuhr 2

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Montag bis Sonntag	Ein, Aus	06:00 22:00
Sondertag	Ein, Aus	06:00 22:00

Für jeden Tag können maximal 6 Einträge im Tagesprogramm eingegeben werden. Für einen Eintrag muss die Zeit und die gewünschte Betriebsart (Ein / Aus) eingegeben werden.

Kopieren von Tagesprofilen Wurden für einen Tag alle Einträge eingegeben, so kann dieser Tag auf die anderen Tage kopiert werden. Wurde also z. B. der Montag eingegeben, so kann das gleiche Profil auf alle Werktage (Montag - Freitag) kopiert werden und muss nicht nochmals eingegeben werden.

7.4 Zuordnung von Texten

Jeder Schaltuhr und dem Betriebsschalter kann ein Text zugeordnet werden. Dieser wird im Menü und in der Bedienzeile angezeigt.

Freier Text

Rauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Schaltuhr 2 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Schaltuhr 2	max. 20 Zeichen	Schaltuhr 2
[Schaltuhr 2] Betriebsschalter	max. 20 Zeichen	[Schaltuhr 2] Betriebsschalter

Eine Übersicht aller editierbaren Texte und die Vorgehensweise zum Zurücksetzen von Texten sind in Kapitel 31.4 zu finden.

7.5 Betriebsschalter

Im Hauptmenü kann über den Betriebsschalter die Betriebsart des Ausgangs der Schaltuhr vorgegeben werden. Der aktuelle Zustand wird z. B. für den Betriebsschalter der Schaltuhr 2 wie folgt angezeigt.

Einstellwert

Hauptmenü > [Schaltuhr 2] Betr'schalter >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Vorgabe	Auto, Aus, Ein	Auto

Hinweis

Wird der Betriebsschalter nachträglich wieder wegkonfiguriert, muss vorher unbedingt sichergestellt sein, dass er auf Position "Auto" steht. Andernfalls steht die Schaltuhr nachher permanent auf "Ein" oder "Aus".

Anzeigewerte

Hauptmenü > [Schaltuhr 2] Betr'schalter >



7.6 Fehlerbehandlung

Wird ein Schaltuhrsignal vom Bus erwartet und dieses wird nicht gesandt, erfolgt eine Fehlermeldung [Schaltuhr 2] Ausfall". Der Empfänger arbeitet in diesem Fall mit dem Zustand "Ein" weiter.

Störungsmeldungen

Nr.	Text	Wirkung
5111	[Schaltuhr 2] Ausfall	Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert werden

8 Eingänge

8.1 Universelle Eingänge

An die universellen Eingänge können digitale Signale, passive analoge Signale oder aktive analoge Signale angeschlossen werden.

Die folgende Anzahl universeller Eingänge steht für den einzelnen Gerätetyp zur Verfügung:

RMU710B: 6 Eingänge RMU720B: 8 Eingänge RMU730B: 8 Eingänge

Werden mehr Eingänge benötigt, kann die Anzahl der Eingänge mit Erweiterungsmodulen erhöht werden.

RMZ785: 8 Eingänge RMZ787: 4 Eingänge RMZ788: 4 Eingänge

Es können maximal 4 Erweiterungsmodule aus einem Set von einem RMZ785, zwei RMZ787 und zwei RMZ788 angeschlossen werden.

Die maximale Anzahl Eingänge ist also:

```
RMU710B + RMZ785 + RMZ787(1) + RMZ787(2) + RMZ788(1): 26 Eingänge
RMU720B + RMZ785 + RMZ787(1) + RMZ787(2) + RMZ788(1): 28 Eingänge
RMU730B + RMZ785 + RMZ787(1) + RMZ787(2) + RMZ788(1): 28 Eingänge
```

8.1.1 Aktivieren der Funktion

Jedem Eingang kann eine Bezeichnung zugeordnet werden. Mit der Bezeichnung wird die Einheit des Eingangs festgelegt.

Wird ein Eingang nicht für die Anwendung benötigt, kann er für Anzeigezwecke gebraucht werden. Dazu wird ebenfalls die Bezeichnung/Einheit zugeordnet. Dem Eingang kann ein sprechender Name gegeben werden. Auf dem Bediengerät kann dann der angeschlossene Wert angezeigt werden.

Folgende Bezeichnungen stehen zur Verfügung:

Bezeichnung	Hinweise	Fortsetzung: Bezeichnung	Hinweise
Raumtemperatur	1)	ppm	
Aussentemperatur	1)	Universal 000.0	2)
Ablufttemperatur	1)	Universal 0000	3)
Zulufttemperatur	1)	Digital	
°C		Frostschutz	1)
%		Frostschutzwächter 1	1)
g/kg		Frostschutzwächter 2	1)
kJ/kg		Frostschutzwächter 3	1)
W/m2		[Regler 1] Fernsollwertgeber	1) 4)
m/s		[Regler 2] Fernsollwertgeber	1) 5)
bar		[Regler 3] Fernsollwertgeber	1) 6)
mbar		Fernsollwertgeber relativ	7)
Pa		Impuls	

- 1) Der Bezeichner hat zusätzliche Funktionalität hinterlegt, siehe 8.3 "Spezielle analoge Eingänge"
- 2) universeller Eingang mit einer Kommastelle, Auflösung -99.9...+999.9, Verstellschritt 0.1
- 3) universeller Eingang ohne Kommastelle, Auflösung –999...+9999, Verstellschritt 1
- 4) Fernsollwert absolut für Regler 1
- 5) Fernsollwert absolut für Regler 2
- 6) Fernsollwert absolut für Regler 3
- 7) Fernsollwert relativ für Regler 1 (Grundtyp A)

Konfiguration

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Eingangsbezeichner >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung	
N.X1	Aktivieren der Funktion, indem dem Eingang der Wert Raumtemperatur, Aussentemperatur, Ablufttemperatur, Zulufttemperatur, °C, %, g/kg, kJ/kg, W/m², m/s, bar, mbar, Pa, ppm, Universal 000.0, Universal 0000, Digital, Frostschutz, Frostschutz 1, Frostschutz 2, Frostschutz 3, [Regler 1] Fernsollwertgeber, [Regler 2] Fernsollwertgeber, [Regler 3] Fernsollwertgeber, Fernsollwertgeber relativ	
	oder Impuls zugewiesen wird	
	dito	
RMZ788(2).X4	dito	

Hinweise

- Die Bezeichnung °C, %, g/kg, kJ/kg, W/m², m/s, bar, mbar, Pa, ppm, 100 und 1000 sind immer analoge Eingänge
- Die Einheit für den "Fernsollwertgeber relativ" ist K (Kelvin)
- Der "Fernsollwert absolut" nimmt die Einheit der Hauptregelgrösse an

8.1.2 Grund

Die Quelle eines Eingangswerts wird im Wert "Grund" angezeigt. Folgende Typen werden unterschieden:

- Klemme: Verwendung als lokale Klemme
- LTE-Mode: Verwendung als LTE Sende- und Empfangsobjekt
- S-Mode: Verwendung als S-Mode-Objekt
- Simulation: Eingangsklemmen-Simulation
- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Eingänge > ...X...

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Grund	Klemme, LTE-Mode, S-Mode,	
	Simulation	

Die Funktionen der LTE Sende- und Empfangsobjekte sind in Kapitel 28.2.6 beschrieben.

8.1.3 **Eingangsklemmen-Simulation**

Um die Reaktion einer Anlage zu testen, kann jede Eingangsklemme simuliert werden.

Einstellwerte Hauptmenü > Eingänge > Simulation Eingänge >

Bedienzeile	Bereich (abhängig vom Typ)	Werkeinstellung (je nach Typ)
N.X1 A8 (2).X4	, -50+50 °C	

Die Übersteuerung der Eingänge sollte nur von Fachpersonal in eng begrenztem Zeitraum vorgenommen werden!

Während der Simulation der Klemme wird die Störungsmeldung "Simulation Eingänge aktiv" ausgegeben.

Störungsmeldungen

Nr.	Text	Wirkung
100	Simulation Eingänge aktiv	Nicht dringende Meldung; muss nicht
		quittiert werden

Die Störungsmeldung bleibt bestehen, bis die Simulation wieder auf die Einstellung "----" gesetzt wird. So wird sichergestellt, dass auf der Anlage nicht vergessen wird, die Simulation zurückzusetzen.

Der simulierte Eingangsklemmenwert wird nur lokal verwendet und wird nicht über den Bus an andere Regler gesendet.

Hinweis

Hinweis

8.1.4 Fehlerbehandlung

Einige Funktionsblöcke brauchen zwingend definierte Eingänge; z. B. benötigt die Vorbefehl-Rückmeldung der Motoren zwingend einen digitalen Eingang.

Wird die Vorbefehl-Rückmeldung konfiguriert, werden auch nur die Eingänge mit dem Bezeichner "Digital " angezeigt. Deshalb müssen die Bezeichner der Eingänge bei einer Konfiguration immer vorher gesetzt werden!

Wird der Bezeichner der Eingänge geändert, nachdem die Konfiguration der anderen Blöcke abgeschlossen ist, kann es sein, dass einzelne Funktionen der anderen Blöcke inaktiv gesetzt werden, weil diese sonst mit für diesen Block ungültigen Einheiten arbeiten müssten!

8.1.5 Funktionskontrolle/Verdrahtungstest

Während des Verdrahtungstests können die Messwerte aller Eingänge überprüft werden.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Verdrahtungstest > Eingänge >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung	
N.X1	Anzeige des aktuellen Messwerts	
	dito	
RMZ787(2).X4	dito	

Verdrahtungstest

8.2 Analoge Eingänge

Die analogen Eingänge können wie im Kapitel 8.1.1 "Aktivieren der Funktion" beschrieben, aktiviert werden.

Bei den analogen Eingängen können Einstellungen vorgenommen werden an: Typ, Messbereich und Korrektur.

8.2.1 Typ

Ist die Einheit °C, so kann der Typ gewählt werden. Ist die Einheit nicht °C, so ist der Typ immer 0...10 V.

Folgende Typen stehen zur Verfügung:

- LG-Ni1000
- 2xLG-Ni1000
- T1
- Pt1000
- 0...10 V

Einstellwerte

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Eingänge > ...X...

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Тур	Ni1000, 2xNi1000, T1, Pt1000, 010 V	Ni1000

8.2.2 Messbereich

Passive Temperatursignale von Messelementen LG-Ni 1000 haben einen Messbereich von −50...+250 °C.

Passive Temperatursignale von Messelementen 2x LG-Ni 1000 oder T1 haben einen Messbereich von -50...+150 °C.

Passive Temperatursignale von Messelementen Pt1000 haben einen Messbereich von -50...+400 °C.

Bei den aktiven Signalen kann der Messbereich eingegeben werden. Es muss ein unterer und ein oberer Messwert eingegeben werden.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Eingänge > ...X...

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Wert unten	abhängig vom gewählten Typ	je nach Typ
Wert oben	abhängig vom gewählten Typ	je nach Typ

Beispiel

Einstellwerte

Raumtemperatur mit einem aktiven Signal DC 0...10 V = 0...50 °C:

Unterer Messwert: 0°C Oberer Messwert: 50°C

8.2.3 Messwertkorrektur

Einem passiven Temperaturfühler kann eine Messwertkorrektur von -3,0 bis +3,0 K eingegeben werden, um den Widerstand der Leitung zu kompensieren. So kann eine Kalibrierung mit einem Referenzmessgerät vor Ort vorgenommen werden.

Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Eingänge > ...X...

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Korrektur	-3.0+3.0 K	0 K

8.2.4 Fühler-Anschlussbeispiele

Beispiel 1

Temperaturmessung mit einem passiven Temperaturfühler mit LG-Ni 1000-Messelement.

Konfiguration des Eingangs

🔀 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Eingangsbezeichner >

Bedienzeile	Einstellung
N.X1	°C


Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Eingänge > ...X...

Bedienzeile	Einstellung
Тур	Ni1000

Anschlussschema



Beispiel 2

Durchschnittstemperaturmessung mit 2 passiven Temperaturfühlern mit LG-Ni 1000-Messelementen.

Konfiguration des Eingangs

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Eingangsbezeichner >

Bedienzeile	Einstellung
N.X1	°C


Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Eingänge > ...X...

Bedienzeile	Einstellung
Тур	2xNi1000

Anschlussschema



Beispiel 3

Durchschnittstemperaturmessung mit 4 passiven Temperaturfühlern mit LG-Ni 1000-Messelement.

Konfiguration des Eingangs

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Eingangsbezeichner >

Bedienzeile	Einstellung
N.X1	°C


Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Eingänge > ...X...

Bedienzeile	Einstellung
Тур	Ni1000

Anschlussschema



B... Fühler, passiv

8.2.5 Fehlerbehandlung

Wenn das Inbetriebnahmemenü verlassen wird, wird überprüft, welche Fühler angeschlossen sind. Fehlt später einer der zu diesem Zeitpunkt angeschlossenen Fühler oder ist ein Kurzschluss auf der Leitung, wird eine Störungsmeldung "[...X...] Fühlerfehler" abgesetzt.

Ein Leitungsbruch wird beim Messwert im Display folgendermassen dargestellt: ----Ein Kurzschluss wird beim Messwert im Display folgendermassen dargestellt: oooo

Störungsmeldungen

Nr.	Text	Wirkung
101	[N.X1] Fühlerfehler	Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert werden

8.2.6 Fühlermehrfachverwendung

Problem und Lösung

Nicht alle Fühlersignale können über den Bus an ein anderes Gerät weitergeleitet werden. Deshalb bietet die Funktion "Fühlermehrfachverwendung" die Möglichkeit, ein passives Signal an einer Eingangsklemme direkt auf einen Y-Ausgang zu verdrahten und als Signal DC 0...10 V auszugeben. Das Signal kann nun auf weitere Geräte verdrahtet werden.

Konfiguration

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Fühler Mehrfachverwend'g

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
Signal Y N.X1,	Aktivieren der Funktion, indem der Ausgangsklemme eine
	Eingangsklemme zugewiesen wird

Einstellwerte

Die Wandlung eines Signals LG-Ni1000 oder Pt1000 in ein Signal DC 0...10 V wird über die Einstellung der Parameter "Wert unten" und "Wert oben" vorgenommen.

Hinweis

Die Fühlermehrfachverwendung steht bei der Eingangsklemmen-Simulation nicht zur Verfügung.

8.3 Spezielle analoge Eingänge

Folgende analogen Eingänge haben weitergehende spezielle Funktionen:

- Zulufttemperatur
- Raumtemperatur
- Ablufttemperatur
- Aussentemperatur

Die zusätzliche Funktionalität der Bezeichner "Frostschutz", "Frostschutzwächter 1, 2 und 3", "[Regler 1, 2 und 3] Fernsollgeber" werden in den nachfolgenden Kapitel beschrieben.

Die folgende Tabelle beschreibt die Wirkung, wenn ein oder mehrere Eingangsbezeichner gleichzeitig angeschlossen sind.

Die Eingangsbezeichner werden automatisch dem Regler 1 zugeordnet.

Eingangsbezeichner	Wirkung
"Zulufttemperatur"	Zuluftregelung
(ohne Raumtemperatur über Bus)	Kein Stützbetrieb, kein Nachtlüften
"Raumtemperatur" oder	Raumtemperaturregelung
Raumtemperatur über Bus	Stützbetrieb und Nachtlüften nach "RT"
"Ablufttemperatur"	Ablufttemperaturregelung
(ohne Raumtemperatur über Bus)	kein Stützbetrieb, kein Nachtlüften
"Zulufttemperatur"	Kaskadenregelung nach Raumtemperatur oder
+ "Raumtemperatur" oder Raumtemperatur über Bus	Zuluftregelung (je nach Kask./KonstUmschalteingang oder Zusammenspiel Heizung/Lüftung) Stützbetrieb, Nachtlüften nach "RT"
"Zulufttemperatur" + "Ablufttemperatur" (ohne Raumtemperatur über Bus)	Kaskadenregelung nach Ablufttemperatur oder Zuluftregelung (je nach Kask./KonstUmschalteingang oder Zusammenspiel Heizung/Lüftung) Kein Stützbetrieb, kein Nachtlüften
"Zulufttemperatur" + "Raumtemperatur" oder Raumtemperatur über Bus + "Ablufttemperatur"	Kaskadenregelung nach Ablufttemperatur oder Zuluftregelung (je nach Kask./KonstUmschalteingang oder Zusammenspiel Heizung/Lüftung) Stützbetrieb, Nachtlüften nach "RT"
"Raumtemperatur" oder Raumtemperatur über Bus + "Ablufttemperatur"	Ablufttemperaturregelung Stützbetrieb und Nachtlüften nach "RT"

Die speziellen Eigenschaften und Wirkungen der Aussen- bzw. Raumtemperatur sind in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben.

73/328

Hinweis

8.4 Aussentemperatur

8.4.1 Anschlussmöglichkeiten

Die Aussentemperatur kann von verschiedenen Quellen zur Verfügung gestellt werden:

- Aussentemperatur lokal an Klemme angeschlossen
- Aussentemperatur vom Bus

Folgende Varianten sind möglich:

Variante	Wirkung	Grafik
Aussentemperatur an Klemme.	Der Regler arbeitet mit der eigenen Aussentemperatur,	KNX
Kommunikation Aussentemperatur nicht aktiv	keine Wirkung auf Bus	
Aussentemperatur an Klemme.	Der Regler arbeitet mit der eigenen Aussentemperatur. Die	KNX
Kommunikation Aussentemperatur aktiv	Aussentemperatur wird am Bus auch anderen Reglern zur Verfügung gestellt	
Keine Aussentemperatur an Klemme.	Der Regler arbeitet mit der Aussentemperatur, welche ihm ein anderer Regler am Bus zur	KNX
Kommunikation Aussentemperatur aktiv	Verfügung stellt	3123206
Keine Aussentemperatur an Klemme.	Dem Regler steht keine Aussentemperatur zur Verfügung	KNX
Kommunikation Aussentemperatur nicht aktiv		

8.4.2 Aussentemperatur an Klemme

Die Einstellungen und das Anschlussschema für die Aussentemperatur an der Klemme sind unter Kapitel 8.2 "

Analoge Eingänge" beschrieben.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Eingangsbezeichner >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
X	Aktivieren der Funktion, indem dem Eingang der Wert
	"Aussentemperatur" zugewiesen wird

8.4.3 Aussentemperatur am Bus

Die Aussentemperatur kann nur über den Bus versandt werden, wenn die Kommunikation aktiviert und eine Aussentemperaturzone eingestellt worden sind (Aussentemperaturzone = "----" bedeutet, dass die Aussentemperatur am Bus inaktiv ist).

Damit verschiedene Aussentemperaturen über den Bus verteilt werden können (z. B. Aussentemperatur an der Nordseite für die Klimaanlagen, Aussentemperatur an der

74/328

Konfiguration

Ostseite für die Heizgruppe Ost, ...) müssen diese jeweils einer Aussentemperaturzone zugeordnet werden.

Die dazu nötigen Einstellungen sind unter Kapitel 28 "Kommunikation" beschrieben.

Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Kommunikation > Verteilzonen >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Aussentemperaturzone	, 131	

8.4.4 Aussentemperatur-Simulation

Um die Aussentemperatur zu simulieren und die Reaktion der Anlage zu testen, kann der Messwert der Aussentemperatur übersteuert werden.

Finstellwerte

Hauptmenü > Eingänge >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Simulation	, -50+50 °C	
Aussentemperatur		



Die Übersteuerung der Eingänge sollte nur vom Fachpersonal in eng begrenztem Zeitraum vorgenommen werden!

Während der Simulation der Aussentemperatur wird eine Störungsmeldung "Aussenfühler-Simulation aktiv" ausgelöst.

Störungsmeldungen

Nr.	Text	Wirkung
12	Aussenfühler-	Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert
	Simulation aktiv	werden

Diese bleibt bestehen, bis die "Simulation Aussentemperatur" wieder auf die Stellung "----" gesetzt wird. So wird sichergestellt, dass auf der Anlage nicht vergessen wird, die Simulation abzuschliessen.

Die simulierte Aussentemperatur wird nur lokal verwendet; sie wird nicht über den Bus an andere Regler versandt.

Hinweis

8.4.5 Fehlerbehandlung

Wenn das Inbetriebnahmemenü verlassen wird, wird überprüft, ob die Aussentemperatur angeschlossen ist. Ist die Aussentemperatur zu diesem Zeitpunkt angeschlossen und fehlt sie später, wird eine Störungsmeldung "[...X...] Fühlerfehler" abgesetzt.

Pro System darf nur eine Aussentemperatur in der gleichen Zone versandt werden (nur ein Aussentemperatur-Master).

Senden mehrere Regler ihre Aussentemperatur in der gleichen Zone, erfolgt eine Fehlermeldung ">1 Aussentemperaturfühler". Der Fehler wird von den Reglern gesandt, welche Aussentemperaturen in die gleiche Zone senden und empfangen. Erwartet der Regler eine Aussentemperatur vom Bus und diese wird nicht gesandt, erfolgt eine Fehlermeldung "Aussentemp.-Fühlerfehler".

Störungsmeldungen

Nr.	Text	Wirkung
101	[N.X1] Fühlerfehler	Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert werden
11	>1 Aussentemperaturfü hler	Dringende Meldung; muss quittiert werden
10	Aussentemp Fühlerfehler	Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert werden

Sind andere Aussentemperaturen am Bus verfügbar, wird irgendeine andere Aussentemperatur nach dem Zufallsprinzip vom Bus verwendet.

8.5 Raumtemperatur

8.5.1 Anschlussmöglichkeiten

Die Raumtemperatur kann **nur** bei Grundtyp A aktiviert werden. Sie kann von verschiedenen Quellen zur Verfügung gestellt werden:

- Raumtemperatur lokal an Klemme angeschlossen
- Raumtemperatur vom Bus

8.5.2 Mittelwertbildung, Anschlussvarianten

Ist die Kommunikation aktiviert, kann die Raumtemperatur über den Bus versandt werden. Die Raumtemperatur wird in der geografischen Zone versandt und steht so allen Geräten, welche die gleiche geografische Zone bedienen, zur Verfügung. Die dazu nötigen Einstellungen sind unter Kapitel 28.2.1 "Untermenü "Grundeinstellungen"" beschrieben.

Folgende Varianten sind möglich:

Variante	Wirkung	Grafik
Ein analoger Raumtemperaturfühler am Regler	Der Regler arbeitet mit der eigenen Raumtemperatur. Ist die Kommunikation aktiviert, wird der Raumtemperaturwert in der entsprechenden geografischen Zone auf den Bus gelegt	Synco KNX
Zwei analoge Raumtemperaturfühler am Regler an gleiche Klemme	Der Regler arbeitet mit dem Mittelwert dieser beiden Fühler. Ist die Kommunikation aktiviert, wird der Mittelwert in der entsprechenden geografischen Zone auf den Bus gelegt	Synco
Ein KNX-Raumgerät	Der Regler arbeitet mit der Raumtemperatur des Raumgeräts. Die Kommunikation muss aktiviert sein, der Regler und das Raumgerät müssen die gleiche geografische Zone eingestellt haben	Synco KNX
Ein analoger Raum- temperaturfühler am Regler und ein KNX-Raumgerät	Der Regler arbeitet mit dem Mittelwert dieser beiden Messwerte. Die Kommunikation muss aktiviert sein, der Regler und das Raumgerät müssen die gleiche geografische Zone eingestellt haben	Synco KNX
Zwei KNX-Raumgeräte	Der Regler arbeitet mit dem Mittelwert der Raumtem- peraturen zweier Raumgeräte. Die Kommunikation muss aktiviert sein, der Regler und das Raumgeräte müssen die gleiche geografische Zone eingestellt haben	Synco KNX

8.5.3 Raumtemperatur an Klemme

Es kann max. 1 Eingang als Raumtemperatur konfiguriert werden. Weisen mehrere Eingänge die Bezeichnung "Raumtemperatur" auf, so wird nur der erste Eingang verwendet, alle anderen werden ignoriert!

Die Einstellungen und das Anschlussschema für die Raumtemperatur an der Klemme sind unter Kapitel 8.2 "

Analoge Eingänge" beschrieben.

Konfiguration

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Eingangsbezeichner

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
X	Aktivieren der Funktion, indem dem Eingang der Wert
	"Raumtemperatur" zugewiesen wird

Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Eingänge > ...X...

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Тур	Ni1000, 2xNi1000, T1, Pt1000, 010 V	Ni1000
Wert unten	Abhängig vom gewählten Typ	je nach Typ
Wert oben	Abhängig vom gewählten Typ	je nach Typ
Korrektur	−3.0+3.0 K	0 K

8.5.4 Installationshinweise

Die Raumtemperatur wird für die folgenden Funktionen verwendet:

· Quelllüftung:

Bei einer Quelllüftung nutzt man den Temperaturgradient der Raumluft aus. Das heisst aber, dass die Ablufttemperatur um einige Grad wärmer sein kann als die Raumlufttemperatur, deshalb muss hier ein Raumtemperaturfühler montiert werden

· Funktion Nachtkühlung:

Bei ausgeschalteter Anlage misst der Ablufttemperaturfühler nicht mehr die Raumluft, sondern nur noch die stehende Luft im Lüftungskanal. Deshalb braucht diese Funktion immer eine Raumlufttemperatur.

Funktion Stützbetrieb:

Bei ausgeschalteter Anlage misst der Ablufttemperaturfühler nicht mehr die Raumluft, sondern nur noch die stehende Luft im Lüftungskanal. Deshalb braucht diese Funktion immer eine Raumlufttemperatur.

- Wenn der Abluftkanal sehr lange ist, kann sich die Temperatur im Kanal ändern, bis diese den Kanalfühler erreicht. Dies gilt insbesondere, weil in den meisten Fällen die Abluftkanäle nicht isoliert sind. Die Ablufttemperatur kann in diesen Fällen stark von der Raumlufttemperatur abweichen.
- Wenn ein Heizungsregler RMH7.. und ein Lüftungsregler RMU7..B gemeinsam einen Raum regeln, so darf der Raumeinfluss beim Heizungsregler nur aktiviert sein, wenn ein Raumlufttemperaturfühler montiert ist, da der Ablufttemperaturfühler bei ausgeschalteter Lüftungsanlage nur noch die stehende Luft im Lüftungskanal misst.

Fehlerbehandlung 8.5.5

Wenn das Inbetriebnahmemenü verlassen wird, wird überprüft, ob die Raumtemperatur angeschlossen ist. Ist die Raumtemperatur zu diesem Zeitpunkt angeschlossen und fehlt sie später, wird eine Störungsmeldung generiert.

Störungsmeldungen

Nr.	Text	Wirkung
101	[N.X1] Fühlerfehler	Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert werden
60	Raumtemp Fühlerfehler Anl. 1	Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert werden

Pro System dürfen maximal zwei Raumtemperaturen in der gleichen geographischen Zone versandt werden. Senden mehr als zwei Regler ihre Raumtemperatur in der gleichen Zone, erfolgt eine Fehlermeldung ">2 Raumfühler in Anlage 1". Der Fehler wird von dem Regler gesandt, der mehrere Raumtemperatursignale in der gleichen Zone empfängt.

Störungsmeldungen

Nr.	Text	Wirkung
61	>2 Raumfühler in Anlage 1	Dringende Meldung; muss quittiert werden

8.6 Digitale Eingänge

An die digitalen Eingänge können Signale für Steuerfunktionen angeschlossen werden. Die digitalen Eingänge können wie unter Kapitel 8.1.1 "Aktivieren der Funktion" beschrieben, aktiviert werden.

8.6.1 Ruhestellung

Jedem digitalen Eingang kann vorgegeben werden, welches die Ruhestellung ist.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Eingänge > ...X...

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Ruhestellung	Offen, Geschlossen	Offen

8.6.2 Texte für die logischen Zustände 0 und 1

Jedem digitalen Eingang kann für die logischen Zustände 0 und 1 ein freier Text zugeordnet werden. (z. B. Ein – Aus, Voll – Leer, etc.). Wird ein Text vergeben, so wird bei dem betreffenden Eingang dieser Text angezeigt. Wird der Text gelöscht, erscheint wieder der Text gemäss Werkeinstellung.

Einstellwerte

Einstellwerte

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Eingänge > ...X...

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Text für: Logisch 0	max. 20 Zeichen	0
Text für: Logisch 1	max. 20 Zeichen	1

8.6.3 Anschlussbeispiel

An den digitalen Eingängen können potentialfreie Kontakte angeschlossen werden.

Konfiguration des Eingangs

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Eingangsbezeichner >

<u>-</u>	
Bedienzeile	Einstellung
N.X2	Digital


Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Eingänge > ...X...

Bedienzeile	Einstellung
Ruhestellung	Offen

Anschlussschema



F... Wächter mit potentialfreiem Schaltkontakt

8.6.4 Fehlerbehandlung

Digitale Signale können nicht überwacht werden.



Sind wichtige Schutzfunktionen wie z. B. eine Brandabschaltung an diesem Eingang angeschlossen, so empfiehlt es sich, die Verdrahtung so zu wählen, dass auch eine Brandabschaltung bei fehlendem Signal (Leitungsbruch) ausgelöst wird (Einstellwert "Ruhestellung": Geschlossen).

8.7 Fernsollwertgeber absolut

Der absolute Fernsollwert wirkt auf die . Komfort- und Prekomfort-Sollwerte. Als Sollwertgeber eignen sich das Raumbediengerät QAA25 (5...35 °C), der passive Sollwertgeber BSG21.1 und der aktive Sollwertgeber BSG61.

8.7.1 Aktivieren der Funktion

Die Funktion wird aktiviert, indem der Bezeichner eines Einganges als Fernsollwert gesetzt wird. Gleichzeitig muss angegeben werden, auf welchen Regler (1...3) der Fernsollwert wirken soll.

Konfiguration

🔀 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Eingangsbezeichner

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung	
X	Aktivieren der Funktion, indem dem Eingang der Wert	
	"[Regler 1] Fernsollwertgeber" (Fern-w1),	
	"[Regler 2] Fernsollwertgeber " (Fern-w2) oder	
	"[Regler 3] Fernsollwertgeber" (Fern-w3) zugewiesen wird	

8.7.2 Typ und Messbereich

Es kann gewählt werden, ob es sich beim Fernsollwert um ein aktives (DC 0...10 V) oder um ein passives Signal (0...1000 Ω) handelt. Zusätzlich kann der Bereich des Eingangssignals eingestellt werden:

Wert oben: Wert bei DC 10 V oder bei 1000 Ω Wert unten: Wert bei DC 0 V oder bei 0 Ω

Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Eingänge > ...X...

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Тур	010 V, Ohm	Ohm
Wert unten	abhängig vom gewählten Typ	je nach Typ
Wert oben	abhängig vom gewählten Typ	je nach Typ

8.7.3 Sollwerte

Komfort □

Der Fernsollwert wirkt immer auf den unteren Sollwert (Sollwert Heizen). Die Totzone zwischen Seq1+2+3 und Seq4+5 bleibt gleich wie die Totzone bei den fix vorgegebenen Sollwerten.

Der aktuelle untere Komfort-Sollwert ist also

= Fernsollwert

Der aktuelle obere Komfort-Sollwert ist also

= Fernsollwert + ("Komfort-Sollwert oben" – "Komfort-Sollwert unten")

Prekomfort |

Die Prekomfort-Sollwerte werden ebenfalls mitgeschoben:

Der aktuelle untere Prekomfort-Sollwert ist also

= Fernsollwert + ("Prekomfort-Sollwert unten" – "Komfort-Sollwert unten")

Der aktuelle obere Prekomfort-Sollwert ist also


= Fernsollwert + ("Prekomfort-Sollwert oben" – "Komfort-Sollwert unten")

Economy [√

Ist der Stützbetrieb zusätzlich aktiv, werden die Economy-Sollwerte nur geschoben, wenn die Prekomfort-Sollwerte sonst ausserhalb der Economy-Sollwerte liegen würden.

8.7.4 Anschlussschema

Der Sollwertgeber muss nach folgendem Schema angeschlossen werden:



R2 Aktiver Sollwertgeber BSG61

8.7.5 Fehlerbehandlung

Fehler im Betrieb

Wenn das Inbetriebnahmemenü verlassen wird, wird überprüft, ob der Sollwertgeber angeschlossen ist.

Ist der Sollwertgeber zu diesem Zeitpunkt angeschlossen und fehlt er später, wird eine Störungsmeldung "[...X...] Fühlerfehler" abgesetzt.

Störungsmeldungen

Nr.	Text	Wirkung
101	[N.X1] Fühlerfehler,	Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert
		werden

Ist kein Signal vom Sollwertgeber verfügbar, so arbeitet der Regler mit den intern eingestellten Sollwerten weiter.

Konfigurationsfehler

Wenn mehr als ein Eingang als Fernsollwertgeber für den gleichen Regler aktiviert worden sind, wird nur der erste Eingang berücksichtigt.

8.8 Fernsollwertgeber relativ

Der relative Fernsollwert wirkt auf die 🖸 Komfort- und 🕨 Prekomfort-Sollwerte.

Als Sollwertgeber eignen sich das Raumbediengerät QAA27 (-3...+3 K) und der passive Sollwertgeber BSG21.5 (-3...+3 K).

Es relativer Sollwertgeber steht zur Verfügung. Er ist dem Universalregler 1 mit der Hauptregelgrösse Temperatur fix zugeordnet.

8.8.1 Aktivieren der Funktion

Die Funktion wird aktiviert, indem der Bezeichner eines Einganges als Relativ-Sollwertgeber gesetzt wird.

Der relative Fernsollwertgeber kann nur für die Raumtemperatur-Regelung mit Regler Grundtyp A aktiviert werden.

Konfiguration

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Eingangsbezeichner

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung	
X Aktivieren der Funktion, indem dem Eingang der W		
	"Fernsollwertgeber relativ" (Fern rel) zugewiesen wird	

8.8.2 Messbereich

Der Bereich des Sollwertgebers muss 1000...1175 $\Omega = -3...+3$ K betragen.

8.8.3 Sollwerte

Komfort □

Der relative Fernsollwertgeber wirkt auf den Komfort-Heiz-Sollwert und den Komfort-Kühl-Sollwert. Die Totzone zwischen Seq1+2+3 und Seq4+5 bleibt also gleich wie die Totzone bei den fix vorgegebenen Sollwerten.


Prekomfort |

Der relative Fernsollwertgeber wirkt auch auf den Prekomfort-Heiz-Sollwert und den Prekomfort-Kühl-Sollwert. Die Differenz zu den Komfort-Sollwerten bleibt also gleich wie bei den fix vorgegebenen Sollwerten.

Economy


Die Economy-Sollwerte werden nur geschoben, wenn die Prekomfort-Sollwerte sonst ausserhalb der Economy-Sollwerte liegen würden.

Funktionsdiagramm



8.8.4 Anschlussschema

Der Sollwertgeber muss nach folgendem Schema angeschlossen werden:



R5 Passiver Sollwertschieber BSG21.5

8.8.5 Fehlerbehandlung

Fehler im Betrieb

Wenn das Inbetriebnahmemenü verlassen wird, wird überprüft, ob der Sollwertgeber angeschlossen ist.

Ist der Sollwertgeber zu diesem Zeitpunkt angeschlossen und fehlt er später, wird eine Störungsmeldung "[...X...] Fühlerfehler" abgesetzt.

Störungsmeldungen

Nr.	Text	Wirkung
101	[N.X1] Fühlerfehler	Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert
		werden

Ist kein Signal vom Sollwertgeber verfügbar, so arbeitet der Regler ohne relative Sollwertschiebung weiter.

Konfigurationsfehler

Wenn mehr als ein Eingang als relativer Fernsollwertgeber aktiviert wurden, so wird nur der erste Eingang berücksichtigt.

8.9 Impuls

An einen Eingang mit diesem Bezeichner kann ein Impulszähler aufgeschaltet werden. Es können Impulse mit folgender Spezifikation empfangen werden:

- Mechanischer Geber (Reedkontakt) ohne Namurbeschaltung mit einer maximalen Impulsfrequenz von 25 Hz und einer minimalen Impulsdauer von 20 ms
- Elektronischer Geber mit einer maximalen Impulsfrequenz von 100 Hz und einer minimalen Impulsdauer von 5 ms

8.9.1 Aktivieren der Funktion

Konfiguration

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Eingangsbezeichner >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
X	Impuls


Elektronische Impulsgeber (z. B. Open Collector-Ausgänge) generieren kürzere, weniger prellende Impulse als mechanische Impulsgeber (z. B. Relais, Reedkontakte).

Einstellwert

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Eingänge > ...X...

Bedienzeile	Bedienzeile Bereich	
Тур	Mechanisch oder Elektronisch	Mechanisch

8.9.2 Anschlussschema



8.10 Zuordnung von Texten

Die Texte können für jeden Eingang über die Bedienung angepasst werden.

- 🔀 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Eingänge > ...X...

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
N.Xx	max. 20 Zeichen	N.Xx

Eine Übersicht aller editierbaren Texte und die Vorgehensweise zum Zurücksetzen von Texten sind in Kapitel 31.4 zu finden.

Einstellwerte

9 Datenerfassung

9.1 Trend

9.1.1 Anschlüsse und Anwendung



Zweck

Der Funktionsblock "Trend" dient dem zeitlichen Aufzeichnen von Messgrössen. Er stellt dazu vier unabhängige Trendkanäle zur Verfügung.

Ein Trendkanal kann eine Messgrösse aufzeichnen.


Pro Trendansicht sind zwei Trendkanäle darstellbar: Primärkanal plus Zusatzkanal als Referenz.

Es lassen sich sowohl Signale von den lokalen Eingängen des Reglers aufzeichnen als auch Raumtemperaturen über den Bus und die Aussentemperatur über den Bus.

9.1.2 Ansichten

Beispiel

Das folgende Bild zeigt eine 24-Stunden-Ansicht am Bediengerät, mit primärer Trendkurve und Referenzkurve eines Zusatzkanals:



Inhalte

- In den aktuellen Tagesansichten (8-Minuten-, 8-Stunden-, 24-Stunden) wird oben das Datum sowie der momentane Wert der primären Trendkurve angezeigt.
- Die primäre Trendkurve wird als durchgezogene Linie dargestellt, die Referenzkurve als punktierte Linie.
- Die Beschriftung der Y-Achse bezieht sich auf die Einstellungen des primären Kanals. Wenn die Y-Achsen der beiden Kanäle nicht übereinstimmen, dann wird unten neben der Achse das Warnsymbol angezeigt.

Wechsel zwischen den Ansichten Mit dem Drehdruckknopf am Bediengerät kann zwischen den 4 verschiedenen Ansichten navigiert werden:

8-Minuten-Ansicht: Abtastung alle 5 Sekunden, letzte 8 Minuten
 8-Stunden-Ansicht: Abtastung alle 5 Minuten, letzte 8 Stunden
 24-Stunden-Ansicht: Abtastung alle 15 Minuten, aktueller Tag
 Rollend die letzten 6 Tage: Abtastung alle 15 Minuten, letzte 6 Tage

Bemerkung: Die letzten 6 Tage werden in der 24-Stunden-Ansicht dargestellt.

9.1.3 Einstellungen für die Trendfunktion

Einstellungen

Hauptmenü > Einstellungen > Datenerfassung > Trend > Trendkanal 1...4 >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
Trendkanal 1 Trendkanal 4	Name des Kanals (editierbarer Text mit max. 20 Zeichen)
Trendsignal	Zuweisung des Trendsignals:, Raumtemperatur über Bus, N.X1, A7(2).X4
Geografische Zone	1126
(Apartm.)	Nur relevant, wenn "Raumtemperatur über Bus" eingestellt
Geografische Zone (Raum)	163 Nur relevant, wenn "Raumtemperatur über Bus" eingestellt
Aussentemperaturzone	131 Nur relevant, bei "Aussentemperatur über Bus"
Y-Achse min	abhängig vom gewählten Typ
Y-Achse max	abhängig vom gewählten Typ
Auswahl Zusatzkanal	Trendkanal 1 Trendkanal 2

Erklärungen zu den Einstellungen

Ein Trendkanal wird aktiviert, indem ihm ein "Trendsignal" zugeordnet wird.

Jedem Trendkanal kann unter der Bedienzeile "Trendkanal x" ein anlagenspezifischer Text von max. 20 Zeichen zugeordnet werden.

Über die "Geografische Zone" lässt sich die Bus-Adresse des Raumes einstellen für dessen Raumtemperatur der Trend aufgezeichnet werden soll.

Für die Erfassung der Aussentemperatur vom Bus muss die entsprechende "Aussentemperaturzone" eingestellt werden.

Die Y-Achsen lassen sich pro Trendkanal skalieren. Die Datenpunkte "Y-Achse min" und "Y-Achse max" beziehen sich auf die Darstellung der Werte und sind entsprechend dem erwarteten Signalbereich einzustellen. Wenn die aktuellen Werte ausserhalb des eingestellten Bereichs liegen, dann erfolgt keine Trenddarstellung!

Über die Bedienzeile "Auswahl Zusatzkanal" kann ein zweiter Trendkanal eingeblendet werden. Dieser Kanal wird als punktierte Linie dargestellt.

Hinweise zum Zusatzkanal


Beim Zusatzkanal wird nur jeder zweite Messwert dargestellt, daher soll die zu messende Grösse immer auf den Hauptkanal genommen werden.

Die Beschriftung der Y-Achse bezieht sich nur auf den primären Kanal. Der Zusatzkanal wird entsprechend seinen Einstellungen der Y-Achse dargestellt. Wenn die Achsen verschieden sind, dann wird neben der Achse ein Warndreieck angezeigt.

Anzeigewerte

Die Trendkanäle können unter folgendem Menü abgerufen werden:

Hauptmenü > Datenerfassung > Trendkanal 1...4 >



Die Trendkanäle werden mit ihrem zugeordneten Text dargestellt. Wenn ein Trendkanal angewählt wird, dann springt die Anzeige direkt in die 24-Stunden-Ansicht. Mit dem Drehdruckknopf kann man anschliessend zwischen den verschiedenen Ansichten wechseln.

9.1.4 Fehlerbehandlung

Trendsignal nicht verfügbar

Wenn ein Trendsignal an den lokalen Eingängen nicht verfügbar ist, z. B. wegen dem Ausfall eines Fühlers, dann erfolgt ab diesem Zeitpunkt keine Trendaufzeichnung mehr. In diesem Fall sind die Störungsmeldungen zu beachten unter:

Hauptmenü > Störungen > Störungen aktuell >

Wenn die Werte über den Bus nicht verfügbar sind, dann findet keine Trendaufzeichnung statt.

Spannungsausfall oder Neustart Nach einem Spannungsausfall oder beim Ausstieg aus dem Menü "Zusatzkonfiguration" (es erfolgt ein Neustart des Reglers) werden die Werte der 8-Stunden- und 8-Minuten-Ansicht gelöscht.

Die Werte der 24-Stunden-Ansicht und der letzten 6 Tage bleiben jedoch erhalten.

9.2 Zähler



Zweck

Mit Hilfe der Zähler können Verbrauchswerte erfasst werden.

Es können Impulse von Gas-, Warmwasser-, Kaltwasser-, Elektrizitätszählern verarbeitet werden. Die Impulswerte repräsentieren:

- Energie in kJ, MJ, GJ, Wh, kWh oder MWh
- Volumen in m³, I oder ml
- Grössen ohne Einheit (0...3 Kommastellen)
- Heizkosteneinheit
- BTU

Die Impulse werden gemäss den Einstellwerten in Verbrauchswerte umgerechnet, addiert und die kumulierten Werte als 15 Monatswerte um Mitternacht beim Monatsübergang gespeichert.

Die Zähler dienen der Anlagenoptimierung.

Hinweis

Die Impulszähler im Regler sind wegen Ungenauigkeiten nicht für Abrechnungszwecke geeignet. Einzig die Ablesung an den Zählern direkt (Wärmezähler, Elektrozähler etc.) ergibt die gültigen Werte. Zähler mit Namur- oder S0-Beschaltung werden nicht unterstützt.

Es stehen 2 unabhängige Zähler zur Verfügung.

9.2.1 Aktivieren der Zähler

Es können nur Eingänge mit dem Eingangsbezeichner "Impuls" zugeordnet werden (zur Vorgehensweise siehe Kapitel 8 "Eingänge"). Jeder Zähler wird durch die Zuordnung eines Eingangs aktiviert.

Konfiguration

Anzeigeformat

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Datenerfassung > Zähler 1...2 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Eingang n	, N.X1, N.X2,	

9.2.2 Anzeigeformat

In der Bedienzeile "Angezeigte Einheit" kann die Einheit für die Darstellung gewählt werden.

Der Datenpunkt "Angezeigtes Format" definiert die Anzahl der Nachkommastellen.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Datenerfassung > Zähler 1...2 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Angezeigte Einheit	Wh, kWh, MWh,	kWh
	kJ, MJ, GJ	
	ml, l, m3,	
	Heizkosteneinheit,	
	Ohne Einheit,	
	BTU	
Angezeigtes Format	0, 0.0, 0.00, 0.000	0

9.2.3 Impulswertigkeit

Bei Impulsgebern entspricht jeder Impuls einer bestimmten Verbrauchsmenge. Die Impulswertigkeit ist auf dem Verbrauchszähler aufgedruckt. Die Impulswertigkeit wird in Form eines numerischen Zählers und eines numerischen Nenners eingegeben.

Beispiel 1

Impulswertigkeit 20 Liter / Impuls

Ihre Einstellung Impulswertigkeit Zähler = 20

Impulswertigkeit Nenner = 1

Impuls Einheit = Liter

Beispiel 2

Impulswertigkeit 3.33.. Wh / Impuls

Ihre Einstellung Impulswertigkeit Zähler = 10

Impulswertigkeit Nenner = 3

Impuls Einheit = Wh

Impulswertigkeit

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen oder

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Datenerfassung > Zähler > Zähler 1...2 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Impulseinheit	Wh, kWh, MWh, kJ, MJ, GJ ml, I, m3, Heizkosteneinheit, Ohne Einheit, BTU	kWh
Impulswertigkeit Zähler	19999 pro Impuls	1
Impulswertigkeit Nenner	19999 pro Impuls	1

9.2.4 Überlaufswert

Der Überlaufwert sorgt dafür, dass die Anzeige auf dem Display des angeschlossenen Zählers gleich ist, wie auf dem Regler. Es kann der Wert eingestellt werden, bei dem die Anzeige des Zählers wieder auf 0 zurückspringt.

Die Einheit und die Kommastelle sind von der angezeigten Einheit und vom angezeigten Format abhängig.

Hinweis

Dieser Wert lässt sich nur via dem Softwaretool OCI700.1 verstellen.

Überlaufswert

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Überlaufswert	0999'999'999	99'999'999

9.2.5 Zählerstände setzen und rücksetzen

Der Stand des Impulszählers kann durch das Servicepersonal bei Abweichungen über die Bedienzeile "Zählerstand aktuell" angepasst werden.

Hinweis

Dieser Wert lässt sich nur via dem Softwaretool OCI700.1 verstellen

In der Bedienzeile "Monatswerte zurücksetzen" können die letzten 15 Monatswerte gelöscht werden. Der aktuelle Zählerstand bleibt erhalten.

Zählerstände setzen und rücksetzen

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen oder

🔀 Hauptmenü > Einstellungen > Datenerfassung > Zähler > Zählerwert 1...2 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Monatswerte	Nein, Ja	Nein
zurücksetzen		

9.2.6 Anzeige der Zählerstände

Es werden der aktuelle Zählerstand sowie das Datum und der Stand der letzen 15 Monate angezeigt.

Anzeigewerte

Hauptmenü > Datenerfassung > Zähler 1...2 >

Bedienzeile	Bemerkung
Zählerstand aktuell	0999'999'999
Einheit	gemäss Konfiguration Anzeigeformat
[Auslesung 1] Datum	
[Auslesung 1] Zählerstand	
[Auslesung 15] Datum	
[Auslesung 15] Zählerstand	

Die Monatswerte werden jeweils am Ende des Monats um Mitternacht abgespeichert. Die 15 Monatswerte lassen sich in der Passwortebene in der Bedienzeile "Monatswerte

9.2.7 Zuordnung von Texten

zurücksetzen" löschen.

Jedem Zähler lässt sich ein spezifischer Text zuordnen. Dieser Text wird als Menütext und Bedienzeilentext auf den Bedienseiten angezeigt.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen oder

Hauptmenü > Einstellungen > Datenerfassung > Zähler > Zählerwert 1...2 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Zähler x	max. 20 Zeichen	Zähler x

9.2.8 Fehlerbehandlung

Batteriebetriebene oder mechanische Zähler zählen zum Teil auch bei einem Stromausfall weiter. Während eines Stromausfalls, von dem der Regler betroffen ist, werden die Impulse nicht gezählt.

Beim Ausstieg aus dem Menü "Zusatzkonfiguration" oder nach Stromausfall erfolgt ein Neustart. Impulse, die zwischen der letzten Abspeicherung und dem erfolgten Neustart eintreffen, werden nicht gezählt. Auf diese Weise können Zählerdaten für den Zeitraum von maximal 5 Minuten verloren gehen.

Freier Text

10 Aggregate

10.1 Ventilator (Grundtyp A, P)


Der Ventilatorblock steuert und überwacht die angeschlossenen Ventilatoren.

Folgende Ventilatoren werden unterstützt:

- Ventilator 1-stufig
- · Ventilator 2-stufig
- · Ventilator mit variabler Drehzahl

Ansteuerungsmöglichkeiten für Ventilatoren mit variabler Drehzahl:

- Zuordnung fixer Drehzahlen für 1- oder 2-stufigen Betrieb, ohne und mit Übersteuerung durch Luftqualitätsregler
- Regelung auf konstanten Kanaldruck (Messung statischer Druck)
- Regelung auf konstanten Volumenstrom für 1- oder 2 stufigen Betrieb (2 Sollwerte, Messung dynamischer Druck)
- Regelung auf konstanten Volumenstrom für 1- oder 2 stufigen Betrieb (2 Sollwerte, Messung lineares Volumenstromsignal)



Erklärung der Symbole

Eingänge		Ausgänge	
J. Ap	Eingang-Druckfühler	♦	Vorbefehl (Kapitel 10.1.9)
₩	Vorbefehl-Rückmeldung (Kapitel 10.1.10)	1	Ausgang Stufe 1, Stufe 2
\$	Strömungsmeldung (Kapitel 10.1.7)	Drehzahl	Drehzahlausgang 010V
۲	Überlastmeldung (Kapitel 10.1.8)		
1 2 Start	Startvorgabe 1, Startvorgabe 2 (Kapitel 10.1.11)		
1 2 Stop	Stoppvorgabe 1, Stoppvorgabe 2 (Kapitel 10.1.11)		

10.1.1 Aktivieren der Ventilatorblöcke

Die Ventilatoren können nur bei gewähltem Grundtyp A oder P aktiviert werden.

Die Steuerung der Ventilatoren erfolgt über die Betriebsart. Zusätzlich können folgende Funktionen die Ventilatoren ein- bzw. in eine höhere Stufe schalten:

- Kaskadenregler
- Stützbetrieb
- Umluftbetrieb
- Nachtkühlung
- Luftqualitätsregler

Die Ventilatoren können auch während den Betriebsarten Die Prekomfort und C Economy durch die Funktionen "Stützbetrieb", "Umluftbetrieb" und "Nachtkühlung" eingeschaltet werden.

Hinweis

Die Aktivierung des Ventilatorblocks und die Art des Ventilatortyps erfolgt, indem dem Funktionsblock die entsprechenden Ausgänge zugeordnet werden und die entsprechende Regelungsart angegeben wird.

Je nach Ventilatortyp müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Konfigurationsbeispiele Grundtyp A

Ventilatortyp	Ansteuerungsart	Bedienzeile	Einstellung
1-stufig	Ventilator 1-stufig	Stufe 1	N.Qx
		Stufe 2	
		Drehzahl	
		Druckfühler	
2-stufig	Ventilator 2-stufig	Stufe 1	N.Qx
		Stufe 2	N.Qx
		Drehzahl	
		Druckfühler	
variable	Zuordnung fixer Drehzahlen	Stufe 1	N.Qx
Drehzahl	für 1- oder 2-stufigen Betrieb	Stufe 2	
		Drehzahl	N.Yx
		Druckfühler	
	Regelung auf konstanten Kanaldruck	Stufe 1	N.Qx
	(Messung statischer Druck)	Stufe 2	
		Drehzahl	N.Yx
		Druckfühler	N.Xx
		Regelungsart	Kanaldruck
			(DP stat.)
	Regelung auf konstanten Volumenstrom	Stufe 1	N.Qx
	für 1- oder 2 stufigen Betrieb	Stufe 2	
	(2 Sollwerte,	Drehzahl	N.Yx
	Messung dynamischer Druck)	Druckfühler	N.Xx
		Regelungsart	Volumenstrom (DP dyn.)
	Regelung auf konstanten Volumenstrom	Stufe 1	N.Qx
	für 1- oder 2 stufigen Betrieb	Stufe 2	
	(2 Sollwerte,	Drehzahl	N.Yx
	Messung lineares Volumenstromsignal)	Druckfühler	N.Xx
		Regelungsart	Volumenstrom (linear 010V)

Konfigurationsbeispiele Grundtyp P

Ventilatortyp	Ansteuerungsart	Bedienzeile	Einstellung
variable	Regelung auf konstanten Kanaldruck	Stufe 1	N.Qx
Drehzahl	(Messung statischer Druck)		
		Drehzahl	N.Yx
		Druckfühler	N.Xx
		Regelungsart	Kanaldruck (DP stat.)
	Regelung auf bedarfsgeführten Kanaldruck	Stufe 1	N.Qx
	(Messung statischer Druck, Klappenstellungssignale analog oder via KNX Bus)		
		Drehzahl	N.Yx
		Druckfühler	N.Xx
		Regelungsart	Kanaldruck (DP stat.)

Konfiguration

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Aggregate > Zuluftventilator >
- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Aggregate > Abluftventilator >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
Ventilator Stufe 1	, N.Q1, N.Q2, (nur freie Ausgänge)
Ventilator Stufe 2	, N.Q1, N.Q2, (nur freie Ausgänge)
Drehzahl	, N.Y1, N.Y2, (nur freie Ausgänge)
Druckfühler	, N.X1, N.X2, (nur Pa, mbar, bar, m/s, 0000, 000.0)
Regelungsart	Kanaldruck (DP stat.), Volumenstrom (DP dyn.), Volumenstrom (linear 010V)

Den Ausgängen können beliebige freie Relais zugeordnet werden. Aus Gründen der Übersicht wird empfohlen, die Relais nebeneinander anzuordnen.


Zuerst soll immer der Zuluftventilator konfiguriert werden, da die Regler erst eingeschaltet werden, wenn der Zuluftventilator eingeschaltet hat.

10.1.2 Ventilator 1-stufig

Beispiel

Hinweis

1-stufiger Ventilator, Zuluft- und Abluftventilatoren gemeinsam angesteuert, ohne Überwachung.



Im Normalfall wird der Ventilator bei folgenden Betriebsarten eingeschaltet:

Betriebsart	Ventilator
Komfort:	Ein
Prekomfort:	Ein
	Aus

Der aktuelle Zustand über die Ventilatoren wird am Bediengerät angezeigt.

Anzeigewerte

Hauptmenü > Aggregate > Zuluftventilator >

Bedienzeile	Bemerkung
Zuluftventilator	Anzeige der aktuellen Ventilatorstufe: Aus, Ein


Hauptmenü > Aggregate > Abluftventilator >

Bedienzeile	Bemerkung
Abluftventilator	Anzeige der aktuellen Ventilatorstufe: Aus, Ein

10.1.3 2-stufiger Ventilator

Beispiel

2-stufiger Ventilator, Zuluft- und Abluftventilatoren gemeinsam angesteuert, mit Überwachung.



Im Normalfall werden die Betriebsarten den Stufen wie folgt zugeordnet:

Betriebsart	Ventilator
○ Komfort:	Stufe 2
Prekomfort:	Stufe 1
€ Economy:	Aus

Folgendes ist beim 2-stufigen Ventilator zu beachten:

- Es sind nie beide Stufen gleichzeitig eingeschaltet (dies ist in der Software verriegelt)
- Wird beim Einschalten direkt die 2. Stufe gewählt, so wird zuerst für eine einstellbare Zeit (Hochlaufzeit) die 1. Stufe eingeschaltet und dann auf die 2. Stufe hochgeschaltet
- Beim Zurückschalten von der 2. auf die 1. Stufe schaltet der Regler die 2. Stufe ab, die 1. Stufe wird erst nach Ablauf der Austrudelzeit eingeschaltet
- Werden Aussenluft- und Fortluftabsperrklappen (Federrücklaufmotoren) verwendet und wird nicht der Vorbefehlsausgang verwendet, so muss über ein abfallverzögertes Zeitrelais sichergestellt werden, dass die Klappen nicht zuschnellen, während der Ventilator austrudelt


Einstellwerte

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Zuluftventilator >

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Abluftventilator >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Hochlaufzeit	00.0010.00 m:s	00.10 m:s
Austrudelzeit	00.0010.00 m:s	00.10 m:s

Funktionsdiagramm



Anzeigewerte

Der aktuelle Zustand über die Ventilatoren wird am Bediengerät angezeigt.

Hauptmenü > Aggregate > Zuluftventilator >

Bedienzeile	Bemerkung
Zuluftventilator	Anzeige der aktuellen Ventilatorstufe: Aus, Stufe 1, Stufe 2

Hauptmenü > Aggregate > Abluftventilator >

Bedienzeile	Bemerkung
Abluftventilator	Anzeige der aktuellen Ventilatorstufe: Aus, Stufe 1, Stufe 2

10.1.4 Ventilator mit variabler Drehzahl

Zuordnung fixer Drehzahlen für 1- oder 2-stufigen Betrieb

Anstelle von Relaisausgängen werden die Ventilatorstufen für den Frequenzumformer über ein 0...10 V Signal ausgegeben. Es können den beiden Stufen fixe Drehzahlen zugeordnet werden. Gleichzeitig wird die Drehzahlsteuerung vom Luftqualitätsregler (siehe Kapitel 16 "Luftqualitätsregler (Grundtyp A, P)") übernommen. Es erfolgt eine Maximalauswahl.

Im Normalfall werden die Betriebsarten den Stufen wie folgt zugeordnet:

Betriebsart	Ventilator
Komfort:	Stufe 2
Prekomfort:	Stufe 1
	Aus

Einstellwerte

- 🔀 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Zuluftventilator >

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Abluftventilator >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Stufe 1	0100 %	30 %
Stufe 2	0100 %	70 %

Hinweis

Für 1-stufigen Betrieb werden die Sollwerte Stufe 1 und Stufe 2 gleichgesetzt.

Wird keine fixe Drehzahl über die Betriebsarten gewünscht, sondern soll der Ventilator nur über die Luftqualität stetig angesteuert werden, so muss hier für beide Stufen 0% eingestellt werden.

Verlangt der Luftqualitätsregler eine höhere Drehzahl, so wird die Drehzahl stetig erhöht (siehe Kapitel 16.5 Erhöhen der Ventilatordrehzahl (Grundtyp A, P)).

Der aktuelle Zustand der Ventilatoren wird am Bediengerät angezeigt.

Anzeigewerte

Hauptmenü > Aggregate > Zuluftventilator >

Bedienzeile	Bemerkung
Zuluftventilator	Anzeige der aktuellen Ventilatordrehzahl:, 0100 %


Hauptmenü > Aggregate > Abluftventilator >

Bedienzeile	Bemerkung
Abluftventilator	Anzeige der aktuellen Ventilatordrehzahl:, 0100 %

Regelung auf Kanaldruck (Messung statischer Druck)


Beispiel 1

Zu- und Abluft werden mit einem Variablen Volumenstrom (VVS)-Regler mit Ventilator auf Vordruck geregelt




Beispiel 2

- Die Zuluft wird mit einem VVS-Regler mit Zuluftventilator auf Vordruck geregelt
- Der Abluftventilator wird auf konstanten Raum- oder Gebäudeüber- oder -unterdruck geregelt



- Die Zuluft wird mit einem VVS-Regler mit Zuluftventilator auf Vordruck geregelt
- Der Abluftventilator wird auf Volumenstrom geregelt; der Sollwert des Abluftvolumenstroms wird nach dem Zuluftvolumenstrom geführt



Im Normalfall werden die Betriebsarten wie folgt zugeordnet:

Betriebsart	Ventilator
○ Komfort:	Ein
Prekomfort:	Ein
(<u>₹</u> Economy:	Aus

Soll der Druck im Kanalnetz geregelt werden (z. B. VVS), so muss dafür ein Eingang als Druckfühler konfiguriert werden. Mit dieser Konfiguration wird auch der Pl-Druckregler aktiviert.

Neben dem Drucksollwert können die entsprechenden Regelparameter Xp und Tn und die minimale Drehzahl eingestellt werden.

Einstellwerte

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Zuluftventilator >

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Abluftventilator >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Druck-Sollwert	je nach gewähltem	300 Pa / 30 mbar /
	Eingangsbezeichner	3 bar
Druckregler-Xp	je nach gewähltem	1000 Pa / 50 mbar /
	Eingangsbezeichner	5 bar
Druckregler-Tn	00.0010.00 m:s	02.00 m:s
Drehzahl minimal	0100 %	0 %

Der aktuelle Zustand über die Ventilatoren wird am Bediengerät angezeigt.

Anzeigewerte

Hauptmenü > Aggregate > Zuluftventilator >

Bedienzeile	Bemerkung	
Zuluftventilator	Anzeige der aktuellen Ventilatordrehzahl: 0100 %	
Druck-Istwert		
Druck-Sollwert		

Hauptmenü > Aggregate > Abluftventilator >

Bedienzeile	Bemerkung
Abluftventilator	Anzeige der aktuellen Ventilatordrehzahl: 0100 %
Druck-Istwert	
Druck-Sollwert	

Regelung auf konstanten Volumenstrom für 1- oder 2 stufigen Betrieb

Einstellungen

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Zuluftventilator >

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Abluftventilator >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Einheit	inheit Max 20 Charakter	
Stufe 1	0999.9	0.9
Stufe 2	0999.9	1.5
P-Band Xp	0999.9	10.0
Nachstellzeit Tn	00.0059.55 m:s	02.00 m:s
K-Faktor	0.0999.9	45.7
Drehzahl minimal	0100 %	0 %

Erklärungen zu den Einstellungen

Am Eingang muss ein Volumenstromsignal zur Verfügung stehen.

- 2 Arten von Volumenstromsignalen sind möglich:
- Fall 1: gemessen wird der dynamische Druck (Signal 0...10 V entspricht 0..100% dynamischer Druck); daraus wird intern der Volumenstrom berechnet
- Fall 2: gemessen wir direkt der Volumenstrom (Signal am Eingang: 0...10 V entspricht 0...100 % Volumenstrom)

Einheit:

Diese Bedienzeile enthält die Einheit als Texteintrag. Sie wird bei den Anzeigewerten des Volumenstroms angezeigt. Die Zahlenwerte sind abgestimmt auf die Standardeinheit m³/s. Wird eine andere Einheit gewünscht (z. B. m³/h), so muss dies in den K-Faktor eingerechnet werden.

Stufe 1, Stufe 2:

Mit einem 2-stufigen Ventilator kann auf die Volumenstromwerte für Stufe 1 und 2 geregelt werden.

Für 1-stufigen Betrieb werden die Sollwerte Stufe 1 und Stufe 2 gleichgesetzt.

K-Faktor:

Ist die Messung des dynamischen Drucks (interne Berechung des Volumenstroms) konfiguriert (Fall 1), muss der anlagenspezifische K-Faktor ermittelt und in dieser Bedienzeile angegeben werden.

Zur Bestimmung des K-Faktors wird folgende Formel verwendet:

$$\text{K-Faktor} = \frac{Volumenstrom}{\sqrt{\Delta p dyn}} * 1000$$

K-Faktor: Beispiel 1 Gegeben sind der dynamische Druck und der Volumenstrom an einem Betriebspunkt.

Der gemessene dynamische Druck von 500 [Pa] entspricht im Betriebspunkt einem Volumenstrom von 3,0 [m³/s] (10'800 [m³/h]).

Das ergibt einen K-Faktor von
$$=\frac{3[m^3/s]}{\sqrt{500[Pa]}}*1000=134$$

Gegeben sind die Querschnittsfläche des Luftkanals, der Volumenstrom und die Luftdichte.

Ein Luftkanal hat die Dimensionen (Breite * Höhe) 750 * 400 mm und damit den Querschnitt $A = 0.3 \text{ m}^2$. Der Volumenstrom ist $1.4 \text{ [m}^3/\text{s]}$ (5'000 [m³/h]).

Daraus ergibt sich eine Luftgeschwindigkeit von:

v = Volumenstrom / Fläche = 1,4 [m³/s] / 0,3[m²] = 4,67 [m/s]

Aus der Luftgeschwindigkeit und der Luftdichte kann mit folgender Formel der dynamische Druck berechnet werden:

Dynamischer Druck
$$\Delta p$$
 dyn $=\frac{1}{2} \rho * v^2 = 12.2$ [Pa]

mit ρ = Dichte der Luft, ca. 1.12 [kg / m³]

Das ergibt einen K-Faktor von
$$=\frac{1.4 \left[m^3/s\right]}{\sqrt{12.2 \left[Pa\right]}}*1000 = 401$$

Steht von einer Volumenstrom Messbox gerade der Volumenstrom als 0...10 V-Signal zur Verfügung (Fall 2), so kann dieser Wert direkt verwendet werden. Es muss kein K-Faktor berechnet werden.

Hinweis

Fall 2

K-Faktor: Beispiel 2

Der aktuelle Zustand über die Ventilatoren wird am Bediengerät angezeigt.

Anzeigewerte

Hauptmenü > Aggregate > Zuluftventilator >

Bedienzeile	Bemerkung	
Zuluftventilator	Anzeige der aktuellen Ventilatordrehzahl: 0100 %	
Volumenstrom-Istwert		
Volumenstrom-Sollwert		
Einheit		

Hauptmenü > Aggregate > Abluftventilator >

Bedienzeile	Bemerkung
Abluftventilator	Anzeige der aktuellen Ventilatordrehzahl: 0100 %
Volumenstrom-Istwert	
Volumenstrom-Sollwert	
Einheit	

10.1.5 Schaltuhrvorrang Stufe 2

Wird der Ventilator 2-stufig betrieben (über Relais oder den stetigen Ausgang), so steht die folgende Funktion zur Verfügung:

Soll die 2. Stufe nicht über die Schaltuhr zugeschaltet werden, sondern bedarfsgeführt vom Luftqualitätsregler (siehe Kapitel 16 "Luftqualitätsregler (Grundtyp A, P)") und/oder vom Raumtemperaturregler (siehe Kapitel 11.6.3 ")

Raum/Zuluft- oder Abluft/Zuluft-Kaskadenregelung"), so werden die Stufen wie folgt den Betriebsarten zugeordnet:

Betriebsart	Ventilator
Komfort:	Stufe 1
Prekomfort:	Stufe 1
€ Economy:	Aus

Dazu wird der Schaltuhrvorrang Stufe 2 auf Nein gesetzt.

- Rauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Zuluftventilator >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Schaltuhrvorrang Stufe 2	Nein, Ja	Ja

Einstellwerte

10.1.6 Sperren der Stufe 2 bei tiefen Aussentemperaturen

Wird der Ventilator 2-stufig betrieben (über Relais oder den stetigen Ausgang), so steht folgende Funktion zur Verfügung: Die 2. Stufe kann bei tiefen Aussentemperaturen gesperrt werden.

Steigt die Aussentemperatur wieder um 2 K über den eingestellten Wert, wird die 2. Stufe wieder freigegeben.

Wird keine Sperrung nach Aussentemperatur gewünscht, muss der entsprechende Einstellwert auf "----" gesetzt werden.

Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Zuluftventilator >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Sperren Stufe 2 (TA-bedingt)	, -50+150 °C	

Fehlt die Aussentemperatur und die Funktion "Sperren Stufe 2 (TA-bedingt)" ist aktiviert, so wird die 2. Stufe gesperrt.

10.1.7 Strömungsmeldung

Als Strömungsüberwachung kann ein Strömungswächter oder -fühler eingesetzt werden.

Konfiguration

☐ Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Aggregate > Zuluftventilator >

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Aggregate > Abluftventilator>

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
Strömungsmeldung	, N.X1, N.X2, (digitale und analoge Eingänge) *)

^{*)} Bei den analogen Eingängen sind nur solche mit den Einheiten m/s, bar, mbar, Pa, Universal 000.0, Universal 0000 möglich

Soll der Ventilator eingeschaltet werden und kommt nach einer einstellbaren Zeit (Strömungsverzögerung Start) keine Rückmeldung, wird eine Störungsmeldung ausgelöst und die Anlage wird ausgeschaltet. Fällt das Signal während des Betriebs ab, wird auch eine Störungsmeldung ausgelöst und die Anlage wird ausgeschaltet. Da während des Betriebs Schwankungen bei der Messung auftreten können, kann auch hier eine Verzögerungszeit eingestellt werden (Strömungsverzögerung Betrieb).

Einstellwerte

- 🔀 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Zuluftventilator >
- Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Abluftventilator >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Strömungsverzögerung Start	00.0059.55 m:s	02.00 m:s
Strömungsverzögerung Betrieb	00.0059.55 m:s	00.05 m:s

Die Schaltwerte für die Strömungsstörung können eingestellt werden.

Einstellwerte

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Zuluftventilator >
- Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Abluftventilator >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Strömung Schaltwert Ein	Abhängig vom gewählten Typ	je nach Typ
Strömung Schaltwert Aus	Abhängig vom gewählten Typ	je nach Typ

Tritt bei beim Ventilator eine Strömungsstörung auf, wird die Anlage ausgeschaltet. Es wird eine der nachfolgenden Störungsmeldungen ausgegeben.

Störungsmeldungen

Nr.	Text	Wirkung
1112	Zuluft- Strömungsstörung	Dringende Meldung mit Anlagenstopp; muss quittiert und entriegelt werden
1122	Abluft- Strömungsstörung	Dringende Meldung mit Anlagenstopp; muss quittiert und entriegelt werden

10.1.8 Überlastmeldung >

Hier kann z. B. die Überlastüberwachung eines Motorschutzschalters angeschlossen werden.

🔀 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Aggregate Zuluftventilator >

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Aggregate > Abluftventilator >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
Überlastmeldung	, N.X1, N.X2, (nur digitale Eingänge)

Steht an diesem Eingang die Überlastmeldung an, wird eine Störungsmeldung ausgelöst und die Anlage wird ausgeschaltet.

Die Anlage startet wieder, sobald die Meldung am Eingang nicht mehr ansteht.

Störungsmeldungen

Konfiguration

٨	Vr.	Text	Wirkung
1	111	Zuluft-Überlast	Dringende Meldung mit Anlagenstopp; muss quittiert werden
1	121	Abluft-Überlast	Dringende Meldung mit Anlagenstopp; muss quittiert werden

10.1.9 Vorbefehl \diamond

Zu jedem Ventilator kann ein dazugehöriger Vorbefehl konfiguriert werden. Damit lässt sich z. B. eine Klappe vor dem eigentlichen Ventilatorstart öffnen und zeitlich verzögert nach dem Ausschalten des Ventilators wieder schliessen.

Konfiguration

- 🔀 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Aggregate Zuluftventilator >
- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Aggregate > Abluftventilator >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
Vorbefehl	, N.Q1, N.Q2, (nur freie Ausgänge)

Die Ventilatoren können gleichzeitig oder zeitlich verzögert mit dem Vorbefehl anlaufen respektive stoppen. Das verzögerte Ein-/Ausschalten wird mit Vorbefehl-Einlaufzeit und Vorbefehl-Auslaufzeit eingestellt.

Einstellwerte

- Rauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Zuluftventilator >
- Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Abluftventilator >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Vorbefehl-Einlaufzeit	00.0059.55 m:s	00.30 m:s
Vorbefehl-Auslaufzeit	00.0059.55 m:s	00.30 m:s

10.1.10 Vorbefehl-Rückmeldung

Ergänzend zum Vorbefehl kann in jedem Ventilatorblock eine Vorbefehl-Rückmeldung konfiguriert werden. Die Vorbefehl-Rückmeldung gibt Auskunft, ob der Vorbefehl tatsächlich umgesetzt worden ist (z. B. mittels einem Klappenendstellungsschalter). Erst dann wird der Ventilator eingeschaltet.

Konfiguration

☑ Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Aggregate Zuluftventilator >
 ☑ Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Aggregate > Abluftventilator >

Bedienzeile	Bereich
Vorbefehl-Rückmeldung	, N.X1, N.X2, (nur digitale Eingänge)


Wenn innerhalb der eingestellten Vorbefehl-Einlaufzeit keine Vorbefehl-Rückmeldung erfolgt, wird eine Störungsmeldung ausgegeben und der Ventilator nicht gestartet. Der Vorbefehl "Aus" erfolgt nach Ablauf der Vorbefehl-Auslaufzeit.

Erfolgt ein Abfall der Vorbefehl-Rückmeldung während der Ventilator in Betrieb ist, wird der Ventilator unmittelbar ausgeschaltet und der Vorbefehl "Aus" erfolgt nach Ablauf der Vorbefehl-Auslaufzeit. Eine Störungsmeldung wird ausgegeben. Die Störungsmeldung wird erst aufgehoben, wenn diese quittiert und entriegelt wurde.

Die Verwendung der Vorbefehl-Rückmeldung ist nur in Kombination mit dem konfigurierten Vorbefehl sinnvoll.

Hinweis

Funktionsdiagramm



Legende

PcmdRnup = Vorbefehl-Einlaufzeit PcmdRndw = Vorbefehl-Auslaufzeit

Störungsmeldungen

Nr.	Text	Wirkung
1114	Zuluft Vorbefehl keine Rückmldg	Dringende Meldung; muss quittiert und entriegelt werden
1124	Abluft Vorbefehl keine Rückmldg	Dringende Meldung; muss quittiert und entriegelt werden

10.1.11 Start- und Stoppvorgaben

Für jeden Ventilator können zwei Eingänge als Stoppvorgabe konfiguriert werden. Zusätzlich können zwei Eingänge als Startvorgabe konfiguriert werden, an denen dann die jeweilige Stufe eingestellt werden kann.

Konfiguration

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Aggregate Zuluftventilator >
- 🔀 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Aggregate > Abluftventilator >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung	
Startvorgabe 1	, N.X1, N.X2, (digitale und analoge Eingänge)	
Startvorgabe 2	, N.X1, N.X2, (digitale und analoge Eingänge)	
Stoppvorgabe 1	, N.X1, N.X2, (digitale und analoge Eingänge)	
Stoppvorgabe 2	, N.X1, N.X2, (digitale und analoge Eingänge	

Einstellwerte

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Zuluftventilator >
- Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Abluftventilator >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Stufen-Startvorgabe 1	Stufe 1, Stufe 2	Stufe 1
Stufen-Startvorgabe 2	Stufe 1 Stufe 2	Stufe 2

Als Start bzw. Stopp-Signal kann ein analoges Signal verwendet werden. Über die Einstellwerte "[Startwert x] EIN" und "[Startwert x] AUS" können die Grenzwerte gesetzt werden, wann der entsprechende Ventilator ein bzw. ausgeschaltet sein soll.

Einstellwerte

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Zuluftventilator >
- Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Abluftventilator >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
[Startwert 1] Ein	Abhängig vom gewählten Typ	je nach Typ
[Startwert 1] Aus	Abhängig vom gewählten Typ	je nach Typ
[Startwert 2] Ein	Abhängig vom gewählten Typ	je nach Typ
[Startwert 2] Aus	Abhängig vom gewählten Typ	je nach Typ
[Stoppwert 1] Ein	Abhängig vom gewählten Typ	je nach Typ
[Stoppwert 1] Aus	Abhängig vom gewählten Typ	je nach Typ
[Stoppwert 2] Ein	Abhängig vom gewählten Typ	je nach Typ
[Stoppwert 2] Aus	Abhängig vom gewählten Typ	je nach Typ

So kann z. B. folgende Funktion realisiert werden: Ein Steuerschalter auf dem Tableau, der direkt auf die Ventilatoren wirkt. Mit den Start- und Stoppvorgaben kann ein separater Steuerschalter sowohl für den Zuluft- als auch für den Abluftventilator realisiert werden.

Wird über die Stoppvorgaben des Zuluftventilators ausgeschaltet, so wird die ganze Lüftungsanlage (Sequenzregler, Kommunikation, ...) ausgeschaltet. Die Startvorgaben des Zuluftventilators sowie die Startvorgaben und die Stoppvorgaben des Abluftventilators haben keinen Einfluss auf die anderen Anlagenkomponenten.

Stoppvorgaben haben grössere Priorität als Startvorgaben (siehe auch Kapitel 10.1.20).

10.1.12 Nachlauf Stufenschalter

Wenn in der gleichen Anlage ein Stufenschalter mit Nachlauf konfiguriert wurde, hat der Nachlauf des Stufenschalters höhere Priorität als die Stoppvorgabe des Zuluftventilators.

Wird also der Zuluftventilator über eine Stoppvorgabe ausgeschaltet, wird der Nachlauf des Stufenschalters eingehalten. Der Nachlauf des Stufenschalters wirkt im laufenden Betrieb in der aktuellen Ventilatorstufe und bei Anlagenabschaltung in der Stufe 1.

10.1.13 Stütz-/Umluftbetrieb (Grundtyp A)


Für den Abluftventilator kann angegeben werden, ob er im Stütz- oder Umluftbetrieb ein- oder ausgeschaltet sein soll. Siehe auch Kapitel 20 "Umluftbetrieb (Grundtyp A)". Voraussetzung für diese Funktion ist die Aktivierung der Mischluftklappe.

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Abluftventilator >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Stütz-/Umluftbetrieb	Aus, Ein	Aus

Beispiel

Ventilatoranordnung, bei der im Umluftbetrieb der Abluftventilator ausgeschaltet werden muss:



Hinweis

Hinweis

Bei dieser Ventilatoranordnung ist es empfehlenswert, die Anfahrschaltung der Mischluftklappe (Kap. 10.5.10) zu deaktivieren.

10.1.14 Anlaufverzögerung

Für einige Anwendungen (Abluftventilator mit eigener Drehzahlsteuerung, Anlage mit Umluftbetrieb, Entrauchung mit Abluftventilator, ...) müssen die Zu- und Abluftventilatoren unabhängig geschaltet werden können. Deshalb kann die Ansteuerung der Zu- und Abluftventilatoren unabhängig voneinander aktiviert werden.

Zuerst soll immer der Zuluftventilator konfiguriert werden, da die Regler erst eingeschaltet werden, wenn der Zuluftventilator eingeschaltet hat.

Sollen der Zuluftventilator und der Abluftventilator gemeinsam eingeschaltet werden, so braucht nur der Zuluftventilator aktiviert werden. Der Abluftventilator kann am gleichen Relais parallel angeschlossen werden.

Für beide Ventilatoren kann eine Anlaufverzögerung vorgegeben werden. Dies erlaubt z. B. den Zuluftventilator verzögert einzuschalten, damit nicht beide Ventilatoren gleichzeitig starten und das Stromnetz übermässig belasten.

Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Zuluftventilator >

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Abluftventilator >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Anlaufverzögerung	00.0059.55 m:s	00.00 m:s

10.1.15 Betriebsstundenzähler

Für jeden Ventilator werden die Betriebsstunden erfasst. Der Zähler zählt maximal bis 99'999 Stunden, danach beginnt der Zähler wieder bei 0.

Anzeigewerte

- Hauptmenü > Aggregate > Zuluftventilator >
- Hauptmenü > Aggregate > Abluftventilator >

Bedienzeile	Bereich
Betriebsstunden Stufe 1	099'999 h
Betriebsstunden Stufe 2	099'999 h

10.1.16 Betriebsstundenzähler setzen

Der Zähler lässt sich durch das Servicepersonals auf einen definierten Wert oder auf 0 zurücksetzen. Dieser Wert ist nur in der Passwortebene verstellbar.

Einstellwerte

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Zuluftventilator >
- Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Abluftventilator >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Betriebsstunden Stufe 1	099'999 h	0
Betriebsstunden Stufe 2	099'999 h	0

10.1.17 Zuordnung von Texten

Die Texte für die Ventilatoren können über die Bedienung angepasst werden. Sie werden in der entsprechenden Bedienzeile und im Menü angezeigt.

Einstellwerte

Einstellwerte

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Zuluftventilator >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung	
Zuluftventilator	max. 20 Zeichen	Zuluftventilator	

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Abluftventilator >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Abluftventilator	max. 20 Zeichen	Abluftventilator

Alle Ventilatorenstörungen besitzen einstellbare Alarmtexte:

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Zuluftventilator > / Abluftventilator >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Zuluft-Überlast	max. 20 Zeichen	Zuluft-Überlast
Zuluft- Strömungsstörung	max. 20 Zeichen	Zuluft-Strömung
Zuluft-Druckdiff Fühlerfehler	max. 20 Zeichen	Zuluft-Druckdiff.
Zuluft Vorbefehl keine Rückmldg	max. 20 Zeichen	[Zul]Vorbef.k.R'mldg
Abluft-Überlast	max. 20 Zeichen	Abluft-Überlast
Abluft- Strömungsstörung	max. 20 Zeichen	Abluft- Strömungsstörung

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Abluft-Druckdiff Fühlerfehler	max. 20 Zeichen	Abluft-Druckdiff.
Abluft Vorbefehl keine Rückmldg	max. 20 Zeichen	[Abl]Vorbef.k.R'mldg

10.1.18 Verdrahtungstest

Während des Verdrahtungstests können die Ventilatoren über den Steuerschalter direkt ein- und ausgeschaltet werden.

Verdrahtungstest

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Verdrahtungstest > Ausgänge >

Bedienzeile	Bemerkung
Zuluftventilator	Aus, Ein oder Aus, Stufe 1, Stufe 2 oder, 0100 %
Abluftventilator	Aus, Ein oder Aus, Stufe 1, Stufe 2 oder, 0100 %

10.1.19 Fehlerbehandlung

Die Ventilatoren werden beim Auftreten einer Störungsmeldung, bei der ein Anlagenstopp ausgelöst wird, ausgeschaltet. Sie können erst wieder anlaufen, wenn keine Störungsmeldung mit Anlagenstopp mehr ansteht.

Wenn das Inbetriebnahmemenü verlassen wird, wird überprüft, ob die Druckfühler angeschlossen sind. Fehlt später einer der zu diesem Zeitpunkt angeschlossenen Druckfühler, wird eine Störungsmeldung abgesetzt. Der Ventilator wird bei fehlendem Druckfühler mit der eingestellten minimalen Drehzahl betrieben.

Störungsmeldungen

Nr.	Text	Wirkung	
1113	Zuluft-Druckdiff Fühlerfehler	Dringende Meldung; muss nicht quittiert werden	
1123	Abluft-Druckdiff Fühlerfehler	Dringende Meldung; muss nicht quittiert werden	


10.1.20 Prioritäten


Für den Betrieb der Ventilatoren gelten folgende Prioritäten:


- 1. EIN/AUS während des Verdrahtungstests
- 2. AUS durch Ventilatorüberwachung (Strömungsmeldung, Überlastmeldung)
- 3. EIN durch Entrauchung
- 4. AUS durch Störungsmeldungen mit Anlagenstopp (siehe Kapitel 24 "Störungen")
- 5. EIN durch Nachlauf "Stufenschalter" (immer Stufe 1)
- 6. AUS durch Stoppvorgaben "Abluftventilator" (1+2)
- 7. AUS durch Stoppvorgaben "Zuluftventilator" (1+2)
- 8. EIN durch Startvorgabe 2
- 9. EIN durch Startvorgabe 1
- 10. Sperren Stufe 2 (TA-bedingt
- 11. Keine Freigabe während die Vorwärmfunktion aktiv ist
- Ein- oder Stufe höher schalten durch Stützbetrieb, Nachtkühlung oder Luftqualitätsregler
- 13. Vorgabe im Normalbetrieb (siehe Kapitel 6 "Betriebsarten")


10.2 Pumpe

Der Pumpenblock hat die Aufgabe, sämtliche Pumpenfunktionen zu steuern und zu überwachen. Es können Einfachpumpen oder Zwillingspumpen angesteuert werden.









Es steht folgende Anzahl Pumpenblöcke pro Universalreglertyp zur Verfügung:

RMU710B: max. 2 Blöcke RMU720B: max. 3 Blöcke RMU730B: max. 4 Blöcke

Erklärung der Symbole

Eingänge		Ausgänge		
! }	Vorbefehl-Rückmeldung (Kapitel 10.2.9)	♦		Vorbefehl (Kapitel 10.2.8)
Ŷ	Strömungsmeldung (Kapitel 10.2.6)	•	В	Pumpe A, Pumpe B – Ausgang
У Р Р Р	Pumpe A, Pumpe B Überlastmeldung (Kapitel 10.2.7)			
1 2 Start	Startvorgabe 1, Startvorgabe 2 (Kapitel 10.2.10)			
1 2 Stop	Stoppvorgabe 1, Stoppvorgabe 2 (Kapitel 10.2.10)			
Ein 禁/ 修	Betriebsartbedingt Ein			

Steuerungs- und Überwachungsfunktionen Für die optimale Steuerung und Überwachung bietet der Pumpenblock im RMU7..B für alle Pumpentypen die folgenden Funktionen an:

- Einstellbare Verzögerungszeiten
- Einschalten nach Aussentemperatur
- Frostbedingt Einschalten
- Wählbarer Pumpenkick
- Zuordenbarer Text
- Betriebsstundenzähler

10.2.1 Aktivieren des Pumpenblocks

Die Aktivierung des Pumpenblocks erfolgt durch die Zuordnung der entsprechenden Ausgänge.

Nachfolgend die gültigen Konfigurationen:

Motor / Pumpen	Konfigurationspunkt	Einstellung
Einfachpumpe Pumpe A		Qx
	Pumpe B	
Zwillingspumpe	Pumpe A	Qx
	Pumpe B	Qx

Dem Ausgang kann ein beliebiges freies Relais zugeordnet werden. Aus Gründen der Übersicht wird empfohlen, die Relais nebeneinander anzuordnen.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration> Aggregate > Pumpen > Pumpe 1...4 >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
Pumpe A	, N.Q1, N.Q2, (nur freie Ausgänge)
Pumpe B	, N.Q1, N.Q2, (nur freie Ausgänge)

10.2.2 Betriebsart

Damit die Pumpe über die Anlagenbetriebsart eingeschaltet werden kann, muss der Einstellwert "Betriebsartbedingt Ein" auf "Ja" eingestellt werden.

Konfiguration

🔀 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Aggregate > Pumpen > Pumpe 1...4

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung	Werkeinstellung
Betriebsartbedingt Ein	Ja, Nein	Nein


Die Pumpen werden gemäss der Anlagenbetriebsart eingeschaltet (z. B. auch bei Stützbetrieb, Nachtlüften usw.). Ist die Anlagenbetriebsart Aus, z. B. aufgrund einer Störung mit Anlagenstopp, so werden die Pumpen ausgeschaltet.

Die Pumpen sind im Normalbetrieb wie folgt den Betriebsarten zugeordnet:

Raum-Betriebsart	Pumpe
Komfort:	Ein
Prekomfort:	Ein
(<u>₹</u> Economy:	Aus

Beispiel

Betriebsartbedingt Ein




10.2.3 Lastabhängig von Regler

Die Pumpe kann auch vom Regler lastabhängig eingeschaltet werden (siehe Kapitel 15.1.1 "Zuordnung der Aggregate zu den Sequenzen").

Es können bis zu 3 Verdrahtungen von den Reglern vorgenommen werden, es gilt eine Maximalauswahl. Die Ein- und Ausschaltpunkte können über die Einstellungen "Lastbedingt Ein" und "Lastbedingt Aus" eingegeben werden. Bei normalem Gebrauch empfiehlt es sich, die Pumpe bei 5 % Last einzuschalten und bei einer Last von 0 % wieder auszuschalten.

Beispiel



Einstellwerte

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Pumpe 1...4 >


Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Lastbedingt Ein	0100 %	5 %
Lastbedingt Aus	0100 %	0 %

Wenn der Einstellwert "Lastbedingt Ein" kleiner als der Einstellwert "Lastbedingt Aus" ist, wird der Wirksinn umgekehrt.

10.2.4 Zwillingspumpe

Beispiel

Ansteuerung einer Zwillingspumpe durch den Pumpenblock:



Für die optimale Steuerung einer Zwillingspumpe bietet der RMU7..B neben den Standardfunktionen zusätzliche Steuerungsfunktionen an:

Zusätzliche Steuerfunktionen

- Laufprioritätsumschaltung automatisch, von Hand oder bei Pumpenstörung
- Einstellbare Umschaltdauer für eine geordnete Pumpenumschaltung

Laufprioritäts-Umschaltung

Einstellwert

Die Laufprioritätsumschaltung kann automatisch, von Hand oder bei einer Störung erfolgen.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Pumpe 1...4 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Laufpriorität	Automatik	Automatik
	Pumpe A	
	Pumpe B	

Umschaltung automat. (nach Zeit)

Ist in der Bedienzeile "Laufpriorität" die Einstellung "Automatik" gewählt, wird im störungsfreien Betrieb die Laufpriorität automatisch im Wochenrhythmus umgeschaltet. Die Umschaltung findet immer zu dem unter Pumpenkick eingestellten Zeitpunkt statt (der Pumpenkick selbst braucht nicht aktiviert zu sein).

Umschaltung von Hand

Wird keine Umschaltung nach Zeit gewünscht, kann einer Pumpe fix die Laufpriorität zugeordnet werden, indem in der Bedienzeile "Laufpriorität" die gewünschte Pumpe gewählt wird.

Auch für Testzwecke kann die Laufpriorität umgeschaltet werden. Beim Zurückschalten der Laufpriorität auf "Automatik", bleibt die Laufpriorität bei der jetzt aktuellen Pumpe bis die nächste Umschaltung nach Zeit erfolgt.

Störumschaltung

Wenn eine Pumpe in Störung geht, wird die Laufpriorität fix auf die nicht gestörte Pumpe gesetzt. Wenn die Störung nicht mehr vorhanden ist, wird wieder auf die gleiche Laufpriorität wie vor der Störung umgeschaltet.

Umschaltdauer

Um ein geordnetes Wechseln der Laufpriorität zu erreichen, kann eine Umschaltdauer eingegeben werden.

Einstellwerte

🔀 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Pumpe 1...4 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Umschaltdauer	-60+60 s	0 s

- Wird hier eine Minuszahl eingegeben, so werden bei der Umschaltung für die eingegebene Zeit beide Pumpen eingeschaltet.
- Wird eine positive Zahl eingegeben, so kann die zweite Pumpe erst wieder einschalten, wenn nach dem Abschalten der ersten Pumpe diese Zeit abgelaufen ist.

Die Umschaltzeit wird auch beim Pumpenkick berücksichtigt.

Verhalten bei Störung

Hinweis

Sind beide Pumpen gleichzeitig gestört, wird eine Störungsmeldung generiert und die Pumpen ausgeschaltet.


Störungsmeldungen

Nr.	Text	Wirkung
1210	[Pumpe 1] Störung	Dringende Meldung; muss quittiert und entriegelt werden
1220	[Pumpe 2] Störung	Dringende Meldung; muss quittiert und entriegelt werden
1230	[Pumpe 3] Störung	Dringende Meldung; muss quittiert und entriegelt werden
1240	[Pumpe 4] Störung	Dringende Meldung; muss quittiert und entriegelt werden

10.2.5 Verzögerungszeiten

Für die Pumpen kann eine Einschalt- und eine Ausschaltverzögerung eingestellt werden. Diese werden beim Ein- und Ausschalten der Pumpe berücksichtigt.

Beispiel



Legende

DlyOn Einschaltverzögerung DlyOff Ausschaltverzögerung

Einstellwerte

Regional Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Pumpe 1...4 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Einschaltverzögerung	00.0059.55 m:s	00.00 m:s
Ausschaltverzögerung	00.0059.55 m:s	01.00 m:s

Die Einschaltverzögerung und die Ausschaltverzögerung wirken immer für:

- Pumpen, die über die Betriebsart ein- oder ausgeschaltet werden
- Pumpen, die über die Sequenz lastabhängig eingeschaltet werden
- Pumpen, die über die Start- oder Stopp-Vorgabe ein- oder ausgeschaltet werden

Die Ausschaltverzögerung wirkt nicht bei folgenden Ausschaltbefehlen:

- vom Pumpenkick
- bei einer Störungsmeldung mit Anlagenstopp, wenn die Pumpe über die Betriebsart ein- und ausgeschaltet wird

10.2.6 Strömungsmeldung 🖁

Als Strömungsüberwachung kann ein Strömungswächter oder -fühler eingesetzt werden.

Konfiguration

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Aggregate > Pumpen > Pumpe 1...4 >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
Strömungsmeldung	, N.X1, N.X2, (digitale und analoge Eingänge) *)

^{*)} Bei den analogen Eingängen sind nur solche mit den Einheiten m/s, bar, mbar, Pa, Universal 000.0, Universal 0000 möglich

Beim Start

Wird die Pumpe eingeschaltet und kommt nach der eingestellten Zeit ("Strömungsverzögerung Start") keine Rückmeldung, wird eine Störungsmeldung

Beim Betrieb

Da während des Betriebs Schwankungen bei der Messung auftreten können, kann auch hier eine Verzögerungszeit eingestellt werden ("Strömungsverzögerung Betrieb"). Tritt eine Strömungsstörung während des Betriebs auf, wird eine Störungsmeldung ausgelöst.

Wird die Pumpe über die Betriebsart eingeschaltet (Einstellwert "Betriebsartbedingt Ein" auf "Ja"), wird bei einer hier beschriebenen Störungsmeldung nicht nur die Pumpe, sondern die ganze Anlage ausgeschaltet (Meldung mit Anlagenstopp). Ist der Einstellwert "Betriebsartbedingt Ein" auf "Nein" gesetzt, wird nur die Pumpe ausgeschaltet.

Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Pumpe 1...4 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Strömungsverzögerung Start	00.0059.55 m:s	02.00 m:s
Strömungsverzögerung Betrieb	00.0059.55 m:s	00.05 m:s

Die Schaltwerte für die Strömungsstörung können eingestellt werden.

Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Pumpe 1...4 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Strömung Schaltwert Ein	Abhängig vom gewählten Typ	je nach Typ
Strömung Schaltwert Aus	Abhängig vom gewählten Typ	

Tritt bei der Einfachpumpe eine Strömungsstörung auf, wird die Pumpe ausgeschaltet. Es wird eine der nachfolgenden Störungsmeldungen ausgegeben.

Störungsmeldungen Einfachpumpe

Nr.	Text	Wirkung
1212	[Pumpe 1] keine Strömung	Dringende Meldung; muss quittiert und entriegelt werden
1222	[Pumpe 2] keine Strömung	Dringende Meldung; muss quittiert und entriegelt werden
1232	[Pumpe 3] keine Strömung	Dringende Meldung; muss quittiert und entriegelt werden
1242	[Pumpe 4] keine Strömung	Dringende Meldung; muss quittiert und entriegelt werden

Tritt bei Zwillingspumpen eine Strömungsstörung auf, wird automatisch auf den anderen Motor-Ausgang umgeschaltet. Es wird eine Störungsmeldung ausgegeben. Sind beide Pumpen gestört, wird die Störungsmeldung gemäss Kap. 10.2.4 "Zwillingspumpe" ausgegeben.

Hinweis

Bei der Laufpriorität-Umschaltung wird während der Umschaltzeit die Strömung nicht überwacht.

Störungsmeldungen Zwillingspumpe

Nr.	Text	Wirkung
1216	[Pumpe 1A] keine Strömung	Nicht dringende Meldung; muss quittiert und entriegelt werden
1217	[Pumpe 1B] keine Strömung	Nicht dringende Meldung; muss quittiert und entriegelt werden
1226	[Pumpe 2A] keine Strömung	Nicht dringende Meldung; muss quittiert und entriegelt werden
1227	[Pumpe 2B] keine Strömung	Nicht dringende Meldung; muss quittiert und entriegelt werden
1236	[Pumpe 3A] keine Strömung	Nicht dringende Meldung; muss quittiert und entriegelt werden
1237	[Pumpe 3B] keine Strömung	Nicht dringende Meldung; muss quittiert und entriegelt werden
1246	[Pumpe 4A] keine Strömung	Nicht dringende Meldung; muss quittiert und entriegelt werden
1247	[Pumpe 4B] keine Strömung	Nicht dringende Meldung; muss quittiert und entriegelt werden

10.2.7 Überlastmeldung

Hier kann z. B. die Überlastüberwachung eines Motorschutzschalters angeschlossen werden.

Konfiguration

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Aggregate > Pumpen > Pumpe 1...4 >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
[Pumpe A] Überlast	, N.X1, N.X2, (nur digitale Eingänge)
[Pumpe B] Überlast	, N.X1, N.X2, (nur digitale Eingänge)

Bei 1-stufgen Pumpen wird die Überlastmeldung "[Pumpe A] Überlast" ausgegeben. Für die Überlastmeldung kann die Störungsquittierung wie folgt eingestellt werden.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Pumpe 1...4 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Störungsquittierung	Keine, Quittieren, Quittieren und Entriegeln	Quittieren

Wird die Pumpe über die Betriebsart eingeschaltet (Einstellwert "Betriebsartbedingt Ein" auf "Ja"), wird bei einer hier beschriebenen Störungsmeldung nicht nur die Pumpe, sondern die ganze Anlage ausgeschaltet (Meldung mit Anlagenstopp). Ist der Einstellwert "Betriebsartbedingt Ein" auf "Nein" gesetzt, wird nur die Pumpe ausgeschaltet.

Überlastmeldungen Einfachpumpe

Nr.	Text	Wirkung in Werkeinstellung
1211	[Pumpe 1] Überlast	Dringende Meldung; muss quittiert werden
1221	[Pumpe 2] Überlast	Dringende Meldung; muss quittiert werden
1231	[Pumpe 3] Überlast	Dringende Meldung; muss quittiert werden
1241	[Pumpe 4] Überlast	Dringende Meldung; muss quittiert werden

Überlastmeldungen Zwillingspumpen

Wenn im Zwillingspumpen-Betrieb nur eine Pumpe gestört ist, wechselt die Laufpriorität fix auf den nicht gestörten Pumpenausgang. Die Einstellung der Störungsquittierung hat keinen Einfluss auf die Umstellung. Die entsprechende Überlastmeldung wird ausgegeben. Sind beide Motoren gestört, wird die Störungsmeldung gemäss Kap. 10.2.4 "Zwillingspumpe" aktiviert.

Nr.	Text	Wirkung in Werkeinstellung
1214	[Pumpe 1A] Überlast	Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden
1215	[Pumpe 1B] Überlast	Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden
1224	[Pumpe 2A] Überlast	Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden
1225	[Pumpe 2B] Überlast	Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden
1234	[Pumpe 3A] Überlast	Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden
1235	[Pumpe 3B] Überlast	Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden
1244	[Pumpe 4A] Überlast	Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden
1245	[Pumpe 4B] Überlast	Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden

10.2.8 Vorbefehl 🖖

Zu jeder Pumpe kann ein dazugehöriger Vorbefehl konfiguriert werden. Damit lässt sich z. B. eine Klappe oder Ventil vor dem eigentlichen Pumpenstart öffnen und zeitlich verzögert nach dem Ausschalten der Pumpe wieder schliessen.

Konfiguration

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Aggregate > Pumpen > Pumpe 1...4 >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
Vorbefehl	, N.Q1, N.Q2, (nur freie Ausgänge)

Die Pumpen können gleichzeitig oder zeitlich verzögert mit dem Vorbefehl anlaufen respektive stoppen. Das verzögerte Ein-/Ausschalten wird mit Vorbefehl-Einlaufzeit und Vorbefehl-Auslaufzeit eingestellt.


Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Pumpe 1...4 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Vorbefehl-Einlaufzeit	00.0059.55 m:s	00.30 m:s
Vorbefehl-Auslaufzeit	00.0059.55 m:s	00.30 m:s

Funktionsdiagramm



Legende

DlyOn Einschaltverzögerung DlyOff Ausschaltverzögerung PcmdRnup Vorbefehl-Einlaufzeit PcmdRndw Vorbefehl-Auslaufzeit

10.2.9 Vorbefehl-Rückmeldung



Ergänzend zum Vorbefehl kann in jedem Pumpenblock eine Vorbefehl-Rückmeldung konfiguriert werden. Die Vorbefehl-Rückmeldung gibt Auskunft, ob der Vorbefehl tatsächlich umgesetzt worden ist (z. B. mittels einem Ventil- oder Klappenendstellungsschalter). Erst dann wird die Pumpe eingeschaltet.

Konfiguration

🛃 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Aggregate > Pumpen > Pumpe 1...4 >

Bedienzeile	Bereich
Vorbefehl-Rückmeldung	, N.X1, N.X2,
	(nur digitale Eingänge)


Wenn innerhalb der eingestellten Vorbefehl-Einlaufzeit keine Vorbefehl-Rückmeldung erfolgt, wird eine Störungsmeldung ausgegeben und die Pumpe nicht gestartet. Der Vorbefehl fällt ab nach Ablauf der Vorbefehl-Auslaufzeit.

Erfolgt ein Abfall der Vorbefehl-Rückmeldung während die Pumpe in Betrieb ist, wird die Pumpe unmittelbar ausgeschaltet und der Vorbefehl fällt nach Ablauf der Vorbefehl-Auslaufzeit ab. Eine Störungsmeldung wird ausgegeben. Die Störungsmeldung wird erst aufgehoben, wenn diese quittiert und entriegelt wurde.

Hinweis

Die Verwendung der Vorbefehl-Rückmeldung ist nur in Kombination mit dem konfigurierten Vorbefehl sinnvoll.

Funktionsdiagramm am Beispiel einer Einfachpumpe



Legende

PcmdRnup = Vorbefehl-Einlaufzeit PcmdRndw = Vorbefehl-Auslaufzeit

Störungsmeldungen

Nr.	Text	Wirkung
1218	[Pumpe 1] Vorbefehl k. Rückmldg	Dringende Meldung; muss quittiert und entriegelt werden
1228	[Pumpe 2] Vorbefehl k. Rückmldg	Dringende Meldung; muss quittiert und entriegelt werden
1238	[Pumpe 3] Vorbefehl k. Rückmldg	Dringende Meldung; muss quittiert und entriegelt werden
1248	[Pumpe 4] Vorbefehl k. Rückmldg	Dringende Meldung; muss quittiert und entriegelt werden

10.2.10 Start- und Stoppvorgaben 1 2 1 2 Start Stop

Für jeden Pumpenblock können je zwei Eingänge als Start- und Stoppvorgabe konfiguriert werden.

Es kann z. B. folgende Funktion realisiert werden: Steuerschalter auf dem Tableau, der direkt auf die Pumpen wirkt. Es kann für jede Pumpe ein separater Steuerschalter realisiert werden

Soll bei ausgeschalteter Pumpe auch die Regelung ausschalten, dann kann der gleiche Eingang für eine universelle Störungsmeldung verwendet werden, der einen Anlagenstopp bewirkt (z. B. Konfiguration der Störungsmeldung: Nicht dringende Meldung, ohne Quittierung, mit Anlagenstopp, Text Handbetrieb).

Konfiguration

🔀 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Aggregate > Pumpen > Pumpe 1...4 >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
Startvorgabe 1	, N.X1, N.X2, (digitale und analoge Eingänge)
Startvorgabe 2	, N.X1, N.X2, (digitale und analoge Eingänge)
Stoppvorgabe 1	, N.X1, N.X2, (digitale und analoge Eingänge)
Stoppvorgabe 2	, N.X1, N.X2, (digitale und analoge Eingänge)

Hinweis

Stoppvorgaben haben grössere Priorität als Startvorgaben (siehe auch Kapitel 10.2.16 "Prioritäten").

Als Start bzw. Stopp-Signal kann ein analoges Signal verwendet werden. Über die Einstellwerte "[Startwert x] EIN" und "[Startwert x] AUS" können die Schwellwerte gesetzt werden, wann die entsprechende Pumpe ein bzw. ausgeschaltet sein soll.

Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Pumpe 1...4 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
[Startwert 1] Ein	Abhängig vom gewählten Typ	je nach Typ
[Startwert 1] Aus	Abhängig vom gewählten Typ	je nach Typ
[Startwert 2] Ein	Abhängig vom gewählten Typ	je nach Typ
[Startwert 2] Aus	Abhängig vom gewählten Typ	je nach Typ
[Stoppwert 1] Ein	Abhängig vom gewählten Typ	je nach Typ
[Stoppwert 1] Aus	Abhängig vom gewählten Typ	je nach Typ
[Stoppwert 2] Ein	Abhängig vom gewählten Typ	je nach Typ
[Stoppwert 2] Aus	Abhängig vom gewählten Typ	je nach Typ

10.2.11 "Ein" nach Aussentemperatur

Damit z. B. wasserführende Leitungen nicht einfrieren, können die Pumpen bei tiefen Aussentemperaturen permanent betrieben werden.

Diese Funktionalität steht für Einfachpumpen und Zwillingspumpen zur Verfügung. Damit die Funktion aktiviert werden kann, muss die Aussentemperatur verfügbar sein (siehe Kapitel 8.4 "Aussentemperatur"). Diese Funktion kann deaktiviert werden, indem in der Bedienzeile "Aussentemp'bedingt Ein" "----" gesetzt wird.

Sinkt die Aussentemperatur unter den eingestellten Grenzwert, so schaltet der Regler den Motor der Umwälzpumpe ein. Ausgeschaltet wird die Pumpe, wenn die Aussentemperatur um 2°K über den Grenzwert angestiegen ist.

Beim Zwillingspumpenbetrieb schaltet der Motor mit der momentanen Laufpriorität ein.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Pumpe 1...4 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Aussentemp'bedingt Ein	, -50+250 °C	

Hinweis

Einstellwerte

Hinweis

Ist die Funktion aktiviert und liegt ein Aussentemperatur-Fühlerfehler vor, so wird die Pumpe permanent eingeschaltet.

10.2.12 Frostbedingt Ein

Bei der Pumpe kann eingestellt werden, ob das Maximum aller Frostfunktionen auf die Pumpe wirken soll. Dazu ist in der Bedienzeile "Frostbedingt Ein" Ja einzustellen.

Diese Funktion kann für Pumpen verwendet werden, die die Information Frost berücksichtigen sollen, aber nicht zu einer Sequenz eines Reglers konfiguriert worden sind.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Pumpe 1...4 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Frostbedingt Ein	Ja, Nein	Nein

Einstellwerte

117/328

10.2.13 Verhalten im Fall einer Pumpenstörung bei tiefen Aussentemperaturen

Soll die Anlage beim Anliegen einer Pumpenstörung und bei gleichzeitig tiefen Aussentemperaturen ausgeschaltet werden, jedoch bei höheren Aussentemperaturen trotzdem weiterlaufen, obwohl die betroffene Pumpe störungsbedingt ausser Betrieb ist, dann kann das mit dem Einstellparameter "(Störung) Anlagenstopp TA <" eingestellt werden.

Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Pumpe 1...4 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
(Störung) Anlagenstopp TA <	, -50+250°C	

Hinweis

Diese Einstellung wirkt nur bei Pumpenansteuerung "Lastbedingt Ein".

10.2.14 Pumpenkick

Gegen das Festsitzen der Pumpen während längeren Ausschaltphasen (z. B. Heizgruppe im Sommer) kann je Pumpenblock ein periodischer Pumpenkick aktiviert werden. Bei aktiviertem Pumpenkick schalten die Pumpen unabhängig von allen anderen Funktionen und Einstellungen wöchentlich für 30 Sekunden ein.

Der Pumpenkick wird aktiviert, indem bei der Einstellung Pumpenkick ein "Ja" gesetzt wird. Wird ein "Nein" gesetzt, wird kein Pumpenkick ausgeführt.

Zusätzlich kann ein Kicktag und eine Kickzeit eingestellt werden.

Beim Pumpenkick wird vor dem eigentlichen Pumpenstart der Vorbefehl-Ausgang mit seinen einstellbaren Zeiten aktiviert. Alle anderen Verzögerungszeiten wirken nicht. Bei Zwillingspumpenbetrieb werden abwechselnd beide Motoren eingeschaltet.

Einstellwerte

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Pumpe 1...4 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Pumpenkick	Ja, Nein	Nein
Kicktag	Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag	Montag
Kickzeit	00:0023:59 h. m	10:00 h.m

10.2.15 Funktionskontrolle / Verdrahtungstest

Der aktuelle Zustand der Pumpe wird am Bediengerät angezeigt.

Anzeigewerte

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Pumpe 1...4

Bedienzeile	Bemerkung	
Vorbefehl	Anzeige des aktuellen Zustandes Pumpe 1:	
Pumpe APumpe B	Aus, Ein	
Vorbefehl	Anzeige des aktuellen Zustandes Pumpe 2:	
Pumpe APumpe B	Aus, Ein	
Vorbefehl	Anzeige des aktuellen Zustandes Pumpe 3:	
Pumpe A	Aus, Ein	
Pumpe B		
Vorbefehl	Anzeige des aktuellen Zustandes Pumpe 4:	
Pumpe A	Aus, Ein	
Pumpe B		

Während des Verdrahtungstests können die Pumpen über den Steuerschalter direkt ein- oder ausgeschaltet werden.

Verdrahtungstest

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Verdrahtungstest > Ausgänge >

Bedienzeile	Bemerkung
Pumpe 1A / Pumpe 1B	Aus, Ein
Pumpe 2A / Pumpe 2B	Aus, Ein
Pumpe 3A / Pumpe 3B	Aus, Ein
Pumpe 4A / Pumpe 4B	Aus, Ein

10.2.16 Prioritäten

Für den Betrieb der Pumpen gelten folgende Prioritäten:

- 1. EIN/AUS während des Verdrahtungstests
- 2. AUS durch Pumpenüberwachung (Strömungsmeldung, Überlastmeldung)
- 3. AUS durch Sperrzeit bei der Laufprioritätsumschaltung (bei Zwillingspumpen)
- 4. EIN durch Frostschutz (lastbedingt EIN nach Wärmesequenz)
- 5. AUS durch Meldungen mit Anlagenstopp (nur für Pumpen, die direkt von der Betriebsart eingeschaltet werden)
- 6. EIN durch Ausschaltverzögerung
- 7. AUS durch Stoppvorgaben (1+2)
- 8. EIN durch Startvorgaben (1+2)
- 9. EIN nach Aussentemperatur
- 10. EIN durch Pumpenkick
- 11. Lastbedingt Ein
- 12. Vorgabe im Normalbetrieb (siehe Kapitel 10.2.2 "Betriebsart", für Pumpen, die direkt von der Betriebsart eingeschaltet werden)

10.2.17 Zuordnung von Texten

Die Texte für die Motoren können über die Bedienung angepasst werden. Sie werden bei der entsprechenden Bedienzeile und im Menü angezeigt.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Pumpe 1...4 >

Bedien	zeile	Bereich	Werkeinstellung
Pumpe	n	max. 20 Zeichen	Pumpe n

Alle Pumpenstörungen besitzen einstellbare Alarmtexte:

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Pumpe 1...4 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
[Pumpe 1] Störung	max. 20 Zeichen	[Pumpe 1] Störung
[Pumpe 1] Überlast	max. 20 Zeichen	[Pumpe 1] Überlast
[Pumpe 1] keine Strömung	max. 20 Zeichen	[Pumpe 1] keine Strömung
[Pumpe 1A] Überlast	max. 20 Zeichen	[Pumpe 1A] Überlast
[Pumpe 1B] Überlast	max. 20 Zeichen	[Pumpe 1B] Überlast
[Pumpe 1A] keine Strömung	max. 20 Zeichen	[Pumpe 1A] keine Strömung
[Pumpe 1B] keine Strömung	max. 20 Zeichen	[Pumpe 1B] keine Strömung
[Pumpe 1] Vorbefehl k. Rückmldg	max. 20 Zeichen	[Pumpe 1] Vorbefehl k. Rückmldg

10.2.18 Betriebsstunden

Für jeden Pumpenausgang werden die Betriebsstunden erfasst. Der Zähler zählt maximal bis 99'999 Stunden, danach beginnt der Zähler wieder bei 0.

Hauptmenü > Aggregate > Pumpe 1...4 >

Bedienzeile	Bereich
Betriebsstunden Pumpe A	099'999 h
Betriebsstunden Pumpe B	099'999 h

In der Passwortebene kann der entsprechende Zählerstand angepasst werden und so z. B. auch auf 0 zurückgesetzt werden.

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Pumpe 1...4 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Betriebsstunden Pumpe A	099'999 h	0
Betriebsstunden Pumpe B	099'999 h	0

Einstellwerte

Einstellwerte

Einstellwerte

Anzeigewerte

10.3 Stetiger Ausgang

Diese Funktion hat die Aufgabe, ein stetiges Ausgangssignal DC 0...10 V für einen stetigen Antrieb aus dem entsprechenden Eingangssignal zu erzeugen.









Hinweis

Konfiguration

Einstellwerte

Der stetige Ausgang ist nicht geeignet, wenn ein Elektro-Lufterwärmer mit einem Stromventil angesteuert werden soll.

Dafür geeignet ist die Funktion Stufenschalter, wo ein Relais als Einschalter für den Elektro-Lufterwärmer, ein stetiges Ausgangssignal DC 0...10 V und ein Eingang als Strömungsüberwachung zur Freigabe konfiguriert werden können.

10.3.1 Aktivieren des Blocks

Um die Funktion "Stetiger Ausgang" zu aktivieren, muss der Funktion zuerst ein Ausgang zugeordnet werden.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Aggregate > Stetige Ausgänge > Stetiger Ausgang A...D >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
Stetiger Ausgang A	, N.Y1, N.Y2, / Aktivieren des stetigen Ausgangs
Stetiger Ausgang D	

Es steht folgende Anzahl Blöcke "Stetiger Ausgang" pro Universalreglertyp zur Verfügung:

RMU710B: max. 2 Blöcke RMU720B: max. 3 Blöcke RMU730B: max. 4 Blöcke

10.3.2 Ausgang-Invertierung

Jeder Ausgang kann invertiert werden.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Stetiger Ausgang A...D >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Invertierung	Nein, Ja	Nein

Es bedeuten:

Nein: 0...100 % Last = 0...100 % Ausgang
 Ja: 0...100 % Last = 100...0 % Ausgang

Für die Sequenzen bedeutet dies:

Nein: hhh _ cc: \\\ _ //Ja: hhh _ cc: /// _ \\

121/328

10.3.3 Begrenzungen

Der stetige Ausgang (Y) kann oben und unten begrenzt werden.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

🔙 Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Stetiger Ausgang A...D >


Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Stellsignal minimal	0 % Stellsignal maximal	0 %
Stellsignal maximal	Stellsignal minimal 100 %	100 %

Der 0...100 % Ausgang entspricht

"Stellsignal minimal" (Ymin) ... "Stellsignal maximal" (Ymax).

Funktionsdiagramm

Einstellwerte



Qs = Lastanforderung vom Sequenzregler

Hiermit kann der Ausgang z. B. passend zu einem Magnetventil mit einem Eingang DC 5...7,5 V parametriert werden.

Wird der stetige Ausgang von mehr als einem internen Sequenzregler (siehe Kap. 15.1.1 "Zuordnung der Aggregate zu den Sequenzen") angesteuert, so gilt das grösste Signal (Maximalauswahl).

10.3.4 Startvorgabe

- Der stetige Ausgang kann über ein digitales Signal aktiviert werden.
- Das Ausgangssignal wird unter Berücksichtigung der Begrenzung ausgegeben.
- Wird das Startsignal zurückgenommen, wird am Ausgang 0 V ausgegeben bzw.
 10 V bei Invertierung.
- Es wird eine Maximalauswahl getroffen.
- Ist keine Startvorgabe konfiguriert, ist der Ausgang immer aktiv.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Aggregate > Stetige Ausgänge > Stetiger Ausgang A...D >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
Startvorgabe	, N.X1, N.X2, (nur digital)

10.3.5 Zuordnung von Texten

Jedem stetigen Ausgang kann ein Text zugeordnet werden.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

🔙 Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Stetiger Ausgang A...D >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Stetiger Ausgang A	max. 20 Zeichen	Stetiger Ausgang A

10.3.6 Funktionskontrolle / Verdrahtungstest

Der aktuelle Zustand des stetigen Ausgangs x wird am Bediengerät angezeigt.

Anzeigewerte

Einstellwerte

Hauptmenü > Aggregate >

Bedienzeile	Bemerkung
Stetiger Ausgang A	0100 %

Während des Verdrahtungstests kann der stetige Ausgang über den Steuerschalter direkt gesteuert werden.

Verdrahtungstest

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Verdrahtungstest > Ausgänge

Bedienzeile	Bemerkung
Stetiger Ausgang A	, 0100 %

10.4 Wärmerückgewinner (Grundtyp A, P)

Diese Funktion hat die Aufgabe, einen Wärmerückgewinner anzusteuern.



10.4.1 Aktivieren des Blocks

Um die Funktion "Wärmerückgewinner" zu aktivieren, muss der Funktion zuerst ein stetiger Ausgang zugeordnet werden. Wird noch ein schaltender Ausgang benötigt, so kann der "Ausgang Relais" auf einen freien Relaisausgang konfiguriert werden.

Konfiguration

🔀 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Aggregate > Wärmerückgewinner >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung	
Ausgang stetig	, N.Y1, N.Y2,/ Aktivieren der Wärmerückgewinnung	
Ausgang Relais	, N.Q1, N.Q2,	

10.4.2 Begrenzungen

Der stetige Ausgang (Y) kann oben und unten begrenzt werden. 0...100 % Ausgang entspricht dann "Stellsignal minimal" (Ymin) ... "Stellsignal maximal" (Ymax).

Einstellwerte

🔀 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder


🔙 Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Wärmerückgewinner >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Stellsignal minimal	0100 %	0 %
Stellsignal maximal	0100 %	100 %

Der 0...100 % Ausgang entspricht

"Stellsignal minimal" (Ymin) ... "Stellsignal maximal" (Ymax).

Funktionsdiagramm



Qs = Lastanforderung vom Sequenzregler

10.4.3 Maximum-Economy-Umschaltung (MEU)

Diese Funktion dient dazu, bei Klimaanlagen die Wärmerückgewinnung optimal bezüglich Betriebskosten zu steuern.

Um die Maximum-Economy-Umschaltung (MEU) des Wärmerückgewinners zu aktivieren, müssen die entsprechenden Eingänge zugeordnet werden.

Konfiguration

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Aggregate > Wärmerückgewinner >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung	
MEU-Eingang 1	, N.X1, N.X2,, Aussentemperatur,	
	[Logik 1] digital, [Logik 2] digital	
	(nur °C, kJ/kg, 100, 1000, Digital)	
MEU-Eingang 2	, N.X1, N.X2,, Raumtemperatur, Ablufttemperatur (nur °C, kJ/kg, 100, 1000)	

Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Wärmerückgewinner >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
MEU-Grenzwert 1)		3 K, 20 °C
		3 kJ/kg, 40 kJ/kg
		3, 40

¹⁾ Die Bedienzeile MEU-Grenzwert wird bei der Umschaltung auf einen einstellbaren Wert als absoluter Wert verwendet, oder bei der Umschaltung aufgrund einer Differenz von 2 Messgrössen als relativer Wert. Er dient in diesem Fall zur Berücksichtigung von Wärmequellen im Abluftkanal (z.B. Abwärme des Ventilators)

Umschaltmöglichkeiten

Folgende 3 Umschaltmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

1. Umschaltung von extern mit einem digitalen Signal

Dazu muss dem "MEU-Eingang 1" ein digitaler Eingang zugeordnet werden.

Dabei gilt:


Ruhestellung (tiefe Aussentemperatur

= Keine Invertierung

Arbeitsstellung (hohe Aussentemperatur)

= Invertierung






2. Umschaltung bei einem einstellbaren Wert

Dazu muss dem "MEU-Eingang 1" ein analoger Eingang zugeordnet werden (Typisch: Aussentemperatur oder Enthalpiedifferenz Aussenluft – Abluft). Wird der eingestellte MEU-Grenzwert überschritten, so wird der Ausgang invertiert.

Ansteuerung durch Heizsequenzen (S1, S2, S3)




3. Umschaltung bei einer einstellbaren Differenz zweier Messwerte

Dazu muss dem "MEU-Eingang 1" und dem "MEU-Eingang 2" je ein analoger Eingang zugeordnet werden (Typisch: MEU-Eingang 1 = Aussentemperatur, MEU-Eingang 2 = Ablufttemperatur).

Ist wie in diesem Beispiel die Aussentemperatur grösser als die Ablufttemperatur + MEU-Grenzwert, so wird der Ausgang invertiert. Die Hysterese ist fix 1 K.





10.4.4 Wirkungsgrad-Überwachung des WRG-Systems

Um diese Funktion zu aktivieren, müssen die entsprechenden zwei Eingänge zugeordnet werden.

Konfiguration

Ε	Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
٧	Virkungsgradmessung Eingang 1	, N.X1, N.X2, , Raumtemperatur, Ablufttemperatur (nur °C, 000.0, 0000)
٧	Virkungsgradmessung Eingang 2	, N.X1, N.X2, (nur °C, 000.0, 0000)

Erklärung

Wirkungsgradmessung Eingang 1: Abluft- oder Raumtemperaturfühler

Wirkungsgradmessung Eingang 2: Zusatzfühler

Zusätzlich muss die Aussentemperatur verfügbar sein (siehe Kapitel 8.4

Wirkungsweise

Aufgrund von drei gemessenen Temperaturgrössen wird der Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung ermittelt. Der errechnete Wert kann am Bediengerät abgelesen werden. Liegt der Wirkungsgrad unterhalb der einstellbaren Störungsmeldeschwelle (Wirkungsgrad-Grenzwert), so wird eine Meldung generiert.

Störungsmeldungen

Nr.	Text	Wirkung
3111	WRG- Wirkungsgradabweic	Nicht dringende Meldung ohne Anlagestopp; muss quittiert und entriegelt werden
	hung	

Der Wirkungsgrad kann u. a. durch defekte, verschmutzte oder falsch angeschlossene Wärmerückgewinnung reduziert sein.

Hinweis

Der gemessene Wirkungsgrad dient als Indikator und nicht zur Bestimmung der absoluten Güte. Er gibt lediglich einen Hinweis auf die Grössenordnung sowie die Veränderung über die Betriebsdauer des Wärmerückgewinners. Die geförderte Luftmenge hat einen grossen Einfluss auf den gemessenen Wirkungsgrad. Bei drehzahlgeregelten Ventilatoren wird diese Messung entsprechend ungenau, da die effektiv geförderte Luftmenge nicht ermittelt werden kann!

Anzeige des Wirkungsgrads

In der Zeit, in der kein gültiger Wirkungsgrad zur Verfügung steht (z. B. eine der Bedingungen ist nicht erfüllt, es steht kein stabiler Wirkungsgrad zur Verfügung, weil das System nicht im eingeschwungenen Zustand ist, usw. ...), erscheint auf der Anzeige der Wert "----".

Kann der Wirkungsgrad nicht berechnet werden, werden auch keine Störungsmeldungen generiert.

Wahl der Messanordnung

Es kann zwischen zwei Messanordnungen für die Fühler gewählt werden:

Rauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Wärmerückgewinner >


Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Messanordnung	Zuluft, Fortluft	Fortluft

127/328

Einstellwerte

[&]quot;Aussentemperatur").


Messanordnung Zuluft



Hinweis

Der Abstand des Fühlers $B_{\rm X}$ zum Lufterwärmer muss wegen der Wärmestrahlung mindestens 150 mm betragen.

Messanordnung Fortluft



Legende beider Messanordnungen

- B2 Ablufttemperaturfühler
- B5 Raumtemperaturfühler
- B9 Aussentemperaturfühler
- B_X Temperaturfühler nach dem Wärmerückgewinner
- Xx Universeller Eingang
- Yx Stetiger Ausgang
- N1 Universalregler

Bedingungen

Die folgenden Bedingungen müssen erfüllt werden, damit ein Wirkungsgrad ermittelt werden kann und entsprechend eine Wartungsmeldung ausgegeben werden kann:

- Differenz zwischen Raum- resp. Ablufttemperatur und Aussentemperatur > 5 Kelvin
- Wärmerückgewinner-Ausgang = 100 % Last
- Ventilatoren sind eingeschaltet
- Aussentemperatur ist tiefer als der eingestellte Schwellwert

Die folgenden Parameter können noch zusätzlich eingestellt werden:

Einstellwerte

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Wärmerückgewinner >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Störungsmeldeverzögerung	00.0006.00 h.m	01.00 h.m
TA-Grenzwert-Wirkungsgrad	−50+150 °C	15 °C
Ventilatoreinfluss-Korrektur	0.05.0 K	0.5 K
Wirkungsgrad-Grenzwert	0100 %	50 %
WRG- Wirkungsgradabweichung	Max. 20 Zeichen Text	WRG-Wirk'gradabw.

Erklärung

Störungsmeldeverzögerung	Zeit, in welcher der Wirkungsgrad unterhalb der eingestellten Schwelle liegen muss, bevor eine Störungsmeldung generiert wird
TA-Grenzwert-Wirkungsgrad	Bei hohen Aussentemperaturen wird die Wirkungsgrad-Überwachung gesperrt
Ventilatoreinfluss-Korrektur	Die Temperaturerhöhung aufgrund der Ventilator- leistung kann hier eingestellt werden
WRG-Wirkungsgradabweichung	Universeller Störungstext, wenn der Wirkungsgradgrenzwert überschritten wird

10.4.5 Fixe Vorgabe während des Kühlbetriebs


Beim Entfeuchten mit dem Luftkühler kann es passieren, dass die Temperaturregelung mehr Wärme von der Wärmerückgewinnung verlangt, welche dann im Lüftkühler wieder gekühlt werden muss. Dies kann vermieden werden, indem dem Wärmerückgewinner mit der Einstellung "Luftkühlerventil" das entsprechende Kühlventil ("Stetiger Ausgang" oder "Stufenschalter") zugeordnet wird.

Konfiguration


🔀 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Aggregate > Wärmerückgewinner >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
	, Stetiger Ausgang A,B,C,D, Stufenschalter 1,2,3,4,5

Bei geöffnetem Kühlventil wird das Ausgangssignal der Wärmerückgewinnung so gestellt, dass die Luft nach der Wärmerückgewinnung eine möglichst tiefe Temperatur aufweist.







mit Kühlventil-Einstellung Ccl Su

Ex Abluft Oa Aussenluft Eh Fortluft

ZuluftAusgang-Invertierung

Lufterwärmer Luftkühler

Einstellwerte

Der WRG-Ausgang kann invertiert werden.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Wärmerückgewinner >

Hcl

Ccl

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Invertierung	Nein, Ja	Nein

Es bedeuten:

Nein: 0...100 % Last = 0...100 % Ausgang 0...100 % Last = 100...0 % Ausgang Ja:

10.4.6 Motorenkick

Gegen das Verstauben und Festsitzen der WRG während längeren Ausschaltphasen kann ein periodischer Motorenkick aktiviert werden.

Bei aktiviertem Motorenkick schaltet die WRG unabhängig von allen anderen Funktionen und Einstellungen wöchentlich für 30 Sekunden ein.

Der Motorenkick wird aktiviert, indem bei der Einstellung "Motorenkick" ein "Ja" gesetzt wird. Wird ein "Nein" gesetzt, wird kein Motorenkick ausgeführt.

Zusätzlich kann ein Kicktag und eine Kickzeit eingestellt werden.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Wärmerückgewinner >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Motorenkick	Ja, Nein	Nein
Kicktag	Mo, Di, Mi, Do, Fr, SA, So	Мо
Kickzeit	00:0023:59 h. m	10:00 h.m

Einstellwerte

10.4.7 Funktionskontrolle / Verdrahtungstest

Der aktuelle Zustand des Wärmerückgewinnungssystems wird am Bediengerät angezeigt.

Anzeigewerte

Hauptmenü > Aggregate >

Bedienzeile	Bemerkung
Ausgang stetig	0100 %
Ausgang Relais	Aus, Ein
Wirkungsgrad Wärmerückgewinner	0100 %

Während des Verdrahtungstests kann der stetige Ausgang direkt gesteuert werden.

Verdrahtungstest

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Verdrahtungstest > Ausgänge

Bedienzeile	Bemerkung
Wärmerückgewinner-Ausgang	, 0100 %

10.4.8 Fehlerbehandlung

Fehler im Betrieb

Wenn das Inbetriebnahmemenü verlassen wird, wird überprüft, welche Fühler angeschlossen sind. Fehlt später einer der zu diesem Zeitpunkt angeschlossenen Fühler, wird eine Störungsmeldung "[...X...] Fühlerfehler" abgesetzt.

Störungsmeldungen

Nr.	Text	Wirkung
101	[N.X1] Fühlerfehler,	Nicht dringende Meldung; muss nicht
		quittiert werden

Kann der Wirkungsgrad nicht berechnet werden, wird bei der Anzeige "Wirkungsgrad" "----" angezeigt.

Fehlen die Fühler für die Maximum-Economy-Umschaltung, findet die Umschaltung nicht statt.

Konfigurationsfehler

Hat der "MEU-Eingang 2" nicht die gleiche Einheit wie der "MEU-Eingang 1", so wird für die Umschaltung nur der erste Eingang berücksichtigt. Wurde kein oder nur der "MEU-Eingang 2" konfiguriert, so ist die Maximum-Economy-Umschaltung deaktiviert.

Wurden für die Wirkungsgradberechnung nicht zwei Temperaturfühler konfiguriert, so wird der Wirkungsgrad nicht berechnet und es wird keine Störungsmeldung abgesetzt.

10.5 Mischluftklappe (Grundtyp A, P)

Diese Funktion hat die Aufgabe, eine Aussenluftklappe mit einem Signal DC 0...10 V anzusteuern.



10.5.1 Aktivieren des Blocks

Um die Funktion Mischluftklappe zu aktivieren, muss der Funktion zuerst ein Ausgang zugeordnet werden.

Konfiguration


🛃 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Aggregate > Mischluftklappe >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
Ausgang	, N.Y1, N.Y2, / Aktivieren der Mischluftklappe

10.5.2 Wirksinn

Der Wirksinn ist fix invers: 0 bis 100 % Last = Oberer Grenzwert bis "Stellsignal minimal".

Anwendungsbeispiel




10.5.3 Begrenzungen

Der stetige Ausgang (Y) kann oben und unten begrenzt werden.

0...100 % Ausgang entspricht dann dem Bereich zwischen dem "Stellsignal minimal" (Ymin) und dem Einstellwert "[Max.-Begrenzung] End Stellung" (Ymax).


Funktionsdiagramm



Qs = Lastanforderung vom Sequenzregler

Das "Stellsignal minimal" (Ymin) wird fix eingestellt. Der obere Grenzwert kann je nach Aussentemperatur geschoben werden.

Funktionsdiagramm



Einstellwerte

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Mischluftklappe >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Stellsignal minimal	0100 %	20 %
[MaxBegrenzung] Start TA	-5050 °C	15 °C
[MaxBegrenzung] End TA	-5050 °C	−5 °C
[MaxBegrenzung] End Stellung	0100 %	100 %


Hinweis

Während der Entrauchung resp. der Nachtkühlung sind die Begrenzungen wirkungslos, das Ausgangssignal ist immer DC 10 V.

10.5.4 Fixe Klappenstellung

Bei ausgeschalteter Anlage ist das Signal immer DC 0 V. Wird die Mischluftklappe von keinem Regler angesteuert, so wird bei eingeschalteter Anlage nach abgelaufener Anfahrschaltung am Klappenausgang fix das "Stellsignal minimal" ausgegeben:

Funktionsdiagramm





Ist der Umluftbetrieb aktiv (siehe Kapitel 10.1 "Ventilator (Grundtyp A, P)") wird die Aussenluftklappe geschlossen (DC 0 V).

Das Ausgangssignal für die Mischluftklappen darf nicht für Aussenluftklappen ohne Umluftklappensteuerung verwendet werden, weil die Aussenluftklappen geschlossen sein können, auch wenn die Ventilatoren eingeschaltet sind.

10.5.5 Mischlufttemperaturregelung

Durch den Anschluss der Mischlufttemperatur an den Luftklappenblock wird der Mischlufttemperaturregler aktiviert. Mit Hilfe der Luftklappen wird die Mischlufttemperatur auf einen einstellbaren Sollwert geregelt.





Konfiguration

🔀 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Aggregate > Mischluftklappe >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
Mischlufttemperatur	, N.X1, N.X2,

Einstellwerte

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Mischluftklappe >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Mischlufttemperatur-Sollwert	-50°C 250 °C	12°C
P-Band Xp	0.0 500 K	10 K
Nachstellzeit Tn	00.0059.55 m:s	02.00 m:s

10.5.6 Prioritäten

Für die Mischlufttemperaturregelung gelten folgende Prioritäten:

- 1. Anfahrschaltung
- 2. MEU-Umschaltung
- 3. Signal des Mischlufttemperaturreglers
- 4. Signal des Luftqualitätsreglers
- 5. Signal des Sequenzreglers

10.5.7 Fehlerbehandlung

Fehler im Betrieb

Wenn das Inbetriebnahmemenü verlassen wird, wird überprüft, ob der Mischlufttemperaturfühler angeschlossen ist. Ist zu diesem Zeitpunkt der Fühler nicht angeschlossen, so wird die Funktion "Mischlufttemperaturregelung" inaktiv gesetzt. Ist der Fühler zu diesem Zeitpunkt angeschlossen und fehlt er später, wird eine Störungsmeldung "Fühlerfehler X..." abgesetzt und die Funktion "Mischlufttemperaturregelung" wird inaktiv gesetzt.

10.5.8 Maximum-Economy-Umschaltung (MEU)

Um die Maximum-Economy-Umschaltung (MEU) zu aktivieren, müssen die entsprechenden Eingänge zugeordnet werden.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Aggregate > Mischluftklappe >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung	
MEU-Eingang 1	, N.X1, N.X2,, Aussentemperatur, [Logik 1] digital, [Logik 2] digital (nur °C, kJ/kg, 100, 1000, Digital)	
MEU-Eingang 2	, N.X1, N.X2, , N.X2 , Raumtemperatur, Ablufttemperatur (nur °C, kJ/kg, 100, 1000)	

Einstellwerte

Konfiguration

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Mischluftklappe >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
MEU-Grenzwert ¹⁾		3 K, 20 °C
		3 kJ/kg, 40 kJ/kg
		3, 40

¹⁾ Die Bedienzeile MEU-Grenzwert wird bei der Umschaltung auf einen einstellbaren Wert als absoluter Wert verwendet, oder bei der Umschaltung aufgrund einer Differenz von 2 Messgrössen als relativer Wert. Er dient in diesem Fall zur Berücksichtigung von Wärmequellen im Abluftkanal (z.B. Abwärme des Ventilators)

Umschaltmöglichkeiten

Folgende 3 Umschaltmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

1. Umschaltung von extern mit einem digitalen Signal

Dazu muss dem "MEU-Eingang 1" ein digitaler Eingang zugeordnet werden.

Dabei gilt:

Ruhestellung (tiefe Aussentemperatur)

= Keine Invertierung

Ruhestellung

Arbeitsstellung


Ruhestellung

Arbeitsstellung

Arbeitsstellung (hohe Aussentemperaturen)

= Invertierung


Ansteuerung durch Heizsequenzen (S1, S2, S3)



2. Umschaltung bei einem einstellbaren Wert

Dazu muss dem "MEU-Eingang 1" ein analoger Eingang zugeordnet werden (Typisch: Aussentemperatur oder Enthalpiedifferenz Aussenluft – Abluft). Wird der eingestellte MEU-Grenzwert überschritten, so wird der Ausgang invertiert.

Ansteuerung durch Heizsequenzen (S1, S2, S3)




3. Umschaltung bei einer einstellbaren Differenz zweier Messwerte

Dazu muss dem "MEU-Eingang 1" und dem "MEU-Eingang 2" je ein analoger Eingang zugeordnet werden (Typisch: MEU-Eingang 1 = Aussentemperatur, MEU-Eingang 2 = Ablufttemperatur).

Ist wie im Beispiel mit Ansteuerung durch Heizsequenzen die Aussentemperatur grösser als die Ablufttemperatur + MEU-Grenzwert, so wird der Ausgang invertiert. Die Hysterese ist fix 1 K.

Ansteuerung durch Heizsequenzen (S1, S2, S3)



10.5.9 Fixe Vorgabe während des Kühlbetriebs

Die Funktion entspricht exakt der Funktion wie im Kapitel 10.4 "Wärmerückgewinner (Grundtyp A, P)" beschrieben.

Konfiguration

Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Aggregate > Mischluftklappe >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
Luftkühlerventil	, Stetiger Ausgang A,B,C,D, Stufenschalter 1,2,3,4,5

10.5.10 Anfahrschaltung

Die Anfahrschaltung wird aktiviert, indem für die "Anfahrzeit" ein Wert > 0 eingegeben wird.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Rauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Mischluftklappe >


Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung	
Anfahrzeit	00.0059.55 m:s	05.00 m:s	

Ist die Aussentemperatur verfügbar, so ist die Anfahrschaltung nur bei Aussentemperaturen unter 15 °C aktiv. Bei Aussentemperaturen oberhalb 15 °C erfolgt ein Anlagestart ohne Anfahrschaltung. Ist keine Aussentemperatur verfügbar, wirkt die Anfahrschaltung immer, sofern eine Anfahrzeit > 00.00 eingegeben wird. Bei Anlagestarts, verursacht durch "Entrauchung" oder "Nachtkühlung" erfolgt keine Anfahrschaltung.

137/328

Funktionsdiagramm

Die Aussenluftklappe folgt beim Anlagestart nach folgendem Diagramm:



10.5.11 Funktionskontrolle / Verdrahtungstest

Der aktuelle Zustand der Mischluftklappe wird am Bediengerät angezeigt.

Anzeigewerte

Hauptmenü > Aggregate > Mischluftklappe >

Bedienzeile	Bemerkung		
Mischlufttemperatur	Anzeigewert für den Mischlufttemperatur-Istwert		
Mischlufttemperatur-Sollwert			
Ausgang stetig	0100 %		

Während des Verdrahtungstests kann der stetige Ausgang über den Steuerschalter direkt gesteuert werden.

Verdrahtungstest

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Verdrahtungstest > Ausgänge >

Bedienzeile	Bemerkung
Mischluftklappen-	, 0100 %
Ausgang	

Hinweis

Während des Verdrahtungstests sind die Begrenzungen wirkungslos. Sie können nicht für die Einstellung der Mindestluftmengen bei der Inbetriebnahme verwendet werden.

10.5.12 Fehlerbehandlung

Fehler im Betrieb

Wenn das Menü "Inbetriebnahme" verlassen wird, wird überprüft, welche Fühler angeschlossen sind. Fehlt später einer der zu diesem Zeitpunkt angeschlossenen Fühler, wird eine Störungsmeldung "[...X...] Fühlerfehler" abgesetzt.

Störungsmeldungen

Nr.	Text	Wirkung
101	[N.X1] Fühlerfehler	Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert
		werden

Fehlen die Fühler der MEU, findet die MEU nicht statt.

Fehlt die Aussentemperatur, so wird für den oberen Grenzwert fix der eingestellte Wert "[Max.-Begrenzung] End Stellung" verwendet.

Konfigurationsfehler

Hat der zweite MEU-Eingang nicht die gleiche Einheit wie der erste MEU-Eingang, so wird für die Umschaltung nur der erste Eingang berücksichtigt. Wurde kein oder nur der zweite Eingang konfiguriert, so ist die Umschaltung deaktiviert.

10.6 Linear/Binär-Stufenschalter (1..3)







Dieser Funktionsblock hat die Aufgabe, lastabhängig mehrstufige Aggregate oder mehrere Aggregate zu schalten. Die Stufenschalter können kaskadiert werden, um die Anzahl der verfügbaren Stufen zu erhöhen.

Der Stufenschalter kann konfiguriert werden als:

Linearer Stufenschalter

Schalten von gleich grossen Stufen oder Aggregaten mit gleichen Leistungen Führungs-/Folgesteuerung (Laufprioritätsumschaltung) oder

• Binärer Stufenschalter

Schalten von binär gestuften Aggregaten. Pro Stufenschalter sind maximal 15 Stufen schaltbar.

Die Stufenschalter lassen sich von maximal 3 internen Sequenzregler (siehe Kapitel 15.1.1 "Zuordnung der Aggregate zu den Sequenzen") ansteuern, dabei gilt das grösste Signal (Maximalauswahl).

10.6.1 Aktivieren des Blocks

Der Linear/Binär-Stufenschalter wird durch die Zuweisung eines Ausgangs Qx auf die Stufe 1 oder durch die Zuweisung des stetigen Ausgangs auf einen Ausgang Y aktiviert.

Stufenschalter 13 >	g	- 33 3	
Bedienzeile	Bereich		

Bedienzeile	Bereich	
Stufe 1, N.Q1, N.Q2, (nur freie Ausgänge)		
Stufe 2, N.Q1, N.Q2, (nur freie Ausgänge)		
Stufe 3	, N.Q1, N.Q2, (nur freie Ausgänge)	
Stufe 4, N.Q1, N.Q2, (nur freie Ausgänge)		
Stetiger Ausgang	, N.Y1, N.Y2, (nur freie Ausgänge)	

Über den Typ (Linear, Binär) wird eingestellt, nach welcher Charakteristik der Stufenschalter schaltet.

Konfiguration

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration> Aggregate > Stufenschalter > Stufenschalter 1...3 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung	
Тур	Linear, Binär	Linear	


139/328

10.6.2 Linearer Stufenschalter


Lastzuschaltung

Beim linearen Stufenschalter werden die Relais-Ausgänge mit gleichen Schritten zugeschaltet.

Die Lastzuschaltung findet nach folgendem Muster statt:



Schaltabstand, Beispiel mit 2 digitalen Ausgängen:



Hinweis zum Diagramm

Abstand X ist gleich 100 % Last geteilt durch (Anzahl der Stufen +1)

Anlaufverzögerung

Um ein zu schnelles Hochfahren zu verhindern, kann eine gemeinsame Anlaufverzögerungszeit eingegeben werden. Diese Verzögerung bewirkt, dass beim Hochfahren zwischen den Stufen immer diese Zeit abgewartet wird, bis die jeweils nächste Stufe einschalten kann.

Laufprioritätsumschaltung

Beim linearen Stufenschalter kann eine Prioritätsumschaltung der Ausgänge eingestellt werden. Die Prioritäten wechseln fix jede Woche (immer nach $7 \times 24 = 168$ Stunden).

Die Umschaltung findet folgendermassen statt (Beispiel mit 4 Stufen):

Woche 1: 1, 2, 3, 4 Woche 2: 2, 3, 4, 1 Woche 3: 3, 4, 1, 2 Woche 4: 4, 1, 2, 3 Woche 5: 1, 2, 3, 4

usw.

Hinweis

Die Prioritätsumschaltung wird bei einem Spannungsabfall zurückgesetzt.

Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Stufenschalter 1...3 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Anlaufverzögerung	00.0010.00 m:s	00.00
Laufpriorität Umschaltung	Nein, Ja	Nein

10.6.3 Binärer Stufenschalter

Der binäre Stufenschalter schaltet mehrstufige Aggregate. Die Aggregate müssen nach der binären Lastaufteilung dimensioniert sein.

Beim binären Stufenschalter ist die Laufprioritätsumschaltung nicht möglich.

Lastzuschaltung (Leistungsberechnung)


Beim binären Stufenschalter werden die digitalen Ausgänge mit folgenden Lastschritten auf die gesamte Schaltleistung des Aggregats aufgeteilt:

0Y+2 Q	1.Q = 1/3	2.Q = 2/3			3 Lastschritte
0Y+3 Q	1.Q = 1/7	2.Q = 2/7	3.Q = 4/7		7 Lastschritte
0Y+4 Q	1.Q = 1/15	2.Q = 2/15	3.Q = 4/15	4.Q = 8/15	15 Lastschritte


Wenn mit analogem Ausgang konfiguriert:

1Y+2 Q	Y = 1/4	1.Q = 1/4	2.Q = 2/4			4 Lastschritte
1Y+3 Q	Y = 1/8	1.Q = 1/8	2.Q = 2/8	3.Q = 4/8		8 Lastschritte
1Y+4 Q	Y = 1/16	1.Q = 1/16	2.Q = 2/16	3.Q = 4/16	4.Q = 8/16	16 Lastschritte

Die Lastaufteilung findet nach folgendem Muster statt:



Schaltabstand, Beispiel mit 2 digitalen Ausgängen (ohne und mit stetigem Ausgang):



10.6.4 Kaskadierung von Stufenschaltern

Zur Erhöhung der Stufenzahl können zwei oder drei Linear/Binär-Stufenschalter miteinander verbunden (kaskadiert) werden.

Konfiguration

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration> Aggregate > Stufenschalter > Stufenschalter 1...2 >


Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
1+2 verbinden	Nein, Ja	Nein
2+3 verbinden	Nein, Ja	Nein

Hinweise zur Konfiguration

- wenn 2 Linear/Binär-Stufenschalter miteinander verbunden (kaskadiert) werden, so sind die Ausgänge des Sequenzreglers nur auf den 1. Stufenschalter zu verbinden
- als stetiges Lastsignal ist der stetige Ausgang des 2. (bei 2) bzw. des 3. (bei 3) Stufenschalters zu konfigurieren
- der Typ beider Stufenschalter soll gleich sein: binär oder linear
- die Kaskadierung ist wirkungslos, wenn der 2. Stufenschalter nicht aktiviert ist
- bei der Konfiguration sollen keine Lücken gelassen werden; also Stufen 1,2 und 3 statt Stufen 1, 3 und 4 verwenden
- werden 2 oder 3 Stufenschalter kaskadiert, so müssen die Einstellungen Sperrzeit, Nachlaufzeit, Anlaufverzögerung (nur linear), Laufprioritätsumschaltung (nur linear) und die externe Freigabe bei allen Stufenschaltern vorgenommen werden; die Einstellungen werden nicht weitergegeben
- die Anlaufverzögerung (nur linear) und die Laufprioritätsumschaltung (nur linear) wirken jeweils nur innerhalb eines Stufenschalters

Beispiel 1

Binärstufenschalter kaskadiert mit 256 Lastschritten:



Lastzuschaltung

Die grösseren Lastschritte (S5 bis S8) des ersten Stufenschalters werden durch die kleineren Lastschritte (S1 bis S4) des zweiten Stufenschalters unterteilt.

Stufenschalter 1: Grössere Lastschritte


4 Q S5 = 16/256	S6= 32/256	S7 = 64/256	S8 = 128/256
-----------------	------------	-------------	--------------

Stufenschalter 2: Kleinere Lastschritte

|--|

143/328

Linearer Stufenschalter mit 8 Stufen:



Lastzuschaltung

Die Lastschritte werden linear auf die Anzahl konfigurierte Relaisausgänge verteilt, in diesem Beispiel bringt jede Laststufe 1/8 Leistung.

- Stufe 1 = Ausgang Stufe 1 des ersten Stufenschalters
- Stufe 8 = Ausgang Stufe 4 des zweiten Stufenschalters

10.6.5 Sperrzeit

Zusätzlich kann für die Relais-Ausgänge eine gemeinsame Sperrzeit eingegeben werden. Diese Zeit bewirkt, dass eine Stufe nach dem Ausschalten mindestens für die eingestellte Dauer ausgeschaltet bleibt.

Falls ein Relais-Ausgang gesperrt ist, bleiben bei Bedarf während dieser Zeit alle Relais mit kleinerer Leistung eingeschaltet, um einen grossen Leistungsabfall zu vermeiden.

Einstellwerte

Einstellwerte

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Stufenschalter 1...3 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Sperrzeit	00.0010.00 m:s	00.00

10.6.6 Ventilator-Nachlaufzeit

Für die Stufenschalter kann eine Nachlaufzeit eingegeben werden.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Stufenschalter 1...3 >


Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Ventilator-Nachlaufzeit	00.0059.55 m:s	00.00 m:s


Diese Nachlaufzeit bewirkt, dass die Ventilatoren (siehe Kapitel 10.1 "Ventilator (Grundtyp A, P)") nach dem Ausschalten der letzten Schaltstufe für die eingestellte Zeit in Betrieb bleiben. D. h. die Nachlaufzeit ist nur aktiv, wenn der Stufenschalter mit einem Relais konfiguriert ist.

Hinweis

Bei Ventilatoren, die für Umluftbetrieb konfiguriert wurden, wirkt der Nachlauf nur auf den Zuluftventilator. Sollen die Pumpen auch nachlaufen, kann das durch Setzen einer Ausschaltverzögerung bei der Pumpe gelöst werden.

Anwendungsbeispiel





10.6.7 Externe Freigabe

Für jeden Stufenschalter kann ein Eingang als Freigabe konfiguriert werden.

Konfiguration

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration> Aggregate > Stufenschalter > Stufenschalter 1...3 >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
Freigabe extern	, N.X1, N.X2, (digitale und analoge Eingänge)

Als Freigabe-Signal kann ein analoges Signal verwendet werden.

Über die Einstellwerte "Freigabe Schaltwert Ein" und "Freigabe Schaltwert Aus" können die Schwellwerte gesetzt werden, wenn der entsprechende Stufenschalter freigegeben sein soll.

Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Stufenschalter 1...3 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Freigabe Schaltwert Ein	Abhängig vom gewählten Typ	je nach Typ
Freigabe Schaltwert Aus	Abhängig vom gewählten Typ	je nach Typ

Da während des Betriebs Schwankungen bei der Messung auftreten können, kann eine Verzögerungszeit eingestellt werden.

So kann z. B. folgende Funktion realisiert werden: Freigabe eines Elektro-Lufterwärmers über eine Strömungsmeldung.

🔀 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Stufenschalter 1...3 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Ausschaltverzögerung-	00.0010.00 m:s	00.05 m:s
Freigabe		

Wurde eine Nachlaufzeit für den Stufenschalter eingegeben, empfiehlt es sich, den Eingang der Keilriemenüberwachung als Freigabe für den Stufenschalter zu verwenden. So wird sichergestellt, dass ein Elektro-Lufterwärmer erst eingeschaltet werden kann, wenn Strömung vorhanden ist.

Die externe Freigabe hat eine höhere Priorität als ein Signal vom Frost oder von der Vorwärmfunktion. So kann z. B. ein Elektro-Lufterwärmer von der Frostfunktion "entkoppelt" werden.

10.6.8 Stetiger Ausgang

Das Ausgangssignal des stetigen Ausgangs (Y) kann oben und unten begrenzt werden.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Stufenschalter 1...3 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Stellsignal minimal	0100 %	0 %
Stellsignal maximal	0100 %	100 %

Jeder stetige Ausgang kann invertiert werden.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Stufenschalter 1...3 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Invertierung	Ja, Nein	Nein

Es bedeuten:

• Nein: 0...100 % Last = 0...100 % Ausgang

• Ja: 0...100 % Last = 100...0 % Ausgang

Wenn der Ausgang invertiert ist, dann bleibt der stetige Ausgang 0 Volt bis die erste Stufe (Relais) eingeschaltet ist. Diese Funktionalität steht beim linearen, nicht kaskadierten Stufenschalter zur Verfügung.

10.6.9 Zuordnung von Texten

Die Texte für die Stufenschalter können über die Bedienung angepasst werden. Sie werden in der entsprechenden Bedienzeile und im Menü angezeigt.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Stufenschalter 1...3 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Stufenschalter	max. 20 Zeichen	Stufenschalter

Wichtig

Einstellwerte

Einstellwerte

Hinweis

Einstellwerte

10.6.10 Funktionskontrolle/Verdrahtungstest

Der aktuelle Zustand der Stufenschalter wird am Bediengerät angezeigt.

Anzeigewerte

Hauptmenü > Aggregate > Stufenschalter 1...3 >

Bedienzeile	Bemerkung
Stufe 1	Aus, Ein
Stufe 2	Aus, Ein
Stufe 3	Aus, Ein
Stufe 4	Aus, Ein
Stetiger Ausgang	0100 %

Während des Verdrahtungstests kann der Stufenschalter über den Steuerschalter direkt geschaltet werden.

Verdrahtungstest

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Verdrahtungstest > Ausgänge >

Bedienzeile	Bemerkung
Stufenschalter 1	, 0100 %
Stufenschalter 2	, 0100 %
Stufenschalter 3	, 0100 %

Hinweis

Beim Verdrahtungstest wird eine Kaskadierung von Stufenschaltern nicht berücksichtigt, d.h. der Verdrahtungstest kann für jeden Stufenschalter individuell durchgeführt werden.

10.6.11 Prioritäten

Für den Linear/Binär-Stufenschalter gelten folgende Prioritäten:

1. Ein/Aus während des Verdrahtungstests

10.7 Variabler Stufenschalter (4..5)

Diese Funktion hat die Aufgabe, mehrstufige Aggregate zu schalten. Alle Ausgänge sind individuell einstellbar.





10.7.1 Aktivieren des Blocks

Der variable Stufenschalter wird durch die Zuweisung eines Ausgangs "Qx" auf die Stufe 1 oder durch die Zuweisung des stetigen Ausgangs auf einen Ausgang "Y" aktiviert

Der Stufenschalter 4 ist maximal 6-stufig, der Stufenschalter 5 maximal 4-stufig konfigurierbar.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration> Aggregate > Stufenschalter > Stufenschalter 4..5 >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
Stufe 1	, N.Q1, N.Q2, (nur freie Ausgänge)
Stufe 2	, N.Q1, N.Q2, (nur freie Ausgänge)
Stufe 3	, N.Q1, N.Q2, (nur freie Ausgänge)
Stufe 4	, N.Q1, N.Q2, (nur freie Ausgänge)
Stufe 5	, N.Q1, N.Q2, (nur freie Ausgänge)
Stufe 6	, N.Q1, N.Q2, (nur freie Ausgänge)
Stetiger Ausgang	, N.Y1, N.Y2, (nur freie Ausgänge)


10.7.2 Wirkungsweise

Bei der variablen Stufenschaltung können die digitalen Ausgänge individuell in Abhängigkeit der Last gesetzt werden.

Die Stufenschalter lassen sich von maximal 3 internen Sequenzregler (siehe Kapitel 15.1.1 "Zuordnung der Aggregate zu den Sequenzen") ansteuern; dabei gilt das grösste Signal (Maximalauswahl).

Beispiel einer Lastzuschaltung

Konfiguration



Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Stufenschalter 4...5 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
[Stufe 1] EIN	0100 %	17 %
[Stufe 1] AUS	0100 %	1 %
[Stufe 2] EIN	0100 %	33 %
[Stufe 2] AUS	0100 %	17 %
[Stufe 3] EIN	0100 %	50 %
[Stufe 3] AUS	0100 %	33 %
[Stufe 4] EIN	0100 %	67 %
[Stufe 4] AUS	0100 %	50 %
[Stufe 5] EIN	0100 %	83 %
[Stufe 5] AUS	0100 %	67 %
[Stufe 6] EIN	0100 %	100 %
[Stufe 6] AUS	0100 %	83 %

Der Wirksinn des digitalen Ausganges kann durch die Einstellung der Schaltpunkte bestimmt werden. Die digitalen Ausgänge können sich überlappen.

10.7.3 Sperrzeit

Für die Stufenausgänge kann eine gemeinsame Sperrzeit eingegeben werden. Diese Zeit bewirkt, dass eine Stufe nach dem Ausschalten mindestens die eingestellte Dauer ausgeschaltet bleibt.

Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Stufenschalter 4...5 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Sperrzeit	00.0010.00 m:s	00.00 m:s

10.7.4 Ventilator-Nachlaufzeit

Für die Stufenschalter kann eine Nachlaufzeit eingegeben werden.

Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Stufenschalter 4...5 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Ventilator-Nachlaufzeit	00.0059.55 m:s	00.00 m:s


Diese Nachlaufzeit bewirkt, dass die Ventilatoren (siehe Kapitel 10.1 "Ventilator (Grundtyp A, P)") nach dem Ausschalten der letzten Schaltstufe für die eingestellte Zeit in Betrieb bleiben.


Bei Ventilatoren, die für Umluftbetrieb konfiguriert wurden, wirkt der Nachlauf nur auf den Zuluftventilator.

Sollen die Pumpen auch nachlaufen, kann das durch Setzen einer Ausschaltverzögerung bei der Pumpe gelöst werden.

Hinweis

149/328





10.7.5 Freigabe extern

Für den Stufenschalter kann ein Eingang als Freigabe konfiguriert werden.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration> Aggregate > Stufenschalter > Stufenschalter 4...5

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung	
Freigabe extern	, N.X1, N.X2, (digitale und analoge Eingänge)	

Als Freigabe-Signal kann ein analoges Signal verwendet werden.

Über die Einstellwerte "Freigabe Schaltwert Ein" und "Freigabe Schaltwert Aus" können die Schwellwerte gesetzt werden, wenn der entsprechende Stufenschalter freigegeben sein soll.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Stufenschalter > Stufenschalter 4...5 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Freigabe Schaltwert Ein	Abhängig vom gewählten Typ	je nach Typ
Freigabe Schaltwert Aus	Abhängig vom gewählten Typ	je nach Typ

Da während des Betriebs Schwankungen bei der Messung auftreten können, kann eine Verzögerungszeit eingestellt werden.

So kann z. B. folgende Funktion realisiert werden: Freigabe eines Elektro-Lufterwärmers über eine Strömungsmeldung.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Stufenschalter > Stufenschalter 4...5 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Ausschaltverzögerung-	00.0010.00 m:s	00.05 m:s
Freigabe		

Einstellwerte

Konfiguration

Wurde eine Nachlaufzeit für den Stufenschalter eingegeben, empfiehlt es sich, den Eingang der Keilriemenüberwachung als Freigabe für den Stufenschalter zu verwenden. So wird sichergestellt, dass ein Elektro-Lufterwärmer erst eingeschaltet werden kann, wenn Strömung vorhanden ist.

Wichtig

Die externe Freigabe hat eine höhere Priorität als ein Signal vom Frost oder von der Vorwärmfunktion. So kann z. B. ein Elektro-Lufterwärmer von der Frostfunktion "entkoppelt" werden.

10.7.6 Stetiger Ausgang

Das Ausgangssignal des stetigen Ausgangs (Y) kann oben und unten begrenzt werden.

Einstellwerte

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Stufenschalter 4...5 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Stellsignal minimal	0100 %	0 %
Stellsignal maximal	0100 %	100 %

Jeder stetige Ausgang kann invertiert werden.

Einstellwerte

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Stufenschalter 4...5 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Invertierung	Ja, Nein	Nein

Es bedeuten:

Nein: 0...100 % Last = 0...100 % Ausgang
 Ja: 0...100 % Last = 100...0 % Ausgang

10.7.7 Zuordnung von Texten

Die Texte für die Stufenschalter können über die Bedienung angepasst werden. Sie werden in der entsprechenden Bedienzeile und im Menü angezeigt.

Einstellwerte

- Rauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Stufenschalter 4...5 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Stufenschalter	max. 20 Zeichen	Stufenschalter

10.7.8 Funktionskontrolle/Verdrahtungstest

Der aktuelle Zustand der Stufenschalter wird am Bediengerät angezeigt.

Anzeigewerte

Hauptmenü > Aggregate > Stufenschalter 4...5 >

Bedienzeile	Bemerkung
Stufe 1	Aus, Ein
Stufe 2	Aus, Ein
Stufe 3	Aus, Ein
Stufe 4	Aus, Ein
Stufe 5	Aus, Ein
Stufe 6	Aus, Ein
Stetiger Ausgang	0100 %

151/328

Während des Verdrahtungstests kann der Stufenschalter über den Steuerschalter direkt geschaltet werden.

Verdrahtungstest

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Verdrahtungstest > Ausgänge >


Bedienzeile	Bemerkung
Stufenschalter 4	, 0100 %
Stufenschalter 5	, 0100 %


10.7.9 Prioritäten

Für den Stufenschalter gelten folgende Prioritäten:

1. EIN/AUS während des Verdrahtungstests

10.8 Logik





7weck

Der Logik-Block dient der logischen Verknüpfung von mehreren Eingangssignalen. Es stehen 4 unabhängige Logik-Funktionsblöcke zur Verfügung.

Betriebsschalter

Pro Logik-Block kann ein Betriebsschalter aktiviert werden, um dem Benutzer einen Handeingriff auf der obersten Hauptmenüebene zu ermöglichen.

Wählbar ist Auto, Aus oder Ein. Dieser Eingriff wirkt am Ausgang des Logik-Funktionsblocks.

Einstellbare Zeiten

Für das Ausgangssignal des Funktionsblocks C sind eine Einschalt- und eine Ausschaltverzögerung, sowie eine minimale Einschalt- und Ausschaltdauer einstellbar. Diese Zeiten wirken immer (z. B. bei einem Betriebsschalter Eingriff) ausser im Verdrahtungstest.

Analoges Signal in digitales wandeln

Jedem Eingang kann ein digitales oder analoges Signal zugeordnet werden. Über Ein- und Ausschaltwerte kann aus einem analogen Signal ein 2-Punktsignal Ein, Aus erzeugt werden. Dabei gilt:

Ist der Schaltwert Ein > Schaltwert Aus \rightarrow Übergang von 0 \rightarrow 1 ${ \ \, \ \, }$ Ist der Schaltwert Ein < Schaltwert Aus \rightarrow Übergang von 1 \rightarrow 0 ${ \ \, \ \, }$


Die Differenz zwischen Schaltwert Ein und Schaltwert Aus entspricht der Hysterese.

Interner Aufbau

[Logik A] Eingang 1,2 und 3 sind intern mit der Logik " verknüpft. [Logik B] Eingang 1

und 2 mit der Logik B. Für die Logik A und Logik B können die Logikfunktionen AND, NAND, OR oder NOR eingestellt werden.

Die Ergebnisse aus den Logiken A und B wirken auf die "Logik C". Hier kann aus den Logikfunktionen AND, NAND, OR, NOR, EXOR oder EXNOR gewählt werden.



Hinweis

Die Abarbeitung der Logik-Funktionsblöcke erfolgt aufsteigend; erst 1 dann 2.

Nachfolgend sind die Logiktabellen für die einstellbaren Logikfunktionen AND, NAND, OR, NOR, EXOR und EXNOR am Beispiel von 2 Eingängen aufgeführt.

Logiktabellen

AND		
Eingang 1	Eingang 2	Ausgang
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

NAND		
Eingang 1	Eingang 2	Ausgang
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

OR		
Eingang 1	Eingang 2	Ausgang
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

NOR		
Eingang 1	Eingang 2	Ausgang
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

EXOR		
Eingang 1	Eingang 2	Ausgang
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

EXNOR		
Eingang 1	Eingang 2	Ausgang
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

10.8.1 Aktivieren der Logik

Die Logik wird aktiviert, indem mindestens ein Eingang oder der Betriebsschalter konfiguriert wird.

Die Logikfunktionen für die Logiken A, B und C können im Menü "Zusatzkonfiguration" konfiguriert werden.

Mit der Einstellung der Bedienzeile "Betriebsschalter" wird gewählt, ob der Betriebsschalter 🕾 im Hauptmenü der Benutzerebene angezeigt werden soll.

Der Betriebsschalter $\stackrel{\text{(2)}}{\sim}$ gibt dem Benutzer die Möglichkeit Handeingriffe vorzunehmen. Während eines aktiven Handeingriffs wird keine Warnung angezeigt.

Konfiguration

Hinweis

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Aggregate > Logikfunktionen > Logik 1...4 >

Bedienzeile	Einstellbare Werte	Werkeinstellung
[Logik A] Eingang 1	, X1, X2,	
[Logik A] Eingang 2	, X1, X2,	
[Logik A] Eingang 3	, X1, X2,	
[Logik B] Eingang 1	, X1, X2,	
[Logik B] Eingang 2	, X1, X2,	
[Logik A] Funktion	AND, NAND, OR, NOR	OR
[Logik B] Funktion	AND, NAND, OR, NOR	NOR
[Logik C] Funktion	AND, NAND, OR, NOR, EXOR, EXNOR	AND
Logikrelais	, N.Q1, N.Q2, (nur freie Ausgänge)	
Betriebsschalter	Ja, Nein	Nein
Zeitformat	h:m, m:s	m:s

Hinweis

Wichtig

Wird für die Logikfunktion ein erweitertes Zeitformat (> 59.55 m:s) benötigt, kann das Format "h:m" verwendet werden.

Die Umstellung wirkt sich auf alle zeitrelevanten Parameter des Logikfunktionsblocks aus (Einschalt-/Ausschaltverzögerung sowie minimale Ein- und Ausschaltdauer). Das Zeitformat "h:m" hat einen Einstellbereich von 10-Minuten Schritten.

10.8.2 Zuordnung von Texten

Jeder Logik und dem Betriebsschalter kann ein Text zugeordnet werden. Dieser wird im Menü und in der Bedienzeile angezeigt.

Rauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Logikfunktionen > Logik 1...4 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Logik 14	max. 20 Zeichen	Logik 14
Betriebsschalter 14	max. 20 Zeichen	Betriebsschalter 14

Eine Übersicht aller editierbaren Texte und die Vorgehensweise zum Zurücksetzen von Texten sind in Kapitel 31.4 zu finden.

10.8.3 Einstellwerte Schaltwert Ein und Aus

Die Logik kann ein digitales wie auch ein analoges Signal verarbeiten. Über die Einstellwerte "[Logik x Schaltwert n] Ein" und "[Logik x Schaltwert n] Aus" wird aus einem stetigen Signal ein Zweipunktsignal "Ein/Aus" erzeugt.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Logikfunktionen > Logik 1...4 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
[Logik A Schaltwert 1] Ein	Abhängig vom gewählten Typ	je nach Typ
[Logik A Schaltwert 1] Aus	Abhängig vom gewählten Typ	je nach Typ
[Logik A Schaltwert 2] Ein	Abhängig vom gewählten Typ	je nach Typ
[Logik A Schaltwert 2] Aus	Abhängig vom gewählten Typ	je nach Typ
[Logik A Schaltwert 3] Ein	Abhängig vom gewählten Typ	je nach Typ
[Logik A Schaltwert 3] Aus	Abhängig vom gewählten Typ	je nach Typ
[Logik B Schaltwert 1] Ein	Abhängig vom gewählten Typ	je nach Typ
[Logik B Schaltwert 1] Aus	Abhängig vom gewählten Typ	je nach Typ
[Logik B Schaltwert 2] Ein	Abhängig vom gewählten Typ	je nach Typ
[Logik B Schaltwert 2] Aus	Abhängig vom gewählten Typ	je nach Typ

10.8.4 Einschaltverzögerung / Ausschaltverzögerung

Für den Logik-Ausgang kann eine Einschaltverzögerung und eine Ausschaltverzögerung eingestellt werden.

Rauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Logikfunktionen > Logik 1...4 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Einschaltverzögerung	00.0059.55 m:s	00.00 m:s
Ausschaltverzögerung	00.0059.55 m:s	00.00 m:s

Die Einschaltverzögerung wirkt immer beim Einschaltbefehl, die Ausschaltverzögerung immer beim Ausschaltbefehl.

Einstellwerte

Einstellwerte

Einstellwerte

155/328

10.8.5 Minimale Einschaltdauer

Für den Logik-Ausgang kann eine minimale Einschaltdauer eingestellt werden. D. h., wenn ein Einschaltbefehl kommt, bleibt der Ausgang für die Dauer der eingestellten Zeit eingeschaltet.

Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Logikfunktionen > Logik 1...4 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Einschaltdauer minimal	00.0059.55 m:s	00.00 m:s

Die minimale Einschaltdauer wirkt immer nach einem Einschaltbefehl.

10.8.6 Minimale Ausschaltdauer

Die minimale Ausschaltdauer verhindert ein zu häufiges Wiedereinschalten des Aggregates.

Einstellwerte

Rauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Logikfunktionen > Logik 1...4 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Ausschaltdauer minimal	00.0059.55 m:s	00.00 m:s

Die minimale Ausschaltdauer wirkt immer nach einem Ausschaltbefehl.

10.8.7 Betriebsschalter

Im Hauptmenü kann über den Betriebsschalter die Betriebsart des Ausgangs des Logikblocks vorgegeben werden und es wird der aktuelle Zustand dargestellt. Die Einschalt- und Ausschaltverzögerung sowie die minimale Einschaltdauer und die minimale Ausschaltdauer werden berücksichtigt.

Anzeigewerte

Hauptmenü > Betriebsschalter 1...4 >

Bedienzeile	Bemerkung
Vorgabe	Auto, Aus, Ein
Zustand	Anzeige des aktuellen Zustandes: Aus, Ein

Hinweis

Wird der Betriebsschalter nachträglich wieder wegkonfiguriert, muss vorher unbedingt sichergestellt sein, dass er auf Position "Auto" steht. Andernfalls steht der Ausgang nachher permanent auf "Ein" oder "Aus".

10.8.8 Verdrahtungstest

Während des Verdrahtungstests können die Ausgänge der Logik-Blöcke über den Steuerschalter direkt ein- und ausgeschaltet werden. Die Verzögerungs- und Einschaltzeiten wirken nicht im Verdrahtungstest.

Verdrahtungstest

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Verdrahtungstest > Ausgänge >

Bedienzeile	Bemerkung
Logik n	Aus, Ein

10.8.9 Prioritäten

Im Betrieb der Logik gelten die folgenden Prioritäten:

- 1. EIN/AUS während des Verdrahtungstests
- 2. AUS durch "Ausschaltdauer minimal"
- 3. EIN durch "Einschaltdauer minimal"
- 4. AUS durch Einschaltverzögerung
- 5. EIN durch Ausschaltverzögerung
- 6. EIN durch Betriebsschalter
- 7. EIN durch Logik-Eingänge

10.8.10 Hinweise

Wird bei einem analogen Eingang des Logikblocks der Schaltwert Ein = Schaltwert Aus gesetzt, so erhält man keine Hysterese.

Tritt ein Fehler an einem konfigurierten Eingang auf, so wird der Zustand "Aus" für den gesamten Logik-Block ausgegeben.

Sind nur Eingänge an der Logik A konfiguriert, so wird die Logik C nicht berücksichtigt und das Signal der Logik A direkt auf den Ausgang gegeben.


Sind nur Eingänge an der Logik B konfiguriert, so wird die Logik C nicht berücksichtigt und das Signal der Logik B direkt auf den Ausgang gegeben.

Die Logik-Blöcke werden sequentiell entsprechend ihrer Instanznummer abgearbeitet, d. h. zuerst Logik 1, dann Logik 2.

Werden Ausgänge zurückgeschlauft, z. B. vom Ausgang des Logik-Block 2 auf den Eingang des Logik-Block 1, so wird das Ergebnis am Logik-Block 1 erst einen Verarbeitungszyklus später anliegen.

10.8.11 Anwendungsbeispiel Speicherladung

Das nachfolgende Beispiel zeigt einen Lösungsvorschlag für eine Selbsthaltungsfunktion. Der Messwert, der am Logik A Eingang 1 angeschlossen ist, gibt den Einschaltbefehl für die Speicherladung. Der Messwert an Logik B Eingang 1 beendet den Ladevorgang.




Reihenfolge der Abarbeitung

Dazu notwendige Konfiguration und Einstellwerte:

Bedienzeile	Einstellwert
[Logik A] Funktion	OR
[Logik B] Funktion	NAND
[Logik C] Funktion	AND
[Logik A Schaltwert 1] Ein	30 °C
[Logik A Schaltwert 1] Aus	35 °C
[Logik B Schaltwert 1] Ein	65 °C
[Logik B Schaltwert 1] Aus	60 °C

10.8.12 Anwendungsbeispiel RS-Flip Flop

Das nachfolgende Beispiel zeigt einen Lösungsvorschlag für einen RS-Flip Flop.



Dazu notwendige Konfiguration:

Bedienzeile	Einstellwert
Logik 1 [Logik A] Funktion	NOR
Logik 2 [Logik A] Funktion	NOR


Hinweis

Wahrheitstabelle:

Setzen	Rücksetzen	Q	IQ	Zustand
0	0	Χ	Χ	Speichern
0	1	0	1	Rücksetzen
1	0	1	0	Setzen
1	1			Unbestimmt

11 Temperaturregler Lüftung (Grundtyp A)

11.1 Allgemeines



Der Regler 1 ist für Lüftungsanwendungen als Kaskaden- oder als Konstanttemperaturregler bestimmt. Regler 2 und Regler 3 sind Universalregler.

Es stehen verschiedene Regelungsarten zur Verfügung:

- Zulufttemperaturregelung
- Raumtemperaturregelung (optional mit Zuluftbegrenzung)
- Ablufttemperaturregelung (optional mit Zuluftbegrenzung)
- Raum/Zulufttemperatur-Kaskadenregelung
- · Abluft/Zulufttemperatur-Kaskadenregelung

Es stehen folgende Regler (Sequenzregler) zur Verfügung:

RMU710B: Regler 1

RMU720B: Regler 1, Regler 2

RMU730B: Regler 1, Regler 2, Regler 3

11.1.1 Vorgehen beim Konfigurieren der Regler

Handlungsschritt	Hinweise in
Regelungsart festgelegen	Kapitel 11.2
Folgende Hilfsfunktionen können zusätzlich aktiviert werden:	
 Sommer-/ Winterkompensation (Regler 1) 	Kapitel 11.9
 Universalschiebung (Regler 2, Regler 3) 	Kapitel 15.6
 Allgemeinbegrenzer (Regler 2, Regler 3) 	Kapitel 15.2
Sequenzbegrenzer	Kapitel 15.3
Sequenzsperrung nach TA	Kapitel 15.4
Regelungs-Timeout	Kapitel 15.8
Den einzelnen Sequenzen Ausgänge zuordnen	Kapitel
	15.1.115.1.3
Bei jedem Regler kann eine Abweichungsmeldung aktiviert werden	Kapitel 15.7
Regelparameter Regler 13	Kapitel 15.1.4

11.1.2 Begrenzungen und Sollwerteinflüsse

Folgende Funktionen können auf die Sollwerte Einfluss haben:


- Raumgerät
- Sommer/Winterkompensation (Kapitel 11.9)
- Sollwertbegrenzungen (Kapitel 11.10)
- · Fernsollwertgeber absolut
- Fernsollwertgeber relativ

11.1.3 Priorität der Funktionen

Bei gleichzeitiger Aktivierung verschiedener Funktionen, welche auf den gleichen Regler wirken, gilt folgende Priorität:

- 1. Frostschutz
- 2. Sperrung der Sequenzen nach Heizen/Kühlen Umschaltung
- 3. Vorwärmfunktion
- 4. Sequenzsperrung nach TA
- 5. Sequenzbegrenzer
- 6. Zuluftbegrenzer
- 7. Sequenzregler, Zuordnung der Aggregate

11.2 Übersicht der Regelungsarten



11.2.1 Aktivierung der Regelungsarten

Es stehen verschiedene Regelungsarten zur Verfügung.

Um die verschiedenen Regelungsarten zu aktivieren, müssen die folgenden Einstellungen in den Bedienzeilen Eingangsbezeichner, Regelstrategie und Kask./Konst.-Umschalteingang vorgenommen werden:

Konstanttemperaturregelung

Regelungsart	Bedienzeile	Einstellung
Zulufttemperaturrege- lung (Kapitel 11.3)	Eingangsbezeichner N.Xn Regelstrategie Kask./KonstUmschalteingang	Zulufttemperatur Konstant (Zuluft)
Raumtemperaturrege- lung (Kapitel 11.4)	Eingangsbezeichner N.Xn Regelstrategie Kask./KonstUmschalteingang	Raumtemperatur (oder vom Bus) Defaultwert (Kaskade)*
Ablufttemperaturrege- lung (Kapitel 11.4)	Eingangsbezeichner N.Xn Regelstrategie Kask./KonstUmschalteingang	Ablufttemperatur Defaultwert (Kaskade)*

^{*} Für reine Konstanttemperaturregelungen auf Raum- oder Ablufttemperatur bedarf es keiner Einstellung der Regelstrategie; sie kann auf dem Defaultwert belassen werden

Konstanttemperaturregelung mit Zuluftbegrenzung

Regelungsart	Bedienzeile	Einstellung
Raumtemperaturrege- lung mit Zuluftbegrenzung (Kapitel 11.5)	Eingangsbezeichner N.Xn Eingangsbezeichner N.Xm Regelstrategie Kask./KonstUmschalteingang	Raumtemperatur (oder vom Bus) Zulufttemperatur Mit Zuluftbegrenzung
Ablufttemperaturrege- lung mit Zuluftbegrenzung (Kapitel 11.5)	Eingangsbezeichner N.Xn EingangsbezeichnerN.Xm Regelstrategie Kask./KonstUmschalteingang	Ablufttemperatur Zulufttemperatur Mit Zuluftbegrenzung

Kaskadentemperaturregelung

Regelungsart	Bedienzeile	Einstellung
Raum-/ Zulufttemperatur- Kaskadenregelung (Kapitel 11.6)	Eingangsbezeichner N.Xn Eingangsbezeichner N.Xm Regelstrategie Kask./KonstUmschalteingang	Raumtemperatur (oder vom Bus) Zulufttemperatur Kaskade
Abluft-/ Zulufttemperatur- Kaskadenregelung (Kapitel 11.6)	Eingangsbezeichner N.Xn Eingangsbezeichner N.Xm Regelstrategie Kask./KonstUmschalteingang	Ablufttemperatur Zulufttemperatur Kaskade

Kaskaden-/Konstanttemperaturregelung mit Umschaltung via Kask./Konst.-Umschalteingang (siehe Kapitel 11.7)

Regelungsart	Bedienzeile	Einstellung
Raum-Zulufttemperatur-	Eingangsbezeichner N.Xn	Raumtemperatur
Kaskadenregelung	Eingangsbezeichner N.Xm	(oder vom Bus)
(bei Heizung aus, Sommer) und	Regelstrategie	Zulufttemperatur
Zulufttemperaturregelung	Kask./Konst	Kaskade
(bei Heizung ein, Winter)	Umschalteingang	N.X(n)
Abluft-Zulufttemperatur-	Eingangsbezeichner N.Xn	TAbl
Kaskadenregelung	Eingangsbezeichner N.Xm	TZul
(bei Heizung aus, Sommer) und	Regelstrategie	Kaskade
Zulufttemperaturregelung	Kask./Konst	N.X(n)
(bei Heizung ein, Winter)	Umschalteingang	

Raumregelungskombination mit Heizungsregler

Kaskaden-/Konstanttemperaturregelung mit Umschaltung via Bus (= Wechselnd) Der Lüftungsregler regelt zusammen mit einem Heizungsregler den gleichen Raum (siehe Kapitel 11.8 "Raumregelungskombinationen mit Heizungsregler" bzw. Kapitel 11.8.4 "Regelstrategie wechselnd").

Regelungsart	Bedienzeile	Einstellung
Raum-Zulufttemperatur-	Eingangsbezeichner N.Xn	Raumtemperatur
Kaskadenregelung	Eingangsbezeichner N.Xm	(oder vom Bus)
(bei Heizung aus, Sommer) und	Regelstrategie	Zulufttemperatur
Zulufttemperaturregelung	Kask./Konst	Wechselnd
(bei Heizung ein, Winter)	Umschalteingang	
Abluft-Zulufttemperatur-	Eingangsbezeichner N.Xn	Ablufttemperatur
Kaskadenregelung	Eingangsbezeichner N.Xm	Zulufttemperatur
(bei Heizung aus, Sommer) und	Regelstrategie	Wechselnd
Zulufttemperaturregelung	Kask./Konst	
(bei Heizung ein, Winter)	Umschalteingang	

Mit folgenden Konfigurationsbedienzeilen werden die gewünschten Regelungsarten konfiguriert:

Konfiguration

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Eingangsbezeichner >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
N.X(n)	Aktivieren der Funktion, indem einem Eingang der Wert Raumtemperatur, Ablufttemperatur, Zulufttemperatur zugewiesen wird
	dito
RMZ788(2).X4	dito

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Regler 1 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Regelstrategie	Mit Zuluftbegrenzung, Kaskade, Konstant (Zuluft) (Zuluft), Wechselnd	Kaskade

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration → Regler 1 > Eingänge >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
Kask./Konst	, N.X1, N.X2, (nur digitale Eingänge)
Umschalteingang	Beim Eingangssignal bedeuten: • Kontakt geschlossen: Zulufttemperaturregelung • Kontakt offen: Kaskaden-Regelung

11.2.2 Fehlerbehandlung

Fehlkonfiguration

Fine Fehlk	onfiguration	n hewirkt fo	laendes.

Bedienzeile	Einstellung	Eingriffsart
Eingangsbe zeichner N.X(n)	Der (die) erforderliche(n) Wert(e) "Raumtemperatur", "Ablufttemperatur" oder "Zulufttemperatur" wurde(n) nicht zugewiesen	 Regler 1 nicht aktiv, bzw. bei der entsprechenden Bedienzeile wird für den Istwert " °C" angezeigt
Eingangsbe zeichner N.X(n)	Der gleiche Eingangsbezeichner wurde mehrfach zugewiesen	Regler 1 ist aktiv und verwendet den ersten zugewiesenen Eingang
Regelstrate gie	Regelstrategie stimmt nicht mit Eingangsbezeichner N.X(n) überein bzw. 'falsche' Regelstrategie eingestellt	 Regler 1 nicht aktiv, bzw. Regler 1 im Menübaum nicht sichtbar, oder regelt gemäss eingestellter Regelstrategie, sofern die entsprechenden Eingangsbezeichner vorhanden sind

Störungsmeldungen

Beim Verlassen des Inbetriebnahmemenüs wird überprüft, ob die Raumtemperatur, Ablufttemperatur bzw. Zulufttemperatur angeschlossen sind. Ist die entsprechende Temperatur zu diesem Zeitpunkt angeschlossen und fehlt sie später, wird eine Störungsmeldung generiert.

Nr.	Text	Wirkung
101	[N.X1] Fühlerfehler	Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert werden
60	Raumtemp Fühlerfehler Anl. 1	Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert werden

Fehlt die Hauptregelgrösse, so wird die Anlage ausgeschaltet und eine Störungsmeldung "[Hauptreg'grösse 1] Fühlerfehler" wird ausgelöst.

	Nr.	Text	Wirkung
Ī	3011	[Hauptreg'grösse 1]	Dringende Meldung, mit Anlagenstopp; muss nicht
		Fühlerfehler	quittiert werden

Regelungsart	Hauptregelgrösse
Zulufttemperaturregelung	Zulufttemperatur
Raumtemperaturregelung	Raumtemperatur
Ablufttemperaturregelung	Ablufttemperatur
Raumtemperaturregelung mit Zuluftbegrenzung	Raumtemperatur
Ablufttemperaturregelung mit Zuluftbegrenzung	Ablufttemperatur
Raum-/Zulufttemperatur-Kaskadenregelung	Zulufttemperatur
Abluft-/Zulufttemperatur-Kaskadenregelung	Zulufttemperatur


Hinweis

Wird bei einer richtig eingestellten Regelungsart neben dem Eingangsbezeichner Ablufttemperatur zusätzlich auch der Eingangsbezeichner Raumtemperatur konfiguriert, erfolgt die Regelung immer mit der Ablufttemperatur.

Die Raumtemperatur kann verwendet werden für Funktionen wie den Stützbetrieb, die Nachtlüftung, zur Versendung auf den Bus oder zur Anzeige.

Die Wirkung, wenn ein oder mehrere Eingangsbezeichner gleichzeitig angeschlossen sind, ist im Kapitel 8.3 "Spezielle analoge Eingänge" näher erläutert.

11.3 Zulufttemperaturregelung



11.3.1 Wirkungsweise

Die Zulufttemperatur wird mit einer PID-Regelung auf den eingestellten Zuluftsollwert geregelt.

11.3.2 Zuluftsollwerte

Für die Betriebsarten \odot Komfort, \blacktriangleright Prekomfort und \boxdot Economy können eigene Sollwerte vorgegeben werden.

Rauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Regler 1 > Sollwerte >

Hauptmenü > Regler 1 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
		30 °C
Prekomfort-Kühl-Sollwert		28 °C
□ Komfort-Kühl-Sollwert		24 °C
□ Komfort-Heiz-Sollwert		21 °C
Prekomfort-Heiz-Sollwert		19 °C
C Economy-Heiz-Sollwert		15 °C

Hinweis

Einstellwerte

Ist die Raumtemperatur vorhanden, sind Funktionen wie Stützbetrieb und Nachtkühlung nutzbar, die Sollwerteinflüsse sind aktiv.

Anzeigewerte

Hauptmenü > Regler 1 >

Bedienzeile	Bemerkung
Zulufttemperatur-Istwert	
Zulufttemperatur-Sollwert akt	


Sollwertbegrenzungen


Siehe Kapitel 11.10

11.4 Raum- oder Ablufttemperaturregelung

Raumtemperaturregelung

Ablufttemperaturregelung





11.4.1 Wirkungsweise

Die Lufttemperatur wird mit einer PID-Regelung auf den eingestellten Sollwert geregelt.

11.4.2 Raum-Sollwerte

Für die Betriebsarten 🖸 Komfort, 🏿 Prekomfort und 🖸 Economy können eigene Sollwerte vorgegeben werden.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Regler 1 > Raum-Sollwerte >

Hauptmenü > Regler 1 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
(<u>₹</u> Economy-Kühl-Sollwert		30 °C
Prekomfort-Kühl-Sollwert		28 °C
		24 °C
		21 °C
Prekomfort-Heiz-Sollwert		19 °C
(₹ Economy-Heiz-Sollwert		15 °C

Hinweis

Einstellwerte

Ist bei gewählter Ablufttemperaturregelung noch die Raumtemperatur vorhanden, so wird die Raumtemperatur für die Funktionen wie Stützbetrieb, Nachtkühlung, oder Sollwerteinflüsse verwendet.

Bei Raumtemperaturregelung steht die Raumtemperatur den Funktionen wie Stützbetrieb, Nachtkühlung, und Sollwerteinflüsse zur Verfügung.

Anzeigewerte Raumtemperaturregelung

Hauptmenü > Regler 1 >

Bedienzeile	Bemerkung
Raumtemperatur-Istwert	
RaumtempSollwert aktuell	

Hauptmenü > Regler 1 >


Anzeigewerte Ablufttemperaturregelung

Bedienzeile	Bemerkung
Ablufttemperatur-Istwert	
AblufttempSollwert aktuell	


165/328

11.5 Raum- oder Ablufttemperaturregelung mit Zuluftbegrenzung

Raumtemperaturregelung mit Zuluftbegrenzung



Ablufttemperatur mit Zuluftbegrenzung



11.5.1 Wirkungsweise

Die Raum-/ Abluftlufttemperatur wird mit einer PID-Regelung auf den eingestellten Raum-Sollwert geregelt, die Zuluft kann innerhalb der eingestellten Begrenzungswerte variieren.

Wir empfehlen für die meisten Anlagen eine Raum-Zuluft-Kaskadenregelung (PI-PI-Kaskade), welche immer auch eine Zuluftbegrenzung beinhaltet. Nur wenn stufige Aggregate mit grossen Lastsprüngen (z. B. 2-stufige Kältemaschine mit Direktverdampfer) geschaltet werden sollen, wird eine Raum- / Ablufttemperaturregelung mit Zuluftbegrenzung empfohlen.

11.5.2 Raum-Sollwerte

Für die Betriebsarten 🖸 Komfort, 🏿 Prekomfort und 🖸 Economy können eigene Sollwerte vorgegeben werden.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Regler 1 > Raum-Sollwerte >

Hauptmenü > Regler 1 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
		30 °C
Prekomfort-Kühl-Sollwert		28 °C
□ Komfort-Kühl-Sollwert		24 °C
□ Komfort-Heiz-Sollwert		21 °C
Prekomfort-Heiz-Sollwert		19 °C
€ Economy-Heiz-Sollwert		15 °C

Hinweis

Empfehlung

Einstellwerte

Ist bei gewählter Ablufttemperaturregelung noch die Raumtemperatur vorhanden, so wird die Raumtemperatur für die Funktionen wie Stützbetrieb, Nachtkühlung, oder Sollwerteinflüsse verwendet.

Bei Raumtemperaturregelung steht die Raumtemperatur den Funktionen wie Stützbetrieb, Nachtkühlung, und Sollwerteinflüsse zur Verfügung.

Sollwertbegrenzungen

Siehe Kapitel 11.10

Anzeigewerte Raumtemperaturregelung

Hauptmenü > Regler 1 >

Bedienzeile	Bemerkung
Raumtemperatur-Istwert	
RaumtempSollwert aktuell	

Anzeigewerte
Ablufttemperaturregelung

Bedienzeile	Bemerkung
Ablufttemperatur-Istwert	
AblufttempSollwert aktuell	

11.5.3 Zuluftbegrenzer

Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Regler 1 > Zuluftbegrenzer >

	1	
Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Grenzwert oben		35.0 °C
Grenzwert unten		16.0 °C
Differenz oben	0.0500.0 K	50.0 K
Differenz unten	0.0500.0 K	50.0 K
Reduktion Min-Begrenz. Kühlen	050 K	0.0 K
P-Band Xp	0.0500.0 K	15 K
Nachstellzeit Tn	00.0059.55 m:s	02.00 m:s

11.5.4 Wirkungsweise


Es kann eine absolute Begrenzung und eine relative Begrenzung eingegeben werden. Wird nur eine dieser Funktionen gewünscht, kann die andere Funktion deaktiviert werden, indem die Sollwerte weit aussen gesetzt werden.

Fehlt der Zulufttemperaturfühler, so wird die Begrenzung inaktiv gesetzt.

Zuluftbegrenzung absolut

Beim Überschreiten- oder Unterschreiten des "Grenzwert oben" oder "Grenzwert unten" übersteuert die Begrenzungsfunktion mit PI-Verhalten die normale Regelfunktion, um den Begrenzungs-Sollwert einzuhalten.

Anwendungsbeispiel



Spezialfall

Ist die Kühlsequenz 4+5 aktiv, kann die Minimalbegrenzung um einen einstellbaren Wert tiefer eingestellt werden (Bedienzeile "Reduktion Min-Begrenz. Kühlen"). So kann verhindert werden, dass bei einer stufigen Kühlung die Kältemaschine kurz nach dem Einschalten sofort wieder ausschaltet.

Zuluftbegrenzung relativ

Die eingestellten Begrenzungs-Sollwerte beziehen sich auf die Temperaturdifferenz zwischen der Raumtemperatur und der Zulufttemperatur.

Dazu kann eine "Differenz oben" und "Differenz unten" eingegeben werden, innerhalb welcher sich die Zuluft zu der Raumtemperatur bewegen darf.


Anzeigewerte

Hauptmenü > Regler 1 >


Bedienzeile	Bemerkung
Zulufttemperatur-Istwert	

11.6 Raum/Zuluft- oder Abluft/Zuluft-Kaskadenregelung

Raum/Zuluft-Kaskadenregelung



Abluft/Zuluft-Kaskadenregelung



11.6.1 Wirkungsweise

Hinweis

Die nachfolgende Beschreibung gilt analog für die Abluft/Zuluftkaskade

Die Hauptregelgrösse ist die Raumtemperatur.


Der PI-Raumtemperaturregler gibt dem Zulufttemperaturregler innerhalb der eingestellten Begrenzungswerte den Sollwert vor (PI-PID-Raum/Zuluft-Temperatur-Kaskadenregelung).

Als Grenzwerte für den Zuluftregler können vorgegeben werden:

- Absolute Maximal- und Minimalbegrenzung der Zulufttemperatur
- Maximal- und Minimal-Temperaturdifferenz-Begrenzung zwischen dem Raumtemperatur-Istwert und der Zulufttemperatur


Anwendungsbeispiel

Quellluftauslass: Laminare Luftströmung im Aufenthaltsbereich. Die Zuluft darf z. B. maximal 4 Kelvin unter der Raumtemperatur eingeblasen werden.



wirkt auf alle Sequenzen

Funktionsdiagramm



Einstellwerte

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Regler 1 > Kaskadenregler >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Zuluftgrenzwert max		35.0 °C
Zuluftgrenzwert min		16.0 °C
Zuluft-MaximalbegrenzDelta	0.050.0 K	50.0 K
Zuluft-MinimalbegrenzDelta	0.050.0 K	50.0 K
Raumeinfluss-Xp	1.0100.0	4 K
Raumeinfluss-Tn	00.0059.55 m:s	10.00 m:s

11.6.2 Raum-Sollwerte

Für die Betriebsarten \odot Komfort, \blacktriangleright Prekomfort und $\fbox{\ }$ Economy können eigene Sollwerte vorgegeben werden.

Einstellwerte

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Regler 1 > Raum-Sollwerte >
- Hauptmenü > Regler 1 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
เ <u>₹</u> Economy-Kühl-Sollwert		30 °C
Prekomfort-Kühl-Sollwert		28 °C
O Komfort-Kühl-Sollwert		24 °C
O Komfort-Heiz-Sollwert		21 °C
Prekomfort-Heiz-Sollwert		19 °C
€ Economy-Heiz-Sollwert		15 °C

Sollwertbegrenzungen

Siehe Kapitel 11.10

169/328

Anzeigewerte


Hauptmenü > Regler 1 >

Bedienzeile	Bemerkung
Raumtemperatur-Istwert	bei Raum/Zuluft-Kaskadenregelung
RaumtempSollwert aktuell	bei Raum/Zuluft-Kaskadenregelung
Ablufttemperatur-Istwert	bei Abluft/Zuluft-Kaskadenregelung
AblufttempSollwert aktuell	bei Abluft/Zuluft-Kaskadenregelung
Zulufttemperatur-Istwert	
Zulufttemperatur-Sollwert akt	

11.6.3 Zweite Ventilatorstufe nach Wärme-/Kältebedarf

Bei Bedarf kann der Raumregler den Ventilator in die 2. Stufe schalten, um so mehr Wärme- oder Kälteenergie transportieren zu können. Dies kann separat für Heizen und Kühlen aktiviert werden. Damit der Ventilator in die 2. Stufe geschaltet werden kann, muss ein 2-stufiger Ventilator konfiguriert sein (siehe Kapitel 10.1 "Ventilator (Grundtyp A, P)"). Das Schalten des Ventilators erfolgt nach folgendem Diagramm:

Funktionsdiagramm



Einstellwerte

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Regler 1 > Kaskadenregler >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
[Stufe 2] Wärmebedarf	Nein, Ja	Nein
[Stufe 2] Kältebedarf	Nein, Ja	Nein


Hinweis

Wird der Ventilator auch vom Luftqualitätsregler (siehe Kapitel 16) z. B. bei erhöhtem Aussenluftbedarf in die 2. Stufe geschaltet, so gilt der höhere Wert (Maximalauswahl).

11.7 Kaskaden-/Konstantregelung mit Umschaltung via Kask./Konst.-Umschalteingang


Raum-Zulufttemperatur-Kaskadenregelung

(bei Heizung aus, Sommer) und **Zulufttemperaturregelung** (bei Heizung ein, Winter)



Abluft-Zulufttemperatur-Kaskadenregelung

(bei Heizung aus, Sommer) und **Zulufttemperaturregelung** (bei Heizung ein, Winter)



Diese Regelungsart ist sinnvoll, wenn die Raumheizung z. B. mit Thermostatventilen geregelt wird und im Sommer ein Lüftungsregler den gleichen Raum kühlen soll.

11.7.1 Wirkungsweise

Während der Heizperiode (Winter- und Übergangszeit) wird die Raumtemperatur-Regelung vom Heizungsregler übernommen. Dies kann mit einem aktiven Raumeinfluss oder mit Thermostatventilen an den Heizkörpern erfolgen.

Der Lüftungsregler regelt die Zulufttemperatur konstant auf den Zulufttemperatur-Sollwert (siehe Kapitel 11.2.2).

Ausserhalb der Heizperiode (im Sommer) wird die Raumtemperaturregelung vom Lüftungsregler mit einer Raum-Zuluft-Kaskadenregelung (siehe Kapitel 11.6) oder einer Abluft-Zuluft-Kaskadenregelung (siehe Kapitel 11.6) übernommen.

Die Umschaltung erfolgt über ein digitales Signal am Kask./Konst.-Umschalteingang.


Kontakt geschlossen: Zulufttemperaturregelung Kontakt offen: Kaskaden-Regelung

11.8 Raumregelungskombinationen mit Heizungsregler

Regeln ein Heizungsregler und ein Lüftungsregler gemeinsam den gleichen Raum und sind am gleichen Bus angeschlossen, so haben sie die Möglichkeit untereinander Informationen auszutauschen.

Beide Regler müssen die gleiche geografische Zone eingestellt haben; beide Regler arbeiten mit der gleichen Raumbetriebsart.

Die Raumregelungskombination (siehe Kapitel 6.13.2) am Lüftungsregler ist auf Master einzustellen.



Die Werte : "Komfort-Heiz-Sollwert", | "Prekomfort-Heiz-Sollwert" und : "Economy-Heiz-Sollwert" werden über den Bus vom Lüftungsregler an den Heizungsregler gesandt; die im Heizungsregler eingestellten Sollwerte werden überschrieben. Heizungsregler und Lüftungsregler arbeiten also mit den gleichen Sollwerten. Diese Werte können am Heizungsregler nicht mehr eingestellt werden. Ist eine Änderung gewünscht, muss diese am Lüftungsregler (Master) vorgenommen werden.

Wenn, währenddem die Heizungsanlage in Betrieb ist, gekühlt werden muss, wird die Heizung sofort ausgeschaltet. Diese kann erst wieder einschalten, wenn alle Kühlsequenzen beim Lüftungsregler geschlossen sind.

Je nach Regelungsart des Lüftungsreglers sind anlagetechnische Bedingungen zu beachten. Diese sind in den nachfolgenden Unterkapiteln beschrieben.

11.8.1 Regelungsart Zulufttemperaturregelung

Wenn der Lüftungsregler die Regelstrategie Zulufttemperaturregelung eingestellt hat, kann die Raumtemperaturregelung vom Heizungsregler übernommen werden (Raumeinfluss aktiviert oder Thermostatventile an den Heizkörpern).

Wirkungsweise

Der Heizungsregler ist in der Betriebsart . Komfort und Der Prekomfort für die Einhaltung der Raumtemperatur verantwortlich. Der Lüftungsregler regelt die Zuluft fix auf den eingestellten Zulufttemperatur-Sollwert. In der Betriebsart . Economy und bei eingeschalteter Heizung (im Winter und in der Übergangszeit) ist die Stützfunktion "Heizen" am Lüftungsregler deaktiviert. Diese wird erst wieder freigegeben, wenn der Heizungsregler ausschaltet.

11.8.2 Regelungsart Raum- oder Ablufttemperaturregelung

Wenn der Lüftungsregler die Regelfunktion Raumtemperaturregelung aktiviert hat, muss der Raumeinfluss beim Heizungsregler ausgeschaltet sein. Auch dürfen im Raum keine Thermostatventile an den Heizkörpern montiert sein.

Beide Regler müssen die gleiche geografische Zone eingestellt haben.

Wirkungsweise

Wirkungsweise

Der Lüftungsregler ist in der Betriebsart 🔅 Komfort und þ. Prekomfort für die Einhaltung der Raumtemperatur verantwortlich. Die Heizung regelt die witterungsgeführte Vorlauftemperatur. Der Lüftungsregler ist in der Betriebsart 🗓 Economy normalerweise ausgeschaltet, die Heizung regelt die witterungsgeführte Vorlauftemperatur. Bei eingeschalteter Heizung (im Winter und in der Übergangszeit) ist die Stützfunktion "Heizen" am Lüftungsregler deaktiviert. Diese wird erst wieder freigegeben, wenn der Heizungsregler ausschaltet.

11.8.3 Raum/Zuluft- oder Abluft/Zuluft-Kaskadenregelung

Wenn der Lüftungsregler die Regelfunktion Raum-Zulufttemperatur-Kaskadenregelung aktiviert hat, muss der Raumeinfluss beim Heizungsregler ausgeschaltet sein. Auch dürfen im Raum keine Thermostatventile an den Heizkörpern montiert sein. Beide Regler müssen die gleiche geografische Zone eingestellt haben.


Der Lüftungsregler ist in den Betriebsarten . Komfort und P. Prekomfort für die Einhaltung der Raumtemperatur verantwortlich.

Die Heizung regelt die witterungsgeführte Vorlauftemperatur. Der Lüftungsregler ist in der Betriebsart 🗓 Economy normalerweise ausgeschaltet, die Heizung regelt die witterungsgeführte Vorlauftemperatur. Bei eingeschalteter Heizung (im Winter und in der Übergangszeit) ist die Stützfunktion "Heizen" am Lüftungsregler deaktiviert. Diese wird erst wieder freigegeben, wenn der Heizungsregler ausschaltet.

11.8.4 Regelstrategie wechselnd


Raum-Zulufttemperatur-Kaskadenregelung

(bei Heizung aus, Sommer) und **Zulufttemperaturregelung** (bei Heizung ein, Winter)



Abluft-Zulufttemperatur-Kaskadenregelung

(bei Heizung aus, Sommer) und **Zulufttemperaturregelung** (bei Heizung ein, Winter)



Wirkungsweise

Während der Heizperiode (Winter und Übergangszeit) wird die Raumtemperatur-Regelung vom Heizungsregler übernommen. Dies kann mit einem aktiven Raumeinfluss oder mit Thermostatventilen an den Heizkörpern erfolgen.

Der Lüftungsregler regelt die Zulufttemperatur konstant auf den Zulufttemperatur-Sollwert (siehe Kapitel 11.2.2).

Ausserhalb der Heizperiode (Sommer) wird die Raumtemperaturregelung vom Lüftungsregler mit einer Raum-Zuluft-Kaskadenregelung (siehe Kapitel 11.6) oder einer Abluft-Zuluft-Kaskadenregelung (siehe Kapitel 11.6) übernommen.

173/328

Die Umschaltung, ob Heizperiode oder nicht Heizperiode ist, erfolgt automatisch aufgrund des Heizgrenzenschalters beim Heizungsregler. Der Heizungsregler sendet über den Bus ein Signal an den Lüftungsregler, dieser passt dann seine Regelungsart entsprechend an.

Wenn währenddem die Heizungsanlage in Betrieb ist, gekühlt werden muss, wird die Heizung sofort ausgeschaltet. Diese kann erst wieder einschalten, wenn alle Kühlsequenzen beim Lüftungsregler geschlossen sind.

11.9 Sommer-/Winterkompensation

11.9.1 Aktivieren des Blocks

Sommer-/Winterkompensation ist aktiv, wenn eine Aussentemperatur verfügbar ist.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Regler 1 > Sollwerteinflüsse >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
SommerkompDelta	0.0+50.0 K	2 K
SommerkompEndpunkt	20.0250.0 °C	30.0 °C
SommerkompStartpunkt	0.030.0 °C	20.0 °C
Winterkompensation-Startpunkt	-10.0+20.0 °C	0.0 °C
Winterkompensation-Endpunkt	−50.0 0.0 K	-10.0 °C
Winterkompensation-Delta	−50.0+50.0 K	1 K
Anhebung Heiz-Sollwert	Ja, Nein	Nein


11.9.2 Wirkungsweise

Für den Temperaturregler kann der Sollwert nach der Aussentemperatur geschoben werden.

Diese Sollwertschiebung wirkt auf den Komfort- und den Prekomfort-Sollwert nach folgendem Diagramm:

Funktionsdiagramm

Einstellwerte



Das Diagramm zeigt den Fall "Anhebung Heiz-Sollwert" auf Nein; bei Ja werden die Komfort- und Prekomfort-Sollwerte um den Wert des Sommerkompensation-Deltas angehoben, z. B. im Entfeuchtungsfall (gestrichelte Linie im Diagramm).

Anwendungsbeispiele

- Sommerkompensation, um die leichte Bekleidung der Personen zu berücksichtigen
- Winterkompensation, um die kalten Glasoberflächen im Raum zu kompensieren

11.9.3 Fehlerbehandlung

Fehlt die Aussentemperatur, so wird der Sollwert nicht geschoben.

11.10 Sollwertbegrenzungen

11.10.1 Aktivieren der Funktion

Um möglichst viel Energie zu sparen, können die Sollwerte eingegrenzt werden. Diese Funktionalität steht in den Betriebsarten Komfort und Prekomfort zur Verfügung. Die Einstellung kann nur im Regler 1, im Grundtyp A vorgenommen werden.

Einstellwerte


- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Regler 1 > Sollwerteinflüsse >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Kühl-Sollwert Begrenzung	, -50.0250 °C	
Heiz-Sollwert Begrenzung	, -50.0250 °C	

11.10.2 Wirkungsweise

Mit der "Kühl-Sollwert Begrenzung" (SpCLim) und der "Heiz-Sollwert-Begrenzung" (SpHLim) wird ein minimaler bzw. maximaler Temperaturwert gesetzt. Der Grenzwert kann nicht durch andere Funktionen wie dem absoluten bzw. relativen Sollwertgeber oder der Sommer-/Winterkompensation unter- bzw. überschritten werden. Die Kühl-Sollwert Begrenzung und die Heiz-Sollwert Begrenzung sind standardmässig deaktiviert (---°C).

Funktionsdiagramm




Hinweis

Diese Einstellung steht für die nachfolgenden Regelungsarten zur Verfügung:

- Zulufttemperaturregelung (Kapitel 11.3)
- Raum- oder Ablufttemperaturregelung (Kapitel 11.4)
- Raum- oder Ablufttemperaturregelung mit Zuluftbegrenzung (Kapitel 11.5)
- Raum/Zuluft- oder Abluft/Zuluft-Kaskadenregelung (Kapitel 11.6)

12 Zulufttemperaturregler, bedarfsgeführt (Grundtyp P)

12.1 Allgemeines



Der Regler 1 ist für die bedarfsgeführte Zulufttemperaturregelung mit VVS-Einzelraumreglern bestimmt. Der Eingang N.X1 ist fix mit dem Zulufttemperatur-Sensor verbunden. Regler 2 und Regler 3 sind Universalregler.

Es stehen folgende Regler (Sequenzregler) zur Verfügung:

RMU710B: Regler 1

RMU720B: Regler 1, Regler 2

RMU730B: Regler 1, Regler 2, Regler 3

12.2 Aktivieren der Funktion

Mit der Wahl des Grundtyps ist die Konfiguration der Hauptregelgrösse bereits erfolgt.

🔀 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Regler 1 > Eingänge >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
Hauptregelgrösse	N.X1 (nur lesbar)

12.2.1 Weiteres Vorgehen beim Konfigurieren der Regler

Handlungsschritt	Hinweise in
Folgende Hilfsfunktionen können zusätzlich aktiviert werden:	
 Universalschiebung 	Kapitel 15.6
Allgemeinbegrenzer	Kapitel 15.2
Sequenzbegrenzer	Kapitel 15.3
Sequenzsperrung nach TA	Kapitel 15.4
Regelungs-Timeout	Kapitel 15.8
Den einzelnen Sequenzen Ausgänge zuordnen	Kapitel 15.1.1
	15.1.3
Bei jedem Regler kann eine Abweichungsmeldung aktiviert werden	Kapitel 15.7
Regelparameter Regler 13	Kapitel 15.1.4

12.2.2 Begrenzungen und Sollwerteinflüsse

Folgende Funktionen können auf die Zuluftsollwerte Einfluss haben:

• Universalschiebung (z. B. nach Aussentemperatur)

177/328

Konfiguration

12.2.3 Priorität der Funktionen

Bei gleichzeitiger Aktivierung verschiedener Funktionen, welche auf den gleichen Regler wirken, gilt folgende Priorität:

- 1. Frostschutz
- 2. Sperrung der Sequenzen nach Heizen/Kühlen Umschaltung
- 3. Vorwärmfunktion
- 4. Sequenzsperrung nach TA
- 5. Sequenzbegrenzer
- 6. Allgemeinbegrenzer

12.3 Bedarfsgeführter Anlagenbetrieb

Die Luftaufbereitungsanlage wird durch Zuluft-Wärme-/Kältebedarfsignale der Einzelraumregler über KNX-Bus ein- und ausgeschaltet.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > Betriebsart oder

Hauptmenü > Einstellungen > Betriebsart

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Minimale Anzahl VVS	18	1

Einschaltbedingungen Anlagenbetrieb

Einstellwerte

Die Luftaufbereitungsanlage wird erst bei Erreichen einer bestimmten Anzahl von Bedarfsignalen von Einzelraumreglern eingeschaltet. Diese "Minimale Anzahl VVS" ist einstellbar.

Ein ineffizientes Ein- und Ausschalten der Luftaufbereitungsanlage durch einzelne VVS-Bedarfssignale ausserhalb der Nutzungszeit gemäss Schaltprogramm wird unterbunden.

Vorausgesetzte Einstellungen

- Wird die lokale Schaltuhr 1 am RMU-Regler aktiviert, muss der Wert für die "Geografische Zone (Apartment)" eingestellt werden. Weitere Information in Kapitel 28.2.2 (Untermenü "Raum")
- Der Einstellwert "Luftverteilzone" definiert die Zugehörigkeit der Einzelraumregler zu der entsprechenden Primärluftaufbereitungsanlage. Weitere Information in Kapitel 28.2.5 (Untermenü "Verteilzonen")

Nicht kommunikative Einzelraumregler

Für nicht kommunikative Einzelraumregler (nicht KNX-fähig) steht am RMU-Regler ein Anforderungseingang zur Verfügung.


Wird für solche Einzelraumregler ein Anforderungseingang konfiguriert (siehe Kapitel 6.6), wird die Zulufttemperaturregelung mit konstanten Sollwerten betrieben.

12.4 Bedarfsgeführte Zulufttemperaturregelung


Die Einzelraumregler senden ihre Zuluftbedarfssignale (Wärme oder Kälte) über KNX-Bus an die Luftaufbereitungsanlage. Die Luftaufbereitungsanlage bestimmt und optimiert aus diesen Bedarfsignalen den Zulufttemperatur-Sollwert.

Funktionsprinzip

Anlagenebene:



Bussignalebene:



Sollwert-Ermittlung

Der Zulufttemperatur-Sollwert wird innerhalb der Grenzen "Zuluftgrenzwert min" und "Zuluftgrenzwert max" ausgehend von Startwerten und unter Einhaltung von Grenzund Übergangbereichen linear zu den Bedarfsignalen ermittelt.

Hinweis

Die Startwerte der Zulufttemperatur-Sollwertoptimierung werden aufgrund der Aussentemperatur berechnet, um den Zulufttemperatur-Sollwert schneller zu erreichen.

Optimierung Sollwert

- Sind die Einzelraumregler im Heizbetrieb, wird der Zulufttemperatur-Sollwert nach dem aktuellen Bedarf angehoben; bis zum Maximalwert "Zuluftgrenzwert max".
- Sind die Einzelraumregler im Kühlbetrieb, wird der Zulufttemperatur-Sollwert nach dem aktuellen Bedarf reduziert; bis zum Minimalwert "Zuluftgrenzwert min".

Hinweis


Es gilt der Grundsatz: Kühlen hat Priorität vor Heizen d.h. tritt gleichzeitig ein Wärmeund ein Kältebedarfssignal auf, wird das Wärmebedarfssignal ignoriert.

Einstellwerte

- 🚰 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Regler 1 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Zuluftgrenzwert max	Zuluftgrenzwert min 250°C	26 °C
Zuluftgrenzwert min	-50°C Zuluftgrenzwert max	15 °C

Funktionsdiagramm



Einstellwerte

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Regler 1 > Sollwerte >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Regelverhalten	Langsam, Mittel, Schnell	Mittel
Auswertung Anforderung	Maximal, Durchschnitt	Maximal
Anfahrrampe	00.0059.55 m:s	20 min

Regelverhalten

Die Geschwindigkeit, mit der die Optimierung der Zuluftsollwerte erfolgt, kann mit dem Einstellparameter "Regelverhalten" definiert werden.

Auswertung Anforderung

Auch kann die Art, wie die Auswertung des Bedarfsignals erfolgen soll, eingestellt werden.

- Maximal: Für die Schiebung wird nur das grösste Wärme- oder Kältebedarfssignal berücksichtigt
- Durchschnitt: Für die Schiebung werden alle Wärme- oder Kältebedarfssignale als Durchschnittswert berücksichtigt.

Anfahrrampe

Die Anfahrrampe dient als Übergangszeit zum Sammeln von repräsentativen Bedarfssignalen, die zur Berechnung der Sollwerte ("Zuluft-Kühlsollwert aktuell", "Zuluft-Heizsollwert aktuell") erforderlich sind.

Empfohlene Werte für die Anfahrrampe sind in Anhängigkeit des Regelverhaltens:

Regelverhalten	Anfahrrampe
Langsam	50 min
Mittel	20 min
Schnell	10 min

Hinweis

Eine zusätzliche Universalschiebung ist hier möglich. Sie wirkt übergeordnet zur bedarfsgeführten Optimierung und kann die Zulufttemperatur-Sollwerte über bzw. unter den Zuluftgrenzwert max / min schieben.

Anzeigewerte

Hauptmenü > Regler 1 >

Bedienzeile
Zulufttemperatur-Istwert
Zulufttemperatur-Sollwert akt

Zu Diagnosezwecken kann in der Passwortebene der aktuelle Zuluft-Kühl- und Heizsollwert angeschaut werden.

Bedienzeile
Zulufttemperatur-Sollwert akt
Zuluft-Kühl-Sollwert aktuell
Zuluft-Heiz-Sollwert aktuell

Zu Diagnosezwecken wird der momentane Energiebedarf Wärme und Kälte von der Einzelraumregelung angezeigt.

Zuluft-Wärmebedarf	Zuluft-Wärmebedarf aller empfangenden Bedarfssignale in der entsprechenden Luftverteilzone 0% 100%
Zuluft-Kältebedarf	Zuluft-Kältebedarf aller empfangenden Bedarfssignale in der entsprechenden Luftverteilzone 0% 100%

Hinweis

Wenn ein Anforderungseingang für die Anlagenbetriebartwahl konfiguriert wurde, werden die Bedarfssignale auf 0% gesetzt und die Funktion wird deaktiviert. Siehe Kapitel 6.6.

12.5 Fehlerbehandlung


Fehlt die Zulufttemperatur, so wird die Anlage ausgeschaltet und eine Störungsmeldung "[Hauptreg'grösse 1] Fühlerfehler" wird ausgelöst.

Störungsmeldungen

Nr.	Text	Wirkung
3011	[Hauptreg'grösse 1] Fühlerfehler	Dringende Meldung, mit Anlagenstopp; muss nicht quittiert werden

13 Vorlauftemperaturregler, bedarfsgeführt (Grundtyp C)

13.1 Allgemeines



Der Regler 1 im Grundtyp C ist für die bedarfsgeführte Vorlauf-Temperaturregelung (Kaltwasser) reserviert. Der Eingang N.X1 ist fix mit dem Vorlauf-Temperaturfühler verbunden. Regler 2 und Regler 3 sind Universalregler.

Es stehen folgende Regler (Sequenzregler) zur Verfügung:

RMU710B: Regler 1

RMU720B: Regler 1, Regler 2

RMU730B: Regler 1, Regler 2, Regler 3

13.2 Aktivieren der Funktion

Mit der Wahl des Grundtyps ist die Konfiguration der Hauptregelgrösse bereits erfolgt.

Konfiguration

🔀 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Regler 1 > Eingänge >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
Hauptregelgrösse	N.X1 (nur lesbar)

13.2.1 Weiteres Vorgehen beim Konfigurieren der Regler

Handlungsschritt	Hinweise in
Regelungsart festgelegen:	
Kaltwasser-Vorregelung	Kapitel 13.3
Vorregelung für 2-Rohr-Systeme	Kapitel 13.4
Folgende Hilfsfunktionen können zusätzlich aktiviert werden:	
Universalschiebung	Kapitel 15.6
Allgemeinbegrenzer	Kapitel 15.2
Sequenzbegrenzer	Kapitel 15.3
Sequenzsperrung nach TA	Kapitel 15.4
Regelungs-Timeout	Kapitel 15.8
den einzelnen Sequenzen Ausgänge zuordnen	Kapitel 15.1.3
Bei jedem Regler kann eine Abweichungsmeldung aktiviert werden	Kapitel 15.7
Regelparameter Regler 13	Kapitel 15.1.4

13.2.2 Begrenzungen und Sollwerteinflüsse

Folgende Funktion kann auf die Sollwerte Einfluss haben:

Universalschiebung

13.2.3 Priorität der Funktionen

Bei gleichzeitiger Aktivierung verschiedener Funktionen, welche auf den gleichen Regler wirken, gilt folgende Priorität:

- 1. Sperrung der Sequenzen nach Heizen/Kühlen Umschaltung
- 2. Vorwärmfunktion
- 3. Sequenzsperrung nach TA
- 4. Sequenzbegrenzer
- 5. Allgemeinbegrenzer

13.3 Kaltwasser-Vorregelung

Wird der Regler RMU7..B zur Kaltwasser-Vorregelung eingesetzt, so können die nachgeschalteten Regelkreise ihr Kältebedarfssignal über den Bus der Vorregelung senden. Der Regler RMU7..B kann diese Signale empfangen und auswerten und so auf eine für den Betrieb optimale Vorlauftemperatur regeln.

Parallel dazu kann auch ein digitales Signal von Geräten ohne Kommunikation empfangen und ausgewertet werden (siehe Kapitel 6.6 "Anlagenbetriebsartwahl über Anforderungseingang (Grundtyp P, C)").

13.4 Vorregelung für 2-Rohr-System (H/K) mit Sommer/Winter-Umschaltung


Wird der Regler RMU7..B zur Vorregelung für ein 2-Rohr-System eingesetzt, so können die nachgeschalteten Regelkreise ihr Wärme-/ und Kältebedarfssignal über den Bus an die Vorregelung senden. Der Regler RMU7..B kann diese Signale empfangen und auswerten und so auf eine für den Betrieb optimale Vorlauftemperatur regeln.

Um den Regler als Warm-/Kaltwasserregler zu aktivieren, muss der Regler als 2-Rohr-System Heizen/Kühlen konfiguriert werden (siehe Kapitel 27 "Heizen/Kühlen Umschaltung").

13.5 Sollwerte


Es können ein "Kaltwasservorlauf-Sollwert" und eine "VL Erhöhung maximal" eingestellt werden. Bei 2-Rohr-Systemen kann zusätzlich ein "Heizungsvorlauf-Sollwert" und eine "VL Reduktion maximal" eingestellt werden. Beide Funktionen sind defaultmässig ausgeschaltet (= 0 K).

Funktionsdiagramm



Über die Universalschiebung kann der "Kaltwasservorlauf-Sollwert" geschoben werden.

Funktionsdiagramm



Einstellwerte

Rauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Regler 1 > Sollwerte >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Heizungsvorlauf-Sollwert 1)	-50250°C	40 °C
VL Reduktion maximal 1)	0100 K	0 K
Kaltwasservorlauf-Sollwert	-50250°C	6 °C
VL Erhöhung maximal	0100 K	0 K

¹⁾ Nur vorhanden bei Konfiguration 2-Rohr-System

Anzeigewerte

Hauptmenü > Regler 1 >

Bedienzeile	Bemerkung
Istwert	
Sollwert aktuell	

13.6 Anforderungssignale

13.6.1 Mögliche Kaltwasser-Anforderungssignale

Je nach nachgeschaltetem Regelkreis können folgende Anforderungssignale empfangen werden:

- Ventilstellung (z. B. von einer Regelung RMU7..B als Grundtyp A für eine Luftaufbereitungsanlage mit Luftkühler) über den Bus
- Kältebedarf in % (z. B. von einer Einzelraumregelung "Luftkühler") über den Bus
- Kältebedarf in °C (z. B. von einer nachgeschalteten Kaltwassertemperaturregelung RMU7..B als Grundtyp C) über den Bus
- Kältebedarf als digitaler Eingang (siehe Kapitel 6.6 "Anlagenbetriebsartwahl über Anforderungseingang (Grundtyp P, C)")

Alle diese Signale können parallel verarbeitet werden.

Anforderungssignal "Ventilstellung in %"

Dieses Anforderungssignal kann von einen Reglers Signal kann von einer beliebigen Anzahl Regler empfangen werden.

Die einzige Bedingung ist, dass bei allen die gleiche Kaltwasserverteilzone eingestellt ist. Bei 2-Rohr-Systemen muss auch die gleiche Warmwasserverteilzone eingestellt sein.

Über die Anforderungssignale wird eine Maximalauswahl getroffen. Die Art der Maximalauswahl ist einstellbar:

- Maximal: Für die Schiebung wird nur das Signal berücksichtigt, das am grössten ist
- Durchschnitt: Für die Schiebung werden die 4 grössten Signale berücksichtigt. Diese
 4 Werte werden gemittelt

Der Regler regelt die Ventilstellung auf 90 %, indem die Vorlauftemperatur ausgehend vom eingestellten "Kaltwasservorlauf-Sollwert" um die eingestellte "VL Erhöhung maximal" angehoben wird.

Das Regelverhalten kann der Anlage angepasst werden.

Folgende Einstellungen sind möglich:

- Langsam
- Mittel
- Schnell

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Regler 1 > Sollwerte >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Regelverhalten	Langsam, Mittel, Schnell	Mittel
Auswertung Anforderung	Maximal, Durchschnitt	Maximal

Kälteanforderungssignal in °C

Dieses Anforderungssignal kann von einen Regler RMU7..B Grundtyp C gesendet werden. Über dieses Signal wird dem Regler ein Kaltwasservorlauf-Sollwert vorgegeben. Der vorgegebene Sollwert kann am Regler über die Einstellung

"Kaltwasservorlauf-Sollwert" und "VL Erhöhung maximal" eingegrenzt werden, die universelle Sollwertschiebung darf nicht aktiviert werden.

Wird das Anforderungssignal nur als Ein-/ und Ausschaltbefehl des Vorreglers genutzt, kann ein Kaltwasservorlauf-Sollwert vorgegeben werden, zusätzlich kann dieser Sollwert mit der Universalschiebung geschoben werden, der Einstellwert "VL Erhöhung maximal" muss auf "0 K" gesetzt werden.

Bedingung

Einstellwerte

185/328

Anforderungseingang

Konfiguration

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Betriebsart >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
Anforderungseingang	, N.X1, N.X2, (nur digitale oder analoge Werte)

Steht am digitalen Eingang eine Anforderung an, so wird der Sollwert auf den unter "Sollwerte" (Kap.13.5) eingestellten Wert gefordert.

Die Einstellungen sind im Kapitel 6.6 "Anlagenbetriebsartwahl über Anforderungseingang (Grundtyp P, C)" beschrieben.

Die Einstellung "VL Erhöhung maximal" ist wirkungslos, der errechnete Sollwert wird von der Universalschiebung zusätzlich geschoben.

Eine Kombination des digitalen Einganges für Geräte ohne Kommunikation mit den anderen Anforderungssignalen über Kommunikation ist möglich. Der aktuelle Sollwert ist dann der jeweils tiefste verlangte Sollwert.

13.6.2 Mögliche Warmwasser-Anforderungssignale

Je nach nachgeschaltetem Regelkreis können folgende Anforderungssignale empfangen werden:

- Ventilstellung (z. B. von einer Regelung RMU7..B als Grundtyp A für eine Luftaufbereitungsanlage mit Lufterwärmer) über den Bus
- Wärmebedarf in % (z. B. von einer Einzelraumregelung "RXB mit Heizregister") über den Bus
- Wärmebedarf in °C (z. B. von einem Heizungsregler oder Wohnungszentrale) über den Bus
- Bedarf als digitaler Eingang (siehe Kapitel 6.6 "Anlagenbetriebsartwahl über Anforderungseingang (Grundtyp P, C)")

Alle diese Signale können parallel verarbeitet werden.

Für die Beschreibung des Anforderungssignals "Ventilstellung in %" und des Anforderungseingangs siehe Analog Kapitel 13.6.1.


Wärmeanforderungssignal in °C

Dieses Anforderungssignal kann von einem Heizungsregler z. B. RMH760 oder QAX910 gesendet werden. Über dieses Signal wird dem Regler ein Heizungsvorlauf-Sollwert vorgegeben. Der vorgegebene Sollwert kann am Regler über die Einstellung "Heizungsvorlauf-Sollwert" und "VL Reduktion maximal" eingegrenzt werden, die Universalschiebung darf nicht aktiviert werden.

Wird das Anforderungssignal nur als Ein-/ und Ausschaltbefehl des Vorreglers genutzt, kann ein Heizungsvorlauf-Sollwert vorgegeben werden, zusätzlich kann dieser Sollwert mit der Universalschiebung geschoben werden, der Einstellwert "VL Reduktion maximal" muss auf "0 K" gesetzt werden.

13.7 Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel 1




Der Kaltwasservorlauf soll je nach Bedarf auf einen Wert zwischen 6 °C bis max. 20 °C geregelt werden.

Einstellungen:

- Kaltwasservorlauf-Sollwert = 6 °C
- VL Erhöhung maximal = 14 K
- keine Sollwertführung

Anwendungsbeispiel 2



Sobald Kälte verlangt wird, wird die Anlage mit einer fix eingestellten Vorlauftemperatur von 8 °C betrieben werden. Das Bedarfssignal wird nur für das Ein-/Ausschalten der Regelung verwendet. Zur Vermeidung von Kondenswasser soll die Vorlauftemperatur bei zu starker Aussenluftfeuchte angehoben werden.

Einstellungen:

- Kaltwasservorlauf-Sollwert = 8 °C
- VL Erhöhung maximal = 0 K
- Sollwertführung nach Aussenluft-Feuchte absolut (mit Enthalpierechner SEZ220 oder RMS705B):

[w-Führung 1] Delta = 10 K

[w-Führung 1] Start = 6 g/kg [w-Führung 1] Endp = 13 g/kg

[w-Führung 2] Delta = 0 K

13.8 Fehlerbehandlung

Fehlt die VL-Temperatur, so wird die Anlage ausgeschaltet und eine Störungsmeldung [Hauptreg'grösse 1] Fühlerfehler" wird ausgelöst.


Wenn ein Heizen-/Kühlen-Umschaltsignal vom Bus erwartet wird und dieses nicht gesandt wird, wird eine Störungsmeldung generiert und die Anlage wird auf Heizbetrieb gestellt.


Störungsmeldungen


Nr.	Text	Wirkung
3011	[Hauptreg'grösse 1] Fühlerfehler	Dringende Meldung, mit Anlagenstopp; muss nicht quittiert werden
5801	H/K Umschaltsignalausfall	Dringende Meldung, muss nicht quittiert werden

14 Universalregler (Grundtyp A, P, C, U)

14.1 Allgemeines







Der Universalregler kann für Regler 1 im Grundtyp U und für Regler 2 und 3 bei allen Grundtypen aktiviert werden. Der Regler wird aktiviert, indem der Hauptregelgrösse ein Eingang zugeordnet wird.

Der Universalregler kann auf eine absolute Grösse oder auf eine Differenzgrösse regeln.

Es stehen folgende Regler (Sequenzregler) zur Verfügung:

RMU710B: Regler 1

RMU720B: Regler 1, Regler 2

RMU730B: Regler 1, Regler 2, Regler 3

14.2 Aktivieren der Funktion

Konfiguration

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Regler 1..3 > Eingänge >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung	
Hauptregelgrösse	, N.X1, N.X2, (nur analoge Werte) / Aktivieren der Hauptregelgrösse	
Hauptregelgrösse	, N.X1, N.X2, Sollwert 1 (nur analoge Werte) / Aktivieren einer Differenzregelung	

Je nach gewünschter Funktion müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Gewünschte Regelung	Bedienzeile	Einstellung
Regelung auf einen	Hauptregelgrösse	Xx (analog)
Fühlereingang	Differenzeingang	
Differenzregelung	Hauptregelgrösse	Xx (analog)
	Differenzeingang	Xx (gleiche Einheit wie
		Hauptregelgrösse)

Im Sequenzregler wird immer mit der gleichen Einheit gearbeitet, wie die Hauptregelgrösse (z. B. Hauptregelgrösse ist die Raumtemperatur: Einheit °C).

Beim Regler 2 und 3 kann der Sollwert des Reglers 1 als Differenzeingang konfiguriert werden. So ist es möglich, dass z. B. der Regler 2 als Differenzregler zum Regler 1 eingesetzt wird.

Eine Fehlkonfiguration bewirkt folgendes:

Bedienzeile	Einstellung	Eingriffsart
Hauptregelgrösse		Regler nicht aktiv
Differenzeingang	(nicht relevant)	
Hauptregelgrösse	Xx (digital)	Meldung "[Hauptreg'grösse 1]
Differenzeingang	(nicht relevant)	Fühlerfehler" wird abgesetzt
Hauptregelgrösse	Xx (analog)	Regelung auf absolute Grösse
Differenzeingang	Xx (nicht gleiche Einheit wie Hauptregelgrösse)	

14.2.1 Wirkungsweise

Die Hauptregelgrösse wird mit einer PID-Regelung auf den eingestellten Sollwert geregelt.

14.2.2 Sollwerte

Regler 2+3 Grundtyp A; Regler 1+2+3 Grundtyp U:

Für die Betriebsarten 🗓 Komfort und þ Prekomfort können eigene Sollwerte vorgegeben werden.

Regler 2+3 Grundtyp C und Grundtyp P:

Nur der Betriebsart 🗓 Komfort können Sollwerte vorgegeben werden.

Es wird unterschieden zwischen:

- Heiz-Sollwerten (Sequenz 1+2+3)
- Kühl-Sollwerten (Sequenz 4+5)

Folgende Funktionen können auf die Sollwerte Einfluss haben:

- Universalschiebung (siehe Kapitel 15.6)
- Fernsollwertgeber absolut (siehe Kapitel 8.7)
- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Regler 1...3 > Sollwerte >
- Hauptmenü > Regler 1...3 >

Bedienzeile	Werkeinstellung
Prekomfort-Sollwert oben	28 °C, 28 K, 80 %, 12 g/kg, 50 kJ/kg, 1000 W/m2, 15 m/s, 100 bar, 1000 mbar, 1000 Pa, 1500 ppm, 100, 1000
O Komfort-Sollwert oben	24 °C, 25 K, 60 %, 10 g/kg, 30 kJ/kg, 800 W/m2, 15 m/s, 100 bar, 1000 mbar, 1000 Pa, 1000 ppm, 100, 1000
∴ Komfort-Sollwert unten	21 °C, 21 K, 40 %, 6 g/kg, 20 kJ/kg, 600 W/m2, 10 m/s, 6 bar, 60 mbar, 400 Pa, 60 ppm, 600
Prekomfort-Sollwert unten	19 °C, 19 K, 20 %, 4 g/kg, 0 kJ/kg, 200 W/m2, 0 m/s, 0 bar, 0 mbar, 0 Pa, 0 ppm, 0

Einstellwerte

Anzeigewerte

Hauptmenü > Regler 1...3 >

Bedienzeile	Bemerkung
Istwert	
Sollwert aktuell	

14.2.3 Fehlerbehandlung

Fehlt die Hauptregelgrösse oder der Differenzeingang, so wird die Anlage ausgeschaltet und eine Störungsmeldung "[Hauptreg'grösse 1] Fühlerfehler", "[Hauptreg'grösse 2] Fühlerfehler" resp. "[Hauptreg'grösse 3] Fühlerfehler" wird ausgelöst.

Störungsmeldungen

Nr.	Text	Wirkung
3011	[Hauptreg'grösse 1] Fühlerfehler	Dringende Meldung, mit Anlagenstopp; muss nicht quittiert werden
3012	[Hauptreg'grösse 2] Fühlerfehler	Dringende Meldung, mit Anlagenstopp; muss nicht quittiert werden
3013	[Hauptreg'grösse 3] Fühlerfehler	Dringende Meldung, mit Anlagenstopp; muss nicht quittiert werden

15 Sequenzregler

15.1 Aufbau des Sequenzreglers


Der Sequenzregler wird aktiviert, indem ihm eine Hauptregelgrösse zugeordnet wird. Die dazu nötigen Einstellungen sind in den Kapiteln 11, 12, 13 und 14 beschrieben.

Regler 1

Der Regler 1 kann maximal 5 Sequenzen in folgenden Kombinationen enthalten:

- Eine Sequenz: Sequenz 1 oder Sequenz 4
- Zwei Sequenzen: Sequenz 1+2, oder Sequenz 1+4, oder Sequenz 4+5
- Drei Sequenzen: Sequenz 1+2+3, oder Sequenz 1+2+4, oder Sequenz 1+4+5
- Vier Sequenzen: Sequenz 1+2+3+4, oder Sequenz 1+2+4+5
- Fünf Sequenzen: Sequenz 1+2+3+4+5

Funktionsdiagramm




Der "Heiz"-Sollwert ist den zusammenhängenden Sequenzen 1, 2 und 3 zugeordnet. Ihr Ausgangssignal wirkt umgekehrt zur Last (Eingangsgrösse), z. B. Heizen. Der "Kühl"-Sollwert ist den zusammenhängenden Sequenzen 4 und 5 zugeordnet. Ihr Ausgangssignal wirkt direkt zur Last (Eingangsgrösse), z. B. Kühlen.

Regler 2+3

Regler 2+3 können maximal 3 Sequenzen in folgenden Kombinationen enthalten:

- Eine Sequenz: Sequenz 1 oder Sequenz 4
- Zwei Sequenzen: Sequenz 1+2, oder Sequenz 1+4
- Drei Sequenzen: Sequenz 1+2+4

Funktionsdiagramm



Der "Heiz"-Sollwert ist den zusammenhängenden Sequenzen 1 und 2 zugeordnet. Ihr Ausgangssignal wirkt umgekehrt zur Last (Eingangsgrösse), z. B. Heizen. Der "Kühl"-Sollwert ist der Sequenz 4 zugeordnet. Ihr Ausgangssignal wirkt direkt zur Last (Eingangsgrösse), z. B. Kühlen.

15.1.1 Zuordnung der Aggregate zu den Sequenzen

Jeder Sequenz kann zugeordnet werden:

- 1 Lastausgang
- 1 Pumpenausgang

Hinweis

Die Funktionen Wärmebedarf (siehe Kapitel 25) und Kältebedarf (siehe Kapitel 26) verarbeiten ebenfalls das Ausgangssignal des Sequenzreglers. Die dazu nötigen Einstellungen sind bei diesen Funktionen beschrieben.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Regler 1...3 > Ausgänge \ \ \ \ ≥

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
[Sequenz 1] Last	, Stetiger Ausgang AD, Stufenschalter 15, Wärmerückgewinner, Mischluftklappe
[Sequenz 1] Pumpe	, Pumpe 14
[Sequenz 2] Last	, Stetiger Ausgang AD, Stufenschalter 15, Wärmerückgewinner, Mischluftklappe
[Sequenz 2] Pumpe	, Pumpe 14
[Sequenz 3] Last 1)	, Stetiger Ausgang AD, Stufenschalter 15, Wärmerückgewinner Mischluftklappe
[Sequenz 3] Pumpe 1)	, Pumpe 14

¹⁾ nur im Regler 1 vorhanden

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Regler 1...3 > Ausgänge __//>

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
[Sequenz 4] Last	, Stetiger Ausgang AD, Stufenschalter 15, Wärmerückgewinner, Mischluftklappe
[Sequenz 4] Pumpe	, Pumpe 14
[Sequenz 5] Last 1)	, Stetiger Ausgang AD, Stufenschalter 15, Wärmerückgewinner, Mischluftklappe
[Sequenz 5] Pumpe 1)	, Pumpe 14

¹⁾ nur im Regler 1 vorhanden

Eine Sequenz wird aktiviert, indem ihr entweder ein Lastausgang oder ein Pumpenausgang zugeordnet wird. Wird einer Sequenz weder das eine noch das andere zugeordnet, sind diese Sequenz und alle darauf folgenden Sequenzen inaktiv.

15.1.2 Lastausgänge


Lastausgänge sind:

- Stetiger Ausgang A...D
- Wärmerückgewinner
- Mischluftklappe
- Stufenschalter 1...5

Jeder Sequenz kann nur ein Lastausgang zugeordnet werden. Jeder Lastausgang kann aber von maximal zwei bis 3 Sequenzen (je nach Funktionsblock) angesteuert werden.

Anwendungsbeispiel

Kühlen und Entfeuchten



193/328

Hinweis


Der Sequenzregler ist nicht geeignet, mehr Kühlleistung durch die 2. Ventilatorstufe zu bewirken, weil die Zulufttemperaturbegrenzung die Sequenzen übersteuert! Eine 2. Stufe für den Raumtemperaturreger kann aber beim Kaskadenregler direkt eingegeben werden (siehe Kapitel 11.6.3).

15.1.3 Pumpenausgänge

Jeder Sequenz kann nur eine Pumpe zugeordnet werden. Jede Pumpe kann aber von maximal zwei Sequenzen angesteuert werden.

Anwendungsbeispiel

Pumpe für Lufterwärmer auf Sequenz 2



15.1.4 Regelparameter (P-Bänder, Nachstellzeiten)

Jeder konfigurierten Sequenz kann ein P-Band (Xp), eine Nachstellzeit (Tn) und eine Vorhaltezeit (Tv) eingestellt werden.

Nachstellzeit Tn = 00:00: Der weist ein P- oder PD-Verhalten auf.

Vorhaltezeit Tv = 00:00: Der Regler weist ein P- oder PI-Verhalten auf.

Für eine schnelle Inbetriebnahme des Reglers wird folgendes empfohlen:

- die Nachstellzeit Tn des Reglers gleich der grössten Zeitkonstante der Regelstrecke
- die Vorhaltezeit Tv des Reglers gleich der Zeitkonstante des Messfühlers einstellen
- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Regler 1..3 > Regelparameter >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
[Sequenz 1 _] Xp		30 K
[Sequenz 1 _] Tn	00.0059.55 m:s	03.00 m:s
[Sequenz 1 _] Tv	00.0059.55 m:s	00.00 m:s
[Sequenz 2 \] Xp		30 K
[Sequenz 2 \] Tn	00.0059.55 m:s	03.00 m:s
[Sequenz 2 \] Tv	00.0059.55 m:s	00.00 m:s
[Sequenz 3 \] Xp 1)		30 K
[Sequenz 3 \] Tn 1)	00.0059.55 m:s	03.00 m:s
[Sequenz 3 \] Tv 1)	00.0059.55 m:s	00.00 m:s
[Sequenz 4 _/] Xp		30 K
[Sequenz 4 _/] Tn	00.0059.55 m:s	03.00 m:s
[Sequenz 4 _/] Tv	00.0059.55 m:s	00.00 m:s
[Sequenz 5 /] Xp 1)		30 K
[Sequenz 5 /] Tn 1)	00.0059.55 m:s	03.00 m:s
[Sequenz 5 /] Tv 1)	00.0059.55 m:s	00.00 m:s

¹⁾ nur im Regler 1 vorhanden

Einstellwerte

Als Richtwerte sollen folgende Einstellungen vorgenommen werden:

· Kaskadenregler:

Raumeinfluss-Xp = 4 K

Raumeinfluss-Tn = 10.00 m:s

• Regelparameter Sequenzregler (je nach angeschlossenem Aggregat):

Lufterwärmer (oder Vorwärmer):

[S...] Xp = 30.0 K

[S...] Tn = 03.00 m:s

[S...] Tv = 00.00 m:s

Nachwärmer:

[S...] Xp = 15.0 K

[S...] Tn = 02.00 m:s

[S...] Tv = 00.00 m:s

Luftkühler:

[S..] Xp = 15.0 K

[S...] Tn = 02.00 m:s

[S...] Tv = 00.00 m:s

Wärmerückgewinner:

[S...] Xp = 15.0 K

[S...] Tn = 02.00 m:s

[S...] Tv = 00.00 m:s

Mischluftklappe:

[S...] Xp = 15.0 K

[S...] Tn = 02.00 m:s.

[S...] Tv = 00.00 m:s

• Befeuchtung und Entfeuchtung mit Raumfeuchtefühler:

Luftbefeuchter:

[S...] Xp = 40 %

[S...] Tn = 04.00 m:s

[S...] Tv = 00.00 m:s

Luftentfeuchter (mit Luftkühler):

[S...] Xp = 20 %

[S...] Tn = 10.00 m:s.

[S...] Tv = 00.00 m:s

Maximalbegrenzung Zuluftfeuchte (mit Sequenzbegrenzung):

Grenzwert = 85 %

P-Band Xp = 10 %

Nachstellzeit Tn = 00.00 m:s

Anzeigewerte

Hauptmenü > Regler 1...3 >

Bedienzeile	Bemerkung
[Sequenz 1 _] Last	Anzeige des aktuellen Ausganges des Sequenzreglers in 0100 %, inkl. Frost und Begrenzungssignale!
[Sequenz 2 \] Last	Anzeige des aktuellen Ausganges des Sequenzreglers in 0100 %, inkl. Frost und Begrenzungssignale!
[Sequenz 3 \] Last 1)	Anzeige des aktuellen Ausganges des Sequenzreglers in 0100 %, inkl. Frost und Begrenzungssignale!
[Sequenz 4 _/] Last	Anzeige des aktuellen Ausganges des Sequenzreglers in 0100 %, inkl. Frost und Begrenzungssignale!
[Sequenz 5 /] Last 1)	Anzeige des aktuellen Ausganges des Sequenzreglers in 0100 %, inkl. Frost und Begrenzungssignale!

¹⁾ nur im Regler 1 vorhanden

15.1.5 Fehlerbehandlung

Konfigurationsfehler

Wurden einzelnen Sequenzen keine Ausgänge zugeordnet, sind die Sequenzen und alle nachfolgenden Sequenzen inaktiv. Mögliche Kombinationen sind im Kapitel 15.1 "Aufbau des Sequenzreglers" beschrieben.

Wurden zu den Regelsequenzen keine Aggregate konfiguriert, dann wird der "Sollwert aktuell" mit "---" angezeigt.


Fehler im Betrieb

Fehlt dem Regler die Hauptregelgrösse (z. B. bei einem Kabelbruch), wird die Anlage ausgeschaltet und eine Störungsmeldung wird ausgelöst.

Störungsmeldungen

Nr.	Text	Wirkung
3011	[Hauptreg'grösse 1] Fühlerfehler	Dringende Meldung, mit Anlagenstopp; muss nicht quittiert werden
3012	[Hauptreg'grösse 2] Fühlerfehler	Dringende Meldung, mit Anlagenstopp; muss nicht quittiert werden
3013	[Hauptreg'grösse 3] Fühlerfehler	Dringende Meldung, mit Anlagenstopp; muss nicht quittiert werden

15.2 Allgemeinbegrenzer



Es kann eine allgemeine Begrenzungsfunktion gewählt werden.

15.2.1 Aktivieren der Funktion

Um diese Funktion zu aktivieren, muss der Funktion ein Eingang zugeordnet werden. Sind gleichzeitig andere Einflüsse auf den Allgemeinbegrenzer aktiv, gilt die Prioritätsreihenfolge wie im Kapitel 11.1.3 "Priorität der Funktionen" beschrieben.

Der Allgemeinbegrenzer ist im Grundtyp A beim Regler 1 nicht aktivierbar, dort steht der Zuluftbegrenzer zur Verfügung.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Regler 1...3 > Eingänge >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
Allgemeinbegrenzregler	, N.X1, N.X2, (nur analoge Werte) /
	Aktivieren der allgemeinen Begrenzung

Einstellwerte

Konfiguration

Hinweis

Rauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Regler 1...3 > Allgemeinbegrenzer >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Grenzwert oben		35.0 °C
Grenzwert unten		16.0 °C
Differenz oben	0100 K	50 K
Differenz unten	0100 K	50 K
Reduktion Min-Begrenz. Kühlen	010 K	0.0 K
P-Band Xp		15 K, 10 %, 5 g/kg, 10 kJ/kg, 100 W/m2, 50 m/s, 10 bar, 50 mbar, 50 Pa, 400 ppm, 10.0, 50
Nachstellzeit Tn	00.0059.55 m:s	02.00 m:s

Anzeigewerte

Hauptmenü > Regler 1...3 >

Bedienzeile	Bemerkung
Allgemeinbegrenzer-Istwert	

15.2.2 Wirkungsweise

Beim Überschreiten- oder Unterschreiten des Begrenzungs-Sollwertes übersteuert die Begrenzungsfunktion mit PI-Verhalten die normale Regelfunktion, um den Begrenzungs-Sollwert einzuhalten.


Es kann eine absolute Begrenzung und eine relative Begrenzung eingegeben werden. Wird nur eine dieser Funktionen gewünscht, kann die andere Funktion deaktiviert werden, indem die Sollwerte weit aussen gesetzt werden.

197/328

Allgemeinbegrenzung absolut

Es kann je ein Sollwert für eine Maximal- und Minimalbegrenzung eingegeben werden.

Anwendungsbeispiel




Spezialfall

Ist die Kühlsequenz 4+5 aktiv, kann die Minimalbegrenzung um einen einstellbaren Wert tiefer eingestellt werden. So kann verhindert werden, dass bei einer stufigen (direkt) Kühlung die Kältemaschine kurz nach dem Einschalten sofort wieder ausschaltet. Diese Funktion ist nur aktiv, wenn die Hauptregelgrösse und der Eingang für die allgemeine Begrenzung die Einheit °C aufweist.


Allgemeinbegrenzung relativ

Die Maximal- und Minimal-Differenzbegrenzung kann nur aktiviert werden, wenn die Hauptregelgrösse und der Allgemeinbegrenzer mit der gleichen Einheit konfiguriert wurden.

Die eingestellten Begrenzungs-Sollwerte beziehen sich auf die Differenz (z. B. Temperatur) zwischen der Hauptregelgrösse und dem Allgemeinbegrenzer.



Es kann je ein Sollwert für eine Maximal- und Minimal-Temperaturdifferenzbegrenzung eingegeben werden.




15.2.3 Fehlerbehandlung

Wenn das Inbetriebnahmemenü verlassen wird, wird überprüft, ob am Eingang ein Fühler angeschlossen ist. Ist der Fühler zu diesem Zeitpunkt angeschlossen und fehlt er später, wird eine Störungsmeldung "Fühlerfehler X.." erzeugt.

Fehlt der Begrenzungsfühler, ist die Begrenzung inaktiv gesetzt.

15.3 Sequenzbegrenzer



Mit dieser Funktion können einzelne Sequenzen begrenzt werden.

15.3.1 Aktivieren der Funktion

Diese Funktion wird aktiviert, indem für den Regler ein Eingang konfiguriert wird. Es können nur analoge Eingänge (siehe Kap. 0 "

Analoge Eingänge") zugeordnet werden. Diese Funktion kann pro Regler nur einmal aktiviert werden.

Konfiguration

🛃 ... > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Regler 1...3 > Eingänge >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung	
Sequenzbegrenzregler	, N.X1, N.X2, (nur analoge Werte) /	
	Aktivieren der Sequenzbegrenzung	

Einstellwerte

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Regler 1...3 > Sequenzbegrenzer >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Begrenzungsart	Minimal, Maximal Minimal	
Sequenzauswahl	Sequenz 1, Sequenz 2, Sequenz 3, Sequenz 4, Sequenz 5	Sequenz 1
Grenzwert		1 °C, 80 %, 12 g/kg, 70 kJ/kg, 1500 W/m2, 10 m/s, 40 bar, 500 mbar, 1000 Pa, 2000 ppm, 100.0, 1000
P-Band Xp		10 K, 10 %, 5 g/kg, 10 kJ/kg, 100 W/m2, 50 m/s, 10 bar, 50 mbar, 50 Pa, 400 ppm, 10.0, 50
Nachstellzeit Tn	00.0059.55 m:s	01.00 m:s

Anzeigewerte

Hauptmenü > Regler 1...3 >

Bedienzeile	Bemerkung
Sequenzbegrenzer-	
Istwert	

Sind gleichzeitig andere Einflüsse auf den Sequenzbegrenzer aktiv, gilt die Prioritätsreihenfolge wie im Kapitel 11.1.3 "Priorität der Funktionen" beschrieben.

15.3.2 Wirkungsweise

Diese Funktion kann als Minimalbegrenzung oder als Maximalbegrenzung konfiguriert werden. Die Wirkung kann einer Sequenz zugeordnet werden.


Soll eine an dieser Sequenz angeschlossene Pumpe trotz Begrenzung in Betrieb bleiben, so muss der Einstellwert "Lastbedingt Aus" bei der Pumpe auf 0 % gesetzt werden. Die Sequenzbegrenzung begrenzt eine Sequenz nicht bis auf 0 % zurück.

Minimalbegrenzung

Beim Unterschreiten des Begrenzungs-Sollwertes übersteuert die Begrenzungsfunktion mit PI-Verhalten die normale Reglerfunktion, um den Begrenzungs-Sollwert einzuhalten. Die Minimalbegrenzung wirkt schliessend auf die entsprechende Sequenz, die anderen Sequenzen sind nicht betroffen.

Anwendungsbeispiel


Hinweis



Maximalbegrenzung

Beim Überschreiten des Begrenzungs-Sollwertes übersteuert die Begrenzungsfunktion mit PI-Verhalten die normale Reglerfunktion, um den Begrenzungs-Sollwert einzuhalten. Die Maximalbegrenzung wirkt schliessend auf die Sequenz.

Anwendungsbeispiel



201/328

Soll eine an dieser Sequenz angeschlossene Pumpe trotz Begrenzung in Betrieb bleiben, so muss der Einstellwert "Lastbedingt Aus" bei der Pumpe auf 0 % gesetzt werden. Die Sequenzbegrenzung begrenzt eine Sequenz nicht bis auf 0 % zurück.

15.3.3 Fehlerbehandlung

Wenn das Inbetriebnahmemenü verlassen wird, wird überprüft, ob am Eingang ein Fühler angeschlossen ist. Ist der Fühler zu diesem Zeitpunkt angeschlossen und fehlt er später, wird eine Störungsmeldung "Fühlerfehler X.." erzeugt. Fehlt der Fühler, ist die Begrenzung inaktiv gesetzt.

15.4 Sequenzsperrung nach TA

Mit dieser Funktion können einzelne Sequenzen abhängig von der Aussentemperatur gesperrt werden.

15.4.1 Aktivieren der Funktion

Diese Funktion ist immer aktiv, wenn eine Aussentemperatur verfügbar ist. Sind gleichzeitig andere Einflüsse auf den Sequenzbegrenzregler aktiv, gilt die Prioritätsreihenfolge wie im Kapitel 11.1.3 "Priorität der Funktionen" beschrieben.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Regler 1 > Sequenzsperrung nach TA >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
[Sequenz 1] Aussentemperatur >	-50.0+250.0 °C	250.0 °C
[Sequenz 2] Aussentemperatur >	−50.0+250.0 °C	250.0 °C
[Sequenz 3] Aussentemperatur > 1)	−50.0+250.0 °C	250.0 °C
[Sequenz 4] Aussentemperatur <	−50.0+250.0 °C	-50.0 °C
[Sequenz 5] Aussentemperatur < 1)	−50.0+250.0 °C	−50.0 °C

¹⁾ nur im Regler 1 vorhanden

15.4.2 Wirkungsweise

Die Heizsequenzen können bei einer hohen, die Kühlsequenzen bei einer tiefen Aussentemperatur gesperrt werden. So kann sichergestellt werden, dass im Sommer nicht geheizt und im Winter nicht gekühlt wird. Die Schaltdifferenz beträgt fix 2 K.

Werden einzelne Sequenzen gesperrt, regelt der Regler übergangslos mit den anderen Sequenzen weiter. Wird also beispielsweise Sequenz 2 gesperrt, regelt der Regler zum Heizen: Sequenz1, dann Sequenz 3 (Sequenz 2 verzögert die Regelung nicht).

15.4.3 Fehlerbehandlung

Wenn das Inbetriebnahmemenü verlassen wird, wird überprüft, ob am Eingang ein Fühler angeschlossen ist. Ist der Fühler zu diesem Zeitpunkt angeschlossen und fehlt er später, wird eine Störungsmeldung "Fühlerfehler X.." erzeugt. Fehlt die Aussentemperatur, so werden die Sequenzen nicht gesperrt.

Einstellwerte

15.5 Sequenzsperrung nach Heizen/Kühlen Umschaltung

Im Falle eines 2-Rohr-Systems sind je nach Betriebsart Heizen oder Kühlen die entsprechenden Kühl- oder Heizsequenzen gesperrt (siehe Kapitel 27 "Heizen/Kühlen Umschaltung").

15.6 Universalschiebung

15.6.1 Aktivieren der Funktion

Diese Funktion kann für die Grundtypen P, C und U für Regler 1, 2 und 3 und für den Grundtyp A für Regler 2 und 3 aktiviert werden, indem ein entsprechender Eingang konfiguriert oder die Raum- oder Aussentemperatur ab Bus verwendet wird.

Konfiguration

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Regler 1...3 > Eingänge >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
Universalschiebung	, N.X1, N.X2, (nur analoge Werte)

15.6.2 Einstellwerte der Universalschiebung


Anwendung

Der Sollwert kann von einem universellen Eingang geschoben werden.

- Kälte: Schiebung des Vorlauftemperatur-Sollwerts für die Kühldecke nach Raum-Enthalpie oder nach Oberflächentemperatur
- Lüftung: Schiebung nach Raumfeuchte oder nach Oberflächentemperatur

Diese Sollwertschiebung wirkt auf den 👵 Komfort- und den þ Prekomfort-Sollwert nach folgendem Diagramm:

Funktionsdiagramm



Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ...oder

Hauptmenü > Einstellungen > Regler 1..3 > Sollwerteinflüsse >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung *
[Sollwertführung 2] Delta		0.0 K
[Sollwertführung 2] Endpunkt		30.0 °C
[Sollwertführung 2] Startpunkt		20.0 °C
[Sollwertführung 1] Startpunkt		0.0 °C
[Sollwertführung 1] Endpunkt		0.0 °C
[Sollwertführung 1] Delta		0.0 K

^{*} Abhängig vom analogen Wert; hier z. B. Temperatur °C

15.6.3 Fehlerbehandlung

Wenn das Inbetriebnahmemenü verlassen wird, wird überprüft, ob am Eingang ein Fühler angeschlossen ist. Ist der Fühler zu diesem Zeitpunkt angeschlossen und fehlt er später, wird eine Störungsmeldung "Fühlerfehler X.." erzeugt.

Fehlt der Fühler, ist die Sollwertführung inaktiv gesetzt.

15.7 Abweichungsmeldung

Für jede Hauptregelgrösse kann eine Abweichungsmeldung generiert werden. Diese Funktion kann inaktiv gesetzt werden, indem die Werte sehr gross gesetzt werden.

Rauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Regler 1..3 > Sollwerteinflüsse >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Abweichungsmeldung		100 K, 100 %, 900 g/kg, 900 kJ/kg, 2000 W/m2, 500 m/s, 100 bar, 1000 mbar, 9000 Pa, 9000 ppm, 900.0, 9000
Abweichung oben Meldeverzög	00.006.00 h.m	00.30 h.m
Abweichung unten Meldeverzög	00.006.00 h.m	00.30 h.m

15.7.1 Wirkungsweise

Wenn der Regelkreis am Anschlag läuft (alle Heizsequenzen offen und alle Kühlsequenzen geschlossen oder umgekehrt) und die eingestellte Ist-Sollwertabweichung überschritten wird, wird nach einer einstellbaren Zeit eine Störungsmeldung ausgelöst.

Die Störungsmeldeverzögerung lässt sich für den oberen und den unteren Anschlag separat einstellen. So können auch Anlagen überwacht werden, die nur Heizen oder nur Kühlen.

Die Zeit muss gross genug gesetzt werden, damit auch beim Anfahren der Anlage keine Störungsmeldung erzeugt wird.

Hinweise

Einstellwerte

Die Abweichungsmeldung bezieht sich immer auf den Sequenzregler. Bei der Zulufttemperatur-Kaskadenregelung wird also die Zuluft überwacht. Die Werte sind entsprechend einzustellen.

Die Abweichungsmeldung funktioniert nur, wenn die Regelung aktiv ist. Sind z. B. alle Sequenzen nach Aussentemperatur gesperrt, so wird auch keine Abweichungsmeldung generiert.

Störungsmeldungen

Nr.	Text	Wirkung
3101	[Regler 1] unzulässige Regelabw.	Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert werden
3102	[Regler 2] unzulässige Regelabw.	Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert werden
3103	[Regler 3] unzulässige Regelabw.	Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert werden

Anwendungsbeispiel

Grundtyp C: Vorlauf-Temperaturregelung für Kaltwasser.

Bei einer Verstellung des Sollwertes nach oben, wenn die Ventile geschlossen sind und die Leitung gut isoliert ist, kann es sehr lange dauern, bis sich das Wasser erwärmt hat. Hier wird die Meldeverzögerung oben auf 10 h gesetzt, um unnötige Störungsmeldungen zu vermeiden. Ist die Sollwertabweichung nach 10 h immer noch anstehend, kann davon ausgegangen werden, dass die Ventile nicht richtig schliessen.

15.8 Regelungs-Timeout

Um zu vermeiden, dass z. B. das Kühlventil gleich öffnet, nachdem das Heizventil geschlossen wurde, kann eine Regelungs-Timeout -Zeit eingegeben werden. Die Aufaddierung des Integralanteils wird während dieser Zeit gestoppt.

Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Regler 1...3 > Regelparameter >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Regelungs-Timeout	00.0059.55 m:s	00.00 m:s

15.9 Zuordnung von Texten

Jedem Regler kann ein Text zugeordnet werden. Dieser wird im Menü und in der Bedienzeile angezeigt.

Freier Text

🔀 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

🛌 Hauptmenü > Einstellungen > Regler 1...3 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Regler n	max. 20 Zeichen	Regler n

Eine Übersicht aller editierbaren Texte und die Vorgehensweise zum Zurücksetzen von Texten sind in Kapitel 31.4 zu finden.

Luftqualitätsregler (Grundtyp A, P)



Eine Lüftungsanlage dient sowohl dazu, die Raumtemperatur zu regeln als auch dazu, die Räume mit frischer (hochqualitativer) Luft zu versorgen.

Der Luftqualitätsregler hat die Aufgabe, nach Bedarf, d. h. abhängig von der in den Räumen gemessenen Luftqualität ein Stellsignal an den Ventilator oder an die Luftklappen auszugeben. Ventilator oder Luftklappen regeln damit auf komfortable Luftqualität. Zusätzlich zum Komfort wird in Räumen mit variierender Personenbelegung (Auditorien, Konferenzräumen, Büros, Restaurants, etc.) der Energieverbrauch optimiert.

Mit einer bedarfsgeregelten Lüftung kann Energie gespart werden, da die Lüftung nur eingeschaltet wird, wenn im Raum auch Luft benötigt wird. Hierbei wird nicht nur die Energie der Ventilatoren für die Förderung der Luft gespart, sondern auch die Wärme-/Kälteverluste für die Lufterneuerung im Raum auf das Notwendige reduziert.

Der Luftqualitätsregler bietet folgende Funktionalität aufgrund der gemessenen Luftqualität (CO2- resp. CO2/VOC-Wertes):

- Öffnen der Aussenluftklappe (Grundtyp A und P)
- Einschalten der Ventilatoren bzw. der Lüftungsanlage (Grundtyp A)
- Umschalten der Ventilatorstufen (Grundtyp A)
- Erhöhen der Ventilatordrehzahl (Grundtyp A und P)

16.1 Aktivieren der Funktion

Diese Funktion wird aktiviert, indem dem Funktionsblock ein Eingang zugeordnet wird. Es können nur ppm-Eingänge DC 0...10 V (siehe Kapitel 0 "

Analoge Eingänge") zugeordnet werden.

🚰 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Luftqualitätsregler >


Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
Eingang	, N.X1, N.X2, (nur ppm)

16.2 Öffnen der Aussenluftklappe (Grundtyp A, P)

Damit die Klappe geöffnet werden kann, muss eine stetige Klappe konfiguriert sein (siehe Kapitel 10.5 "Mischluftklappe (Grundtyp A, P)"). Das Öffnen der Klappe erfolgt nach folgendem Diagramm:

Funktionsdiagramm

Konfiguration



* Klappen-Sollwert

Die eingestellte Minimalstellung und Maximalstellung der Klappe werden berücksichtigt. Wird die Klappe auch vom Sequenzregler, z. B. als Wärmerückgewinnung angesteuert, so gilt der höhere Wert (Maximalauswahl).

Die eingestellten Werte gelten für die Betriebsart 🛈 Komfort , þ. Prekomfort und 🗓 Economy.

Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Luftqualitätsregler >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Klappen-Sollwert	, 02000 ppm	1000 ppm
Klappen-Xp	02000 ppm	400 ppm


Diese Funktion kann deaktiviert werden, indem der Klappen-Sollwert auf "---" gestellt wird.

16.3 Einschalten der Ventilatoren (Grundtyp A)

Die bedarfsgeregelte Lüftung wird mit den Anlagenbetriebsarten Stützbetrieb (Prekomfort) und Stützbetrieb (Economy) gewählt (siehe Kapitel 19 "Stützbetrieb (Grundtyp A)").

Die Ventilatoren schalten beim entsprechenden Luftqualitätssollwert gemäss folgendem Diagramm Ein bzw. Aus:

Funktionsdiagramm



^{*} Luftqualitätssollwert (Prekomfort oder Economy)

Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Luftqualitätsregler >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
€ Luftqualität-Sollwert	, 02000 ppm	1100 ppm
Luftqualität-Sollwert	, 02000 ppm	1000 ppm

Diese Funktion kann deaktiviert werden, indem der entsprechende Luftqualitätssollwert auf "---" gesetzt wird.

16.4 Umschalten der Ventilatorstufen (Grundtyp A)


Bei 2-stufigem Betrieb von Ventilatoren kann zusätzlich eine Stufenumschaltung erfolgen. Die Umschaltung kann in folgenden Betriebsarten erfolgen:

- · Normalbetrieb (Komfort) oder
- Normalbetrieb (Prekomfort) oder
- Stützbetrieb (Prekomfort) oder
- Umluftbetrieb (Prekomfort) oder
- Stützbetrieb (Economy)

207/328

Das Schalten des Ventilators nach Luftqualität erfolgt nach folgendem Diagramm:

Funktionsdiagramm



* Sollwert Ventilatorstufe 2

Wird der Ventilator auch vom Kaskadenregler, z. B. bei erhöhtem Kältebedarf in die 2. Stufe geschaltet, so gilt der höhere Wert (Maximalauswahl).

Die eingestellten Werte gelten für die Betriebsart 🛈 Komfort , þ Prekomfort und Economy.

Einstellwerte

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Luftqualitätsregler>


Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Sollwert Ventilatorstufe 2	, 02000 ppm	1200 ppm

Diese Funktion kann deaktiviert werden, indem der Sollwert Ventilatorstufe 2 auf "---" gestellt wird.

16.5 Erhöhen der Ventilatordrehzahl (Grundtyp A, P)

Damit der Ventilator hochgefahren werden kann, muss ein drehzahlgeregelter Ventilator mit Zuordnung fixer Drehzahlen für 1- oder 2-stufigen Betrieb konfiguriert sein (siehe Kapitel 10.1 "Ventilator (Grundtyp A, P)"). Das Hochfahren des Ventilators erfolgt nach folgendem Diagramm:

Funktionsdiagramm



* Ventilator-Sollwert

Die eingestellte Minimalstellung der Drehzahlregelung wird berücksichtigt. Die eingestellten Werte gelten für die Betriebsart D. Komfort wie auch für die Betriebsart D. Prekomfort.

Einstellwerte

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Luftqualitätsregler >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Ventilator-Sollwert	, 02000 ppm	1000 ppm
Ventilator-Xp	02000 ppm	400 ppm

Diese Funktion kann deaktiviert werden, indem der Ventilator-Sollwert auf "---" gesetzt wird.

16.6 Fehlerbehandlung

16.6.1 Fehler im Betrieb

Wenn das Inbetriebnahmemenü verlassen wird, wird überprüft, ob der Luftqualitätsfühler angeschlossen ist. Ist zu diesem Zeitpunkt der Fühler nicht angeschlossen, so wird die Funktion "Luftqualitätsregler" inaktiv gesetzt.

Ist der Fühler zu diesem Zeitpunkt angeschlossen und fehlt er später, wird eine Störungsmeldung "Fühlerfehler X..." abgesetzt und die Funktion "Luftqualitätsregler" wird inaktiv gesetzt.

17 Frostschutz (Grundtyp A und P)

Die Funktion hat die Aufgabe, den Warmwasser-Lufterwärmer vor dem Einfrieren zu schützen.

Folgende Arten der Frostschutzüberwachung stehen zur Verfügung:

Frostschutz	N.X1 Frost X	Frostschutzwächter2-stufiger Frostschutz luftseitig2-stufiger Frostschutz wasserseitig
Frostschutzwächter 13	N.X1 Frost 1 x N.X1 Frost 2 x X X X X	Frostschutzwächter 13 (wirken direkt auf die entsprechenden Regelkreise 13)



Die Frostschutzfunktion kann bei mangelnder Heizleistung (z. B. kein Heizwassers) die Anlage nicht vor Frostschäden schützen.

17.1 Aktivieren des Blocks

Diese Funktion wird aktiviert, indem der Bezeichner eines Einganges auf "Frostschutz" oder "Frostschutzwächter 1..3" eingestellt wird (siehe Kapitel 8.1 "Universelle Eingänge").

Konfiguration

🔀 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Eingangsbezeichner

Funktionsblock	Bedienzeile	Bereich
N.X1 Frost	X	Aktivieren der Funktion "Frostschutz", indem dem Eingang der Wert "Frostschutz" zugewiesen wird
N.X1 N.X1 Frost 2 X X	X	Aktivieren der Funktion "Frostschutzwächter", indem dem Eingang der Wert "Frostschutzwächter 1", "Frostschutzwächter 2" und/oder "Frostschutzwächter 3" zugewiesen wird

Einstellwerte für Frostschutz

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Frostschutz >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Erkennung	Wächter, Aktiv DC 010 V = 015 °C (luftseitig), Passiv Ni1000 (wasserseitig)	Wächter
Frostgefahr-Grenzwert	−50.0+50.0 °C	5.0 °C
P-Band Xp	1.0100.0 K	5.0 K
Anlage-AUS- Frostschutzsoll	-50.0+50.0 °C	20.0 °C
Anlage-AUS-Xp	0.5999.5 K	7.0 K
Anlage-AUS-Tn	00.0059.55 m:s	03.30 m:s
Einfriergefährdeter Regelkreis	Regler 13	Regler 1

Hinweis

Bei der Funktion "Frostschutz" sind die Einstellungen für "Erkennung" und "Einfriergefährdeter Regelkreis" nutzbar.

Erkennung

Mit der Einstellung "Erkennung" wird eingestellt, mit welchem Fühler/Wächter der Frost erkannt wird. Je nach Einstellung wird folgende Frostschutzfunktion aktiv:

- Wächter: Frostschutzwächter
- Aktiv DC 0...10 V = 0...15 °C: 2-stufiger Frostschutz, Frostschutzfühler mit aktivem Signal DC 0...10 V = 0...15 °C, für luftseitigen Frostschutz
- Passiv LG-Ni1000: 2-stufiger Frostschutz, Frostschutzfühler mit passivem Signal LG-Ni 1000, für wasserseitigen Frostschutz

Damit der 2-stufige Frostschutz wasserseitig einwandfrei funktioniert, muss eine Lufterwärmerpumpe vorhanden und die Aussentemperatur muss verfügbar sein (siehe Kapitel 8.4 "Aussentemperatur").

Einfriergefährdeter Regelkreis Zusätzlich muss dem Frostschutz der Regler zugeordnet werden, an welchem der einfriergefährdete Lufterwärmer angeschlossen ist.

In der folgenden Tabelle sind die richtigen Konfigurationen für die Funktion "Frostschutz" zusammengefasst:

Frostschutzfunktion	Bedienzeile	Einstellung
Frostschutzwächter	Eingangsbezeichner N.Xn	Frostschutz
	Erkennung	Wächter
	Einfriergefährdeter Regelkreis	Regler 13
2-stufiger Frostschutz	Eingangsbezeichner N.Xn	Frostschutz
luftseitig	Erkennung	Aktiv DC 010 V = 015 °C (luftseitig)
	Einfriergefährdeter Regelkreis	Regler 13
2-stufiger Frostschutz	Eingangsbezeichner N.Xn	Frostschutz
wasserseitig	Erkennung	Passiv Ni1000 (wasserseitig)
	Einfriergefährdeter Regelkreis	Regler 13

Hinweise

Wirkt die Frostschutzfunktion und der Frostschutzwächter gleichzeitig (z. B. Frostschutz auf Regelkreis 2 wirkend und Frostschutzwächter 2) auf einen Regelkreis, dann wirkt immer das Maximum auf den Regler der beiden Frostfunktionen.

Ist der aktuelle Zustand der Heizen/Kühlen Umschaltung gleich "Kühlen" und es wird Frost detektiert, dann wird eine Froststörung generiert und die Anlage abgestellt. Die Frostfunktion wirkt auf alle Aggregate, die an die Sequenzen 1 bis 3 des einfriergefährdeten Regelkreises angeschlossen sind.


Ist an einer oder mehreren Pumpen die Bedienzeile Frostvorrang auf Ja gestellt, dann wirkt das Maximum aller Frostfunktionen direkt auf die Pumpen.

Sind gleichzeitig andere Einflüsse auf den Sequenzregler aktiv, gilt die Prioritätsreihenfolge wie im Kapitel 11.1.3 "Priorität der Funktionen" beschrieben.

17.2 Wirkungsweise

17.2.1 Wirkungsweise der Frostwächter

Anwendungsbeispiel



Hinweis

Achtung

Eine sichere Frostüberwachung ist abhängig von der Fühlerplatzierung!

Beim Unterschreiten des am Frostwächter eingestellten Grenzwertes sendet dieser ein Signal an den Regler.

Es bedeutet:

- Kontakt geschlossen: Keine Frostgefahr
- · Kontakt offen: Frostgefahr

Dies löst folgendes aus:

- Die Ventilatoren werden ausgeschaltet
- Der konfigurierte Regelkreis mit dem einfriergefährdeten Lufterwärmer schaltet alle Kühlsequenzen aus und öffnet alle Heizsequenzen zu 100 %. Dabei wird auch die Lufterwärmerpumpe mit eingeschaltet.

Stufenschalter werden mit eingeschaltet, wenn diese nicht über den Eingang "Freigabe extern" gesperrt werden!


- Alle anderen Regelkreise werden ausgeschaltet
- Die Aussenluftklappe wird geschlossen (siehe Kapitel 10.5 "Mischluftklappe (Grundtyp A, P)")

Die Frostschutzfunktion mit Frostwächter ist in allen Betriebsarten (♠ Komfort, Prekomfort, ♠ Economy und ♠ Schutzbetrieb) aktiv.

17.2.2 2-phasiger Frostschutz luftseitig

(Aktiv DC 0...10 V = 0...15 °C)

Anwendungsbeispiel



Hinweis

Eine sichere Frostüberwachung ist abhängig von der Fühlerplatzierung!

212/328

Beim Unterschreiten des eingestellten Einsatzpunktes (= Frostgefahr-Grenzwert + 2 K + P-Band) werden alle Heizsequenzen stetig geöffnet und alle Kühlsequenzen stetig geschlossen. Dabei wird auch die Lufterwärmerpumpe eingeschaltet. So soll vermieden werden, dass der "Frostgefahr-Grenzwert" unterschritten wird.

Wird dieser Grenzwert trotzdem unterschritten, löst das folgende Reaktionen aus:


- Die Ventilatoren werden ausgeschaltet
- Der konfigurierte Regelkreis mit dem einfriergefährdeten Lufterwärmer hält alle Heizsequenzen offen und alle Kühlsequenzen geschlossen, die Lufterwärmerpumpe bleibt eingeschaltet.

Stufenschalter bleiben eingeschaltet, wenn diese nicht über den Eingang "Freigabe extern" gesperrt werden!

- Alle anderen Regelkreise werden ausgeschaltet
- Die Aussenluftklappe wird geschlossen (siehe Kapitel 10.5 "Mischluftklappe (Grundtyp A, P)")

Funktionsdiagramm


Achtung



Die Frostschutzfunktion ist auch bei ausgeschalteter Anlage aktiv.

17.2.3 2-phasiger Frostschutz wasserseitig (Passiv Ni1000)

Anwendungsbeispiel



Hinweise

- Eine sichere Frostüberwachung ist abhängig von der Fühlerplatzierung! Der Fühler sollte im/am wasserseitigen Austritt des Lufterwärmers innerhalb des Luftkanals platziert sein.
- Als zusätzliche Schutzfunktion muss die Heizkreispumpe bei Aussentemperaturen tiefer als 5 °C automatisch einschalten (Einstellwert "Aussentemp'bedingt Ein", siehe Kapitel 10.2 "Pumpe").

Beim Unterschreiten des eingestellten Einsatzpunktes werden die Heizsequenzen stetig geöffnet und die Kühlsequenzen stetig geschlossen. So soll vermieden werden, dass der "Frostgefahr-Grenzwert" unterschritten wird.

Wird dieser Frostgefahr-Grenzwert trotzdem unterschritten, löst das folgende Reaktionen aus:

• Die Ventilatoren werden ausgeschaltet

213/328


 Der konfigurierte Regelkreis mit dem einfriergefährdeten Lufterwärmer hält alle Heizsequenzen offen und alle Kühlsequenzen geschlossen, die Lufterwärmerpumpe bleibt eingeschaltet.

Stufenschalter bleiben eingeschaltet, wenn diese nicht über den Eingang "Freigabe extern" gesperrt werden!

- Alle anderen Regelkreise werden ausgeschaltet
- Die Aussenluftklappe wird geschlossen (siehe Kapitel 10.5 "Mischluftklappe (Grundtyp A, P)")

Funktionsdiagramm

Achtung



Bei ausgeschalteter Anlage wird die Temperatur des Lufterwärmers mit einem Pl-Regler auf einen einstellbaren Wert geregelt, damit der Lufterwärmer beim Anfahren schon Wärme gespeichert hat. Diese Funktion wirkt auf die Heizsequenzen des konfigurierten Regelkreises, jedoch:

- Die Aussenluftklappe bleibt geschlossen (siehe Kapitel 10.5 "Mischluftklappe (Grundtyp A, P)")
- Der Wärmerückgewinner wird eingeschaltet (siehe Kapitel 10.4 "Wärmerückgewinner (Grundtyp A, P)")

17.3 Quittierung

Die Anlage kann erst wieder anlaufen, wenn keine Frost-Störungsmeldung mehr ansteht und die Störung entriegelt wurde.

Folgende alternative Quittiermethoden für Störungsmeldungen sind wählbar:

- Quittieren und entriegeln am Regler
- Nur Quittieren am Regler (nur zu empfehlen, wenn ein Frostwächter mit eigener Verriegelung eingesetzt wird)
- Keine Quittierung

Einstellwerte Frostschutz

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Frostschutz >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Störungsquittierung	Keine, Quittieren,	Quittieren und
	Quittieren und Entriegeln	Entriegeln

Einstellwerte Frostschutzwächter 1..3

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Frostschutzwächter 1..3 >


Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Störungsquittierung	Keine,	Quittieren und
[13]	Quittieren,	Entriegeln
	Quittieren und Entriegeln	

Hinweis

Wurde ein Frostwächter mit eigener Störungsverriegelung eingesetzt, wird die Störungsmeldung am Frostwächter entriegelt. Die Anlage kann wieder anlaufen, sobald die Störung entriegelt wurde, unabhängig davon, ob die Störungsmeldung am Regler quittiert wurde oder nicht.


17.4 Anschlussschemen

Anschlussschema Wächter Am Eingang kann ein Frostschutzwächter angeschlossen werden. Der Wächter muss nach folgendem Schema angeschlossen werden:




Anschlussschema Luft

Am Eingang kann ein aktiver Temperaturfühler mit dem Signal $0...10 \text{ V} = 0...15 ^{\circ}\text{C}$ angeschlossen werden. Der Fühler muss nach folgendem Schema angeschlossen werden:



Anschlussschema Wasser

Am Eingang kann ein passiver Temperaturfühler LG-Ni 1000 angeschlossen werden. Der Fühler muss nach folgendem Schema angeschlossen werden:



Legende zu den Anschlussschemen

B3 Frostfühler QAF63... (Luft)

B3 Tauchtemperaturfühler QAE26.9 (Wasser)

F3 Frostwächter QAF81 (Luft)

N Universalregler RMU7..B

17.5 Fehlerbehandlung

17.5.1 Konfigurationsfehler

Werden mehrere Eingänge mit dem gleichen Bezeichner Frostschutz, Frostschutzwächter 1, Frostschutzwächter 2 oder Frostschutzwächter 3 als Frostschutzeingänge konfiguriert, wird der erste Eingang mit diesem Eingangsbezeichner verwendet.

17.5.2 Fehler im Betrieb

• Frostwächter:

Digitale Signale können nicht überwacht werden. Fehlt das Signal (= Kontakt offen), wird dies als Frostgefahr interpretiert und die Anlage geht in Frostschutzbetrieb

- 2-stufiger Frostschutz luftseitig "Aktiv DC 0...10 V = 0...15 °C":
 Fehlt das Signal des Frostfühlers, wird eine Störungsmeldung abgesetzt und die Anlage geht in Frostschutzbetrieb
- 2-stufiger Frostschutz wasserseitig "Passiv Ni1000":
 Fehlt das Signal des Frostfühlers, wird eine Störungsmeldung abgesetzt und die Anlage geht in Frostschutzbetrieb.

Fehlt das Signal der Aussentemperatur, so wird die Pumpe permanent eingeschaltet (siehe Kapitel 10.2.11 "Ein" nach Aussentemperatur", der Einstellwert muss auf 5°C gesetzt sein)

Störungsmeldungen

Nr.	Text	Wirkung
3920	Frost	Dringende Meldung, mit Anlagenstopp
3921	Frostschutz-Fühlerfehler	Dringende Meldung, mit Anlagenstopp
3922	Frostgefahr Frost 1	Dringende Meldung, mit Anlagenstopp
3923	Frostgefahr Frost 2	Dringende Meldung, mit Anlagenstopp
3924	Frostgefahr Frost 3	Dringende Meldung, mit Anlagenstopp

18 Vorwärmfunktion (Grundtyp A und P)

Die Warmwasser-Lufterwärmer sind frostempfindlich. Wenn angenommen wird, dass in der Nacht die Lüftungsanlage ausgeschaltet bleibt und am Morgen tiefe Aussentemperaturen vorherrschen, würde das plötzliche Einbringen der kalten Aussenluft das Wasser in den Heizungsrohren innerhalb kürzester Zeit zum Einfrieren bringen. Dieses Problem ist bei Anlagen mit Auf-Zu-Klappen besonders ausgeprägt.

Die Vorwärmfunktion hat die Aufgabe, das Einfrieren des Heizregisters zu verhindern, wenn die Aussentemperatur während des Einschaltvorganges der Klimaanlage sehr niedrig ist.

18.1 Aktivieren des Blocks

Damit die Vorwärmfunktion aktiviert werden kann, muss mindestens ein Frostschutz aktiviert sein. Die Vorwärmfunktion wird aktiviert, indem für die "Spülzeit maximal" ein Wert > 00.00 m:s. eingegeben wird.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Vorwärmfunktion >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Aussentemperatur- Grenzwert	0 30 °C	5 °C
Auslegungstemperatur	−35+35 °C	−10 °C
Spülzeit maximal	00.0059.55 m:s	00.00 m:s
Sperrzeit	00.0059.55 m:s	30.00 m:s

18.2 Wirkungsweise

Die Vorwärmung wirkt auf den gleichen Sequenzregler wie die Frostfunktion.

Der konfigurierte Regelkreis mit dem einfriergefährdeten Lufterwärmer öffnet alle Heizsequenzen wie nachfolgend beschrieben. Dabei wird auch die Lufterwärmerpumpe mit eingeschaltet.

Stufenschalter werden mit eingeschaltet, wenn diese nicht über den Eingang "Freigabe extern" gesperrt werden!

Der Spülvorgang des Lufterwärmers wird gestartet, wenn die Anlage eingeschaltet wird, die Aussenlufttemperatur unter dem eingestellten Wert liegt und die Sperrzeit seit dem letzten Ausschalten abgelaufen ist.

Wird die Anlage über die Zeitschaltuhr eingeschaltet, so wird der Spülvorgang um die berechnete Spüldauer vor dem Einschaltpunkt der Schaltuhr gestartet, so dass beim eingestellten Einschaltpunkt der Schaltuhr die Ventilatoren starten können.

Während der Spülung bleibt der Ventilator ausgeschaltet und die Aussenluftklappe bleibt geschlossen (Minimalbegrenzung ist wirkungslos, siehe Kapitel 10.5 "Mischluftklappe (Grundtyp A, P)").


Einstellwerte

Achtung


Um die Spülzeit errechnen zu können, muss die Auslegungstemperatur (= tiefste Aussentemperatur) und die dazugehörige "Spülzeit maximal" eingegeben werden. Die Vorwärmfunktion wird nur gestartet, wenn die Aussentemperatur unter dem eingestellten "Aussentemperatur-Grenzwert" liegt.

Die Spülzeit wird in Abhängigkeit der Aussentemperatur nach folgendem Diagramm berechnet:


Funktionsdiagramme



Die Ausgangsstellung während der Spülzeit errechnet sich nach folgendem Diagramm:



Die Vorspülung läuft nach folgendem Diagramm:




Nach abgelaufener Vorspülzeit und nach Ablauf der für die Ventilatoren eingegebenen Startverzögerungen starten die Ventilatoren.

Die Vorwärmfunktion wird nicht aktiviert, wenn der Ventilator durch die Funktion "Entrauchung" eingeschaltet wird.

Ein einwandfreies Funktionieren der Vorwärmfunktion ist abhängig von der Fühlerplatzierung. Der Aussenluftfühler sollte ausserhalb des Gebäudes angebracht werden. Ist dies nicht möglich, ist er unmittelbar am Ort der Aussenluftansaugung vor der Aussenluftklappe anzubringen.

Hinweis

Platzierung des Aussenluftfühlers vor der Aussenluftklappe.



Ist die Aussentemperatur nicht verfügbar, kann die Funktion trotzdem aktiviert werden. Die Funktion wird dann bei jedem Anlaufen der Anlage für die maximale Spülzeit aktiv. Dies kann dann sinnvoll sein, wenn die Heizung im Sommer ausgeschaltet bleibt (die Heizung darf nicht bedarfsabhängig über die Kommunikation einschalten!)

Wenn die Anlage kurz nach dem Ausschalten wieder eingeschaltet wird, müssen die Lufterwärmer nicht vorgespült werden. Die Zeit nach dem Ausschalten, bei der die Vorwärmfunktion nicht aktiviert werden muss, kann mit dem Einstellwert "Sperrzeit" eingestellt werden.

18.3 Fehlerbehandlung

Fehlt die Aussentemperatur, wird die Vorwärmfunktion bei jedem Anlaufen der Anlage für die maximale Spülzeit aktiv. Das Stellsignal ist dann jeweils 100 %.

19 Stützbetrieb (Grundtyp A)

Die Funktion Stützbetrieb (Prekomfort) bzw. Stützbetrieb (Economy) hat die Aufgabe, während der Betriebsart prekomfort bzw. während der Betriebsart Economy, also bei ausgeschalteten Ventilatoren, eine oder mehrere physikalische Messgrössen zu überwachen.

- Beispiel mit Raumtemperaturfühler:
 - Bei einer zu tiefen oder zu hohen Raumtemperatur werden die Ventilatoren wieder eingeschaltet, damit ein Auskühlen oder Überwärmen des Gebäudes (bzw. des Raumes oder der Räume) verhindert werden kann
- Beispiel mit Raumfeuchtefühler:
 - Bei einer zu tiefen oder zu hohen Raumfeuchte werden die Ventilatoren wieder eingeschaltet, damit ein zu trockenes oder zu feuchtes Raumklima verhindert werden kann
- Beispiel mit Raumluftqualitätsfühler:
 - Bei einer unbehaglichen Luftqualität werden die Ventilatoren wieder eingeschaltet, damit ein behaglicher Raumkomfort erreicht werden kann

Die Einbettung der Funktion Stützbetrieb in die Betriebsarten ist in Kapitel 6 "Betriebsarten" ausführlich beschrieben.

19.1 Aktivieren der Funktion

Die Funktion Stützbetrieb (Prekomfort), Stützbetrieb (Economy) kann im Grundtyp A aktiviert werden.

🔀 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Betriebsart >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
þ. Anlagenbetriebsart	Normalbetrieb, Stützbetrieb, Umluftbetrieb	Normalbetrieb
	Kein Stützbetrieb, Stützbetrieb	Kein Stützbetrieb

Zusätzlich muss für die Stützfunktion mindestens eine der folgenden Messwerte verfügbar sein:

- Raumtemperatur
- Hauptregelgrösse Regler 2
- Hauptregelgrösse Regler 3
- Raumluftqualität als Hauptregelgrösse für den Luftqualitätsregler

Die Stützfunktion ist aktiv sobald die entsprechende Hauptregelgrösse verfügbar und als Anlagenbetrieb "Stützbetrieb" gewählt ist. Bei der Hauptregelgrösse von Regler 2 bzw. Regler 3 kann es sich um eine universelle Grösse handeln (z.B. relative Feuchte, absolute Feuchte, Oberflächentemperatur, etc.).

Hinweis

Einstellwerte

19.2 Wirkungsweise Stützbetrieb

Für das Ein-/Ausschalten des Stützbetriebs (Prekomfort) sind die Prekomfort-Sollwerte massgebend, für das Ein-/Ausschalten des Stützbetriebs (Economy) sind die Economy-Sollwerte massgebend. Sobald die Hauptregelgrösse von einem Regler den Einschaltwert unterschreitet bzw. überschreitet wird die komplette Anlage mit allen Reglern eingeschaltet. Bei eingeschalteter Anlage wird jeweils auf die Komfort-Sollwerte geregelt. Die Ventilatorstufe ist einstellbar.

Wird für eine einzelne Hauptregelgrösse kein Stützbetrieb gewünscht, so müssen die entsprechenden Sollwerte auf extreme Werte gesetzt werden (z. B. [7] Economy-Heiz-Sollwert: –50 °C, [7] Economy-Kühl-Sollwert: 100 °C).

Über die Einstellung "Betriebszeit minimal" können die Anlagenelemente vor zu häufigem Ein- bzw. Ausschalten geschützt werden.

🔀 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

🛌 Hauptmenü > Einstellungen > Betriebsart >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Stützbetriebszeit minimal	00.0006.00 h.m	00.30 h.m
Stützbetrieb Ventilator	Stufe 1, Stufe 2	Stufe 1

Hinweise

Einstellwerte

Bei Ein-/Ausschalten der Anlage durch den Regler 1, Regler 2 oder Regler 3 gelten folgende Ansteuerungen:

- Mischluftklappe mit normaler Ansteuerung
- Der drehzahlgeregelte Ventilator mit fixer Drehzahl für 2-stufigen Betrieb wird mit der minimalen Drehzahl angesteuert (siehe Kapitel 10.1.4 "Ventilator mit variabler Drehzahl")

Bei Ein-/Ausschalten der Anlage durch den Luftqualitätsregler gelten folgende Punkte:

- Mischluftklappe wird geregelt auf den Klappen-Sollwert (siehe Kapitel 16.2 "Öffnen der Aussenluftklappe (Grundtyp A, P)")
- Der drehzahlgeregelte Ventilator ohne Drucksteuerung wird mit dem Ventilator-Sollwert geregelt (siehe Kapitel 16.5 "Erhöhen der Ventilatordrehzahl (Grundtyp A, P)")

Ansteuerung der Zuluft- und Abluftventilatoren:

- Bei Anlageneinschaltung durch den Stützbetrieb wird der Zuluftventilator immer eingeschaltet. Die Einschaltung des Abluftventilators ist abhängig vom Einstellparameter "Stütz-/Umluftbetrieb" (siehe Kapitel 10.1.13)
- Bei 2-stufigem Betrieb von Ventilatoren und konfigurierter Raum/Zuluft- oder Abluft/Zuluft-Kaskadenregelung kann die Stufenumschaltung nach Wärme-/Kältebedarf erfolgen (siehe Kapitel 11.6.3)
- Bei 2-stufigem Betrieb von Ventilatoren und konfiguriertem Luftqualitätsregler kann die Stufenumschaltung nach Luftqualität erfolgen (siehe Kapitel 16.4)

Wenn der Lüftungsregler RMU7..B den gleichen Raum zusammen mit einem Heizungsregler RMH760 kombiniert regelt (siehe Kapitel 11.8

"Raumregelungskombinationen mit Heizungsregler"), wird der Stützbetrieb (Prekomfort) und Stützbetrieb (Economy) zum Heizen bei eingeschalteter Heizung über den Bus automatisch inaktiv gesetzt.

Der Stützbetrieb wird ebenfalls automatisch inaktiv gesetzt bei Nutzung des Eingangkontakts "Kask./Konst.", wenn dieser geschlossen ist.

19.2.1 Sollwerte für das Ein-/Ausschalten der Anlage beim Stützbetrieb (Prekomfort)

Regler 1 als Raumtemperaturregler		
Einschaltkriterien des	Ausschaltkriterien des Stützbetriebes:	
Stützbetriebes:		
Raumtemp <	Raumtemp > Prekomfort-Heiz-Sollwert + 1K	
Prekomfort-Heiz-Sollwert		
Raumtemp >	Raumtemp < Prekomfort-Kühl-Sollwert - 1K	
Prekomfort-Kühl-Sollwert		

Einstellempfehlung für Prekomfort-Sollwerte damit die Ausschaltkriterien erreicht werden können:

- Prekomfort-Heiz-Sollwert < □ Komfort-Heiz-Sollwert 1K
- Ir Prekomfort-Kühl-Sollwert > □ Komfort-Kühl-Sollwert + 1K
- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Regler 1 > Raum-Sollwerte >

Bedienzeile	Werkeinstellung
Prekomfort-Kühl-Sollwert	28 °C
Prekomfort-Heiz-Sollwert	19 °C

Regler 2 und 3 als Universalregler

Einschaltkriterien des	Ausschaltkriterien des Stützbetriebes:
Stützbetriebes:	
Hauptregelgrösse <	Hauptregelgrösse >
Prekomfort-Sollwert unten	Prekomfort-Sollwert unten + x % 1)
Hauptregelgrösse >	Hauptregelgrösse <
Prekomfort-Sollwert oben	Prekomfort-Sollwert oben - x % 1)

Einstellempfehlung für Prekomfort-Sollwerte damit die Ausschaltkriterien erreicht werden können:

- Prekomfort-Sollwert unten < □ Komfort-Sollwert unten x % 1)
- Prekomfort-Sollwert oben > □ Komfort-Sollwert oben + x % 1)

Einstellwerte

Einstellwerte


🔀 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Regler 2...3 > Sollwerte >

Bedienzeile	Werkeinstellung
þ: Prekomfort-Sollwert oben	28 °C, 80 %, 12 g/kg, 50 kJ/kg, 1000 W/m2, 15 m/s, 100 bar, 1000 mbar, 1000 Pa, 1500 ppm, 100, 1000
þ∵ Prekomfort-Sollwert unten	19 °C, 20 %, 4 g/kg, 0 kJ/kg, 200 W/m2, 0 m/s, 0 bar, 0 mbar, 0 Pa, 0 ppm, 0

¹⁾ x % berechnet sich aus eingestelltem Sollwert * 0.05

Luftqualitätsregler für Ein/Aus-Schalten der Anlage (siehe auch Kapitel 16 "Luftqualitätsregler (Grundtyp A, P)"):



SpAqPcf := Prekomfort-Luftqualitätssollwert

- Ein bei Luftqualität-Istwert > Prekomfort-Luftqualitätssollwert + 50 ppm
- Aus bei Luftqualität-Istwert < Prekomfort-Luftqualitätssollwert 50 ppm

Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Luftqualitätsregler >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Luftqualität-Sollwert	, 02000, ppm	1000 ppm

Deaktivierung des Prekomfort-Luftqualitätsollwerts durch Einstellung auf "---".

19.2.2 Sollwerte für das Ein-/Ausschalten der Anlage beim Stützbetrieb (Economy)

Regler 1 als Raumtemperaturregler		
Einschaltkriterien des	Ausschaltkriterien des Stützbetriebes:	
Stützbetriebes:		
Raumtemperatur <	Raumtemperatur > [Economy-Heiz-Sollwert + 1K	
(<u>₹</u> Economy-Heiz-Sollwert		
Raumtemperatur >	Raumtemperatur < [Economy-Kühl-Sollwert – 1K	
(<u>₹</u> Economy-Kühl-Sollwert		

Einstellempfehlung für Economy-Sollwerte damit die Ausschaltkriterien erreicht werden können:

- IÇ Economy-Heiz-Sollwert < Komfort-Heiz-Sollwert 1K
- [Economy-Kühl-Sollwert > O Komfort-Kühl-Sollwert + 1K

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Regler 1 > Raum-Sollwerte >

Bedienzeile	Werkeinstellung
€ Economy-Kühl-Sollwert	30.0 °C
€ Economy-Heiz-Sollwert	15.0 °C

Einstellwerte

Regler 2 und 3 als Universalregler

Einschaltkriterien des	Ausschaltkriterien des Stützbetriebes:
Stützbetriebes:	
Hauptregelgrösse <	Hauptregelgrösse >
	€ Economy-Sollwert unten + x % 1)
Hauptregelgrösse >	Hauptregelgrösse <
	€ Economy-Sollwert oben – x % 1)

Einstellempfehlung für Economy-Sollwerte damit die Ausschaltkriterien erreicht werden können:

- LC Economy-Sollwert unten < Komfort-Sollwert unten x % 1)
- Economy-Sollwert oben > O Komfort-Sollwert oben + x % 1)
- 1) x % berechnet sich aus eingestellter Sollwert * 0.05


Einstellwerte

- 🔀 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Regler 2...3 > Sollwerte >

Bedienzeile	Werkeinstellung
€ Economy-Sollwert oben	30 °C, 30 K, 100 %, 999 g/kg, 999 kJ/kg, 1638 W/m2, 327 m/s, 9999 bar, 9999 mbar, 9999 Pa, 9999 ppm, 999, 9999
€ Economy-Sollwert unten	15 °C, 15 K, 0 %, -50 g/kg, -50 kJ/kg, -50 W/m2, -50 m/s, -50 bar, -50 mbar, -50 Pa, -50 ppm, -50, -50

Luftqualitätsregler für Ein/Aus-Schalten der Anlage

(siehe auch Kapitel 16 "Luftqualitätsregler (Grundtyp A, P)"):



SpAqPcf := Economy-Luftqualitätssollwert

- Ein bei Luftqualität-Istwert > Economy-Luftqualitätssollwert + 50 ppm
- Aus bei Luftqualität-Istwert < Economy-Luftqualitätssollwert 50 ppm

Einstellwerte

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Luftqualitätsregler >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
	, 02000, ppm	1100 ppm

Deaktivierung des Economy-Luftqualitätssollwerts durch Einstellung auf "---".

19.3 Beispiele Stützbetrieb

19.3.1 Stützbetrieb (Economy) zum Heizen


Das Beispiel bezieht sich auf den Regler 1 mit der Hauptregelgrösse Raumtemperatur. Das Beispiel kann funktionell auch übertragen werden auf Regler 2, Regler 3 und den Luftqualitätsregler.

Am Ende der Belegungszeit schaltet die Anlage aus, d. h. die Anlagenbetriebsart wechselt von Normalbetrieb (Komfort) nach Stützbetrieb (Economy). Dabei sinkt oder steigt die Temperatur im Raum, je nach den herrschenden äusseren Witterungsbedingungen und dem Klima im Innern des Raumes.

Sinkt die Temperatur im Raum unter den Economy-Heiz-Sollwert, so resultiert ein Stützbetrieb mit Wirkung "Heizen".

Im Stützbetrieb wird solange geheizt, bis sich die Raumtemperatur 1 Kelvin über dem Economy-Heiz-Sollwert befindet. Danach wird die Anlage wieder ausgeschaltet.

Funktionsdiagramme



Zustand der Anlagenelemente

Die Anlage wird in der Betriebsart Economy beim Unterschreiten des eingestellten Economy-Heiz-Sollwertes (SpHEco) eingeschaltet. Bei eingeschalteter Anlage wird auf die eingestellten Komfort-Sollwerte geregelt (Ventilatorstufen und Sollwerte aller Regelkreise).

Der Stützbetrieb kann nur eingeschaltet werden, wenn keine Störungsmeldungen, die die Anlage ausschalten, anliegen.

Hinweis

19.3.2 Stützbetrieb (Economy) zum Kühlen

Das Beispiel bezieht sich auf den Regler 1 mit der Hauptregelgrösse Raumtemperatur. Es kann funktionell auch übertragen werden auf Regler 2 und Regler 3.


Am Ende der Belegungszeit schaltet die Anlage aus, d. h. die Anlagenbetriebsart wechselt von Normalbetrieb (Komfort) nach Stützbetrieb (Economy). Dabei sinkt oder steigt die Temperatur im Raum, je nach den herrschenden äusseren

Witterungsbedingungen und dem Klima im Innern des Raumes.

Steigt die Temperatur im Raum über den Economy-Kühl-Sollwert, so resultiert ein Stützbetrieb mit Wirkung "Kühlen".

Im Stützbetrieb wird solange gekühlt, bis sich die Raumtemperatur 1 Kelvin unter dem Economy-Kühl-Sollwert befindet. Danach wird die Anlage wieder ausgeschaltet.

Funktionsdiagramme



Zustand der Anlagenelemente

Die Anlage wird in der Betriebsart Economy beim Überschreiten des eingestellten Economy-Kühl-Sollwertes (SpCEco) eingeschaltet. Bei eingeschalteter Anlage wird auf die eingestellten Komfort-Sollwerte geregelt (Ventilatorstufen und Sollwerte aller Regelkreise).

Der Stützbetrieb kann nur eingeschaltet werden, wenn keine Störungsmeldungen, die die Anlage ausschalten, anliegen.

Hinweis

20 Umluftbetrieb (Grundtyp A)

Die Funktion Umluftbetrieb (Prekomfort) hat die Aufgabe, während der Betriebsart Prekomfort bei permanent eingeschaltetem(n) Ventilator (en) und 100% Umluftbetrieb der Mischluftklappen, das Raumklima auf Prekomfort-Sollwerte zu regeln.

20.1 Aktivieren der Funktion

Die Funktion "Umluftbetrieb (Prekomfort)" kann im Grundtyp A aktiviert werden.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Betriebsart >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
þ. Anlagenbetriebsart	Normalbetrieb, Stützbetrieb, Umluftbetrieb	Normalbetrieb

Die Umluftfunktion ist aktiv, sobald als Anlagenbetrieb Umluftbetrieb gewählt und die Mischluftklappe konfiguriert ist (siehe Kapitel 10.5.1).

20.2 Wirkungsweise Umluftbetrieb

Während dem Umluftbetrieb ist die Anlage mit allen konfigurierten Aggregaten (Ausnahme Klappenblock) und Reglern permanent eingeschaltet. Bei eingeschalteter Anlage wird jeweils auf die Prekomfort-Sollwerte geregelt.

Hinweise

Einstellwerte


Ansteuerung der Mischluftklappe:

 Bei Umluftbetrieb wird die Aussenluftklappe mit 0% angesteuert, d. h. die Mischluftklappe ist in der Position 100 % offen

Ansteuerung der Zuluft- und Abluftventilatoren:


- Bei Umluftbetrieb ist der Zuluftventilator immer eingeschaltet. Die Einschaltung des Abluftventilators ist abhängig vom Einstellparameter Stütz-/Umluftbetrieb (siehe Kapitel 10.1.13 "Stütz-/Umluftbetrieb (Grundtyp A)"). Die beiden Anwendungsbeispiele veranschaulichen dies.
- Bei 2-stufigen Ventilatoren und konfigurierter Raum/Zuluft- oder Abluft/Zuluft-Kaskadenregelung kann die Stufenumschaltung nach Wärme-/Kältebedarf erfolgen (siehe Kapitel 11.6.3 "Zweite Ventilatorstufe nach Wärme-/Kältebedarf")

Anwendungsbeispiel 1



Ansteuerung des Zuluftventilators

Anwendungsbeispiel 2



Ansteuerung der Zu- und Abluftventilatoren

227/328

Hinweise

Automatische Umschaltung von Umluftbetrieb (Prekomfort) nach Normalbetrieb (Komfort):

- Sofern ein Luftqualitätsregler konfiguriert ist, wird bei Überschreitung des Luftqualitäts-Prekomfort-Sollwertes auf Normalbetrieb (Komfort) umgeschaltet. Nach dem Erreichen einer behaglichen Luftqualität wird wieder auf Umluftbetrieb (Prekomfort) zurückgeschaltet
- Bei 2-stufigen Ventilatoren und konfiguriertem Luftqualitätsregler kann die Stufenumschaltung nach Luftqualität erfolgen (siehe Kapitel 16.4 "Umschalten der Ventilatorstufen (Grundtyp A)")

20.2.1 Sollwerte für die Regelung bei Umluftbetrieb (Prekomfort)

Einstellwerte

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Regler 1 > Raum-Sollwerte >

Bedienzeile	Werkeinstellung
Prekomfort-Kühl-Sollwert	28 °C
Prekomfort-Heiz-Sollwert	19 °C

- Rauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen> oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Regler 1 > Sollwerte >

Bedienzeile	Werkeinstellung
þ: Prekomfort-Sollwert oben	28 °C, 28 K, 80 %, 20 g/kg, 50 kJ/kg, 1000 W/m2, 15 m/s, 10 bar, 100 mbar, 500 Pa, 1500 ppm, 100, 1000
Prekomfort-Sollwert unten	19 °C, 19 K, 20 %, 0 g/kg, 0 g/kg, 0 kJ/kg, 200 W/m2, 0 m/s, 0 bar, 0 mbar, 0 Pa, 0 ppm, 0

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Luftqualitätsregler >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Luftqualität-Sollwert	, 5002000, ppm	1000 ppm
Sollwert Ventilatorstufe 2	5002000 ppm	1200 ppm

Deaktivierung des Prekomfort-Luftqualitätssollwerts durch Einstellung auf "---".

21 Nachtkühlung (Grundtyp A)

Zweck

Die Funktion Nachtkühlung hat die Aufgabe, den Raum im Sommer während der Nichtbelegungszeit mit der tieferen Aussentemperatur vorzukühlen. So kann Kühlenergie während der Belegungszeit gespart werden.

21.1 Aktivieren des Blocks

Die Funktion kann nur für Grundtyp A aktiviert werden.

Zusätzlich müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Die Raumtemperatur und die Aussentemperatur müssen verfügbar sein
- · Ventilator muss aktiviert sein

Die Funktion "Nachtkühlung" wird deaktiviert, indem die "Vorkühldauer maximal" auf 0 min gesetzt wird.

Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Nachtkühlung >		
Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Aussentemperatur- Grenzwert	050 °C	12 °C
Raum-Aussentemp Delta	0.020.0 K	5.0 K
Betriebszeit minimal	0720 min	30 min
Vorkühldauer maximal	02880 min	0 min

Stufe 1

21.2 Wirkungsweise

Stufe

Einschaltbedingungen

- Raumtemperatur > (O Komfort-Heiz-Sollwert plus 1 K)
- Aussentemperatur > "Aussentemperatur-Grenzwert"
- (Raumtemperatur minus Aussentemperatur) > "Raum-Aussentemp.-Delta"

Stufe 1, Stufe 2

- Zeit bis zur nächsten Einschaltung der Anlage nach Zeitschaltuhr oder Ferien-/Sondertagsprogramm < "Vorkühldauer maximal"; d. h. die "Vorkühldauer maximal" kann eingehalten werden
- Regler muss in der Betriebsart ☐ Economy sein


Ausschaltbedingungen

- Raumtemperatur <

 Komfort-Heiz-Sollwert
- Aussentemperatur < Aussentemperatur-Grenzwert
- (Raumtemperatur minus Aussentemperatur) < Raum-Aussentemp.-Delta

Bei diesen Bedingungen wird die minimale Betriebszeit der Nachtkühlfunktion eingehalten.

Während der Nachtkühlung ist die Aussenluftklappe (siehe Kapitel 10.5 "Mischluftklappe (Grundtyp A, P)") offen, die Ventilatoren sind gemäss der eingestellten Stufe in Betrieb. Bei drehzahlgeregeltem Ventilator (Regelung auf konstanten Druck/Volumenstrom) läuft der Ventilator auf der "Drehzahl minimal". Alle anderen Aggregate sind gesperrt.



21.3 Fehlerbehandlung

Die Überwachung der Raumtemperatur ist in Kapitel 8.5, die Überwachung der Aussentemperatur ist in Kapitel 8.4 beschrieben.

Sind Raumtemperatur und Aussentemperatur nicht verfügbar, so wird die Funktion "Nachtkühlung" inaktiv gesetzt.

22 Einschaltoptimierung (Grundtyp A)

Die Funktion Einschaltoptimierung wärmt bzw. kühlt den Raum vor dem automatischen Wechsel der Betriebsart auf Komfort auf die gewünschte Raumtemperatur vor. Dies gilt nur beim Umschalten der Betriebsart auf Komfort (z. B. beim Wechsel von Economy auf Komfort).

Die Anlage wird dann eingeschaltet, wenn der Sollwert der nachfolgenden Betriebsart noch erreicht werden kann. Die Schaltuhr kann so auf die effektive Nutzung des Raumes eingestellt werden. Die effektive Betriebsdauer der Anlage wird wesentlich gekürzt, da die Vorkühl- bzw. Vorheizdauer optimiert wird.

22.1 Aktivieren der Funktion

Die Funktion Einschaltoptimierung kann im Grundtyp A aktiviert werden.

Es stehen zwei Arten von Einschaltoptimierungen zur Auswahl:

- 1. "Ein: Werte fix" (Raumtemperatur-Absenkung bzw. -Anstieg)
- 2. "Ein: Werte adaptiert" (automatische Adaption der Einstellwerte)

Bei der zweiten Option optimiert der Regler die Einstellwerte automatisch und passt sie an die Bedingungen der jeweiligen Anlage an.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Einschaltoptimierung >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Einschaltoptimierung	Aus, Ein: Werte fix, Ein: Werte adaptiert	Aus

Die Einschaltoptimierung verwendet die Raumtemperatur zur Berechnung. Eine Berechnung anhand der Ablufttemperatur wird nicht unterstützt.

Bei der Verwendung der Einschaltoptimierung empfiehlt es sich, die Regelstrategie "Kaskade" zu verwenden. Siehe 11.2.


22.2 Einschaltoptimierung Kühlen und Heizen


Die nötige Vorkühl- bzw. Vorheizdauer wird anhand der aktuellen Raumtemperatur und der eingestellten "Raumtemperatur-Absenkung" bzw. dem "Raumtemperatur-Anstieg" errechnet. Dadurch ist zum Zeitpunkt des Betriebsartwechsels der neue Raumtemperatursollwert bereits erreicht.

Einstellwerte


Hinweis


Einschaltoptimierung Kühlen





Einschaltoptimierung Heizen





Einstellwerte Kühlen

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Einschaltoptimierung >

n/K
r

Einstellwerte Heizen

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Einschaltoptimierung >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Raumtemperatur-Anstieg	1600 min/K	30 min/K

Bei automatischer Adaptierung der Einstellwerte werden die effektiv erreichten Werte nach jeder durchgeführten Einschaltoptimierung als neue Rechengrundlage verwendet. Wenn die errechneten Werte und die eingesellten Werte zu stark auseinander liegen, werden die eingestellten Werte automatisch angepasst, damit bei der nächsten Optimierung bessere Resultate erzielt werden können.

Der optimierte Einstellwert wird ebenso angezeigt. Der adaptierte Wert kann durch Umschalten der Einschaltoptimierung auf "Ein: Werte fix" und wieder zurück auf "Ein: Werte adaptiert" auf einen anderen Ausgangswert gesetzt werden.

Anzeigewert Kühlen

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Einschaltoptimierung >

Bedienzeile	Bereich	Bemerkung
RaumtempAbsenkung adaptiert	1600 min/K	Nur Anzeigewert für Diagnose

Anzeigewert Heizen

🔀 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Einschaltoptimierung >

Bedienzeile	Bereich	Bemerkung
RaumtempAnstieg	1600 min/K	Nur Anzeigewert für
adaptiert		Diagnose

Mit dem Einstellwert "Vorverlegungszeit Ein max" wird die maximale Vorkühl- bzw. Vorheizdauer begrenzt. Die Einschaltoptimierung wird nur innerhalb dieser Zeit durchgeführt.

Rauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Einschaltoptimierung >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Vorverlegungszeit Ein max	02880 min	90 min

Während der Einschaltoptimierung werden alle Anlagenelemente gemäss der nachfolgenden Betriebsart geschaltet. Um die Sollwerte während der Einschaltoptimierung schnell und effektiv zu erreichen, können die Zuluftbegrenzungswerte temporär erweitert werden.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Einschaltoptimierung >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Zuluft-Maximalbegrenz Delta	0.050.0 K	0.0 K
Zuluft-Minimalbegrenz Delta	0.050.0 K	0.0 K

Der aktuelle Zustand der Einschaltoptimierung wird am Bediengerät angezeigt.

Anzeigewerte

Hauptmenü > Anlagenbetrieb>

Bedienzeile	Bemerkung
Grund	Anzeige der aktuellen Anlagenbetriebsart
	[Einschaltoptimierung]

Hinweis

Die Einschaltoptimierung ist nur im Zusammenhang mit der Schaltuhr freigegeben.

Die adaptierte Einschaltoptimierung kann zu missverständlichen Resultaten führen, wenn Funktionen wie Zuluft- / Sequenzbegrenzungen, Sperren von Sequenzen nach Aussentemperatur, Timeout des Reglers usw. die Regelung beeinflussen. In Applikationen mit diesen Funktionen wird die Einstellung "Ein: fixe Werte" empfohlen.


22.2.1 Prioritäten

Für die Aktivierung der Einschaltoptimierung gelten folgende Prioritäten:

- EIN/AUS während des Verdrahtungstests
- 2. Entrauchen
- 3. Brandabschaltung
- 4. Frost
- 5. Vorgabe der Raum- / Anlagebetriebsart
- 6. Einschaltoptimierung
- 7. Stützbetrieb
- 8. Nachtlüften

23 Ventilatordrehzahlregler, bedarfsgeführt (Grundtyp P)

23.1 Allgemeines



Der "Zuluftventilator" bzw. "Abluftventilator" ist für die bedarfsgeführte Drehzahlregelung mit VVS-Einzelraumreglern bestimmt.

Die Einzelraumregler sind über KNX verbunden und tauschen relevante Betriebsdaten aus. Sie führen folgende Funktionen aus:


- Bedarfsgeführte Drehzahlregelung mit Drucksollwertoptimierung (folgendes Kapitel)
- Bedarfsgeführter Anlagenbetrieb über KNX Bus (Siehe 12.3)
- Bedarfsgeführte Zulufttemperaturregelung (Siehe 12.4)

23.2 Bedarfsgeführte Drehzahlregelung mit Drucksollwertoptimierung

Die Einzelraumregler senden ihre jeweiligen Klappenstellung (0 - 100%) an die Primärluftaufbereitungsanlage. Dabei ist 0% = Klappe geschlossen und 100% = Klappe offen.

Das Signal entspricht nicht dem Ausgangssignal der Einzelraumregler an den Volumenstromregler. Die Klappenstellungen werden gesammelt und ausgewertet und für die Optimierung der Kanaldrucksollwerte verwendet.


Funktionsprinzip Anlagenebene:



235/328

Hinweis

Bussignalebene:



Die Ventilatordrehzahl wird so optimiert, dass die vom Volumenstromregler angesteuerten Luftklappen möglichst ganz geöffnet sind. So haben die Volumenstromregler bzw. die Räume immer genügend Luft, ohne dass im Volumenstromregler unnötig Druck abgebaut werden muss.

23.3 Einstellen der Drucksollwertführung nach Klappenstellung

Die Primärluftaufbereitungsanlage wird direkt von den Bedarfssignalen der VVS-Einzelraumregelung angesteuert. Die VVS-Regler senden ihre Klappenstellungssignale an die Anlage. Diese reagiert dynamisch auf die Klappenstellungen und optimiert den Kanaldrucksollwert entsprechend.

Folgende Arten der Drucksollwert-Optimierung stehen zur Verfügung:

- Zuluft: Druck-Sollwert Zuluftventilator in Abhängigkeit der VVS-Klappenstellung Zuluft. Siehe Anwendungsbeispiel 1
- Zuluft-Abluft parallel: Druck-Sollwert Zuluft-/Abluftventilator in Abhängigkeit der VVS-Klappenstellung. Gemeinsame Nutzung des Führungssignals. Siehe Anwendungsbeispiel 2
- Zuluft und Abluft: Druck-Sollwert Zuluft-/Abluftventilator in Abhängigkeit der VVS-Klappenstellung mit KNX-Volumenstromregler Zuluft und Abluft. Separate Nutzung von Zuluft- und Abluft-Führungssignal. Siehe Anwendungsbeispiel 3.

Anwendungsbeispiele

Einstellwerte

Siehe Kap. 23.4

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Zuluftventilator >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Druckoptimierung	Keine, Zuluft, Zuluft-Abluft parallel, Zuluft und Abluft	Keine

Ein Druck-Sollwert und eine Druck-Sollwert Reduktion können eingestellt werden. Der Druck-Sollwert entspricht dem Auslegungsdruck der Anlage bei Volllastbetrieb. Die Druck-Sollwert Reduktion bestimmt die maximale Druckreduktion aufgrund der ausgewerteten Klappenstellung, die auf den Drucksollwert wirkt.

Die Druck-Sollwert Reduktion ist standardmässig ausgeschaltet (= 0). Mithilfe des Einstellwerts "Drehzahl minimal" wird sichergestellt, dass die minimale Drehzahl eingehalten wird.

Die ausgewerteten Klappenstellungen werden auf den Sollwert VVS Zuluftklappen bzw. Sollwert VVS Abluftklappen geregelt.

Einfluss der Klappenstellung auf die Drucksollwertführung

- Fall 1: Ausgewertete Klappenstellungen > Sollwert VVS Klappenstellung
 Die Druckregelung versorgt die Anlage mit dem optimalen Druck-Sollwert. Es ist
 keine Reduktion oder Erhöhung des Druck-Sollwerts erforderlich, es besteht kein
 Optimierungspotential.
- Fall 2: Ausgewertete Klappenstellungen < Sollwert VVS Klappenstellung
 Die Druckregelung versorgt die Anlage mit zu hohem Druck-Sollwert. Es ist
 Optimierungspotential vorhanden. Der Druck-Sollwert wird aufgrund der aktuellen
 Klappenstellung bzw. dem Einstellwert Druck-Sollwert Reduktion reduziert.

Einstellwerte

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Zuluftventilator >
- Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Abluftventilator >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Druck-Sollwert	Je nach gewähltem Eingangsbezeichner	500 Pa / 30 mbar / 3 bar
Druck-Sollwert Reduktion	Je nach gewähltem Eingangsbezeichner	0 Pa / 0 mbar / 0 bar
Druckregler-Xp	Je nach gewähltem Eingangsbezeichner	500 Pa / 50 mbar / 5 bar
Druckregler-Tn	00.0010.0 m:s	02.00 m:s
Drehzahl minimal	0100 %	0%
Sollwert VVS Zuluftklappen	0100%	80%
Sollwert VVS Abluftklappen	0100%	80%

Variante mit konstanter Raumüberdruckregelung

Wenn der Abluftventilator als konstante Raumüberdruckregelung ausgeführt wird, sind die Einstellwerte entsprechend anzupassen (z. B. Druck-Sollwert = 25 Pa, Sollwert-Reduktion = 0 Pa usw.).

Regelverhalten

Die Geschwindigkeit, mit der die Optimierung der Drucksollwerte bzw. der Drehzahl erfolgt, kann mit dem Einstellparameter "Regelverhalten" definiert werden.

Auswertung Anforderung

Auch kann die Art, wie die gesammelten Klappenstellungen ausgewertet werden, eingestellt werden.

- Maximal: Für die Sollwertführung wird nur die grösste Klappenstellung berücksichtigt
- Durchschnitt: Für die Sollwertführung wird der Mittelwert aller Klappenstellungen berücksichtigt

Einstellwerte

- 🔀 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Zuluftventilator >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Regelverhalten	Langsam, Mittel, Schnell	Mittel
Auswertung Anforderung	Maximal, Durchschnitt	Maximal

Diese Einstellungen werden beim Zuluftventilator vorgenommen und gelten auch für den Abluftventilator.

Vorausgesetzte Einstellungen

- Wird die lokale Schaltuhr 1 am RMU-Regler aktiviert, muss der Wert für die "Geografische Zone (Apartment)" eingestellt werden. Weitere Information in Kapitel 28.2.2 (Untermenü "Raum")
- Der Einstellwert "Luftverteilzone" definiert die Zugehörigkeit der Einzelraumregler zu der entsprechenden Primärluftaufbereitungsanlage. Weitere Information in Kapitel 28.2.5 (Untermenü "Verteilzonen")


237/328

23.4 Anwendungsbeispiele

Die nachfolgenden Anwendungsbeispiele beinhalten die erforderlichen Konfigurationen und Einstellwerte für die Primärluftaufbereitung Grundtyp P in der Kombination mit den VVS-Einzelraumreglern und den Volumenstromreglern.

Beispiel 1


- Primärluftaufbereitung mit Zuluftventilator und Mischluftklappe
- Einzelraumregelung (RDG400KN) für VVS Einkanalsystem mit Zuluft Kompaktregler mit analogem Klappenstellungssignal
- Datenaustausch zwischen der Primärluftaufbereitung und den Einzelraumreglern via KNX mit den folgenden Funktionen:
- Optimierung der Drucksollwerte Zuluft mittels Klappenstellungen VVS Zuluft Kompaktregler
- Bedarfsgeführter Anlagenbetrieb und Optimierung der Zulufttemperatur-Sollwerte nach Wärme- und Kälte-Bedarfssignalen



Übersicht Konfiguration Primärluftaufbereitung RMU7x0B

Einstellwerte	Zuluft	Abluft
	Ventilator	Ventilator
Regelungsart	Kanaldruck (DP stat.)	
Druckoptimierung	Zuluft	
Druck-Sollwert	220 Pa	
Druck-Sollwert Reduktion	160 Pa	
	VVS-Zuluftklappenstellung (0100%)	
Bedarfsgeführte Zulufttemperatur	regelung	·
Zuluftgrenzwert max	26°C	
Zuluftgrenzwert min	15°C	
Zuluft-Wärmebedarf	(0100%)	
Zuluft-Kältebedarf	(0100%)	
Einzelraumregelung RDG400KN, V	VS Regler G…B181.1E	
	Zuluft	Abluft
Anordnung VVS	Ja	Nein
Klappenstellungssignal, Typ	Ja - analog 010V DC via RDG400KN	
Sollwertführung Ventilatoren	Ja	

- Primärluftaufbereitung mit Zuluft- / Abluftventilator
- Einzelraumregelung (RDG400KN) für VVS Einkanalsystem mit Zuluft Kompaktregler mit analogem Klappenstellungssignal
- Datenaustausch zwischen der Primärluftaufbereitung und den Einzelraumreglern via KNX mit den folgenden Funktionen:
- Optimierung der Drucksollwerte Zuluft und Abluft mittels Klappenstellungen VVS Zuluft Kompaktregler
- Bedarfsgeführter Anlagenbetrieb und Optimierung der Zulufttemperatur-Sollwerte nach Wärme- und Kälte-Bedarfssignalen



Übersicht Konfiguration Primärluftaufbereitung RMU7x0B

Einstellwerte	Zuluft	Abluft
	Ventilator	Ventilator
Regelungsart	Kanaldruck (DP stat.)	Kanaldruck (DP stat.)
Druckoptimierung	Zuluft-Abluft parallel	
Druck-Sollwert	220 Pa	230 Pa
Druck-Sollwert Reduktion	160 Pa	160 Pa
	VVS-Zuluftklappenstellung (0100%)	VVS-Abluftklappenstellung (0100%)


Bedarfsgeführte Zulufttemperaturregelung

Zuluftgrenzwert max	26°C
Zuluftgrenzwert min	15°C
Zuluft-Wärmebedarf	(0100%)
Zuluft-Kältebedarf	(0100%)

Einzelraumregelung RDG400KN, VVS Regler G...B181.1E

	Zuluft	Abluft
Anordnung VVS	Ja	Nein
Klappenstellungssignal - Typ	Ja - analog 010V DC via RDG400KN	Nein
Sollwertführung Ventilatoren	Ja	Ja, gemeinsames Führungssignal von VVS- Regler Zuluft

- Primärluftaufbereitung mit Zuluft- / Abluftventilator
- Einzelraumregelung (RDG400KN) für VVS Einkanalsystem mit kommunikativen Zuluft-/Abluft Kompaktreglern mit KNX Klappenstellungssignal
- Datenaustausch zwischen der Primärluftaufbereitung und den Einzelraumreglern via KNX mit den folgenden Funktionen:
 - Optimierung der Drucksollwerte Zuluft und Abluft mittels Klappenstellungen VVS Zuluft (Master) und Abluft (Slave) Kompaktreglern
 - Bedarfsgeführter Anlagenbetrieb und Optimierung der Zulufttemperatur-Sollwerte nach Wärme- und Kälte-Bedarfssignalen



Übersicht Konfiguration Primärluftaufbereitung RMU7x0B

Einstellwerte	Zuluft	Abluft
	Ventilator	Ventilator
Regelungsart	Kanaldruck (DP stat.)	Kanaldruck (DP stat.)
Druckoptimierung	Zuluft und Abluft	
Druck-Sollwert	220 Pa	230 Pa
Druck-Sollwert Reduktion	160 Pa	160 Pa
	VVS-Zuluftklappenstellung (0100%)	VVS-Abluftklappenstellung (0100%)
Bedarfsgeführte Zulufttempera	turregelung	'
Zuluftgrenzwert max	26°C	
Zuluftgrenzwert min	15°C	
Zuluft-Wärmebedarf	(0100%)	
Zuluft-Kältebedarf	(0100%)	
Einzelraumregelung RDG400Kl	N, networked VVS GB181.1E/KN	·
	Zuluft	Abluft
Anordnung VVS	Ja (Master)	Ja (Slave)
Klappenstellungssignal -Typ	Ja - KNX Bus	Ja - KNX Bus
Sollwertführung Ventilatoren	Ja	Ja

23.5 Diagnose Drucksollwertoptimierung

Für die Überprüfung der Drucksollwertführung und der aktuellen Anlagensituation stehen die nachfolgenden Menüpunkte zur Auswahl:

Hauptmenü > Diagnose Luftkanalnetz > Druckoptimierung >

. •
Bemerkung
Art der Druckoptimierung
Anzeigewert der gesammelten Zuluftklappenstellungen
Xx %
Anzeigewert
Anzeigewert (dp-Sollwertführung Optimierung)
Anzeige Einstellwert
Anzeige Einstellwert
1)
Xx %
Anzeigewert
Anzeigewert (dp-Sollwertführung Optimierung)
Anzeige Einstellwert
Anzeige Einstellwert

¹⁾ Anzeigewert (nur bei Networking field device vorhanden) der gesammelten Abluft-Klappenstellungen

Bedarfsgeführte Zulufttemperaturregelung Siehe Kapitel 12.4.

23.6 Luftvolumenstromabgleich

Für die Einregulierung der Luftmengen sind Zwangssteuerungssignale für das Einstellen der maximalen Luftmengen auf dem Lüftungsgerät erforderlich. Unabhängig von den aktuell vorhandenen Energiebedarfssignalen Heizen bzw. Kühlen, kann ein Übersteuern der Volumenstromregler (Öffnen) in der entsprechenden Luftverteilzone erreicht werden. Mit der Aktivierung der "Simulation VVS Zuluft" bzw. "Simulation VVS Abluft" wird der Zuluft- bzw. Abluftventilator der Lüftungsanlage eingeschaltet. Die Ventilatoren sollen so angesteuert werden, dass auch vor dem Volumenstromregler mit dem grössten Druckverlust noch genügend Druck vorhanden ist, dass auch dieser seinen maximalen Volumenstrom erreichen kann.

Vorgehen Luftvolumenstromabgleich

Vorbedingungen

- Alle Geräte sind eingebaut und die Inbetriebnahme ist abgeschlossen
- Die Kommunikation zwischen den Geräten ist lauffähig und alle Zoneneinstellungen (geografische Zone / Luftverteilzonen) sind überprüft

Mit der Zwangssteuerung des Luftvolumenstromabgleichs können die VVS-Regler der entsprechenden Raumgruppen gesteuert werden. Die Auswahl von "Vmax" öffnet alle VVS-Klappen der entsprechenden Luftverteilzone. Dadurch können die erforderlichen Luftmengen optimal eingestellt werden. Um die Simulation zu beenden, "---" auswählen. Damit wird der Simulationsmodus zurückgesetzt.

Zwangssteuerung

Hauptmenü > Luftvolumenstromabgleich >

Bedienzeile	Bemerkung
Simulation VVS Zuluft	, Vmax
Simulation VVS Abluft	, Vmax



Während der Simulation der Volumenstromregler wird die Störungsmeldung "Simulation VVS Zuluft" bzw. "Simulation VVS Abluft" ausgegeben.

Störungsmeldungen

Nr.	Text	Wirkung
3931	Simulation VVS Zuluft	Nicht dring. Meldung; muss nicht quittiert werden
3932	Simulation VVS Abluft	Nicht dring. Meldung; muss nicht quittiert werden

23.7 Allgemeine Inbetriebnahmehinweise

Bei der Inbetriebnahme sind die folgenden Punkte zu beachten:

- Zeitabhängige Einstellwerte wie z. B. der Vorbefehl von Brandschutzklappen bzw.
 Klappen, Einschaltverzögerung Ventilatoren, Anfahrzeit und andere Einstellwerte, die Einfluss auf das Anlagestartverhalten haben können
- Zeitabhängige Vorgaben wie die Nachlaufzeit bei Anwendung mit Elektrolufterhitzer
- Funktions- und Kommunikationstests der Raumregelung und der entsprechenden Volumenstromregler sind erfolgreich durchgeführt
- Die KNX Kommunikation zwischen Primärluftaufbereitung und Einzelraumregelung: Datenaustausch von Wärme- und Kältebedarfssignale und Anforderungssignalen (Temperatur- bzw. Druckregelung) sind geprüft und funktionieren einwandfrei.
- Beim Einschalten der Primärlüftungsanlage ist sicherzustellen, dass die Volumenstromregler geöffnet sind und die Ventilatoren nicht gegen geschlossene Klappen starten können.




Ein Nichtbeachten dieser Punkte kann zu Beschädigung von Aggregaten und Anlagenteilen führen!

24 Störungen

24.1 Aufgabe und Aktivierung

Aufgabe

Der Funktionsblock "Störungen" sammelt alle auftretenden Störungsmeldungen, meldet diese in der Störungsanzeige, an den Störungsrelais und via Bus. Es wird unterschieden zwischen "Universelle Störungseingänge" und "Vordefinierte Störungseingänge" (Filterüberwachung, Brandabschaltung, Entrauchen).



Aktivierung

Hinweis

Der Störungsblock wird durch die Konfiguration von Störmeldeeingängen 1...10 oder durch Zuordnung eines Störungsrelais aktiviert.

Viele Störungen werden automatisch erfasst und müssen nicht speziell im Funktionsblock "Störungen" konfiguriert werden. Diese Störungen sind jeweils bei der entsprechenden Funktion beschrieben. Für die Anzeige dieser Störungen muss der Störungsblock nicht aktiviert sein.

24.2 Kategorien von Störungen

Bei der Projektierung werden Störungsmeldungen anhand von 3 Kategorien unterschieden:

Kategorie	Wert	Bemerkung	
Quittierung	Keine	ausführliche Informationen in Kapitel 29.3.2	
	Quittieren		
	Quittieren und Entriegeln		
Priorität	Dringend	Dies sind Störungsmeldungen, die die Anlage gefährden oder bei denen ein einwandfreier Betrieb der Anlage nicht mehr sichergestellt werden kann (z. B. "Frost", "Entrauchung")	
	Nicht dringend	Dies sind Störungsmeldungen, die den Anlage- betrieb nicht unmittelbar gefährden (z. B. "Filter verschmutzt", "Aussentemp Fühlerfehler")	
Wirkung	Kein Stopp	Anlagenstopp: Bei Störungsmeldungen, die eine Gefahr für die Anlage sind (z.B. "Zuluft-Überlast").	
	Stopp	Keine Anlagenstopp: Bei Störungsmeldungen, die den Anlagebetrieb nicht gefährden (z. B. "AussentempFühlerfehler").	

24.3 Universelle Störungseingänge (1...10)

Anschlüsse

Es stehen mit dem Funktionsblock "Störungen" 10 universelle Störungseingänge zur Verfügung. An diese können beliebige analoge oder digitale Signale angeschlossen werden

Konfiguration

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Störungen >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
Störungseingang 1	, N.X1, N.X2,
Störungseingang 10	, N.X1, N.X2,

Einstellungen

Für jede Störungsmeldung können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

- Störungsmeldeverzögerung:
 Die Zeit die vergeht, bis eine anstehende Störung eine Störungsmeldung generiert.
- Störungsquittierung
- Störungswirkung
- Störungspriorität
- Grenzwert Störung Ein: Grenzwert, ab welchem die Störungsmeldung erzeugt wird
- Grenzwert Störung Aus: Grenzwert für den Normalzustand

Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Störungen > Störungseingang 1...10 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Störungsmeldeverzöger ung	00.0059.55 m:s	00.00 m:s
Störungsquittierung	Keine, Quittieren, Quittieren und Entriegeln	Keine
Störungspriorität	Dringend, Nicht dringend	Nicht dringend
Störungswirkung	Kein Stopp, Stopp	Kein Stopp
Grenzwert Störung Ein	Abhängig von gewählten Typ	Je nach Typ
Grenzwert Störung Aus	Abhängig von gewählten Typ	Je nach Typ

Hinweise

- Wenn die obere und untere Grenze eines Messwertes überwacht werden soll, dann ist das Signal auf zwei Störungseingänge zu verbinden.
- Zur Überwachung der unteren Grenze ist in der Bedienzeile "Grenzwert Störung Ein" kleiner als "Grenzwert Störung Aus" einzustellen. Dadurch wird eine Störungsmeldung generiert, wenn die Messgrösse tiefer ist als der "Grenzwert Störung Ein".
- Die Differenz zwischen "Grenzwert Störung Ein" und "Grenzwert Störung Aus" bildet die Hysterese.
- Wenn "Grenzwert Störung Ein" gleich "Grenzwert Störung Aus" gesetzt wird, dann wird keine Störungsmeldung generiert.

Störungstexte

Die Texte für die universellen Störungseingänge können über die Bedienung angepasst werden. Sie werden im Fall einer Störung lokal angezeigt und über den Bus übermittelt.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Störungen > Störungseingang 1...10 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Störungstext x	max. 20 Zeichen	[Stör'eing. x] Stör'g

Störungsmeldungen

Nr.	Standardtext	Wirkung
9000	>1 Störungseingang in Störung	Dringende Meldung; muss nicht quittiert werden (Wirkung ist bei jedem Störungseingang einstellbar)
9001	[Stör'eing. 1]Stör'g	Gemäss den Einstellungen
9002	[Stör'eing. 2]Stör'g	dito.
9003	[Stör'eing. 3]Stör'g	dito.
9004	[Stör'eing. 4]Stör'g	dito.
9005	[Stör'eing. 5]Stör'g	dito.
9006	[Stör'eing. 6]Stör'g	dito.
9007	[Stör'eing. 7]Stör'g	dito.
9008	[Stör'eing. 8]Stör'g	dito.
9009	[Stör'eing. 9]Stör'g	dito.
9010	[Stör'eing.10]Stör'g	dito.

>1 Störungseingang in Störung

Die Störung mit der höchsten Priorität wird über den KNX-Bus gesendet. Wenn mehr als eine Störung mit der Priorität "Dringend" am Störungseingang anliegt, wird ">1 Störungseingang in Störung" mit der höchsten Priorität gemeldet. Ohne diese Störungsmeldung wäre nur die Meldung von einem Störungseingang bekannt. Die neu dazugekommene Störungsmeldung kann auf der Infoebene unter "Störungsmeldungen Bus" angezeigt werden.

24.4 Vordefinierte Störungseingänge

Je nach Grundtyp des Reglers stehen vordefinierte Störungseingänge zu Verfügung:

- Filterüberwachung
- Brandabschaltung
- · Entrauchung Zuluft
- · Entrauchung Abluft

24.4.1 Filterüberwachung (Grundtyp A und P)

Um die Filterüberwachung zu aktivieren, muss ein Eingang zugeordnet werden (Grundtyp A und P).

Konfiguration

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration> Störungen >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
Filterüberwachung	, N.X1, N.X2,

Für die Filterüberwachung können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

- Störungsmeldeverzögerung:
 - Die Zeit die vergeht, bis eine anstehende Störung eine Störungsmeldung generiert.
- Grenzwert Störung Ein: Grenzwert, ab welchem die Störungsmeldung erzeugt wird
- Grenzwert Störung Aus: Grenzwert für den Normalzustand

245/328

Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Störungen > Filterüberwachung >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Störungsmeldeverzöger	00.0059.55 m:s	10.00 m:s
ung		
Grenzwert Störung Ein	Abhängig von gewählten Typ	Je nach Typ
Grenzwert Störung Aus	Abhängig von gewählten Typ	Je nach Typ

Der Eingang dient der Überwachung und Meldung eines Filterwächters. Wenn der Druckverlust über dem Filter infolge Filterverschmutzung zu gross wird, kann eine Störungsmeldung generieret werden.

Störungsmeldungen

Nr.	Text	Wirkung
3911	Filter verschmutzt	Nicht dringende Meldung; muss quittiert und
		entriegelt werden

Sollen mehrere Filter überwacht werden (z. B. Abluft- und Zuluftfilter), können die beiden Filterwächter in Serie angeschlossen werden.

Die Störungspriorität ist fix "Nicht dringend", eine Filter-Störungsmeldung muss immer quittiert und entriegelt werden. Die Anlage wird bei einem verstopften Filter nicht gestoppt.

24.4.2 Brandabschaltung (Grundtyp A und P)

Über ein digitales Signal an dem Eingang "Brandabschaltung" kann die Lüftungsanlage in die Betriebsart "Brandabschaltung" geschaltet werden.

Konfiguration

Die Funktion wird aktiviert, indem ein digitaler Eingang Xx am Störungsblock (Grundtyp A) bzw. an der Schaltuhr 1 (Grundtyp P) konfiguriert wird:

☐ Hauptmenü> Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Störungen (Grundtyp A)

Hauptmenü> Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Schaltuhr 1 (Grundtyp P)

Bedienzeile Finstellbare Werte / Bemerkung

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
Brandabschaltung	, N.X1, N.X2, (nur digitale Eingänge)

Bei aktivem Signal am Eingang "Brandabschaltung" werden der Zuluftventilator und der Abluftventilator notfallmässig ausgeschaltet. Dieser Eingang kann z. B. von einer externen Brandmeldeanlage angesteuert werden.

Beim Grundtyp P kann am RMU7..B-Regler zusätzlich eine geografische Zone eingegeben werden. Die Schaltuhr 1 bzw. das Signal der Brandabschaltung wirkt dann zusätzlich in dieser Zone. Es ist die gleiche Funktionalität wie in der Steuerzentrale RMB795 (siehe Basisdokumentation CE1P3121de, Kap. 8.8).

Die Störungspriorität ist fix "Dringend", eine Brandabschaltung muss immer quittiert und entriegelt werden.

Störungsmeldungen

Nr.	Text	Wirkung
3900	Brandabschaltung	Dringende Meldung mit Anlagenstopp, Meldung
		muss quittiert und entriegelt werden

24.4.3 Entrauchung (Grundtyp A und P)

Über ein digitales Signal bzw. zwei digitale Signale an seinen Eingängen "Entrauchung Zuluft" und "Entrauchung Abluft" kann die Lüftungsanlage in die Betriebsart "Entrauchung" geschaltet werden.

Konfiguration

Die Funktion wird aktiviert, indem mindestens ein digitaler Eingang Xx am Störungsblock (Grundtyp A) bzw. an der Schaltuhr 1 (Grundtyp P) konfiguriert wird:

☑ Hauptmenü> Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Störungen
 ☑ Hauptmenü> Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Schaltuhr 1
 ☑ (Grundtyp P)

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
Entrauchung Zuluft	, N.X1, N.X2, (nur digitale Eingänge)
Entrauchung Abluft	, N.X1, N.X2, (nur digitale Eingänge)

Bei aktivem Signal am Eingang "Entrauchung Zuluft" wird direkt der Zuluftventilator und am Eingang "Entrauchung Abluft" der Abluftventilator notfallmässig eingeschaltet.

Beim Grundtyp P kann am RMU-Regler zusätzlich eine geografische Zone eingegeben werden. Die Schaltuhr 1 bzw. die Signale der Entrauchung wirken dann zusätzlich in dieser Zone. Es ist die gleiche Funktionalität wie in der Steuerzentrale RMB795 (siehe Basisdokumentation CE1P3121de, Kap. 8.9).

Hinweise

- Wenn die Entrauchung mit Zuluft und Abluft erfolgen soll, dann können beide Eingänge vom gleichen digitalen Eingang Xx konfiguriert werden.
- Das EIN durch Entrauchen hat eine höhere Priorität als das AUS durch Brandabschaltung (siehe Kap. 6.13 Prioritäten der Betriebsarten).
- Soll das Entrauchen erst freigegeben werden bei einer anliegenden Brandabschaltung ist dies hardwaremässig zu lösen.

Die Ventilatoren werden im Entrauchungsbetrieb auf der maximalen Stufe (z.B. Stufe 2 bei 2-stufigem Betreib) eingeschaltet und bleiben so lange in Betrieb, wie das Entrauchungssignal ansteht. Danach geht die Anlage wieder in den normalen Automatikbetrieb nach Zeitschaltprogramm.

Die Störungspriorität ist fix "Dringend", eine Entrauchung muss immer quittiert werden.

Störungsmeldungen

Nr.	Text	Wirkung	
3901	Entrauchung	Dringende Meldung, Meldung muss quittiert werden	




Während des Entrauchungsbetriebs ist die Regelung ausgeschaltet und die Aussenluftklappe offen. Die Frostschutzfunktion kann zwar die Pumpe einschalten und die Lufterwärmerventile öffnen, doch kann die Anlage nicht ausgeschaltet werden. Ist die Wärme nicht verfügbar, so kann ein Einfrieren der Lufterwärmers nicht verhindert werden.

24.5 Störungstaste extern

Der Störungsblock bietet die Möglichkeit eine externe Störungstaste anzuschliessen. Die externe Störungstaste hat die gleiche Funktion wie die Störungstaste "Ĵ" am Gerät. Beide können parallel betrieben werden.

Der aktuelle Alarmzustand kann über das Störungsrelais extern signalisiert werden.



Konfiguration

Hauptmenü> Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Störungen >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
Störungstaste extern	, N.X1, N.X2, (nur digital)

24.6 Störungsrelais

Weiterleitung der Störungsmeldungen Um die Störungsmeldungen weiterzuleiten oder um diese z. B. am Schaltschrank mit einem Sicht- oder Hörmelder anzuzeigen, können die zwei Ausgänge des Störungsblocks "Relais1" und "Relais2" auf zwei beliebige freie Ausgänge N.Qx konfiguriert werden.

Konfiguration

Hauptmenü> Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Störungen >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
Störungsrelais 1	, N.Q1 (nur freie Relais) /
	Zuordnen des Störungsrelais
Störungsrelais 2	, N.Q1 (nur freie Relais) /
	Zuordnen des Störungsrelais

Einstellungen

Für jedes der beiden Störungsrelais 1 und 2 können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

- Störungspriorität: Priorität, bei denen das Relais anziehen soll
- Signalisierung: Die folgenden Signalisierungvarianten können gewählt werden:
 - Störung intern (optisch): Das Störungsrelais meldet nur interne Störungen und bleibt solange aktiv bis keine Störung mehr anliegt.
 - Störung intern (akustisch): Das Störungsrelais meldet nur interne Störungen und bleibt solange aktiv bis die Störung quittiert wird.
 - Störung über Bus (akustisch): Das Störungsrelais meldet geräteinterne Störungen und Bus-Störungen und bleibt solange aktiv, bis die Störung guittiert wird.
- Invertierung:
 - Nein bedeutet: Das Relais zieht im Fall einer Störung anJa bedeutet Das Relais fällt im Fall einer Störung ab

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Störungen > Störungsrelais 1...2 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Störungspriorität	Dringend, Nicht dringend, Alle	Alle
Störungssignalisierung	Störung intern (optisch), Störung intern (akustisch), Störung über Bus (akustisch)	Störung intern (akustisch)*
Invertierung	Ja, Nein	Nein

^{*} Werkeinstellung bei Störungsrelais 2: "Störung über Bus (akustisch)"

Anzeigewerte

Konfiguration

Achtung

Anzeigewerte

Beim Menüpunkt "Aggregate" lässt sich der Status der beiden Störungsrelais ablesen.

Hauptmenü > Aggregate > Störungen >

Bedienzeile	Aktueller Status
Störungsrelais 1	Aus, Ein
Störungsrelais 2	Aus, Ein

24.7 Ventilator-Freigaberelais

Das Ventilator-Freigaberelais kann nur für den Grundtyp A und P konfiguriert werden.

Hauptmenü> Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Störungen

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung	
Ventilator-Freigaberelais	, N.Q1, N.Q2, (nur freie Relais) / Zuordnen des Freigaberelais	

Dieses Relais schaltet aus, sobald im Gerät eine Störung anliegt, bei der die Ventilatoren ausschalten müssen (z. B. Frost)

Werden externe Ein-Aus-Schalter für die Ventilatoren eingebaut und haben diese eine höhere Priorität als der Regler (in der Steuerkette nach den Reglern oder Lastschaltern), empfiehlt es sich, die Ventilatoren nur über dieses Relais freizugeben, damit die Ventilatoren im Notfall gesperrt werden können.

Über dieses Relais können die Ventilatoren im Notfall zwar ausgeschaltet werden, ein Entrauchungsbetrieb mit den Ventilatoren ist aber nicht mehr möglich!

Soll ein Entrauchungsbetrieb möglich sein, empfiehlt es sich, anstelle von externen Ein-Aus-Schaltern einen Ventilator-Ein-Aus-Schalter über die Reglereingänge zu realisieren (siehe Kapitel 10.1.11 "Start- und Stoppvorgaben").

Beim Menüpunkt "Aggregate" lässt sich der Status des Ventilator-Freigaberelaisablesen.

Hauptmenü > Aggregate > Störungen >

Bedienzeile	Aktueller Status
Ventilator-Freigaberelais	Aus, Ein

24.8 Funktionskontrolle / Verdrahtungstest

Verdrahtungstest

Im Verdrahtungstest können die beiden Störungsrelais direkt geschaltet werden:

🔀 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Verdrahtungstest > Ausgänge >

Bedienzeile	Bemerkung
Störungsrelais 1	Aus, Ein
Störungsrelais 2	Aus, Ein
Ventilator-Freigaberelais	Aus, Ein


249/328

Wärmebedarf 25

Die Funktion Wärmebedarf sammelt Wärmeanforderungen.

Diese Wärmeanforderungen treten intern auf oder kommen von Verbrauchern einer Wärmeverteilzone über den Bus. Die gesammelten Wärmeanforderungen können in eine Zone gesendet werden (nur Grundtyp C) oder als eine resultierende Sollwertvorgabe (Temperatur-Anforderungssignal, Heizungsvorlauf-Sollwert) als stetiges oder digitales Signal weiterverarbeitet werden.

25.1 Aktivieren des Blocks (Grundtyp A, P, U)



Um die Funktion Wärmebedarf zu aktivieren, muss der Funktion die Sequenz zugeordnet werden, auf der der Lufterwärmer oder die Heizfläche konfiguriert ist.

Konfigurationsbeispiel

Sequenz 1 beim Regler 1 regelt die Wärmerückgewinnung Sequenz 2 des Reglers 1 regelt das Lufterwärmerventil → notwendige Einstellung: Regler 1: Sequenz 2

Konfiguration

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Aggregate > Wärmebedarf >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
Regler 1	, Sequenz 1, Sequenz 2, Sequenz 3
Regler 2	, Sequenz 1, Sequenz 2
Regler 3	, Sequenz 1, Sequenz 2

Wenn die Kommunikation aktiviert wurde (siehe Kapitel 28 "Kommunikation"), kann der Wärmebedarf über die Kommunikation übertragen werden. Um ein Signal "Wärmebedarf" zu erzeugen, welches von einem anderen Gerät am KNX weiterverarbeitet wird, muss die Wärmeverteilzone eingestellt werden.

Wärmeverteilzone


Hauptmenü > Inbetriebnahme > Kommunikation > Verteilzonen >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Wärmeverteilzone	131	1

Lastsignal

Der Wärmebedarf wird als Lastsignal (0...100 % Last) über die Kommunikation versendet. Gleichzeitig wird dem Vorregler mitgeteilt, ob Wärme verlangt wird oder nicht. Der Vorregler wird also bedarfsgeführt ein- und ausgeschaltet.

25.2 Aktivieren des Blocks (Grundtyp C)



Im Grundtyp C wird der Wärmebedarfsblock im Zusammenhang mit der Heizen/Kühlen Umschaltung (Kapitel 27) benötigt.

Um den in der Wärmeverteilzone gesammelten Wärmebedarf an einen Wärmeerzeuger zu senden, muss die "Heizen/Kühlen Umschaltung" Funktion aktiviert sein und eine "Wärmeverteilzone erzeug'seitig" eingegeben werden. Der Wärmebedarf kann auch über das Wärmebedarfsrelais oder den Wärmebedarf stetig ausgegeben werden.

Finstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Kommunikation > Verteilzonen >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Wärmeverteilzone	131	1
Wärmeverteilzone erzeug'seitig	, 131	

Das Signal wird als Temperaturanforderung gesendet. Der Wärmebedarf setzt sich zusammen aus dem aktuellen Sollwert des Reglers 1 und einer Überhöhung der Temperatur. Die Überhöhung dient der Kompensation der Leitungsverluste.

Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Kommunikation > Verteilzonen >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Wärmebed.	050 K	0 K
Sollwertüberhöhung		

Eine Rückmeldung über vorhandene Wärme über die Kommunikation ist nicht möglich.

25.3 Überwachung (Grundtyp A, P, U)

An diesem Eingang kann das Wärme-Rückmeldesignal angeschlossen werden.

Konfiguration

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Aggregate > Wärmebedarf >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung	
Überwachung	, N.X1, N.X2, / Aktivieren der Funktion "Überwachung"	

Die Rückmeldung kann über einen Eingang (z. B. einen Thermostaten im Wasser-Vorlauf, der bei Temperaturen > 15 °C schaltet) oder über einen analogen Eingang (z. B. LG-Ni1000-Fühler im Wasser-Vorlauf, der bei Temperaturen > 15 °C Wärme meldet) erfolgen.

Bei einem digitalen Eingang entspricht:

Ruhestellung = Keine Wärme vorhanden Arbeitsstellung = Wärme vorhanden

Beim analogen Eingang können nur Eingänge mit °C konfiguriert werden. Es kann ein Grenzwert eingegeben werden. Unter diesem Grenzwert gilt die Wärme als nicht vorhanden.

Liegt nach einer einstellbaren Zeit (Störungsmeldeverzögerung) keine Wärme an, kann eine Störungsmeldung abgesetzt werden. Zusätzlich kann über den Einstellwert "Störungswirkung" gewählt werden, ob die Anlage ausschalten soll oder nicht.

Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Wärmebedarf >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Grenzwert	050 °C	15 °C
Störungsmeldeverzögerung	00.0059.55 m:s	30.00 m:s
Störungswirkung	Kein Stopp, Stopp	Kein Stopp


Hinweis

Falls die Anlage bei Störung ausschalten soll, wird auch kein Wärmebedarf mehr weitergemeldet.

251/328

Die Einstellungen haben folgende Wirkung:

Funktionsdiagramm



Ist bei Grundtyp A gleichzeitig mit dem Wärmebedarfssignal die Vorwärmfunktion aktiv, so startet der Ventilator erst, wenn die Vorwärmzeit abgelaufen ist.

Die "Störungsmeldeverzögerung" soll ca. gleich der Zeit "Spülzeit maximal" eingestellt werden. Ist nach der Spülzeit immer noch keine Wärme vorhanden, wird eine Störungsmeldung abgesetzt.

25.4 Wärmebedarfsrelais (Q_I)

Zweck und Funktion

Hinweis

An diesen Ausgang kann z. B. eine Freigabe für eine externe Wärmeerzeugung angeschlossen werden.

Das Wärmebedarfsrelais spricht an, sobald von den zugeordneten Sequenzen oder von anderen Busteilnehmern in der gleichen Wärmeverteilzone "Wärme" verlangt wird. Es bedeuten:

Kontakt offen = Kein WärmebedarfKontakt geschlossen = Wärmebedarf

Konfiguration

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Aggregate > Wärmebedarf >


Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
Wärmebedarfsrelais	, N.Q1, N.Q2, / Aktivieren des Ausgangs

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Wärmebedarf >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Grenzwert Anforderung Ein	0100 %	10 %
Grenzwert Anforderung Aus	0100 %	5 %
Regelverhalten	Langsam, Mittel, Schnell	Mittel
Auswertung Anforderung	Durchschnitt, Maximal	Maximal

"Grenzwert Anforderung Ein" Dieser einstellbare Wert verhindert die Einschaltung ganzer Anlagen (z. B. Wärmeerzeugeranlagen) schon bei geringsten Wärmeanforderungen. Die Einschaltung (d. h. Weiterleitung als Bussignal oder Weiterleitung an Ausgänge Q, d, Y, a) erfolgt erst beim Überschreiten dieses eingestellten Wertes "Grenzwert Anforderung Ein".



Regelverhalten

Zur Anpassung an die Anlage kann das Regelverhalten der Vorlauftemperatur auf die Sollwertschiebungen in drei Stufen (Langsam, mittel, schnell) mit folgender Einstellung angepasst werden:

Auswertung Anforderung

Mit der Einstellung "Auswertung Anforderung" kann bestimmt werden, ob der Maximalwert oder der Durchschnitt der Anforderungen genommen werden soll.

- Mit der Einstellung Maximal wird die Vorlauftemperatur so korrigiert, dass die Ventilstellung des Verbrauchers mit dem grössten Bedarf 90 % beträgt
- Mit der Einstellung Durchschnitt wird die Vorlauftemperatur so korrigiert, dass die Ventilstellung der vier grössten Verbraucher im Durchschnitt 90 % beträgt. Hinweis: Mit dieser Einstellung kann nicht sichergestellt werden, dass alle Verbraucher ihren Wärmebedarf decken können. Sie verhindert aber, dass ein einzelner Verbraucher die Vorlauftemperatur auf einen hohen Wert zwingt (z. B. wegen eines offenen Fensters)

25.4.1 Wärmebedarf intern

Zweck und Funktion

Das Signal "Wärmebedarfsrelais" steht auch als internes Signal am Ausgang (\square d) zur Verfügung. Der Bedarf kann als digitaler Wert z. B. über einen Logikblock, etc. weiter verarbeitet werden, z. B. zum Einschalten einer Pumpe, wenn eine Wärmeanforderung gesendet wurde.

25.5 Wärmebedarf stetig (∠)

Zweck

Zusätzlich zum Wärmebedarfsrelais kann der Wärmebedarf an einem stetigen Ausgang anderen Geräten zur Verfügung gestellt werden. Die Kennlinie zur Ausgabe des stetigen 0...10 V Signals ist einstellbar.

Konfiguration

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Aggregate > Wärmebedarf >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
Wärmebedarf stetig	, N.Y1, N.Y2, Aktivieren des Ausgangs

Einstellwerte

🔀 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Wärmebedarf >

	00 0	
Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Sollwert bei 0 Volt	–50 °CSollwert bei 10 V	0 °C
Sollwert bei 10 Volt	Sollwert bei 0 V250 °C	100 °C
Grenzwert	Sollwert bei 0 VSollwert bei 10 V	10 °C


Erklärungen zu den Einstellwerten

"Sollwert bei 0 Volt" legt den Vorlauftemperatur-Sollwert bei DC 0 V fest.

Grenzwert bedeutet Grenzwert für Wärmebedarf: Temperaturen unterhalb diesem Wert werden als "kein Wärmebedarf" interpretiert.

Solange der Vorlauftemperatur-Sollwert den eingestellten Grenzwert nicht überschritten hat, wird das Ausgangssignal DC 0 V ausgegeben. Wenn der Grenzwert überschritten wird, dann wird das entsprechende Ausgangssignal solange ausgegeben, bis der Sollwert wieder den Grenzwert minus einer Hysterese von 0,5 K unterschritten hat.

Diagramm zu den Einstellwerten (Anwendungsbeispiel) Das Ausgangssignal Y (DC 0...10 V) für den Wärmebedarf soll einem Vorlauf-Sollwertbereich TV von 0...120 °C entsprechen. Der Grenzwert soll bei 10 °C liegen.



Legende:

- 1) Sollwert in °C bei DC 0 V
- 2) Sollwert in °C bei DC 10 V
- 3) Grenzwert

w_{TV}: Aktueller Vorlauftemperatur Sollwert

[&]quot;Sollwert bei 10 Volt" legt den Vorlauftemperatur-Sollwert bei DC 10 V fest.

25.6 Anzeigewerte

Die Wärme- und Kältebedarfe sind in der Passwortebene sichtbar unter:

Hauptmenü > Aggregate > Wärme- und Kältebedarf >

Bedienzeile	Bereich	Bemerkung
Wärmebedarf Luftaufbereitung	0100 %	von RMU(A,U), RMS
Wärmebedarf Luftnachbehandl'g	0100 %	von RXB
Wärmebedarf Heizfläche	0100 %	von RXB
Wärmebedarf	-50250°C	von RMU (C), RMH
Wärmebedarfsrelais	Ein, Aus	Ausgang Q
Wärmebedarf stetig	0100 %	Ausgang Y

In der Serviceebene sind sichtbar:

Hauptmenü > Aggregate > Wärme- und Kältebedarf >

Bedienzeile	Bereich	Bemerkung
Wärmebedarfsrelais	Ein, Aus	Ausgang Q
Wärmebedarf stetig	0100 %	Ausgang Y

25.7 Funktionskontrolle / Verdrahtungstest

Zweck Einstellungen Im Verdrahtungstest kann man die Ausgänge zur Funktionskontrolle direkt schalten.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Verdrahtungstest > Ausgänge >

Bedienzeile	Bemerkung
Wärmebedarfsrelais	, 0100 % (das Relais schaltet >= 1 %)
Wärmebedarf stetig	, 0100 %

25.8 Fehlerbehandlung

Der Temperaturfühler der Überwachung (Kapitel 25.3 "Überwachung (Grundtyp A, P, U)") wird seinerseits überwacht:

Wenn das Menü "Inbetriebnahme" verlassen wird, wird überprüft, ob der Fühler angeschlossen ist. Ist zu diesem Zeitpunkt kein Fühler angeschlossen, so wird keine Überwachung durchgeführt.

Ist der Fühler zu diesem Zeitpunkt angeschlossen und fehlt er später, wird eine Störungsmeldung abgesetzt (siehe Kapitel 0 "

Analoge Eingänge"). Der Fühlerfehler wird als "Keine Wärme vorhanden" interpretiert.

Störungsmeldungen

Nr.	Text	Wirkung
3201	Keine Wärme vorhanden	Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert werden <u>oder</u> * Dringende Meldung mit Anlagenstopp; muss quittiert und entriegelt werden
101	[N.X1] Fühlerfehler,	Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert werden

^{*} Die Wirkung ist abhängig von der Einstellung "Störungswirkung" (Kapitel 25.3)


Hinweis

Digitale Signale können nicht überwacht werden.

26 Kältebedarf

Die Funktion Kältebedarf sammelt Kälteanforderungen. Diese Kälteanforderungen treten intern auf oder kommen von Verbrauchern einer Kälteverteilzone über den Bus. Die gesammelten Kälteanforderungen können in eine weitere Zone gesendet werden (nur Grundtyp C) oder als eine resultierende Sollwertvorgabe (Temperaturanforderungssignal, Kaltwasservorlauf-Sollwert) als stetiges oder digitales Signal weiterverarbeitet werden.

26.1 Aktivieren des Blocks (Grundtyp A, P, U)



Um die Funktion Kältebedarf zu aktivieren, muss der Funktion die Sequenz zugeordnet werden, auf der der Luftkühler oder die Kühlfläche konfiguriert sind. Jedem Regler kann eine Sequenz zugeordnet werden.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Aggregate > Kältebedarf >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
Regler 1	, Sequenz 4, Sequenz 5
Regler 2	, Sequenz 4
Regler 3	, Sequenz 4

Wenn die Kommunikation aktiviert wurde (siehe Kapitel 28 "Kommunikation"), kann der Kältebedarf über die Kommunikation übertragen werden. Um ein Signal "Kältebedarf" zu erzeugen, welches von einem anderen Gerät am KNX weiterverarbeitet wird, muss die Kälteverteilzone eingestellt werden.

🔀 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Kommunikation > Verteilzonen >


Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Kälteverteilzone	131	1

Der Kältebedarf wird als Lastsignal (0...100 % Last) über die Kommunikation versendet. Gleichzeitig wird dem Vorregler mitgeteilt, ob Kälte verlangt wird oder nicht. Der Vorregler wird also bedarfsgeführt ein- und ausgeschaltet.

Konfiguration

Lastsignal

26.2 Aktivieren des Blocks (Grundtyp C)



Der Kältebedarfsblock ist im Grundtyp C immer aktiv, die Kältebedarfssignale werden immer empfangen. Um den in der Kälteverteilzone gesammelten Kältebedarf an einen Kälteerzeuger zu senden, muss eine "Kälteverteilzone erzeugerseitig" eingegeben werden. Der Kältebedarf kann auch über das Kältebedarfsrelais oder den Kältebedarf stetig ausgegeben werden.

Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Kommunikation > Verteilzonen >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Kälteverteilzone	131	1
Kälteverteilzone erzeugerseitig	, 131	

Das Signal wird als Temperaturanforderung gesendet. Der Kältebedarf in °C setzt sich aus dem aktuellen Sollwert des Regelkreises 1 und einer Reduktion der Temperatur zusammen. Die Reduktion dient der Kompensation der Leitungsverluste.

Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Kommunikation > Verteilzonen >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Kältebedarf Sollwertreduktion	050 K	0 K

Eine Rückmeldung über vorhandene Kälte über die Kommunikation ist nicht möglich.

26.3 Überwachung

Konfiguration

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Aggregate > Kältebedarf >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
Überwachung	, N.X1, N.X2, / Aktivieren der Funktion "Überwachung"

An diesem Eingang kann die Rückmeldung der Kälteerzeugung angeschlossen werden.

Die Rückmeldung kann über einen digitalen Eingang (z. B. Motorschutzschalter "Kältemaschine") oder über einen analogen Eingang (z. B. LG-Ni1000-Fühler im Wasser-Vorlauf, der bei Temperaturen < 10 °C Kälte meldet) erfolgen.

Bei einem digitalen Eingang entspricht:

Ruhestellung = Keine Kälte vorhanden Arbeitsstellung = Kälte vorhanden

Beim analogen Eingang können nur Eingänge mit °C konfiguriert werden. Es kann ein Grenzwert eingegeben werden. Über diesem Grenzwert gilt die Kälte als nicht vorhanden.

Liegt nach einer einstellbaren Zeit (Störungsmeldeverzögerung) keine Kälte an, kann eine Störungsmeldung abgesetzt werden. Zusätzlich kann über den Einstellwert "Störungswirkung" gewählt werden, ob die Anlage ausschalten soll oder nicht.

Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Aggregate > Kältebedarf >


Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Grenzwert	050 °C	15 °C
Störungsmelde- verzögerung	00.0059.55 m:s	30.00 m:s
Störungswirkung	Kein Stopp, Stopp	Kein Stopp

Hinweis

Falls die Anlage bei Störung ausschalten soll, wird auch kein Kältebedarf mehr weiter gemeldet.

Anwendungsbeispiel

Kältemaschinenüberwachung über Thermopaket.



Die Anlage wird ausgeschaltet, wenn gekühlt werden soll und die Kältemaschine gestört ist.

26.4 Kältebedarfsrelais (Q_□)

Zweck und Funktion

An diesen Ausgang kann z. B. eine Freigabe für eine externe Kälteerzeugung angeschlossen werden.

Das Kältebedarfsrelais spricht an, sobald vom Bus "Kälte" verlangt wird.

Es bedeutet:

Kontakt offen = Kein KältebedarfKontakt geschlossen = Kältebedarf

Konfiguration

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Aggregate > Kältebedarf >

	3 33 3
Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
Kältebedarfsrelais	, N.Q1, N.Q3, / Aktivieren des Ausgangs


Hauptmenü> Inbetriebnahme > Einstellungen > oder

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Kältebedarf >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Grenzwert Anforderung Ein	0100 %	10 %
Grenzwert Anforderung Aus	0100 %	5 %
Regelverhalten	Langsam, Mittel, Schnell	Mittel
Auswertung Anforderung	Durchschnitt, Maximal	Maximal

"Grenzwert Anforderung Ein"

Dieser einstellbare Wert verhindert die Einschaltung ganzer Anlagen (z.B. Kälteanlagen) schon bei geringsten Kälteanforderungen. Die Einschaltung (d.h. Weiterleitung als Bussignal, oder an Ausgängen Q, d, Y, a) erfolgt erst beim Überschreiten dieses eingestellten Wertes "Grenzwert Anforderung Ein".



Regelverhalten

Zur Anpassung an die Anlage kann das Regelverhalten der Vorlauftemperatur auf die Sollwertschiebungen mit folgender Einstellung in drei Stufen (Langsam, schnell, mittel) angepasst werden.

Auswertung Anforderung

Mit der Einstellung "Auswertung Anforderung" kann bestimmt werden, ob der Maximalwert oder der Durchschnitt der Anforderungen genommen werden soll:

- Mit der Einstellung Maximal wird die Vorlauftemperatur so korrigiert, dass die Ventilstellung des Verbrauchers mit dem grössten Bedarf 90 % beträgt.
- Mit der Einstellung Durchschnitt wird die Vorlauftemperatur so korrigiert, dass die Ventilstellung der vier grössten Verbraucher im Durchschnitt 90 % beträgt. Hinweis: Mit dieser Einstellung kann nicht sichergestellt werden, dass alle Verbraucher ihren Kältebedarf decken können. Sie verhindert aber, dass ein einzelner Verbraucher die Vorlauftemperatur auf einen tiefen Wert zwingt (z. B. wegen eines offenen Fensters).

26.4.1 Kältebedarf intern

Zweck und Funktion

Das berechnete Anforderungssignal steht als internes Signal zur Verfügung. Dazu gibt es am Funktionsblock "Kältebedarf" den Ausgang (I d)

Der Bedarf kann als digitaler Wert z. B. über einen Logikblock, etc. weiter verarbeitet werden, z. B. zum Einschalten einer Pumpe, wenn eine Kälteanforderung gesendet wurde.

26.5 Kältebedarf stetig (∠)

Zweck

Zusätzlich zum Kältebedarfsrelais kann der Kältebedarf an einem stetigen Ausgang für andere Geräte zur Verfügung gestellt werden.

Konfiguration

🛃 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Aggregate > Kältebedarf >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Bemerkung
Kältebedarf stetig	, N.Y1, N.Y2 / Aktivieren des Ausgangs

Einstellwerte

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > Kältebedarf >


Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Sollwert bei 0 Volt	Sollwert bei 10 V250 °C	12 °C
Sollwert bei 10 Volt	–50 °C…Sollwert bei 0 V	6 °C
Grenzwert	Sollwert bei 10 VSollwert bei 0 V	12 °C

Erklärungen zu den Einstellwerten

"Sollwert bei 0 Volt" legt den Vorlauftemperatur-Sollwert bei DC 0 V fest "Sollwert bei 10 Volt" legt den Vorlauftemperatur-Sollwert bei DC 10 V fest. Grenzwert bedeutet Grenzwert für Kältebedarf: Temperaturen über diesem Wert werden als kein Kältebedarf interpretiert.

Solange der Vorlauftemperatur-Sollwert den eingestellten Grenzwert nicht unterschritten hat, wird das Ausgangssignal DC 0 V ausgegeben. Wenn der Grenzwert unterschritten wird, dann wird das entsprechende Ausgangssignal solange ausgegeben, bis der Sollwert wieder den Grenzwert plus einer Hysterese von 0,5 K überschritten hat.

Diagramm zu den Einstellwerten (Anwendungsbeispiel) Das Ausgangssignal Y (DC 0...10 V) für den Kältebedarf soll einem Vorlauf-Sollwertbereich TV von 6...13 °C entsprechen. Der Grenzwert soll bei 12 °C liegen.



Legende:

- 1) Sollwert in °C bei DC 0 V
- 2) Sollwert in °C bei DC 10 V
- 3) Grenzwert

 W_{TV} : Aktueller Vorlauftemperatur Sollwert

26.6 Anzeigewerte

Die Wärme- und Kältebedarfe sind in der Passwortebene sichtbar unter:

Hauptmenü > Aggregate > Wärme- und Kältebedarf >

Bedienzeile	Bereich	Bemerkung
Kältebedarf Luftaufbereitung	0100 %	von RMU (A,U), RMS
Kältebedarf Luftnachbehandlung	0100 %	von RXB
Kältebedarf Kühlfläche	0100 %	von RXB
Kältebedarf	-50250°C	von RMU (C)
Kältebedarfsrelais	Ein, Aus	Ausgang Q
Kältebedarf stetig	0100 %	Ausgang Y

In der Serviceebene sind sichtbar:

Hauptmenü > Aggregate > Wärme- und Kältebedarf >

Bedienzeile	Bereich	Bemerkung
Kältebedarfsrelais	Ein, Aus	Ausgang Q
Kältebedarf stetig	0100 %	Ausgang Y

26.7 Funktionskontrolle / Verdrahtungstest

Zweck

Einstellwerte

Während des Verdrahtungstests der Ausgänge kann der Kältebedarf zur Funktionskontrolle über den Steuerschalter direkt geschaltet werden.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Verdrahtungstest > Ausgänge >

Bedienzeile	Bemerkung
Kältebedarfsrelais	, 0100 % (das Relais schaltet >= 1 %)
Kältebedarf stetig	, 0100 %

26.8 Fehlerbehandlung

Der Temperaturfühler wird folgendermassen überwacht:

Wenn das Menü Inbetriebnahme verlassen wird, wird überprüft, ob der Fühler angeschlossen ist. Ist zu diesem Zeitpunkt kein Fühler angeschlossen, so wird keine Überwachung durchgeführt.

Ist der Fühler zu diesem Zeitpunkt angeschlossen und fehlt er später, wird eine Störungsmeldung abgesetzt (siehe Kapitel 0 "

Analoge Eingänge"). Der Fühlerfehler wird als "Keine Kälte vorhanden" interpretiert.

Störungsmeldungen

Nr.	Text	Wirkung
3202	Keine Kälte vorhanden	Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert werden <u>oder</u> * Dringende Meldung mit Anlagenstopp; muss quittiert und entriegelt werden
101	[N.X1] Fühlerfehler,	Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert werden

^{*} Die Wirkung ist abhängig von der Einstellung "Störungswirkung" (Kapitel 26.3)

Hinweis

Digitale Signale können nicht überwacht werden.

27 Heizen/Kühlen Umschaltung

Anwendung

Der Funktionsblock Heizen/Kühlen Umschaltung wird zur Umschaltung (Changeover) der Betriebsart (Heizen oder Kühlen) in 2-Rohr-Systemen eingesetzt.

Die Vorgabe Heizen/Kühlen kann am Gerät selber erzeugt oder als Signal Heizen/Kühlen vom Bus empfangen werden.



Es stehen folgende Arten der Umschaltung der Betriebsartvorgabe H/K zur Verfügung:

- Umschaltung mit Betriebswahlschalter an der Bedienung
- Umschaltung mit analogem Eingang (z. B. für Umschaltung nach Aussentemperatur oder nach Vorlauftemperatur)
- Umschaltung mit digitalem Eingang (z. B. für Umschaltung mit Handschalter oder mit Changeover Thermostat im Vorlauf)
- Umschaltung nach Datum

Sind mehrere Umschaltarten aktiviert, so wird die Betriebsart nach folgender Priorität bestimmt:

- 1. Betriebswahlschalter
- 2. H/K Umschalteingang
- 3. Heizen/Kühlen nach Kalender

Die Betriebsartvorgabe Heizen/Kühlen wird in der Wärmeverteilzone und Kälteverteilzone allen anderen Reglern in der gleichen Zone zur Verfügung gestellt.

In einem hydraulischen Kreis darf die Betriebsartvorgabe Heizen/Kühlen nur an einer Stelle erfolgen. Werden mehrere Umschaltsignale in der gleichen Verteilzone auf den Bus gesendet, so wird eine Störungsmeldung erzeugt.

Die Betriebsartvorgabe H/K soll möglichst beim Vorregler oder Erzeuger aktiviert werden.

27.1 Aktivieren der Funktion

Um die Funktion zu aktivieren muss in der Bedienzeile "2-Rohr-System Heizen/Kühlen" Ja gesetzt werden.

Konfiguration

Empfehlung

🔀 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Heizen/Kühlen Umschalt'g >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
2-Rohr-System Heizen/Kühlen	Nein, Ja	Nein

27.2 Betriebsartvorgabe Heizen/Kühlen

27.2.1 Umschaltung mit Betriebswahlschalter

Konfiguration

🔀 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Heizen/Kühlen Umschalt'g >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Betriebsschalter	Nein, Ja	Nein

Das H/K Umschaltsignal kann über die Bedienzeile "Vorgabe" direkt vorgegeben werden. Der aktuelle Zustand wird in der Bedienzeile "2-Rohr-System Heizen/Kühlen" angezeigt.

Hauptmenü > Heizen/Kühlen Umschalt'g >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Vorgabe	Auto, Heizen, Kühlen	Auto
2-Rohr-System Heizen/Kühlen	Heizen, Kühlen	

Es bedeuten:

Auto: Automatikbetrieb nach H/K Umschalteingang oder Heizen/Kühlen nach

Datum

Heizen: Fixe Vorgabe auf Heizen Kühlen: Fixe Vorgabe auf Kühlen

27.2.2 Umschaltung nach Kalender

Konfiguration

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Heizen/Kühlen Umschalt'g >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Heizen/Kühlen nach Kalender	Nein, Ja	Nein

Die Umschaltung erfolgt nach Datum. Nach dem Datum Heizbeginn gilt "Heizen", nach dem Datum Kühlbeginn gilt "Kühlen".

Einstellwerte

🔀 Hauptmenü> Inbetriebnahme > Einstellungen > Heizen/Kühlen Umschalt'g >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Startdatum Heizen	Tag - Monat	01.10.****
Startdatum Kühlen	Tag - Monat	01.05.****

27.2.3 Umschaltung mit analogem oder digitalem Eingang


Konfiguration

🔀 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Heizen/Kühlen Umschalt'g >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
H/K Umschalteingang	, N.X1, N.X2, /	

Wird für die Erzeugung des Umschaltsignals ein analoges Eingangssignal verwendet, so müssen für die Umschaltung zwei Grenzwerte gewählt.

Beispiel: Umschaltung nach Aussentemperatur



Beim Überschreiten des Wertes von "Heizen Aus / Kühlen Ein" wird das H/K Umschaltsignal auf Kühlen umgestellt. Beim Unterschreiten des Wertes von "Heizen Ein / Kühlen Aus" wird das H/K Umschaltsignal auf Heizen umgestellt. Für das Eingangssignal kann eine "Dämpfung" eingestellt werden.

Einstellwerte

Rauptmenü> Inbetriebnahme > Einstellungen > Heizen/Kühlen Umschalt'g >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Heizen Ein / Kühlen Aus	*	**
Heizen Aus / Kühlen Ein	*	**
Dämpfung	0100 h	0 h

Hinweis

Wird ein digitaler Eingang zur Umschaltung verwendet, so muss die Bedienzeile "Heizen Ein / Kühlen Aus" = 1 und " Heizen Aus / Kühlen Ein" = 0 eingestellt sein (entspricht der Werkeinstellung).

Konfigurationsfehler

Ist gleichzeitig die Umschaltung nach Datum und nach digitalem Eingang konfiguriert, so arbeitet der Regler mit der Umschaltung nach digitalem Eingang.

^{*} je nach Einheit ** einheitenvariabel

27.3 Wirkung der Funktion Heizen/Kühlen


Die Wirkung der Betriebsvorgabe Heizen/Kühlen ist unabhängig von der Art der Umschaltung und ob die Umschaltung lokal erfolgte oder ob das Signal über den Bus übermittelt wurde.

27.3.1 Sperren von Sequenzen am Sequenzregler

In der Betriebsart "Heizen" wird die Sequenz gesperrt, die dem Funktionsblock "Kältebedarf" zugeordnet ist.

In der Betriebsart "Kühlen" wird die Sequenz gesperrt, die dem Funktionsblock "Wärmebedarf" zugeordnet ist.

Beispiel



27.3.2 Wärmebedarf / Kältebedarf

In der Betriebsart "Heizen" wird das Kältebedarfsrelais gesperrt, der Kältebedarf stetig auf 0 % gesetzt und es wird kein Kältebedarfssignal auf den Bus gesendet.

In der Betriebsart "Kühlen" wird das Wärmebedarfsrelais gesperrt, der Wärmebedarf stetig auf 0 % gesetzt und es wird kein Wärmebedarfsignal auf den Bus gesendet.

27.3.3 Sperrzeit

Um zu verhindern, dass die Kältemaschine sofort einschaltet, nachdem die Wärmeerzeugung ausgeschaltet hat, kann eine Sperrzeit eingestellt werden. Während der Sperrzeit ist die Regelung gesperrt, darum wird kein Wärme- bzw. Kältebedarf erzeugt und weitergegeben.



Eine zu hohe Eintrittstemperatur bei der Kältemaschine kann zu einem Schaden an der Kältemaschine führen.

Einstellwerte

Hauptmenü> Inbetriebnahme > Einstellungen > Heizen/Kühlen Umschalt'g >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Sperrzeit	00.0023.50 h.m	00.30 h.m

Die Sperrzeit wirkt auch nach einem Spannungsausfall bedingten Ausschalten des Gerätes und beim Verlassen des Inbetriebnahmemenüs.

27.4 Anzeige des aktuellen Zustands

Der aktuelle Zustand wird im Menü "Heizen/Kühlen Umschalt'g" dargestellt:

Hauptmenü > Heizen/Kühlen Umschalt'g >

•	· ·
Bedienzeile	Bemerkung
2-Rohr-System Heizen/Kühlen	Heizen / Kühlen

265/328

27.5 Heizen/Kühlen Umschaltrelais

Soll das Heizen/Kühlen-Signal nicht nur auf den Bus gesendet, sondern auch auf einem Relaisausgang zur Verfügung stehen, um z. B. ein Ventil zu schalten oder an ein nicht kommunikatives Gerät weitergeleitet zu werden, so kann das H/K Umschaltrelais konfiguriert werden.

Konfiguration

🔀 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Heizen/Kühlen Umschalt'g >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Heizen/Kühlen Umschaltrelais	, N.Q1, N.Q2,/	

Der aktuelle Zustand des Umschaltrelais ist abrufbar:

Anzeigewerte

Hauptmenü > Heizen/Kühlen Umschalt'q >

Bedienzeile	Aktueller Status
Heizen/Kühlen Umschaltrelais	"Aus": Kühlen / "Ein": Heizen

Im Verdrahtungstest kann das H/K Umschaltrelais direkt geschaltet werden.

Verdrahtungstest

🔀 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Verdrahtungstest > Ausgänge >

Bedienzeile	Bemerkung
Heizen/Kühlen Umschaltrelais	"Aus": Kühlen / "Ein": Heizen

27.6 Fehlerbehandlung

Verhalten

Wenn in einem 2-Rohr-System das Umschaltsignal "Heizen/Kühlen" am Bus fehlt, dann verwendet der Regler weiterhin den letzten empfangenen Wert. War nie ein Signal vorhanden, so wird als Defaultwert "Heizen" verwendet.

Störungsmeldung

Nr.	Text	Wirkung
5801	H/K	Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert
	Umschaltsignalausfall	werden

Verhalten

Wenn in einem 2-Rohr-System ein H/K-Umschalteingang, Heizen/Kühlen nach Datum oder Betriebswahlschalter konfiguriert ist und in einer der Zonen ein Umschaltsignal von einem anderen Gerät auf dem Busempfangen wird, dann wird die Störungsmeldung "> 1 H/K Umschaltsignalausfall" abgesetzt.

Störungsmeldung

Nr.	Text	Wirkung
5802	>1 Heizen/Kühlen Umschaltsignal	Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden

27.7 Anwendungsbeispiele

27.7.1 Lüftung mit Lufterwärmer/-kühler (2-Rohr-System)


H/K-Prinzip Weiterleiten des H/K Umschaltsignals an andere Verbraucherregler in der gleichen

Wärme- und Kälteverteilzone.

Anwendung Die Wärmeerzeugung und Kälteerzeugung wird **nicht** mit einem Synco Regler

geregelt. Es steht lediglich das Wasser zum Heizen oder Kühlen zur Verfügung.

Schema und Konfiguration Grundtyp A oder P



mit:

X1: Vorlauf-Temperaturfühler

Y1: Ventil

Typische Einstellungen

Heizen EIN 30°C, Kühlen EIN 19°C

Konfigurationsvariante

Eine Variante zum Beispiel ist die Verwendung eines digitalen Eingangs (DIG) statt des Vorlauf-Temperaturfühlers. Typische Einstellungen sind dann:

Heizen Ein / Kühlen Aus = 1 Heizen Aus / Kühlen Ein = 0

27.7.2 Lüftung mit Wärmebedarf-/Kältebedarfsrelais

H/K-Prinzip Die Umschaltung Heizen Kühlen erfolgt nach gedämpfter Aussentemperatur.

Anwendung Die Wärme- und Kälteerzeugung wird nicht mit einem Synco Regler gesteuert. Die


Freigabe der Heizung und der Kühlung sowie die Ansteuerung des Umschaltventils wird mit einem RMU7..B gelöst. Der Wärme- und Kältebedarf von anderen Verbrauchern in der gleichen Zone wird gesammelt und auf das Wärme- bzw.

Kältebedarfsrelais gelegt. Das H/K-Umschaltsignal wird an diese Verbraucherregler

weitergeleitet.

Schema und Konfiguration

Grundtyp A oder P



mit:

X1: Aussentemperaturfühler

Y1: Ventil

Q1: Relais Umschaltventil Q2: Relais Wärmebedarf Q3: Relais Kältebedarf

Typische Einstellungen

Heizen EIN 16°C, Kühlen EIN 24°C, Dämpfung 24h, Sperrzeit 4h (Sperrung Relais Q2 und Q3 nach Umschaltung).

27.7.3 Vorregler für 2-Rohr-System Heizen/Kühlen


H/K-Prinzip Die Umschaltung Heizen/Kühlen erfolgt (z. B.) nach Datum.

Anwendung Die Vorregelung, die Weiterleitung der Bedarfssignale Heizen und Kühlen

(Bedarfsrelais, Bedarf stetig oder Bedarfssignal KNX) sowie die Ansteuerung des Umschaltventils kann mit dem RMU7..B gelöst werden. Die Anlage regelt auf die Wärme- und Kältebedarfssignale von angeschlossenen Verbraucherreglern. Das H/K-

Umschaltsignal wird an diese Verbraucherregler weitergeleitet.

Schema und Konfiguration Grundtyp C



mit:

Y1: Ventil

Q1: Relais Umschaltventil Q2: Relais Wärmebedarf Q3: Relais Kältebedarf

Typische Einstellungen

Heizbeginn 01.10., Kühlbeginn 01.05., Sperrzeit 4h (Sperrung Relais Q2 und Q3 oder Bedarfssignale KNX nach Umschaltung).

Eingabe

Heizbeginn	Tag - Monat	01.10.****
Kühlbeginn	Tag - Monat	01.05.****

Hinweis

Eine detaillierte Beschreibung der KNX Signalverläufe bei den verschiedenen H/K Varianten findet sich in der "KNX Dokumentation" (P3127, Kapitel 9).

28 Kommunikation

Eine detaillierte Beschreibung der Kommunikation ist in der Basisdokumentation "Kommunikation über KNX-Bus" (Bestellnummer: CE1P3127de) zu finden. Im nachfolgenden Kapitel sind lediglich die wichtigsten Einstellungen beschrieben, um eine einfache Anlage in Betrieb zu nehmen.

28.1 Aktivieren der Kommunikation

Die Kommunikation ist aktiviert, wenn

- die Geräteadresse eingegeben ist (jeder Busteilnehmer benötigt eine individuelle Geräteadresse)
- die Busspeisung vorhanden ist und
- das Busgerät nicht im Inbetriebnahme-Mode ist

Wenn die Kommunikation aktiviert wurde hat dies folgende Wirkung:

- Datenaustausch der für die Heizungs- und Lüftungstechnik relevanten Daten (z. B. Wärme- Kältebedarf, Sollwerte etc.), wenn die entsprechenden Zoneneinstellungen gesetzt sind
- Fernbedienung der Geräte kann über den KNX-Bus durch eine Bedienstation oder Zentrale erfolgen
- Störungsmeldungen werden immer über den KNX-Bus gesendet und können von anderen Synco-Geräten weiter verarbeitet werden
- Störungsmeldungen anderer Synco-Geräte werden im Display angezeigt unter:
 "Hauptmenü > Störungen > Störungsmeldung Bus"
- Störungsmeldungen anderer Synco-Geräte können auf ein Störungsrelais gegeben werden (siehe Kapitel 24.6 "Störungsrelais")

28.2 Menü "Kommunikation"

28.2.1 Untermenü "Grundeinstellungen"

Bedienzeile "Geräteadresse"

Jeder Busteilnehmer benötigt eine individuelle Geräteadresse.

Die Geräteadresse 254 und 255 sind für spezielle Funktionen reserviert. Mit der Geräteadresse 255 ist die Kommunikation deaktiviert (kein Prozessdatenaustausch).

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Kommunikation > Grundeinstellungen >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Geräteadresse	1253 (1255)	255

Wenn zwei Geräte am KNX die gleiche Geräteadresse eingestellt haben, wird eine Fehlermeldung ">1 gleiche Geräteadresse" ausgelöst.

Wenn zwei Synco RMU... Grundtyp A oder U die gleiche "Geografische Zone (Apartm.)" eingestellt haben, wird eine Fehlermeldung ">1 gleiche geogr. Zone [1] " ausgelöst.

Störungsmeldungen

Einstellwerte

Nr.	Text	Wirkung
6001	>1 gleiche Geräteadresse	Dringende Meldung; muss quittiert werden
5402	>1 gleiche geogr. Zone [1]	Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden

Bedienzeile "Busspeisung dezentral"

Für kleine Anlagen kann mit der reglerinternen (dezentralen) Busspeisung gearbeitet werden. Dies entspricht der Werkeinstellung.

Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Kommunikation > Grundeinstellungen >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Busspeisung dezentral	Aus, Ein	Ein

Details siehe Datenblatt N3127 (KNX-Bus) oder Basisdokumentation P3127 (KNX-Kommunikation).

Bei fehlender Busspeisung wird eine Fehlermeldung "Keine Busspeisung" ausgelöst.

Störungsmeldungen

Nr.	Text	Wirkung
5000	Keine Busspeisung	Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert werden

Bedienzeile "Uhrzeitbetrieb"

Wenn im System eine gemeinsame Uhrzeit verwendet werden soll, muss ein Gerät als Master definiert werden, alle anderen als Slave.

Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Kommunikation > Grundeinstellungen >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Uhrzeitbetrieb	Autonom, Slave, Master	Autonom
Uhrslave-Fernverstellung	Ja, Nein	Ja

Mit der Einstellung "Autonom" empfängt oder sendet das Gerät keine Uhrzeit. Die Einstellung "Uhrslave-Fernverstellung = Ja" ermöglicht dem Bediener bei einem Uhrzeitslave die Uhrzeit und das Datum einzustellen.

Die neuen Werte werden dann über den KNX-Bus an den Uhrzeitmaster gesendet. Dieser verteilt die neue Zeit an alle Bus-Teilnehmer. Für den Bediener ist die Bedienung gleich wie am Uhrzeitmaster.

Bedienzeile "Störung-Fernentriegelung"

Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Kommunikation > Grundeinstellungen >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Störung-Fernentriegelung	Ja, Nein	Nein

Störung-Fernentriegelung = "Ja" bedeutet, dass alle Störungsmeldungen mit Selbsthaltung auch über den KNX-Bus, z. B. von der Bus-Bedienung RMZ792, Bedienstation via OCI700.1 oder einer Zentrale OZW775 entriegelt werden dürfen. Ist diese Bedienzeile auf "Nein" eingestellt, so hat die Entriegelung der Selbsthaltung lokal am Gerät über die Störungsquittiertaste zu erfolgen.

28.2.2 Untermenü "Raum" (Grundtyp A, P und C)

In einer Geografischen Zone werden Gebäude oder Gebäudeteile aus betriebstechnischer Sicht zusammengefasst, die folgenden Kriterien unterliegen: gleiche Raum-Betriebsart

gleiche Raumtemperatur (Sollwert, Istwert)

Anstelle von Geografischen Zonen kann man auch von Betriebszonen sprechen. Die "Geografische Zone (Apartm.)" symbolisiert den zu regelnden Raum. Innerhalb dieser Zone werden alle für den Raum relevanten Daten wie Raumbetriebsart, Raum-Sollwerte, Raumistwerte, inkl. Benutzereingriffe und Einflüsse ausgetauscht.

Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Kommunikation > Raum >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Geografische Zone (Apartm.)	, 1126	
Schaltuhr-Slave (Apartment)	, 1126	

Raummodellvarianten


Die nachfolgend beschriebenen Varianten sollen helfen, die richtige Einstellung (passend zur Gebäudesituation) der Bedienzeilen "Geografische Zone (Apartm.)" und "Schaltuhr-Slave (Apartment)" zu ermitteln.

Variante 1: Regler arbeiten autonom

Die Grundvariante 1 geht davon aus, dass eine Lüftungsanlage unabhängig von anderen Anlagen (Heizkreise, etc.) ihre eigene individuelle Raumbetriebsart hat. Für diese Anwendung ist keine Geografische Zone einzustellen; "Geografische Zone (Apartm.)" kann auf "----" belassen werden.

Variante 2: Erweiterung von 1 (mit Raumgerät)


Als digitales Raumbediengerät mit Kommunikation steht das QAW740 zur Verfügung. Die Raumbediengeräte müssen die gleiche Geografische Zone eingestellt haben wie der Lüftungsregler, damit sie diesen beeinflussen können. Der Lüftungsregler empfängt automatisch Raumtemperatur und Sollwertkorrektur vom Raumbediengerät. Zusätzlich werden Daten zur Ermittlung der Raumbetriebsart ausgetauscht, wenn RMU7..B im Grundtyp A ist.



Variante 3: Regler haben gemeinsames Ferien / Sondertagsprogramm Es wird ein Kalender für die gemeinsamen Ferien- und Sondertage definiert. Die Belegungszeiten (Schaltuhren) der verschiedenen geografischen Zonen sind individuell; es gelten aber für alle (oder einzelne) Zonen dieselben Ferien- und Sondertage.

Variante 4: Regler haben gleiche Raumbelegungszeiten

Für die korrekte Einstellung siehe Kapitel 6.7 "Raumbetriebsartwahl (Grundtyp A, U)". Sind die Raumbelegungszeiten der verschiedenen Geografischen Zonen identisch, besteht die Möglichkeit, eine Schaltuhr als Master zu definieren. Die anderen Regler übernehmen als Schaltuhr-Slave die Belegungszeiten des Masters.




Für die detaillierte Beschreibung des Schaltuhrbetriebs siehe Kapitel 6.

Variante 5: Regler haben gemeinsame Raumbetriebsart Versorgen zwei Lüftungsanlagen oder ein Heizkreis und eine Lüftungsanlage die gleichen Räume, haben diese auch die gleiche Geografischen Zone.


Die beiden Anlagen erfassen dieselbe Raumtemperatur und berücksichtigen die gleiche Raumbelegung (d. h. es wirkt die gleiche Raumbetriebsart).

Wird die Raumbetriebsart durch die Präsenztaste am Raumgerät (z.B. am QAW740) geändert, übernimmt der Raumregelungs-Master diese Änderung und teilt diese dem Raumregelungs-Slave mit.


Bei einer Raumregelungskombination Heizkreis/Lüftungsanlage übernimmt **immer** die Lüftungsanlage die Funktion des Raumregelungsmasters.



Variante 6: Erweiterung von 5 (gemeinsame Sollwerte) Liegt eine Raumregelungskombination vor, kann zusätzlich zur Raumbetriebsart auch der Sollwert an den Slave übermittelt werden.



Grafische Zusammenfassung der Varianten:



^{*} Zu den Raumregelungskombinationen siehe auch Kapitel 6.13.

28.2.3 Untermenü "Schaltuhr 2"

Einstellwerte

Ist das Gerät über die Kommunikation mit anderen Reglern verbunden, so kann die Schaltuhr 2 anstelle eines autonomen Betriebes auch als Slave betrieben werden, (d. h. sie empfängt die Schaltuhr vom Bus).

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Kommunikation > Schaltuhr 2 >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Schaltuhr-Slave (Apartment)	, 1126	
Umsetzung Prekomfort	Aus, Ein	Ein

Für die detaillierte Beschreibung der Bedienzeilen siehe Kapitel 7 "Schaltuhr 2 (Ein/Aus)".

28.2.4 Untermenü "Ferien / Sondertage"

Einstellwerte

Ist der Regler über die Kommunikation mit anderen Reglern verbunden, so kann das gleiche Ferien/Sondertagsprogramm auf verschiedene Regler verteilt werden.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Kommunikation > Ferien / Sondertage >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung	
Ferien/Sondertage- Betrieb	Autonom, Slave, Master	Autonom	
Ferien/Sondertage- Zone	131	1	

Für die Beschreibung der Bedienzeilen siehe Kapitel 6.10.1.

28.2.5 Untermenü "Verteilzonen"


Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Kommunikation > Verteilzonen >

Bedienzeile	Bereich	Werk- einstellung	Bei Grundtyp	Hinweise in Kapitel
Aussentemperaturzone	, 131		A, P, C, U	8.4.3
Luftverteilzone	, 131	1	Р	3.2, 12.3 bzw. 23.3
Wärmeverteilzone	, 131	1	A, P, C ¹⁾ , U	25.1 bzw. 25.2
Wärmeverteilzone erzeug'seitig	, 131		C ¹⁾	25.2
Wärmebed. Sollwertüberhöhung	050	0 K	C ¹⁾	25.2
Kälteverteilzone	, 131	1	A, P, C, U	26.1 bzw. 26.2
Kälteverteilzone erzeugerseitig	, 131		С	26.2
Kältebedarf Sollwertreduktion	050	0 K	С	26.2

¹⁾ nur wenn Grundtyp C und zugleich Heizen/Kühlen Umschaltung

Anwendungsfall mit Verteilzonen am Beispiel einer Kälteanlage mit Grundtyp C unter Verwendung der "Kälteverteilzone", sowie der "Kälteverteilzone erzeugerseitig":



28.2.6 Universelle Sende- und Empfangszonen

Das Gerät RMU7x0B ermöglicht den universellen Datenaustausch über die eigenen Klemmen, sowie über die Klemmen der Erweiterungsmodule RMZ78x. Der Datenaustausch erfolgt über KNX-Bus von Gerät zu Gerät.

Funktionsprinzip

- Universal-Eingänge, Digital- und Analog-Ausgänge können als Sendeobjekte (zu Sendezonen) verwendet werden
- Universal-Eingänge können als Empfangsobjekte (in Empfangszonen) verwendet werden
- Der Datenaustausch erfolgt, wie wenn die Klemmen der Geräte durch Draht verbunden wären.

Anzahl Sende-/ Empfangszonen Es sind maximal je 32 Sende- und Empfangszonen pro Linie erlaubt (zum KNX-Bus siehe N3127, P3127).

Hinweis

Aufgrund von KNX-Bus-Spezifikationen (z. B. Sendehäufigkeit) gibt es "erlaubte" und "nicht erlaubte" Anwendungen.

Beispiele erlaubter Anwendungen

Der Einsatz universeller Sende- und Empfangszonen ist erlaubt und sinnvoll bei:

- Ansteuern von dezentralen Aggregaten wie Motoren, Pumpen usw.
- Einfachen Steuerfunktionen, die nicht zeitkritisch sind
- Gemeinsamer Weiterverarbeitung bzw. -verwendung von Bus-Informationen

Beispiele nicht erlaubter Anwendungen

Nachfolgende Anwendungen bzw. Ein-/Ausgangsgrössen dürfen nicht mittels universeller Sende- und Empfangszonen umgesetzt werden:

- Sicherheitsrelevante Anlagen und Einrichtungen (z. B. Brandabschaltung, Entrauchung, Frostschutzfunktion)
- Wenn die Anforderung "gleichzeitiges Startverhalten von Anlagen" besteht
- Anwendungen, in denen ein Kommunikationsausfall von Sende- oder Empfangszonen einen Schaden verursachen kann
- Regelstrecken, die zeitkritisch sind oder einen h\u00f6heren Schwierigkeitsgrad haben (z. B. Drehzahlregelung \u00fcber Druck, Feuchte)
- Hauptregelgrössen, die zwingend vorhanden sein müssen
- Erfassung und Auswertung von Impulsen

Hinweis

Nach dem Einschalten des RMU7x0B (Power-up), kann es einige Zeit dauern, bis die Signale vom Bus zur Verfügung stehen. Bei nicht erlaubten Anwendungen der Sendeund Empfangszone kann dies zu fehlerhaftem Verhalten der Anlage führen.

Aktivieren

Um die Funktion zu aktivieren, muss im RMU7x0B bei einer Klemme die gewünschte Sende- oder Empfangszone eingestellt werden. Analog ist das Partnergerät einzustellen.

Hinweis

Der Sende-/Empfangsvorgang ist eine 1:n-Beziehung, d. h. in einer Sende-/Empfangszone sind ein Sender, aber mehrere Empfänger möglich.

Übersicht	Empfangszonen	Sendezonen
	Eingänge (N.X1A8(2).X4)	Eingänge (N.X1A8(2).X4)
		Digitale Ausgänge (N.Q1A8(2),Q5)

Einstellwerte

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
N.X1A8(2).X4	, 14095 ¹⁾	

Analoge Ausgänge (N.Y1...A8(2).Y2)

Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Kommunikation > LTE-Sendezonen >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
N.X1 A8(2).X4 N.Q1A8(2).Q5	, 14095 ¹⁾	
N.Y1A8(2).Y2		

¹⁾ Bei der Verwendung der universellen Sende- und Empfangszonen mit Linienkoppler bzw. IP-Router gelten folgende Bereichsangaben bei aktivierter Filtertabellen Funktion:

- 1...3839 sind für den Datenaustausch gesperrt
- 3840...4095 sind für den Datenaustausch geöffnet

Hinweis

Bei der Inbetriebnahme der Anlage können Bussignale mit Hilfe der Funktion "Simulation Eingänge" simuliert werden (Kapitel 8.1.3).

Störungsmeldungen

Nr.	Text	Wirkung
5902	>1 gleiche LTE-Zone	Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert werden

Beispiel 1

In einem RMS705B (Gerät 1) liegt der Luftqualitäts-Mittelwert von 2 Luftqualitätssensoren vor. Dieser Wert wird als Sendeobjekt über einen Analog-Ausgang versendet und von einem RMU7x0B (Gerät 2) weiterverarbeitet.

Konzeption des Datenaustauschs

Für die Beispielaufgabe wird folgende Sende- und Empfangszone projektiert:

RMS705B, Gerät 1		RMU7x0B, Gerät 2		Wert
Klemme	Sendezone	Klemme	Empfangszone	
N.Y1 □	1	N.X1 ∑	1	Mittelwert Luftqualität

= Senden = Empfangen

Konfiguration Gerät 1

In RMS705B, Gerät 1 wird folgendes konfiguriert:

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Kommunikation > LTE-Sendezonen >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
N.Y1	1	

Gerät 2

In RMU7x0B, Gerät 2 wird folgendes konfiguriert:

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Eingangsbezeichner >


Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
N.X1	ppm	

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Kommunikation > LTE-Empfangszonen >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
N.X1	1	

278/328

Konfigurationsschema



Beispiel 2

Eine entfernt stehende Lüftungsregelung (RMU7x0B, Gerät 1) steuert einen Dachventilator (RMS705B, Gerät 2) an. Dabei wird ein in Gerät 1 gebildeter Freigabebefehl als Sendeobjekt über einen Digital-Ausgang versendet. Gerät 2 nutzt diesen Befehl zum Start des Dachventilators.

In umgekehrter Richtung wird eine allfällige Betriebsmeldung, die in Gerät 2 entsteht als Sendeobjekt über einen Digital-Ausgang an Gerät 1 gesendet, wo es entsprechend verarbeitet wird.

Konzeption des Datenaustauschs Für die Beispielaufgabe werden folgende Sende- und Empfangszonen projektiert:

RMU7x0B, Gerät 1		RMS705B, Gerät 2		Wert
Klemme	Sendezone	Klemme	Empfangszone	
N.Q1 □	1	N.X1 🗀	1	Freigabe
				Dachventilator
	Empfangszone		Sendezone	
N.X1 🖂	2	N.Q2	2	Betriebsmeldung Dachventilator

= Senden = Empfangen

Konfiguration Gerät 1 Konfiguration am RMU7x0B, Gerät 1 (Lüftungsregelung):

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Eingangsbezeichner >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
N.X1	Digital	

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Kommunikation > LTE-Sendezonen >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
N.Q1	1	

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Kommunikation > LTE-Empfangszonen >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
N.X1	2	

Gerät 2

Konfiguration am RMS705B, Gerät 2 (Dachventilator):

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Eingangsbezeichner >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
N.X1	Digital	


Hauptmenü > Inbetriebnahme > Kommunikation > LTE-Sendezonen >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
N.Q2	2	

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Kommunikation > LTE-Empfangszonen >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
N.X1	1	

Konfigurationsschema



Beispiel 3

In einem RMS705B (Gerät 1) liegen die Enthalpiewerte A, B vor, die aus Temperatur und relativer Feuchte errechnet wurden. Diese Werte werden als Sendeobjekt über die Analog-Ausgänge versendet und in einem zweiten Gerät von der Mischluftklappe oder der Wärmerückgewinnung für die MEU-Funktion verwendet.

Hinweis

Vor der Verwendung in Gerät 2 ist der Wertebereich der empfangenden Klemme (Gerät 2) dem unveränderlichen Wertebereich einer errechneten Enthalpie anzupassen. Die fix vorgegebenen Wertebereiche des Enthalpie-Rechners sind Kapitel 9.2 (P3124) zu entnehmen.

Konzeption des Datenaustauschs Für die Beispielaufgabe wird folgende Sende- und Empfangszone projektiert:

RMS705B, Gerät 1		RMU7x0B, Gerät 2		Wert
Klemme	Sendezone	Klemme	Empfangszone	
N.Y1 □	1	N.X1 ∑	1	Enthalpiewert für
				weitere Anwendung
N.Y2 □	2	N.X2 ∑	2	Enthalpiewert für
				weitere Anwendung

= Senden = Empfangen

Konfiguration Gerät 1

Am RMS705B, Gerät 1 wird folgendes konfiguriert:

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Kommunikation > LTE-Sendezonen >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
N.Y1	1	
N.Y2	2	

Konfiguration Gerät 2

In Gerät 2 wird folgendes konfiguriert:

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Eingangsbezeichner >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
N.X1	kJ/kg	
N.X2	kJ/kg	

Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Eingänge > N.X1

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Wert unten	0.0 kJ/kg	- 50.0 kJ/kg
Wert oben	100.0 kJ/kg	50.0 kJ/kg

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder


Hauptmenü > Einstellungen > Eingänge > N.X2

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Wert unten	0.0 kJ/kg	- 50.0 kJ/kg
Wert oben	100.0 kJ/kg	50.0 kJ/kg

🔀 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Kommunikation > LTE-Empfangszonen >

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
N.X1	1	
N.X2	2	

Konfigurationsschema



29 Hilfestellung bei Fehlern und Störungen

29.1 Umgang mit Störungen

Bei einer Störung erscheint die Störungsnummer (Stör'nr.) im Anzeigefeld des Bediengeräts.

Zudem können über Willkommen > Hauptmenü > Störungen > Störungen aktuell alle zurzeit anstehenden Störungen eingesehen werden.

Das weitere Vorgehen ist wie folgt:

- Mit Hilfe der Fehlercode-Liste (Kap. 29.2) zum Kapitel mit der spezifischen Fehlerbeschreibung gehen
- 2. Unter der Spaltenüberschrift "Wirkung" die Art der Störungsquittierung identifizieren
- Bedeutung des LED Signals mit untenstehender Tabelle zuordnen und die passende Aktion durchführen (z. B. Quittieren, Quittieren und Entriegeln und/oder Ursache der Störung suchen und abstellen)

Art der Quittierung	Störung ist	LED	Aktion	Ergebnis
Keine Quittierung erforderlich	anstehend	leuchtet		
			keine Aktion erforderlich	leuchtet
			Ursache beheben!	aus
	nicht mehr anstehend	aus		
			keine Aktion erforderlich	aus
Quittierung erforderlich	anstehend	blinkt		
			Erstes mal drücken (Quittieren)	leuchtet
			Ursache beheben!	aus
	nicht mehr anstehend	blinkt		
			Erstes mal drücken (Quittieren)	aus
Quittieren und Entriegeln erforderlich	anstehend	blinkt		
			Erstes mal drücken (Quittieren)	leuchtet
			Ursache beheben!	leuchtet
			Zweites mal drücken (Entriegeln)	aus
	nicht mehr anstehend	blinkt		
			Erstes mal drücken (Quittieren)	leuchtet
			Zweites mal drücken (Entriegeln)	aus

29.2 Fehlercode-Liste

Code- Nr.	Fehler-/Störungsursache	Wirkung
10	AussentempFühlerfehler	siehe 8.4.5 Aussentemperatur
11	>1 Aussentemperaturfühler	siehe 8.4.5 Aussentemperatur
12	Aussenfühler-Simulation aktiv	siehe 8.4.5 Aussentemperatur
60	RaumtempFühlerfehler Anl. 1	siehe 8.5.5 Raumtemperatur
61	>2 Raumfühler in Anlage 1	siehe 8.5.5 Raumtemperatur
100	Simulation Eingänge aktiv	siehe 8.1.3 Eingangsklemmen- Simulation
101 264	[N.X1] Fühlerfehler, RMZ788(2).X4 Fühlerfehler	siehe 8.2.5 Analoge Eingänge siehe 8.7.5 Fernsollwertgeber absolut siehe 8.8.5 Fernsollwertgeber relativ siehe 8.4.5 Aussentemperatur siehe 8.5.5 Raumtemperatur siehe 0 Wärmerückgewinner (Grundtyp A, P) siehe 10.5.12 Mischluftklappe (Grundtyp A, P) siehe 15.2.3 Allgemeinbegrenzer siehe 15.3.3 Sequenzbegrenzer siehe 15.6.3 Universalschiebung siehe 16.6.1 Luftqualitätsregler (Grundtyp A, P) siehe 25.8 Wärmebedarf
		siehe 26.8 Kältebedarf
1111	Zuluft-Überlast	siehe 10.1.8 Ventilator (Grundtyp A, P)
1112	Zuluft-Strömungsstörung	siehe 10.1.7 Ventilator (Grundtyp A, P)
1113	Zuluft-DruckdiffFühlerfehler	siehe 10.1.19 Ventilator (Grundtyp A, P)
1114	Zuluft Vorbefehl keine Rückmldg	siehe 10.1.10 Ventilator (Grundtyp A, P)
1121	Abluft-Überlast	siehe 10.1.8 Ventilator (Grundtyp A, P)
1122	Abluft-Strömungsstörung	siehe 10.1.7 Ventilator (Grundtyp A, P)
1123	Abluft-DruckdiffFühlerfehler	siehe 10.1.19 Ventilator (Grundtyp A, P)
1124	Abluft Vorbefehl keine Rückmldg	siehe 10.1.10 Ventilator (Grundtyp A, P)
1210	[Pumpe 1] Störung	Siehe 10.2.4 Pumpe
1211	[Pumpe 1] Überlast	siehe 10.2.7 Pumpe
1212	[Pumpe 1] keine Strömung	siehe 10.2.6 Pumpe
1214	[Pumpe 1A] Überlast	siehe 10.2.7 Pumpe
1215	[Pumpe 1B] Überlast	siehe 10.2.7 Pumpe
1216	[Pumpe 1A] keine Strömung	siehe 10.2.6 Pumpe
1217	[Pumpe 1B] keine Strömung	siehe 10.2.6 Pumpe
1218	[Pumpe 1] Vorbefehl k. Rückmldg	siehe 10.2.9 Pumpe
1220	[Pumpe 2] Störung	siehe 10.2.4 Pumpe
1221	[Pumpe 2] Überlast	siehe 10.2.7 Pumpe
1222	[Pumpe 2] keine Strömung	siehe 10.2.6 Pumpe
1224	[Pumpe 2A] Überlast	siehe 10.2.7 Pumpe
1225	[Pumpe 2B] Überlast	siehe 10.2.7 Pumpe

0 /		147.1
Code- Nr.	Fehler-/Störungsursache	Wirkung
1226	[Pumpe 2A] keine Strömung	siehe 10.2.6 Pumpe
1227	[Pumpe 2B] keine Strömung	siehe 10.2.6 Pumpe
1228	[Pumpe 2] Vorbefehl k. Rückmldg	siehe 10.2.9 Pumpe
1230	[Pumpe 3] Störung	siehe 10.2.4 Pumpe
1231	[Pumpe 3] Überlast	siehe 10.2.7 Pumpe
1232	[Pumpe 3] keine Strömung	siehe 10.2.6 Pumpe
1234	[Pumpe 3A] Überlast	siehe 10.2.7 Pumpe
1235	[Pumpe 3B] Überlast	siehe 10.2.7 Pumpe
1236	[Pumpe 3A] keine Strömung	siehe 10.2.6 Pumpe
1237	[Pumpe 3B] keine Strömung	siehe 10.2.6 Pumpe
1238	[Pumpe 3] Vorbefehl k. Rückmldg	siehe 10.2.9 Pumpe
1240	[Pumpe 4] Störung	siehe 10.2.4 Pumpe
1241	[Pumpe 4] Überlast	siehe 10.2.7 Pumpe
1242	[Pumpe 4] keine Strömung	siehe 10.2.6 Pumpe
1244	[Pumpe 4A] Überlast	siehe 10.2.7 Pumpe
1245	[Pumpe 4B] Überlast	siehe 10.2.7 Pumpe
1246	[Pumpe 4A] keine Strömung	siehe 10.2.6 Pumpe
1247	[Pumpe 4B] keine Strömung	siehe 10.2.6 Pumpe
1248	[Pumpe 4] Vorbefehl k. Rückmldg	siehe 10.2.9 Pumpe
3011	[Hauptreg'grösse 1] Fühlerfehler	siehe 12.4 Zulufttemperaturregler, bedarfsgeführt (Grundtyp P)
		siehe 14.2.3 Universalregler (Grundtyp A, P, C, U)
		siehe 13 Vorlauftemperaturregler, bedarfsgeführt (Grundtyp C)
		siehe 15.1.5 Sequenzregler
3012	[Hauptreg'grösse 2] Fühlerfehler	siehe 14.2.3 Universalregler (Grundtyp A, P, C, U)
		siehe 15.1.5 Sequenzregler
3013	[Hauptreg'grösse 3] Fühlerfehler	siehe 14.2.3 Universalregler (Grundtyp A, P, C, U)
		siehe 15.1.5 Sequenzregler
3101	[Regler 1] unzulässige Regelabw.	siehe 15.7.1 Abweichungsmeldung
3102	[Regler 2] unzulässige Regelabw.	siehe 15.7.1 Abweichungsmeldung
3103	[Regler 3] unzulässige Regelabw.	siehe 15.7.1 Abweichungsmeldung
3111	WRG-Wirkungsgradabweichung	siehe 10.4.4
		Wärmerückgewinner (Grundtyp A, P)
3201	Keine Wärme vorhanden	siehe 25.8 Wärmebedarf
3202	Keine Kälte vorhanden	siehe 26.8 Kältebedarf
3900	Brandabschaltung	siehe 24.4 Störungen
3901	Entrauchung	siehe 24.4.2 Störungen
3911	Filter verschmutzt	siehe 24.4.2 Störungen
3920	Frost	siehe 17.5.2 Frostschutz (Grundtyp A

Code- Nr.	Fehler-/Störungsursache	Wirkung
		und P)
3922	Frostgefahr Frost 1	siehe 17.5.2 Frostschutz (Grundtyp A und P)
3923	Frostgefahr Frost 2	siehe 17.5.2 Frostschutz (Grundtyp A und P)
3924	Frostgefahr Frost 3	siehe 17.5.2 Frostschutz (Grundtyp A und P)
3921	Frostschutz-Fühlerfehler	siehe 17.5.2 Frostschutz (Grundtyp A und P)
3931	Simulation VVS Zuluft	siehe 23.6 Volumenstromabgleich
3932	Simulation VVS Abluft	siehe 23.6 Volumenstromabgleich
5000	Keine Busspeisung	siehe 28.2.1 Kommunikation
5001	Systemzeitausfall	siehe 5.1.3 Zeit und Datum
5002	>1 Uhrzeitmaster	siehe 5.1.3 Zeit und Datum
5003	Ungültige Uhrzeit	siehe 5.1.3 Zeit und Datum
5101	Systemschaltuhrausfall Anl.1	siehe 6.9.5 Fehlerbehandlung
5102	>1 Schaltuhr in Anlage 1	siehe 6.9.5 Fehlerbehandlung
5111	[Schaltuhr 2] Ausfall	siehe 7.6 Schaltuhr 2 (Ein/Aus)
5201	Ferien-/Sondertagsprogr'ausfall	siehe 6.10.6 Ferien / Sondertage (Grundtyp A, P, C, U)
5202	>1 Ferien-/Sondertagsprogramm	siehe 6.10.6 Ferien / Sondertage (Grundtyp A, P, C, U)
5402	>1 gleiche geogr. Zone [1]	siehe 28.2.1 Kommunikation
5801	H/K Umschaltsignalausfall	siehe 13 Vorlauftemperaturregler, bedarfsgeführt (Grundtyp C)
5802	>1 Heizen/Kühlen Umschaltsignal	siehe 0 Heizen/Kühlen Umschaltung
6001	>1 gleiche Geräteadresse	siehe 28.2.1 Kommunikation
7101	Störung Erweiterungsmodul	siehe 4.2.3 Grundkonfiguration;
		gleicher Störungstext für Modul 14
		gleicher Störungstext für Modul 14
7104	Störung Erweiterungsmodul	siehe 4.2.3 Grundkonfiguration;
		gleicher Störungstext für Modul 14
9001	[Störungseingang 1] Störung	siehe 24.3 Störungen
9010	[Störungseingang 10] Störung	siehe 24.3 Störungen

29.3 Behebung von Störungen

29.3.1 Störungsanzeige

Im Gerät anstehende Störungsmeldungen werden an der Leuchtdiode (LED) der Störungstaste angezeigt. Über diese Taste können Störungsmeldungen quittiert werden.

Es bedeuten:

Störungsmeldung	Meldung quittiert	LED-Zustand
Störung anstehend	nein	blinkt
Störung anstehend	ja	leuchtet (gilt auch für Störungsmeldungen, die nicht quittiert werden müssen!)
Störung nicht mehr anstehend	nein	blinkt
Störung nicht mehr anstehend	ja	aus

Ist auch ein Störungsrelais konfiguriert, so blinkt die LED der Störungstaste bei gezogenem Relais immer.

Leuchtet die LED der Störungstaste und kann nicht wegquittiert werden, so ist immer noch eine Störungsmeldung anstehend. Die Leuchtdiode (LED) erlischt erst, wenn keine Störung mehr ansteht.

29.3.2 Störungsquittierung

Keine Quittierung erforderlich

Dies gilt für alle Störungsmeldungen, die weder quittiert noch entriegelt werden müssen.

Fällt die Aussentemperatur aus, wird eine Störungsmeldung ausgegeben. Ist die Aussentemperatur wieder vorhanden, verschwindet die Störungsmeldung automatisch und die Anlage läuft normal weiter.

Quittieren

Dies gilt für alle Störungsmeldungen, die nur quittiert werden müssen. Eine Verriegelung und Entriegelung der Störung muss extern gelöst werden.

Wenn die Störungsmeldung verschwindet (extern entriegelt wurde), geht die Anlage wieder in den normalen Betrieb über, auch wenn die Störungsmeldung nicht quittiert worden ist.

In der Anlage ist ein Frostschutzwächter eingebaut, welcher lokal entriegelt werden muss. Die Störungsanzeige dient lediglich dazu, sicherzustellen, dass die Störungsmeldung vom Servicepersonal zur Kenntnis genommen wird.

Quittieren und entriegeln

Dies gilt für alle Störungsmeldungen, die quittiert und entriegelt werden müssen. Nach dem Quittieren wird die Störungsmeldung aufrechterhalten, bis die Störung nicht mehr ansteht. Erst dann kann die Störungsmeldung entriegelt werden. Mit dem Entriegeln erlischt die Leuchtdiode in der Störungstaste.

Eine Filter-Störungsmeldung muss quittiert und entriegelt werden. Damit die Störungsmeldung nicht bei jedem Anlaufen der Anlage neu generiert wird, wird die Störungsmeldung zuerst nur quittiert. Erst wenn die Filter ausgewechselt worden sind, soll die Störungsmeldung entriegelt werden.

Am Regler können keine Störungsmeldungen anderer Regler quittiert werden.

Hinweis

Beispiel

Achtung

Beispiel

Beispiel

29.3.3 Störungsmeldungen löschen

Am Bediengerät kann in der Serviceebene über die Bedienzeile "Störungen löschen" die Liste Störungshistorie gelöscht werden.

🔙 Hauptmenü > Störungen >

kung
uellen Störungen werden intern entriegelt, die störungshistorie" wird gelöscht

Bei Aktivieren dieser Funktion werden gleichzeitig alle anderen Störungsmeldungen auch entriegelt. Es bleiben also nur die noch anstehenden Störungen in der Anzeige.

Wird die Art der Quittierung bei einer anstehenden Störung geändert, kann es passieren, dass die Störungsmeldung weder quittiert noch entriegelt werden kann. Mit dieser Funktion können auch diese Störungsmeldungen wieder entriegelt werden!

29.4 Behebung von Fehlern

Frage	Antwort
Bei der Inbetriebnahme wurde fälschlicherweise die falsche Sprache eingestellt. Wie finde ich "meine" Sprache?	Drücken Sie die Tasten "ESC" und "OK" gleichzeitig Wählen Sie die Passwortebene und geben Sie die Zahl 112 als Passwort ein (gleich wie internationaler Notruf) und bestätigen Sie dies mit der Taste "OK". Es folgt der Wechsel auf die englische Sprache. Wechseln Sie im Menü "Settings > Device > Language" zu Ihrer Sprache
Das Gerät ist komplett ausgeschaltet, an der Bedienung wird "Bedienung gesperrt, Fernbedienung" angezeigt. Wie starte ich das Gerät wieder?	Das Gerät wurde durch eine Fernbedienung (OCI700.1) in den Inbetriebnahmemode gesetzt, dabei wird die lokale Bedienung gesperrt. Wird das Gerät von der Fernbedienung nicht wieder korrekt gestartet, verharrt es in diesem Zustand. Lokal kann das Gerät nur wieder gestartet werden, indem Sie kurzzeitig die Betriebsspannung unter- brechen.

Hinweis


Funktionen

Frage	Antwort
Aus dem Menü "Inbetriebnahme" kann nicht mehr ins Hauptmenü gewechselt werden, an der Bedienung wird der Text "Achtung Ungültige Einstellungen, Start nicht möglich" angezeigt. Wie starte ich das Gerät wieder?	Das Herunterladen der Konfiguration mit dem Servicetool (OCI700.1) wurde nicht vollständig abgeschlossen. Die Konfiguration muss nochmals mit dem Servicetool (OCI700.1) geladen werden, oder das Gerät muss über die Bedienung neu konfiguriert werden.
Die Maximum-Economy-Umschaltung funktioniert nicht oder nicht richtig. Ein Verstellen des Sollwertes hat auch keine Wirkung.	Überprüfen Sie die Konfiguration. Wenn "MEU-Eingang 1" und "MEU-Eingang 2" konfiguriert worden sind, die Eingänge aber nicht die gleiche Einheit aufweisen oder einer der beiden Eingänge nicht angeschlossen ist, funktioniert die Maximum-Economy-Umschaltung nicht richtig.
Die Störungsmeldung "[N.X4] Fühlerfehler" lässt sich nicht quittieren.	Wenn das Menü "Inbetriebnahme" verlassen wird, wird überprüft, welche Fühler angeschlossen sind. Fehlt später einer der zu diesem Zeitpunkt angeschlossenen Fühler, wird eine Fehlermeldung generiert. Wurde ein Fühler falsch verdrahtet und wird er erst später im Betrieb umverdrahtet, kann so eine "falsche" Fehlermeldung generiert werden. Behebung: Gehen Sie ins Menü "Inbetriebnahme" (Achtung! Anlage stoppt), dann zurück ins Hauptmenü (Achtung! Anlage startet).
Die Tasten am Raumgerät QAW740 funktionieren nicht.	Am Regler wird die Raumbetriebsart durch eine höhere Priorität übersteuert

30 Elektrische Anschlüsse

30.1 Anschlussregeln


Klemmenanschlusskonzept



Hinweis

Pro Klemme kann nur ein Draht oder nur eine Litze angeschlossen werden (Federzugtechnik).

Anschlussverfahren mit Federzugklemmen



Arbeitschritte

- 1. Abisolieren (Länge 7...8 mm; bei Modulverbinder RMZ780: Länge 8...9 mm)
- Draht und Schraubendreher (Grösse 0 bis 1; bei Modulverbinder: Grösse 0) ansetzen
- 3. Schraubendreher drücken und gleichzeitig Draht einschieben
- 4. Schraubendreher wegnehmen


30.2 Anschlussklemmen

30.2.1 Universalregler RMU7..B










RMU730B



Legende

G, G0 Bemessungsspannung AC 24 V

G1 Ausgangsspannung AC 24 V zur Speisung externer aktiver Fühler, Melder,

Wächter oder Geber

M Messnull für Signaleingang G0 Systemnull für Signalausgang

X1...X8 Universal-Signaleingänge für LG-Ni 1000, 2x LG-Ni 1000 (Mittelwertbildung), T1,

Pt 1000, DC 0...10 V, 0...1000 Ω (Sollwert), 1000...1175 Ω (rel. Sollwert), Impuls,

Kontaktabfrage (potentialfrei)


Y1...Y4 Steuer- oder Meldeausgänge, analog DC 0...10 V

Q2x/3x/5x/6x/7x potentialfreie Relaisausgänge (Schliesser) für AC 24...230 V Q1x/4x potentialfreie Relaisausgänge (Wechsler) für AC 24...230 V

CE+ KNX-Bus-Datenleitung, positiv CE- KNX-Bus-Datenleitung, negativ


30.2.2 Universalmodule RMZ785, RMZ787, RMZ788

RMZ785



Ω14

RMZ787



RMZ788

Legende

M Messnull für Signaleingang
G0 Systemnull für Signalausgang

G1 Speisung AC 24 V für angeschlossene aktive Geräte

X1...X8 Universal-Signaleingänge für LG-Ni 1000, 2x LG-Ni 1000 (Mittelwertbildung),

T1, Pt 1000, DC 0...10 V, 0...1000 Ω (Sollwert), 1000...1175 Ω (rel. Sollwert),

Kontaktabfrage (potentialfrei)

Y1, Y2 Steuer- oder Meldeausgänge, analog DC 0...10 V

Q1x/2x/3x potentialfreie Relaisausgänge (Schliesser) für AC 24...230 V Q5x potentialfreie Relaisausgänge (Wechsler) für AC 24...230 V

290/328

31 Anhang

31.1 Verwendete Abkürzungen

Nachstehend sind die am häufigsten vorkommenden und eventuell schwer verständlichen Abkürzungen zur schnellen Orientierung alphabetisch aufgeführt.

€ Kühlen ∆w Sollwertschebung ∆wg Sommerkomp-Delta ∆ww, Winterkompensation-Delta AC Wechselspannung/-strom AI Analoger Eingang AO Analoger Ausgang DC Gleichspannung/-strom DI Digitaler Eingang DO Digitaler Ausgang DX Direktkühlung (direct expansion) EIB European Installation Bus (wird abgelöst durch KNX) Es Sommerkompensation-Endpunkt Ew Winterkompensation-Tendpunkt FG Frostgefahr-Grenzwert Fs Sommerkompensation-Startpunkt FW Winterkompensation-Startpunkt HMI Mensch-Maschine-Schnittstelle (Human Machine Interface) I I-Verhalten KNX KNX-Bus (für Bedien- und Prozessinformationen) KNX LTE-Mode Neuer kommunikationsstandard der von Synco und RXB verwendet wird KNX-S-Bus (für Bedien- und Prozessinformationen) KNX S-Mode wie Elb bisher LCD Flüssigkristallarzeige LE	•	Heizen	
AWs. SommerkompDelta AWw, Winterkompensation-Delta AC Wechselspannung/strom AI Analoger Eingang AO Analoger Ausgang DC Gleichspannung/strom DI Digitaler Eingang DO Digitaler Ausgang DX Direktkühlung (direct expansion) EIB European Installation Bus (wird abgelöst durch KNX) Es Sommerkompensation-Endpunkt EW Winterkompensation-Endpunkt EW Winterkompensation-Startpunkt FG Frostgefahr-Grenzwert Fs Sommerkompensation-Startpunkt HMI Mensch-Maschine-Schnittstelle (Human Machine Interface) I I-Verhalten KNX KNX-Bus (für Bedien- und Prozessinformationen) KNX KTLTE-Mode Neuer Kommunikationsstandard der von Synco und RXB verwendet wird KNX S-Mode wie Elb Bisher LCD Flüssigkristallanzeige LED Leuchtdiode LH Luftkühler MEU Maximum-Economy-Umschaltung (MEU) der Luftklappen			
NWw Winterkompensation-Delta AC Wechselspannung'-strom AI Analoger Eingang AO Analoger Ausgang DC Gleichspannung'-strom DI Digitaler Eingang DO Digitaler Ausgang DX Direktköhlung (direct expansion) EIB European Installation Bus (wird abgelöst durch KNX) EiB European Installation Bus (wird abgelöst durch KNX) Es Sommerkompensation-Endpunkt FW Winterkompensation-Endpunkt FG Frostgefahr-Gerenzwert FS Sommerkompensation-Startpunkt FW Winterkompensation-Startpunkt HMI Mensch-Maschine-Schnittstelle (Human Machine Interface) I - Verhalten KNX KNX KNX-Bus (für Bedien- und Prozessinformationen) KNX LTE-Mode Neuer Kommunikationsstandard der von Synco und RXB verwendet wird KNX S-Mode wie EIB bisher LCD Flüssigkristallanzeige LED Leuchtdiode LH Luftkühler MEU Maximum-Economy-Umschaltung	Δw	Sollwertschiebung	
AC Wechselspannung/-strom AI Analoger Eingang AO Analoger Ausgang DC Gleichspannung/-strom DI Digitaler Eingang DO Digitaler Ausgang DX Direktkühlung (direct expansion) DI Digitaler Ausgang DX Direktkühlung (direct expansion) EIB European Installation Bus (wird abgelöst durch KNX) ES Sommerkompensation-Endpunkt EW Winterkompensation-Endpunkt FG Frostgefahr-Grenzwert FS Sommerkompensation-Startpunkt HMI Mensch-Maschine-Schnittstelle (Human Machine Interface) I I-Verhalten KNX KNX-Bus (für Bedien- und Prozessinformationen) KNX LTE-Mode Neuer Kommunikationsstandard der von Synco und RXB verwendet wird KNX S-Mode wie EIB bisher LCD Flüssigkristallanzeige LED Leuchtdiode LH Luftkühler MEU Maximum-Economy-Umschaltung (MEU) der Luftklappen P P-Verhalten SA Schaltabstand SD Schaltdifferenz SpC Kühl-Sollwert SpCCmf Komfort-Kühl-Sollwert SpCCmf Komfort-Kühl-Sollwert SpHCmf Prekomfort-Kühl-Sollwert SpHCmf Prekomfort-Kühl-Sollwert SpHCm Prekomfort-Feigerazung SpHPCmf Prekomfort-Feigerazung SpHPCmf Prekomfort-Feigerazung SpHPCmf Prekomfort-Feigerazung SpHPCmf Prekomfort-Feigerazung SpHPCmf Prekomfort-Heiz-Sollwert SpSu Zulufttemperatur-Sollwert	Δw_S	SommerkompDelta	
AI Analoger Eingang AO Aneloger Ausgang DC Gleichspannung'-strom DI Digitaler Eingang DO Digitaler Eingang DX Direktkühlung (direct expansion) EIB European Installation Bus (wird abgelöst durch KNX) Es Sommerkompensation-Endpunkt EW Winterkompensation-Endpunkt FG Frostgefahr-Grenzwert Fs Sommerkompensation-Startpunkt HMI Mensch-Maschine-Schnittstelle (Human Machine Interface) I I-Verhalten KNX KNX-Bus (für Bedien- und Prozessinformationen) KNX LTE-Mode Neuer Kommunikationsstandard der von Synco und RXB verwendet wird KNX S-Mode wie EIB bisher LCD Flüssigkristallanzeige LED Leuchtdiode LH Lufterwärmer LK Luftköhler MEU Maximum-Economy-Umschaltung (MEU) der Luftklappen P P-Verhalten SA Schaltabstand SD Schaltdifferenz SpC Kühl-Sollwert SpCCmf Komfort-Kühl-Sollwert SpCCmf Komfort-Kühl-Sollwert SpHCmf Komfort-Heiz-Sollwert SpHCmf Komfort-Heiz-Sollwert SpHCmf Prekomfort-Richl-Sollwert SpHCmf Prekomfort-Richl-Sollwert SpHCmf Romfort-Heiz-Sollwert SpHCmf Prekomfort-Heiz-Sollwert SpSU Zulufttemperatur-Sollwert TA Aussentemperatur TiCst Austrude/Zeit	Δw_W	Winterkompensation-Delta	
ACO Analoger Ausgang DC Gleichspannungf-strom DI Digitaler Eingang DO Digitaler Ausgang DX Direktkühlung (direct expansion) EIB European Installation Bus (wird abgelöst durch KNX) Es Sommerkompensation-Endpunkt Ew Winterkompensation-Endpunkt FG Frostgefahr-Grenzwert F§ Sommerkompensation-Startpunkt FW Winterkompensation-Startpunkt FW Winterkompensation-Endpunkt FW Winterkompensation-Startpunkt FW Winterkompensation-Endpunkt FW Winterk	AC	Wechselspannung/-strom	
DC Gleichspannung/-strom DI Digitaler Eingang DO Digitaler Ausgang DX Direktkühlung (direct expansion) EIB European Installation Bus (wird abgelöst durch KNX) ES Sommerkompensation-Endpunkt EW Winterkompensation-Endpunkt FG Frostgefahr-Grenzwert FS Sommerkompensation-Startpunkt FW Winterkompensation-Startpunkt FW RNX S-Mode Winter Bib	Al	Analoger Eingang	
DI Digitaler Eingang DO Digitaler Ausgang DX Direktkühlung (direct expansion) EIB European Installation Bus (wird abgelöst durch KNX) Es Sommerkompensation-Endpunkt EW Winterkompensation-Endpunkt FG Frostgefahr-Grenzwert Fs Sommerkompensation-Startpunkt FW Winterkompensation-Startpunkt FW LU-Verhalten FW NX S-Mode Wie EIB bisher LCD Flüssigkristallanzeige LED Leuchtdiode LH Lufterwärmer LK Luftkühler MEU Maximum-Economy-Umschaltung (MEU) der Luftklappen P P-Verhalten FP P-Verhalten FP P-Verhalten SA Schaltabstand SD Schaltdifferenz SpC Kühl-Soliwert SpCCm Komfort-Kühl-Soliwert SpCCm Komfort-Kühl-Soliwert SpCCm Frekomfort-Kühl-Soliwert SpCCm Frekomfort-Kühl-Soliwert SpCCm Frekomfort-Kühl-Soliwert SpCCm Frekomfort-Kühl-Soliwert SpH Heiz-Sollwert SpHCm Frekomfort-Heiz-Sollwert SpHCm Frekomfort-Heiz-Sollwert SpHCm Prekomfort-Heiz-Sollwert SpHCm Prekomfort-Heiz-Sollwert SpHCm Prekomfort-Heiz-Sollwert SpHCm Prekomfort-Heiz-Sollwert SpSu Zulufttemperatur-Sollwert TA Aussentemperatur TiCst	AO	Analoger Ausgang	
DO Digitaler Ausgang DX Direktkühlung (direct expansion) EIB European Installation Bus (wird abgelöst durch KNX) Es Sommerkompensation-Endpunkt Ew Winterkompensation-Endpunkt FG Frostgefahr-Grenzwert FS Sommerkompensation-Startpunkt FW Winterkompensation-Startpunkt FW Winterkompensation-Startpunkt HMI Mensch-Maschine-Schnittstelle (Human Machine Interface) I I-Verhalten KNX KNX-Bus (für Bedien- und Prozessinformationen) KNX LTE-Mode Neuer Kommunikationsstandard der von Synco und RXB verwendet wird KNX S-Mode wie EIB bisher LCD Flüssigkristallanzeige LED Leuchtdiode LH Lufterwärmer LK Luftkühler MEU Maximun-Economy-Umschaltung (MEU) der Luftklappen P P-Verhalten PI PI-Verhalten SA Schaltabstand SD Schaltdifferenz SpC Kühl-Sollwert SpCCmf Komfort-Kühl-Sollwert SpCCmf Komfort-Kühl-Sollwert SpCCmf Prekomfort-Kühl-Sollwert SpCCmf Komfort-Heiz-Sollwert SpHCmf Prekomfort-Heiz-Sollwert SpHCmf Prekomfort-Heiz-Sollwert SpHCmf Prekomfort-Heiz-Sollwert SpSu Zulufttemperatur SpSu Zulufttemperatur TiCst Austrudelzeit	DC	Gleichspannung/-strom	
DX Direktkühlung (direct expansion) EIB European Installation Bus (wird abgelöst durch KNX) Es Sommerkompensation-Endpunkt Ew Winterkompensation-Endpunkt FG Frostgefahr-Grenzwert Fs Sommerkompensation-Startpunkt FW Winterkompensation-Startpunkt FW Winterkompensation-Startpunkt HMI Mensch-Maschine-Schnittstelle (Human Machine Interface) I I-Verhalten KNX KNX-Bus (für Bedien- und Prozessinformationen) KNX LTE-Mode Neuer Kommunikationsstandard der von Synco und RXB verwendet wird KNX S-Mode wie EIB bisher LCD Flüssigkristallanzeige LED Leuchtdiode LH Lufterwärmer LK Luftkühler MEU Maximum-Economy-Umschaltung (MEU) der Luftklappen P P-Verhalten PI PI-Verhalten SA Schaltabstand SD Schaltdifferenz SpC Kühl-Sollwert SpCCmf Komfort-Kühl-Sollwert SpCEco Economy-Kühl-Sollwert SpCEco Economy-Kühl-Sollwert SpCPomf Prekomfort-Kühl-Sollwert SpH Heiz-Sollwert SpH Heiz-Sollwert SpHCmf Komfort-Heiz-Sollwert SpHCmf Prekomfort-Kühl-Sollwert SpHCmf Prekomfort-Heiz-Sollwert SpHCmf Prekomfort-Heiz-Sollwert SpHCmf Prekomfort-Heiz-Sollwert SpSu Zulufttemperatur-Sollwert TiCst Austrudelzeit	DI	Digitaler Eingang	
EIB European Installation Bus (wird abgelöst durch KNX) Es Sommerkompensation-Endpunkt Winterkompensation-Endpunkt FG Frostgefahr-Grenzwert Fs Sommerkompensation-Startpunkt Fw Winterkompensation-Startpunkt HIMI Mensch-Maschine-Schnittstelle (Human Machine Interface) I I-Verhalten KNX KNX-Bus (für Bedien- und Prozessinformationen) KNX LTE-Mode Neuer Kommunikationsstandard der von Synco und RXB verwendet wird KNX S-Mode wie EIB bisher LCD Filossigkristallanzeige LED Leuchtdiode LH Lufterwärmer LK Luftkühler MEU Maximum-Economy-Umschaltung (MEU) der Luftklappen P P-Verhalten PI PI-Verhalten SA Schaltabstand SD Schaltdifferenz SpC Kühl-Sollwert SpCCmf Komfort-Kühl-Sollwert SpCComf Prekomfort-Kühl-Sollwert SpCLim Kühl-Sollwert SpH Heiz-Sollwert SpHCmf Komfort-Heiz-Sollwert SpHCmf Komfort-Heiz-Sollwert SpHCmf Prekomfort-Heiz-Sollwert SpHCmf Prekomfort-Heiz-Sollwert SpSBu Zulufttemperatur-Sollwert TA Aussentemperatur TiCst Austrudelzeit	DO	Digitaler Ausgang	
Es Sommerkompensation-Endpunkt Ew Winterkompensation-Endpunkt FG Frostgefahr-Grenzwert Fs Sommerkompensation-Startpunkt Fw Winterkompensation-Startpunkt HMI Mensch-Maschine-Schnittstelle (Human Machine Interface) I I-Verhalten KNX KIX-Bus (für Bedien- und Prozessinformationen) KNX LTE-Mode Neuer Kommunikationsstandard der von Synco und RXB verwendet wird KNX S-Mode wie EIB bisher LCD Flüssigkristallanzeige LED Leuchtdiode LH Lufterwärmer LK Luftkühler MEU Maximum-Economy-Umschaltung (MEU) der Luftklappen P P-Verhalten PI PI-Verhalten SA Schaltabstand SD Schaltdifferenz SpC Kühl-Sollwert SpCCmf Komfort-Kühl-Sollwert SpCEco Economy-Kühl-Sollwert SpCErof Prekomfort-Kühl-Sollwert SpH Heiz-Sollwert SpHEm Komfort-Heiz-Sollwert SpHEm Prekomfort-Heiz-Sollwert SpSu Zulufttemperatur-Sollwert TA Aussentemperatur TiCst Austrudelzeit	DX	Direktkühlung (direct expansion)	
Ew Winterkompensation-Endpunkt FG Frostgefahr-Grenzwert FS Sommerkompensation-Startpunkt FW Winterkompensation-Startpunkt HMI Mensch-Maschine-Schnittstelle (Human Machine Interface) I I-Verhalten KNX KNX-Bus (für Bedien- und Prozessinformationen) KNX LTE-Mode Neuer Kommunikationsstandard der von Synco und RXB verwendet wird KNX S-Mode wie EIB bisher LCD Flüssigkristallanzeige LED Leuchtdiode LH Luffterwärmer LK Luftkühler MEU Maximum-Economy-Umschaltung (MEU) der Luftklappen P P-Verhalten PI PI-Verhalten SA Schaltabstand SD Schaltdifferenz SpC Kühl-Sollwert SpCCmf Kömfort-Kühl-Sollwert SpCEco Economy-Kühl-Sollwert SpCLim Kühl-Sollwert SpHCmf Prekomfort-Kühl-Sollwert SpHCmf Komfort-Heiz-Sollwert SpHCmf Prekomfort-Heiz-Sollwer	EIB	European Installation Bus (wird abgelöst durch KNX)	
FG Frostgefahr-Grenzwert Fs Sommerkompensation-Startpunkt Fw Winterkompensation-Startpunkt HMI Mensch-Maschine-Schnittstelle (Human Machine Interface) I I-Verhalten KNX KNX-Bus (für Bedien- und Prozessinformationen) KNX LTE-Mode Neuer Kommunikationsstandard der von Synco und RXB verwendet wird KNX S-Mode wie EIB bisher LCD Flüssigkristallanzeige LED Leuchtdiode LH Lufterwärmer LK Luftkühler MEU Maximum-Economy-Umschaltung (MEU) der Luftklappen P P-Verhalten PI PI-Verhalten SA Schaltabstand SD Schaltdifferenz SpC Kühl-Sollwert SpCCmf Komfort-Kühl-Sollwert SpCCmf Kömfort-Kühl-Sollwert SpCCmf Prekomfort-Kühl-Sollwert SpCPcmf Prekomfort-Kühl-Sollwert SpH Heiz-Sollwert SpH Heiz-Sollwert SpHEco Economy-Heiz-Sollwert SpHEco Economy-Heiz-Sollwert SpHEco Economy-Heiz-Sollwert SpSBu Zulufttemperatur-Sollwert TA Aussentemperatur TiCst Austrudelzeit	ES	Sommerkompensation-Endpunkt	
Fs Sommerkompensation-Startpunkt Fw Winterkompensation-Startpunkt HMI Mensch-Maschine-Schnittstelle (Human Machine Interface) I I-Verhalten KNX KNX-Bus (für Bedien- und Prozessinformationen) KNX LTE-Mode Neuer Kommunikationsstandard der von Synco und RXB verwendet wird KNX S-Mode wie EIB bisher LCD Flüssigkristallanzeige LED Leuchtdiode LH Lufterwärmer LK Luftkühler MEU Maximum-Economy-Umschaltung (MEU) der Luftklappen P P-Verhalten PI PI-Verhalten SA Schaltabstand SD Schaltdifferenz SpC Kühl-Sollwert SpCCmf Komfort-Kühl-Sollwert SpCCmf Kömfort-Kühl-Sollwert SpCEco Economy-Kühl-Sollwert SpCCmf Prekomfort-Kühl-Sollwert SpH Heiz-Sollwert SpH Heiz-Sollwert SpHCmf Komfort-Heiz-Sollwert SpHCmf Prekomfort-Heiz-Sollwert SpSu Zulufttemperatur-Sollwert TA Aussentemperatur TiCst Austrudelzeit	E _W	Winterkompensation-Endpunkt	
Fw Winterkompensation-Startpunkt HMI Mensch-Maschine-Schnittstelle (Human Machine Interface) I I-Verhalten KNX KNX-Bus (für Bedien- und Prozessinformationen) KNX LTE-Mode Neuer Kommunikationsstandard der von Synco und RXB verwendet wird KNX S-Mode wie EIB bisher LCD Flüssigkristallanzeige LED Leuchtdiode LH Lufterwärmer LK Luftkühler MEU Maximum-Economy-Umschaltung (MEU) der Luftklappen P P-Verhalten PI PI-Verhalten SA Schaltabstand SD Schaltdifferenz SpC Kühl-Sollwert SpCCmf Komfort-Kühl-Sollwert SpCCon Economy-Kühl-Sollwert SpCLim Kühl-Sollwert-Begrenzung SpCPcmf Prekomfort-Kühl-Sollwert SpH Heiz-Sollwert SpH Komfort-Heiz-Sollwert SpHEco Economy-Heiz-Sollwert SpHEco Economy-Heiz-Sollwert SpSu Zulufttemperatur TiCst Aussrudelzeit		Frostgefahr-Grenzwert	
HMI Mensch-Maschine-Schnittstelle (Human Machine Interface) I I-Verhalten KNX KNX-Bus (für Bedien- und Prozessinformationen) KNX LTE-Mode Neuer Kommunikationsstandard der von Synco und RXB verwendet wird KNX S-Mode wie EIB bisher LCD Flüssigkristallanzeige LED Leuchtdiode LH Lufterwärmer LK Luftkühler MEU Maximum-Economy-Umschaltung (MEU) der Luftklappen P P-Verhalten PI PI-Verhalten SA Schaltabstand SD Schaltdifferenz SpC Kühl-Sollwert SpCCmf Komfort-Kühl-Sollwert SpCCto Economy-Kühl-Sollwert SpCLim Kühl-Sollwert-Begrenzung SpCPcmf Prekomfort-Kühl-Sollwert SpH Heiz-Sollwert SpH Heiz-Sollwert SpH Heiz-Sollwert SpH Heiz-Sollwert SpH Komfort-Heiz-Sollwert SpH Frekomfort-Heiz-Sollwert SpSD Zulufttemperatur-Sollwert SpSU Zulufttemperatur-Sollwert TA Aussentemperatur TiCst Aussentemperatur	F _S	Sommerkompensation-Startpunkt	
I I-Verhalten KNX KNX-Bus (für Bedien- und Prozessinformationen) KNX LTE-Mode Neuer Kommunikationsstandard der von Synco und RXB verwendet wird KNX S-Mode wie EIB bisher LCD Flüssigkristallanzeige LED Leuchtdiode LH Lufterwärmer LK Luftkühler MEU Maximum-Economy-Umschaltung (MEU) der Luftklappen P P-Verhalten PI PI-Verhalten SA Schaltabstand SD Schaltdifferenz SpC Kühl-Sollwert SpCCmf Komfort-Kühl-Sollwert SpCCoop Economy-Kühl-Sollwert SpCCmf Prekomfort-Kühl-Sollwert SpCPomf Prekomfort-Kühl-Sollwert SpH Heiz-Sollwert SpH Heiz-Sollwert SpH Heiz-Sollwert SpH Heiz-Sollwert SpHEco Economy-Heiz-Sollwert SpSD Zulufttemperatur-Sollwert SpSD Sulufttemperatur-Sollwert SpSD Sulufttemperatur-Sollwert	F _W	Winterkompensation-Startpunkt	
KNX KNX-Bus (für Bedien- und Prozessinformationen) KNX LTE-Mode Neuer Kommunikationsstandard der von Synco und RXB verwendet wird KNX S-Mode wie EIB bisher LCD Flüssigkristallanzeige LED Leuchtdiode LH Lufterwärmer LK Luftkühler MEU Maximum-Economy-Umschaltung (MEU) der Luftklappen P P-Verhalten PI PI-Verhalten SA Schaltdifferenz SpC Kühl-Sollwert SpCCmf Komfort-Kühl-Sollwert SpCCto Economy-Kühl-Sollwert SpCPcof Prekomfort-Kühl-Sollwert SpCPcmf Prekomfort-Kühl-Sollwert SpH Heiz-Sollwert SpH Prekomfort-Heiz-Sollwert SpSH Prekomfort-Heiz-Sollwert SpSH Prekomfort-Heiz-Sollwert SpS Zullufttemperatur-Sollwert SpS Zullufttemperatur-Sollwert TA Aussentemperatur TiCst Austrudelzeit	HMI	Mensch-Maschine-Schnittstelle (Human Machine Interface)	
KNX LTE-Mode Neuer Kommunikationsstandard der von Synco und RXB verwendet wird KNX S-Mode wie EIB bisher LCD Flüssigkristallanzeige LED Leuchtdiode LH Lufterwärmer LK Luftkühler MEU Maximum-Economy-Umschaltung (MEU) der Luftklappen P P-Verhalten PI PI-Verhalten SA Schaltabstand SD Schaltdifferenz SpC Kühl-Sollwert SpCCmf Komfort-Kühl-Sollwert SpCCto Economy-Kühl-Sollwert SpCLim Kühl-Sollwert SpH Heiz-Sollwert SpH Geromy-Kühl-Sollwert SpH Heiz-Sollwert SpHCmf Komfort-Heiz-Sollwert SpHCmf Komfort-Heiz-Sollwert SpHCmf Komfort-Heiz-Sollwert SpHCmf Komfort-Heiz-Sollwert SpHCmf Komfort-Heiz-Sollwert SpHCmf Romfort-Heiz-Sollwert SpHCmf Prekomfort-Heiz-Sollwert SpHCmf Prekomfort-Heiz-Sollwert SpHCmf Romfort-Heiz-Sollwert SpHCmf Prekomfort-Heiz-Sollwert SpSDu Zulufttemperatur-Sollwert t Zeit TA Aussentemperatur TiCst Austrudelzeit	<u>I</u>	I-Verhalten	
KNX S-Mode wie EIB bisher LCD Flüssigkristallanzeige LED Leuchtdiode LH Lufterwärmer LK Luftkühler MEU Maximum-Economy-Umschaltung (MEU) der Luftklappen P P-Verhalten PI PI-Verhalten SA Schaltabstand SD Schaltdifferenz SpC Kühl-Sollwert SpCCmf Komfort-Kühl-Sollwert SpCEco Economy-Kühl-Sollwert SpCLim Kühl-Sollwert-Begrenzung SpCPmf Prekomfort-Kühl-Sollwert SpH Heiz-Sollwert SpH Heiz-Sollwert SpH Heiz-Sollwert SpH Heiz-Sollwert SpH SpH Son Schaltdifferenz SpH SpH Heiz-Sollwert SpH SpH Son Schalten SpH Son Schalten SpS Zulufttemperatur-Sollwert t Zeit TA Aussentemperatur TiCst Austrudelzeit	KNX	KNX-Bus (für Bedien- und Prozessinformationen)	
LCD Flüssigkristallanzeige LED Leuchtdiode LH Lufterwärmer LK Luftkühler MEU Maximum-Economy-Umschaltung (MEU) der Luftklappen P P-Verhalten PI PI-Verhalten SA Schaltabstand SD Schaltdifferenz SpC Kühl-Sollwert SpCCmf Komfort-Kühl-Sollwert SpCCo Economy-Kühl-Sollwert SpCLim Kühl-Sollwert-Begrenzung SpCPcmf Prekomfort-Kühl-Sollwert SpH Heiz-Sollwert SpH Heiz-Sollwert SpH Komfort-Heiz-Sollwert SpHCo Economy-Heiz-Sollwert SpHCo Aussentemperatur-Sollwert Leit Zeit TA Aussentemperatur TiCst Austrudelzeit	KNX LTE-Mode	Neuer Kommunikationsstandard der von Synco und RXB verwendet wird	
LED Leuchtdiode LH Lufterwärmer LK Luftkühler MEU Maximum-Economy-Umschaltung (MEU) der Luftklappen P P-Verhalten PI PI-Verhalten SA Schaltabstand SD Schaltdifferenz SpC Kühl-Sollwert SpCCmf Komfort-Kühl-Sollwert SpCco Economy-Kühl-Sollwert SpCLim Kühl-Sollwert-Begrenzung SpCPcmf Prekomfort-Kühl-Sollwert SpHCmf Komfort-Heiz-Sollwert SpHEco Economy-Heiz-Sollwert SpHCmf Prekomfort-Heiz-Sollwert SpHCmf Prekomfort-Heiz-Sollwert SpHCmf Prekomfort-Heiz-Sollwert SpHCmf Aussentemperatur-Sollwert Aussentemperatur-TiCst Austrudelzeit	KNX S-Mode	wie EIB bisher	
LH Lufterwärmer LK Luftkühler MEU Maximum-Economy-Umschaltung (MEU) der Luftklappen P P-Verhalten PI PI-Verhalten SA Schaltabstand SD Schaltdifferenz SpC Kühl-Sollwert SpCCmf Komfort-Kühl-Sollwert SpCEoo Economy-Kühl-Sollwert SpCLim Kühl-Sollwert-Begrenzung SpCPcmf Prekomfort-Kühl-Sollwert SpH Heiz-Sollwert SpH Heiz-Sollwert SpH Heiz-Sollwert SpHCmf Komfort-Heiz-Sollwert SpHCmf Komfort-Heiz-Sollwert SpHCmf Romfort-Heiz-Sollwert SpHCmf Romfort-Heiz-Sollwert SpHCmf Romfort-Heiz-Sollwert SpHCmf Prekomfort-Heiz-Sollwert SpHLim Heiz-Sollwert-Begrenzung SpHPcmf Prekomfort-Heiz-Sollwert SpSu Zulufttemperatur-Sollwert t Zeit TA Aussentemperatur TiCst Austrudelzeit	LCD	Flüssigkristallanzeige	
LK Luftkühler MEU Maximum-Economy-Umschaltung (MEU) der Luftklappen P P-Verhalten PI PI-Verhalten SA Schaltabstand SD Schaltdifferenz SpC Kühl-Sollwert SpCCmf Komfort-Kühl-Sollwert SpCEco Economy-Kühl-Sollwert SpCLim Kühl-Sollwert-Begrenzung SpCPmf Prekomfort-Kühl-Sollwert SpH Heiz-Sollwert SpH Heiz-Sollwert SpH Heiz-Sollwert SpHCmf Komfort-Heiz-Sollwert SpHCmf Formy-Heiz-Sollwert SpHCmf Formy-Heiz-Sollwert SpHCmf Formy-Heiz-Sollwert SpHCmf Romfort-Heiz-Sollwert SpHCmf Prekomfort-Heiz-Sollwert SpHCmf Prekomfort-Heiz-Sollwert SpHCmf Prekomfort-Heiz-Sollwert SpHLim Heiz-Sollwert-Begrenzung SpHPcmf Prekomfort-Heiz-Sollwert To A Aussentemperatur TiCst Austrudelzeit	LED		
MEU Maximum-Economy-Umschaltung (MEU) der Luftklappen P P-Verhalten PI PI-Verhalten SA Schaltabstand SD Schaltdifferenz SpC Kühl-Sollwert SpCCmf Komfort-Kühl-Sollwert SpCEco Economy-Kühl-Sollwert SpCLim Kühl-Sollwert-Begrenzung SpCPcmf Prekomfort-Kühl-Sollwert SpH Heiz-Sollwert SpH Heiz-Sollwert SpHCmf Komfort-Heiz-Sollwert SpHCmf Forekomfort-Kühl-Sollwert SpHCmf Komfort-Heiz-Sollwert SpHCmf Komfort-Heiz-Sollwert SpHCmf Komfort-Heiz-Sollwert SpHCmf Reiz-Sollwert SpHCmf Reiz-Sollwert SpHCmf Prekomfort-Heiz-Sollwert SpHLim Heiz-Sollwert-Begrenzung SpHPcmf Prekomfort-Heiz-Sollwert SpSu Zulufttemperatur-Sollwert T Zeit TA Aussentemperatur TiCst Austrudelzeit	LH	Lufterwärmer	
P P-Verhalten PI PI-Verhalten SA Schaltabstand SD Schaltdifferenz SpC Kühl-Sollwert SpCCmf Komfort-Kühl-Sollwert SpCEco Economy-Kühl-Sollwert SpCLim Kühl-Sollwert-Begrenzung SpCPcmf Prekomfort-Kühl-Sollwert SpH Heiz-Sollwert SpH Heiz-Sollwert SpH Heiz-Sollwert SpHCmf Komfort-Heiz-Sollwert SpHEco Economy-Heiz-Sollwert SpHEco Economy-Heiz-Sollwert SpHLim Heiz-Sollwert-Begrenzung SpHPcmf Prekomfort-Heiz-Sollwert SpSu Zulufttemperatur-Sollwert t Zeit TA Aussentemperatur TiCst Austrudelzeit	LK	Luftkühler	
PI PI-Verhalten SA Schaltabstand SD Schaltdifferenz SpC Kühl-Sollwert SpCCmf Komfort-Kühl-Sollwert SpCEco Economy-Kühl-Sollwert SpCLim Kühl-Sollwert-Begrenzung SpCPcmf Prekomfort-Kühl-Sollwert SpH Heiz-Sollwert SpH Heiz-Sollwert SpHCmf Komfort-Heiz-Sollwert SpHEco Economy-Heiz-Sollwert SpHLim Heiz-Sollwert-Begrenzung SpHDemf Prekomfort-Heiz-Sollwert SpHLim Heiz-Sollwert SpSu Zulufttemperatur-Sollwert t Zeit TA Aussentemperatur TiCst Austrudelzeit	MEU	Maximum-Economy-Umschaltung (MEU) der Luftklappen	
SA Schaltabstand SD Schaltdifferenz SpC Kühl-Sollwert SpCCmf Komfort-Kühl-Sollwert SpCEco Economy-Kühl-Sollwert SpCLim Kühl-Sollwert-Begrenzung SpCPcmf Prekomfort-Kühl-Sollwert SpH Heiz-Sollwert SpH Heiz-Sollwert SpHCmf Komfort-Heiz-Sollwert SpHEco Economy-Heiz-Sollwert SpHLim Heiz-Sollwert-Begrenzung SpHPcmf Prekomfort-Heiz-Sollwert SpHLim Leiz-Sollwert-Begrenzung SpHPcmf Prekomfort-Heiz-Sollwert Zeit TA Aussentemperatur TiCst Austrudelzeit	P	P-Verhalten	
SD Schaltdifferenz SpC Kühl-Sollwert SpCCmf Komfort-Kühl-Sollwert SpCEco Economy-Kühl-Sollwert SpCLim Kühl-Sollwert-Begrenzung SpCPcmf Prekomfort-Kühl-Sollwert SpH Heiz-Sollwert SpHCmf Komfort-Heiz-Sollwert SpHEco Economy-Heiz-Sollwert SpHLim Heiz-Sollwert-Begrenzung SpHPcmf Prekomfort-Heiz-Sollwert SpSu Zulufttemperatur-Sollwert t Zeit TA Aussentemperatur TiCst Austrudelzeit	PI	PI-Verhalten PI-Verhalten	
SpC Kühl-Sollwert SpCEco Economy-Kühl-Sollwert SpCLim Kühl-Sollwert-Begrenzung SpCPcmf Prekomfort-Kühl-Sollwert SpH Heiz-Sollwert SpHCmf Komfort-Heiz-Sollwert SpHEco Economy-Heiz-Sollwert SpHLim Heiz-Sollwert-Begrenzung SpHPcmf Prekomfort-Heiz-Sollwert SpSu Zulufttemperatur-Sollwert t Zeit TA Aussentemperatur TiCst Austrudelzeit	SA	Schaltabstand	
SpCCmf Komfort-Kühl-Sollwert SpCEco Economy-Kühl-Sollwert SpCLim Kühl-Sollwert-Begrenzung SpCPcmf Prekomfort-Kühl-Sollwert SpH Heiz-Sollwert SpHCmf Komfort-Heiz-Sollwert SpHEco Economy-Heiz-Sollwert SpHLim Heiz-Sollwert-Begrenzung SpHPcmf Prekomfort-Heiz-Sollwert SpSu Zulufttemperatur-Sollwert t Zeit TA Aussentemperatur TiCst Austrudelzeit	SD	Schaltdifferenz	
SpCEco Economy-Kühl-Sollwert SpCLim Kühl-Sollwert-Begrenzung SpCPcmf Prekomfort-Kühl-Sollwert SpH Heiz-Sollwert SpHCmf Komfort-Heiz-Sollwert SpHEco Economy-Heiz-Sollwert SpHLim Heiz-Sollwert-Begrenzung SpHPcmf Prekomfort-Heiz-Sollwert SpSu Zulufttemperatur-Sollwert t Zeit TA Aussentemperatur TiCst Austrudelzeit	SpC	Kühl-Sollwert	
SpCLimKühl-Sollwert-BegrenzungSpCPcmfPrekomfort-Kühl-SollwertSpHHeiz-SollwertSpHCmfKomfort-Heiz-SollwertSpHEcoEconomy-Heiz-SollwertSpHLimHeiz-Sollwert-BegrenzungSpHPcmfPrekomfort-Heiz-SollwertSpSuZulufttemperatur-SollwerttZeitTAAussentemperaturTiCstAustrudelzeit	SpCCmf	Komfort-Kühl-Sollwert	
SpCPcmf Prekomfort-Kühl-Sollwert SpH Heiz-Sollwert SpHCmf Komfort-Heiz-Sollwert SpHEco Economy-Heiz-Sollwert SpHLim Heiz-Sollwert-Begrenzung SpHPcmf Prekomfort-Heiz-Sollwert SpSu Zulufttemperatur-Sollwert t Zeit TA Aussentemperatur TiCst Austrudelzeit	SpCEco	Economy-Kühl-Sollwert	
SpH Heiz-Sollwert SpHCmf Komfort-Heiz-Sollwert SpHEco Economy-Heiz-Sollwert SpHLim Heiz-Sollwert-Begrenzung SpHPcmf Prekomfort-Heiz-Sollwert SpSu Zulufttemperatur-Sollwert t Zeit TA Aussentemperatur TiCst Austrudelzeit	SpCLim	Kühl-Sollwert-Begrenzung	
SpHCmf Komfort-Heiz-Sollwert SpHEco Economy-Heiz-Sollwert SpHLim Heiz-Sollwert-Begrenzung SpHPcmf Prekomfort-Heiz-Sollwert SpSu Zulufttemperatur-Sollwert t Zeit TA Aussentemperatur TiCst Austrudelzeit	SpCPcmf	Prekomfort-Kühl-Sollwert	
SpHEco Economy-Heiz-Sollwert SpHLim Heiz-Sollwert-Begrenzung SpHPcmf Prekomfort-Heiz-Sollwert SpSu Zulufttemperatur-Sollwert t Zeit TA Aussentemperatur TiCst Austrudelzeit	SpH	Heiz-Sollwert	
SpHLim Heiz-Sollwert-Begrenzung SpHPcmf Prekomfort-Heiz-Sollwert SpSu Zulufttemperatur-Sollwert t Zeit TA Aussentemperatur TiCst Austrudelzeit	SpHCmf		
SpHPcmf Prekomfort-Heiz-Sollwert SpSu Zulufttemperatur-Sollwert t Zeit TA Aussentemperatur TiCst Austrudelzeit	SpHEco	Economy-Heiz-Sollwert	
SpSu Zulufttemperatur-Sollwert t Zeit TA Aussentemperatur TiCst Austrudelzeit	SpHLim	Heiz-Sollwert-Begrenzung	
t Zeit TA Aussentemperatur TiCst Austrudelzeit	SpHPcmf	Prekomfort-Heiz-Sollwert	
TA Aussentemperatur TiCst Austrudelzeit	SpSu	Zulufttemperatur-Sollwert	
TiCst Austrudelzeit	t	Zeit	
	TA	Aussentemperatur	
TiRup Hochlaufzeit	TiCst	Austrudelzeit	
	TiRup	Hochlaufzeit	

Tn	Nachstellzeit
tNmin	Betriebszeit minimal für Nachtkühlung
TR	Raum- oder Ablufttemperatur
tSmin	Stützbetriebszeit minimal für Stützbetrieb
Tv	Vorhaltezeit
VVS	Variable Volumenströme (Grundtyp P)
W	Sollwert
W _{CwFI}	Kaltwasservorlauf-Sollwert
<u>W</u> F	Frostschutz-Sollwert
W _{FP}	Anlage-AUS-Frostschutz-Sollwert
WR	Sollwert Raum- oder Ablufttemperatur
W_Z	Sollwert Zulufttemperatur
X	Istwert
Хp	P-Band
x_R	Raumtemperatur-Istwert
x_Z	Zulufttemperatur-Istwert

31.2 Konfigurationsschemen

31.2.1 Erklärung der Darstellung

Der Regler verfügt über eine Vielzahl vorkonfigurierter Funktionsblöcke. Die Konfigurationsmöglichkeiten sind in den Konfigurationsschemen dargestellt; sie umfassen:

- Eingangsbezeichner (Eingänge, Eingangsfunktionen)
- Aggregate (Ausgänge, Ausgangsfunktionen)
- Funktionsblöcke für Regel- und Steuerfunktionen,

Im Konfigurationsschema können durch den Projektierenden die Verknüpfungen der einzelnen Ein- und Ausgangsfunktionen (bzw. deren interne Signale) mit den zugeordneten Klemmen eingezeichnet werden.

Verwendete Bezeichnungen

• Geräte und Erweiterungsmodule:

N Universalregler RMU7..B
 A5 Universalmodul RMZ785
 A7 Universalmodul RMZ787
 A8 Universalmodul RMZ788

• Physikalische Eingänge:

X universal (analog oder digital)

• Physikalische Ausgänge:

Q Relais Y DC 0...10 V

Regeln für die Eingänge

- Der Eingangsbezeichner kann ein Gerät sein oder ein spezieller Fühler (Aussentemperatur, Raumtemperatur, Zulufttemperatur, Ablufttemperatur, Frostschutz, Sollwertgeber, Impuls)
- Mehrfachverwendung von Eingängen ist möglich, keine Begrenzungen (z. B. Differenzdruckfühler zur Überwachung des Ventilatorantriebriemens und Freigabesignal für den Elektro-Lufterwärmer)
- Wird ein Eingang verdrahtet, so erscheinen auf der Anzeige nur die möglichen Einheiten (wird z. B. ein Luftqualitätsfühler verdrahtet, so erscheinen nur Eingänge mit der Bezeichnung "ppm")
- Die Alarmierung für Eingänge ist nur aktiv, wenn der Eingang vor Beendigung der Inbetriebnahme angeschlossen wird
- Wird ein Eingangsbezeichner geändert, so ändern sich alle damit verbundenen Einstellungen (z. B. Xp war zuvor 28 K, jetzt ist es 10 Pa)

Vorgehen bei Zusatzkonfiguration

- Reihenfolge der Konfiguration:
 - Zuerst die Grundkonfiguration, dann die Zusatzkonfiguration Zuerst die Eingangsbezeichner, dann die Aggregate und dann die Regelfunktionen
- Verdrahtungsmöglichkeiten:

Immer vom Pfeil "◄" zur Leitung "ı"

Von der Funktion zum Eingang: "x" zu "x", "a" zu "x", "d" zu "x", "i" zu "x" Vom Ausgangsblock zur Ausgangsklemme: Analog "Y" zu "Y"

Relais "Q" zu "Q"

Vom Regler: Last "v" zu "v", Pumpen "p" zu "p"

Grau hinterlegte Fläche (z. B. 720) bedeutet: Nur in diesem Gerätetyp verfügbar

Regeln für die Ausgänge

- Ausgangsfunktionen müssen auf die betreffenden Klemmen verdrahtet werden; jede Ausgangsklemme kann nur einmal verwendet werden (z. B. N.Q1 für Pumpe 1)
- Ausgangsfunktionen haben bis maximal 3 Lastsignal-Eingänge mit Maximalauswahl (z. B. öffnet das Ventil des Luftkühlers wenn die Raumtemperatur oder die Raumluftfeuchte zu hoch ist)

293/328

31.2.2 Konfigurationsschemen-Überblick

Die genaue Aufteilung der Ein- und Ausgänge ist dem Konfigurationsschema zu entnehmen.

Grundkonfiguration

Konfiguration	Funktion
Anlagentyp	 Grundtyp A: Raumtemperatur-Lüftungsregler (Sequenzregler 1 ist Raumtemperaturregler, Raum-Zulufttemperatur-Kaskadenregler oder Zulufttemperaturregler) Grundtyp P: Zulufttemperaturregler, bedarfsgeführt (Sequenzregler 1 ist Zulufttemperaturregler) Grundtyp C: Vorlauftemperaturregler, bedarfsgeführt (Sequenzregler 1 ist bedarfsgeführter Kaltwasser-Vorlauftemperaturregler) Grundtyp U: Universalregler (Sequenzregler 1 ist Universalregler) A01A05: Wahl einer programmierten Anwendung (Aktivieren einer im Regler gespeicherten Konfiguration)
☐ RMZ785 ☐ RMZ787(1), (2) ☐ RMZ788(1), (2)	 Zuschaltung weiterer Ein- und Ausgänge mit den Erweiterungsmodulen RMZ785, RMZ787 und RMZ788, Funktionen des Reglers können auf diese Ein-/Ausgänge konfiguriert werden Eingabe, welche Module in welcher Reihenfolge (Position) am Regler angeschlossen sind; total maximal 4 Module

Eingangsbezeichner

Eingangsbezeichn	Konfiguration	Funktionen
Eingänge	Koniiguration	I UIIKUOIIGII
→ Kapitel 8	N.X1RMZ788.X4	Eingabe des Eingangsbezeichners Einheiten: C, %, g/kg, kJ/kg, W/m², m/s, bar, mbar, Pa, ppm, Universal 000.0 (Anzeige mit einer Nachkommastelle), Universal 0000 (Anzeige ohne Nachkommastelle). Die Einheit wird für die Anzeige im Display benötigt. Alle von dieser Einheit abhängigen Einstellungen (z. B. P-Bänder) werden mit dieser Einheit angezeigt. Fühler für °C: LG-Ni1000, 2xLG-Ni1000 (Mittelwertbildung), T1, Pt1000, DC 010 V, alle anderen Einheiten DC 010 V, Bereich einstellbar Digital (Eingang für potentialfreie Kontakte) Spezielle Bezeichner: Raumtemperatur, Aussentemperatur, Ablufttemperatur, Zulufttemperatur, Frostschutz, Fernsollwertgeber, Impuls. Bei den speziellen Bezeichnern werden interne Verbindungen vom Regler direkt gezogen Impuls Jedem Eingang ist ein Name zuordenbar
NX1 MA	Raumtemperatur	Nur in Grundtyp A, auch in Kombinationen mit Raumgerät möglich (Mittelwertbildung), Fühler wie unter "Fühler für °C" beschrieben
NX1 THE TABLE OF T	Aussentemperatur	Aussentemperatur, Fühler wie unter "Fühler für °C" beschrieben, für folgende Funktionen: Sommer-/Winterkompensation Sequenzsperrung nach TA Ein der Pumpe bei tiefen Aussentemperaturen Sperren der 2. Ventilatorstufe bei tiefen Aussentemperaturen Maximalbegrenzung der Aussenluftklappe bei tiefen Aussentemperaturen
TABI X Y	Ablufttemperatur	Nur in Grundtyp A , Fühler wie unter "Fühler für °C" beschrieben, für folgende Funktionen: • Ablufttemperaturregelung, Abluft-Zuluft-Kaskadenregelung

N.X1 TZul	Zulufttemperatur	Nur in Grundtyp A , Fühler wie unter "Fühler für °C" beschrieben, für folgende Funktionen: Regelgrösse für Zulufttemperatur
N.X1 Frost	Frostschutz	Frostschutzfunktion wählbar für Sequenzregler 1, 2 oder 3 für: • Wasserseitiger Frostschutz (Eingang LG-Ni 1000) mit 2 Phasen, PI-Regelung bei ausgeschalteter Anlage. • Luftseitiger Frostschutz (Eingang DC 010 V = 015 °C) mit 2 Phasen • Frostwächter • Vorwärmfunktion
N.X1 Frost n	Frostschutzwächter 1 Frostschutzwächter 2 Frostschutzwächter 3	Frostschutzwächter direkt wirkend auf entsprechenden Sequenzregler 1, 2 oder 3
N.X1 Fern-x	[Regler 1] Fernsollwertgeber [Regler 2] Fernsollwertgeber [Regler 3] Fernsollwertgeber Fernsollwertgeber relativ	 Fern w1: Absolut für Sequenzregler 1 bis 3 (01000 Ω oder DC 010 V) Fern rel: Relativ für Raumtemperatur in Grundtyp A Sequenzregler 1 (10001175 Ω = -3+3 K)
N.X1 Impuls	Impuls	Für einen Eingang den Eingangsbezeichners Impuls wählen • Anschluss eines Impulsgebers (mechanisch oder elektronisch) • Dem Eingang ist der Typ des Impulsgebers zuordenbar

Х		Dem Eingang ist der Typ des Impulsgebers zuordenbar
Regel- und Steuerfunk	tionen	
Regler	Konfiguration	Funktionen
→ Kapitel 11, 12, 13, 14		
a d Seq. Begr. Kask/Konst.	Regler 1 Grundtyp A: Sequenzbegrenzer (Seq. Begr.) Kask./KonstUmschalteingang Sequenz S1S5 Last (y) Sequenz S1S5 Pumpe (p) Regelstrategie	Sequenzregler, einsetzbar als P-, PI- oder PID-Regler Es stehen verschiedene Regelungsarten zur Verfügung: Zulufttemperaturregelung Raumtemperaturregelung (optional mit Zuluftbegrenzung) Ablufttemperaturregelung (optional mit Zuluftbegrenzung) Raum/Zulufttemperatur-Kaskadenregelung Abluft/Zulufttemperatur-Kaskadenregelung
		Zuordnung der Sequenzen konfigurierbar, an jeder Sequenz kann ein Lastausgang (Stetiger Ausgang AD, Wärmerückgewinner, Mischluftklappe, Stufenschalter 15) und eine Pumpe angeschlossen werden Heizsequenzen S1, S2 und S3 (_) Kühlsequenzen S4 und S5, (_//) Zulufttemperaturbegrenzer wirkt auf alle Sequenzen Sequenzbegrenzer, einstellbar als Min oder MaxBegrenzer, wirkt auf eine einstellbare Sequenz (schliessend) Stützbetrieb Raumtemperatur Nachtkühlung des Raumes Z. Ventilatorstufe bei grosser Heiz- oder Kühllast im Raum Sommer-/Winterkompensation mit Aussentemperatur Sequenzsperrung nach TA Störungsmeldung bei unzulässiger Regelabweichung aktivierbar
a a a a b Allg. Begr. Seq. Begr. Regler 1 (Primärzuluft) \$3 \$2 \$1 \$4 \$5 y p y p y p y p y p y p	Regler 1 Grundtyp P: Universalschiebung (~/) Allgemeinbegrenzer (Allg. Begr.) Sequenzbegrenzer (Seq. Begr.) Sequenz S1S5 Last (y) Sequenz S1S5 Pumpe (p)	Aktivierung des Sequenzreglers rein bedarfsgeführt, einsetzbar als P-, PI- oder PID-Regler, für bedarfsgeführte Zulufttemperaturregelung im Zusammenhang mit Einzelraumregler (Zulufttemperaturfühler fix auf N.X1 verdrahtet) • Zuordnung der Sequenzen konfigurierbar, an jeder Sequenz kann ein Lastausgang (Stetiger Ausgang AD, Stufenschalter 15) und eine Pumpe angeschlossen werden • Heizsequenzen S1, S2 und S3 (_) • Kühlsequenzen S4 und S5, (_//) • Allgemeinbegrenzer wirkt auf alle Sequenzen • Sequenzbegrenzer, einstellbar als Min. oder Max. Begrenzer, wirkt auf eine einstellbare Sequenz (schliessend)

a a a Alig. Begr. Seq. Begr. Regler 1 (Vorlauftemperatur) \$\frac{3}{3} \frac{5}{3} \fra	Regler 1 Grundtyp C: • Universalschiebung (~/) • Allgemeinbegrenzer (Allg. Begr.) • Sequenzbegrenzer (Seq. Begr.) • Sequenz S1S5 Last (y) • Sequenz S1S5 Pumpe (p)	Universalschiebung Sequenzsperrung nach TA Störungsmeldung bei unzulässiger Regelabweichung aktivierbar Aktivierung des Sequenzreglers rein bedarfsgeführt, einsetzbar als P-, PI- oder PID-Regler, für bedarfsgeführte Vorlauftemperaturregelung (Kaltwasser oder 2-Rohr-Systeme Heizen/Kühlen), Vorlauftemperaturfühler fix auf N.X1 verdrahtet Zuordnung der Sequenzen konfigurierbar, an jeder Sequenz kann ein Lastausgang (Stetiger Ausgang AD, Stufenschalter 15) und eine Pumpe angeschlossen werden Heizsequenzen S1, S2 und S3 (_) Kühlsequenzen S4 und S5, (_//) Allgemeinbegrenzer wirkt auf alle Sequenzen
aaaaa	Regler 1 Grundtyp U;	 Sequenzbegrenzer, einstellbar als Min. oder Max. Begrenzer, wirkt auf eine einstellbare Sequenz (schliessend) Universalschiebung Sequenzsperrung nach TA Störungsmeldung bei unzulässiger Regelabweichung aktivierbar Universell einsetzbarer Sequenzregler, als P-, PI- oder PID-Regler
B Diff Allg. Begr. Seq. Begr. Regler 1 S3 S2 S1 S4 S5 y p y p y p y p y p	Regler 2 und 3 (Grundtyp A, P, C und U): Hauptregelgrösse Differenzeingang (Diff) Universalschiebung (~) Allgemeinbegrenzer (Allg. Begr.) Sequenzbegrenzer (Seq. Begr.) Sequenz S1S5 Last (y) Sequenz S1S5 Pumpe (p)	 Zuordnung der Sequenzen konfigurierbar, an jeder Sequenz kann ein Lastausgang (Stetiger Ausgang AD, Stufenschalter 15) und eine Pumpe angeschlossen werden Heizsequenzen S1, S2 und S3 (\\\) Kühlsequenzen S4 und S5, (_//) Einfachregler oder Differenzregler (Sollwert an Sequenzregler 1 koppelbar) Allgemeinbegrenzregler wirkt auf alle Sequenzen Sequenzbegrenzregler, einstellbar als Min oder MaxBegrenzer, wirkt auf eine einstellbare Sequenz (schliessend) Universalschiebung Sequenzsperrung nach TA Störungsmeldung bei unzulässiger Regelabweichung aktivierbar
Luftqualitätsregler → Kapitel 16	Konfiguration	Funktionen
a Luftqualität	Eingang	Regelung der Raumluftqualität Offnen der Aussenluftklappe Einschalten der Ventilatoren bei schlechter Luftqualität (Prekomfort, Economy) Umschalten der Ventilatorstufen (bei 2-stufigen Ventilatoren) Erhöhen der Ventilatordrehzahl (drehzahlgesteuerte Ventilatoren ohne Druckregelung)

Betriebsarten / Schaltuhren

Betriebsart	Konfiguration	Funktionen
→ Kapitel 6,7		
d d d d Betriebsart	Grundtyp A und U: • Timerfunktion (೨) • Raumbetr'art-Eing.1 (□) • Raumbetr'art-Eing.2 (□) • Ferieneingang (□) • Sondertageingang (図) • Betriebsart-Relais 1, 2	 Raumbetriebsarten Timerfunktion: Digitaler Eingang für Raumbetriebsart Komfort für eine einstellbare Zeit Vorgabe einer einstellbaren Raumbetriebsart mit Raumbetriebsart-Eingang 1 Raumbetriebsartschalter mit Raumbetriebsart-Eingang 1+2 Ferieneingang und Sondertageingang: Digitaler Eingang für Ferien (einstellbare Raumbetriebsart) oder Sondertag (Sondertagsprogramm der Schaltuhr) Einstellungen für die Anlagenbetriebsarten-Möglichkeiten (wie Stützbetrieb, Umluftbetrieb) Ausgabe der Betriebsart über Relaiskontakte

d d d d d □ Ja	Grundtyp P: Schaltuhr (Ja, Nein) Ferieneingang (□) Sondertageingang (☒) Brandabschaltung (☒Brand) Entrauchung (☒Zuluft, ☒Abluft) Betriebsartrelais 1, 2	 Schaltuhr kann für andere Anwendungen aktiviert werden, wirkt auf den Bus Ferieneingang und Sondertageingang: Digitaler Eingang für Ferien (einstellbare Raumbetriebsart) oder Sondertag (Sondertagsprogramm der Schaltuhr) Brand- und Entrauchungseingänge zur Steuerung der Anlage und Meldung an Einzelraumregler via Bus Ausgabe der Betriebsart über Relaiskontakte
X Anforderung Betriebsart Grund Q d d □ Ja □ ⊠ Schaltuhr 1 ○ 1 禁 \(\) □ ⊠ Q Q Q	Grundtyp C: • Anforderungseingang • Schaltuhr (Ja, Nein) • Ferieneingang (□) • Sondertageingang (図) • Betriebsartrelais 1, 2	 Anforderungseingang für externes Anforderungssignal Kälte Schaltuhr kann für andere Anwendungen aktiviert werden; wirkt auf den Bus Ferieneingang und Sondertageingang: Digitaler Eingang für Ferien (einstellbare Raumbetriebsart) oder Sondertag (Sondertagsprogramm der Schaltuhr) Ausgabe der Betriebsart über Relaiskontakte
□ Ja □□⊠ ②₂ Ein/Aus □②□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	Schaltuhr (Ja, Nein)	 1- Kanal Uhr Ein/Aus 7-Tage + Sondertag, 6- Schaltpunkte pro Tag Wählbar Ferien/Sondertagsinformation beachten (Ja, Nein) Betriebsschalter

Heizen/Kühlen Umschaltung

Heizen / Kühlen-	Konfiguration	Funktionen
Umschaltung		
→ Kapitel 27		
x ■/中 □ ■/中 H/K-Umschaltung □ □ □	 2-Rohr-System H/K (□ 重/♥) H/K-Umschalteingang (重/♥) Umschaltung mit Betriebswahlschalter (空) Umschaltung nach Datum (型) 	Umschaltung (Changeover) der Betriebsart Heizen oder Kühlen in 2-Rohr-Systemen Vorgabe Heizen/Kühlen am Gerät erzeugt oder als Signal vom Bus empfangen Umschaltung nach analogem oder digitalem Eingang Umschaltung mit Betriebswahlschalter Umschaltung nach Datum

Störungen

Störungen	_	
Störungen	Konfiguration	Funktionen
→ Kapitel 24		
d x x x x x x x AAAAA	Störungstaste extern Störungseingang 1 bis 10 Störungsrelais 1 und 2 Filterüberwachung (△) Brandabschaltung (△Brand) Entrauchung (△Zuluft, △Abluft) VentFreigab'relais	 10 universelle Störungsmeldeeingänge, Störungsmeldeverzögerung, Störungsquittierung (Keine, Quittieren), Störungspriorität (Dringend, Nicht dringend) und Störungswirkung (Stopp, Kein Stopp) einstellbar 2 Störungsmelderelais, Priorität (Dringend, Nicht dringend, Alle) und Signalisation einstellbar Filterüberwachung, Brandabschaltung und Entrauchung Ventilator-Freigaberelais (wenn externer Ventilatorschalter, keine Freigabe bei Störung mit Anlagenstopp, bei Entrauchung bleiben die Ventilatoren freigegeben) Direkte Anschlussmöglichkeit von analogen Signalen, einstellbare Schwellwerte Jedem Störungseingang ist ein Name zuordenbar

Datenerfassung

Datellellassung		
Trend	Konfiguration	Funktionen
→ Kapitel 9.1		
X X X X 1 2 3 4 Trend	Eingang	 Der Trend dient dem zeitlichen Aufzeichnen von Signalverläufen. 4 unabhängige Trendkanäle Aufzeichnung von lokalen Eingängen, Raumtemperaturen und Aussentemperatur vom Bus Darstellung von zwei Kanälen gleichzeitig Ansichten: 8-Minuten, 8-Stunden, 24-Stunden und 6-Tageshistorie
Zähler → Kapitel 9.2	Konfiguration	Funktionen
i i 1 2 Zähler	Eingang	Erfassen von Impulsgebern und Anzeige der kumulierten Werte, wählbare Einheit, Wertigkeit, Darstellung usw.

Aggregate		
Zuluftventilator Abluftventilator → Kapitel 10.1	Konfiguration	Funktionen
a d x d x x x x x Start Stop Start Stop V V Summer Comment Community Comment Community Comment	Stufe 1 (1Q) Stufe 2 (2Q) Drehzahl (Y) Vorbefehlausgang (♥) Vorbefehlrückmeldung (♥) Druckfühler (△p) Strömungsmeldung (♥) Überlastmeldung (¬) Startvorgabe 1 / 2 Stoppvorgabe 1 / 2	 Einsetzbar für 1-stufige, 2-stufige oder drehzahlgeregelte Ventilatoren Ansteuerungsmöglichkeiten für Ventilatoren mit variabler Drehzahl: Zuordnung fixer Drehzahlen für 1- oder 2-stufigen Betrieb Regelung auf konstanten Kanaldruck (Messung statischer Druck) Regelung auf konstanten Volumenstrom für 1- oder 2 stufigen Betrieb (2 Sollwerte, Messung dynamischer Druck) Regelung auf konstanten Volumenstrom für 1- oder 2 stufigen Betrieb (2 Sollwerte, Messung lineares Volumenstromsignal) 2. Stufe einschaltbar über Schaltuhr (Uhrvorrang Stufe 2), Raumtemperaturregler oder Luftqualitätsregler; 2. Stufe kann bei tiefen Aussentemperaturen gesperrt werden Umluftbetrieb möglich Konfigurierbarer Vorbefehlausgang und Rückmeldung Einstellbare Anlaufverzögerung, separat für Zuluft- und Abluft-Ventilator Ventilatorfreigaberelais VentFreigab'relais und Entrauchung mit Ventilatoren (siehe Störungen) Ventilatoren direkt ein- und ausschaltbar über die Start- und Stoppvorgaben (Stopp des Zuluftventilators bewirkt einen Anlagenstopp) Betriebsstundenerfassung

Pumpe / Zwillingspumpen	Konfiguration	Funktionen
→ Kapitel 10.2		
p1 p2 p3 d x d d x x x x x ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ 1 2 1 2 ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ 1 2 1 2 ↓ ↓ ↓ A B □ □ Ein ※/ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑	Pumpe A Pumpe B Vorbefehlausgang (♦) Vorbefehlrückmeldung (♦) Strömungsmeldung (↑) Überlastmeldung (¬) Startvorgabe 1 / 2 Stoppvorgabe 1 / 2 Betr'artbedingt Ein (□Ein*/*)	 Einsetzbar als Einfachpumpe oder als Zwillingspumpen (z. B. Lufterwärmerpumpe) oder als Hauptpumpe (z. B. bei Kaltwasservorregler) EIN über Lastsignal von Sequenzregler (max. von 2 Sequenzen mit Maximalauswahl, Schaltpunkte einstellbar), EIN nach Betriebsart (Betr'artbedingt Ein), TA-bedingt Ein (einstellbar), Ausschaltverzögerung einstellbar Pumpenkick einstellbar Konfigurierbarer Vorbefehlausgang und Rückmeldung Pumpe direkt ein- und ausschaltbar über die Start- und Stoppvor-

	 gaben Laufpriorität wählbar Umschaltung der Laufpriorität im Automatikbetrieb im Wochenrhythmus (gleichzeitig mit Pumpenkick) Automatische Umschaltung der Laufpriorität bei Störung, einstellbare Umschaltdauer (Überlappung oder mit Zeitverzögerung vor dem Wiederanlauf der zweiten Pumpe) Betriebsstundenerfassung
--	---

Stetige Ausgänge	Konfiguration	Funktionen
→ Kapitel 10.3		
y1 y2 y3 d Start Stet. Ausgang AD	Stetiger Ausgang AD (Y) Eingang Start Vorgabe	 Für stetige Signale DC 010 V, z. B. für Ventilansteuerung Lastsignal von Sequenzregler (von max. 3 Sequenzen mit Maximalauswahl) "Stellsignal minimal und "Stellsignal maximal" einstellbar Invertierung einstellbar Freigabe über Starteingang

WRG → Kapitel 10.4	Konfiguration	Funktionen
y1 y2 x a a a a 1 2 1 2 WRG MEU η LK	 Ausgang (Y) MEU-Eingang 1 MEU-Eingang 2 Wirkungsgrad 1 Wirkungsgrad 2 Luftkühlerventil (stetig, schaltend) 	 Für die Ansteuerung eines Wärmerückgewinners Konfiguration immer mit Lastsignal "Heizen" vom Sequenzregler (von max. 2 Sequenzen mit Maximalauswahl) Maximum-Economy-Umschaltung, wahlweise mit einem Eingang (digital oder analog) oder 2 Eingängen (Differenzmessung) Wirkungsgradüberwachung mit Fühler in Zuluft nach WRG oder mit Fühler in Fortluft WRG hilft kühlen, wenn das Luftkühlerventil öffnet (auch im Entfeuchtefall) "Stellsignal minimal" und "Stellsignal maximal" einstellbar Invertierung einstellbar

Mischluftklappe	Konfiguration	Funktionen
→ Kapitel 10.5		
y1 y2 x a a 1 2 TMil Klappe MEU LK Y	 Ausgang (Y) MEU-Eingang 1 MEU-Eingang 2 Luftkühlerventil Mischlufttemperatur (TMil) 	 Für die Ansteuerung der Mischluftklappen Konfiguration vom Sequenzregler (von max. 2 Sequenzen mit Maximalauswahl) Ausgangssignal DC 010 V (geschlossen/offen bezieht sich auf die Aussenluftklappe) Regelung der Mischlufttemperatur Maximum-Economy-Umschaltung, wahlweise mit einem Eingang (digital oder analog) oder 2 Eingängen (Differenzmessung) Klappe hilft kühlen, wenn das Luftkühlerventil öffnet (auch im Entfeuchtefall) Anfahrbetrieb wählbar "Stellsignal minimal" und "Stellsignal maximal" einstellbar, Maximalstellung kann nach Aussentemperatur geschoben werden

Stufenschalter	Konfiguration	Funktionen
→ Kapitel 10.6, 10.7		
y1 y2 y3 x Freigabe Stufen- Q Linear sch-ablar 1 Q Binár 1 + 2 verbinden Q Q Q Q Y	 Stufe 1 bis (Q) Stetiger Ausgang (Y) Freigabe extern 1+2 verbinden 	 Für die Ansteuerung eines stufigen Aggregates Jeder Stufe kann in Abhängigkeit des Lastsignals vom Sequenzregler (von max. 3 Sequenzen mit Maximalauswahl) Wählbar ob: Linearer Stufenschalter zum Schalten von gleich grossen Stufen oder Aggregaten mit gleichen Leistungen oder Führungs- /Folgesteuerung (Laufprioritätsumschaltung)

		 Binärer Stufenschalter zum Schalten von binär gestuften Aggregaten. Stufenschalter sind kaskadierbar "Freigabe extern" des Stufenschalters mit digitalem Eingang, z. B. Strömungsüberwachung beim Elektro-Lufterwärmer Nachlaufzeit für Ventilatoren einstellbar, z. B. bei angeschlossenem Elektro-Lufterwärmer Stetiger Ausgang konfigurierbar, gleiche Funktion wie "Stetige Ausgänge" Sperrzeit (Wiedereinschaltverzögerung) einstellbar (Zeit gilt für alle Stufen)
y1 y2 y3 x Freigabe Stufenschalter 4 Variabel 1 2 3 4 5 6 4 Q Q Q Q Q Q Y	Stufe 1 bis (Q) Stetiger Ausgang (Y) Freigabe extern	 Für die Ansteuerung eines stufigen Aggregates Jeder Stufe kann in Abhängigkeit des Lastsignals vom Sequenzregler (von max. 3 Sequenzen mit Maximalauswahl) ein Ein- und Ausschaltpunkt zugeordnet werden; die Schaltpunkte dürfen sich überlappen und können invertiert (EIN<aus) li="" werden<=""> "Freigabe extern" des Stufenschalters mit digitalem Eingang, z. B. Strömungsüberwachung beim Elektro-Lufterwärmer Nachlaufzeit für Ventilatoren einstellbar, z. B. bei angeschlossenem Elektro-Lufterwärmer Stetiger Ausgang konfigurierbar Sperrzeit (Wiedereinschaltverzögerung) einstellbar (Zeit gilt für alle Stufen) </aus)>

Logikfunktionen → Kapitel 10.8	Konfiguration	Funktionen
X X X X X X X X A B B C C Q d	EingangLogik-FunktionBetriebsschalterRelaisausgangDigitaler Ausgang	 4 Logik-Blöcke, Logik 1 bis 4 Bildung eines digitalen Signals aus stetigen Eingangssignalen Wählbare Logik für Logik A, B und C Betriebsschalter wählbar Beim Ausgangssignal Verzögerungszeiten einstellbar Auswählbare Zeitformate

Wärmebedarf → Kapitel 25	Konfiguration	Funktionen
X Uberwachung Regler 1 2 3 SS1 OS1 OS1 OS1 Wärmebedarf OS2 OS2 OS2 Q d Y	 Regler 1 bis 3 Überwachung Wärmebedarf stetig Wärmebedarfsrelais 	 Funktionen der Anlage, wenn Wärme verlangt wird Einstellung, an welchen Sequenzen die Heizventile konfiguriert sind Überwachung: Wenn Wärme verlangt wird, aber nach einer einstellbaren Zeit keine verfügbar ist, kann eine Störungsmeldung ausgelöst werden; einstellbar ob mit Anlagenstopp. Digitaler Eingang oder Temperaturfühler Wärmebedarfsrelais oder stetiger Ausgang zur Weiterleitung des Wärmebedarfes Der Wärmebedarf kann auch über den Bus versandt werden, siehe Kommunikation
Kältebedarf → Kapitel 26	Konfiguration	Funktionen
X Überwachung Regler 1 2 3 Ksiltebedari OS4 OS4 Q d Y	 Regler 1 bis 3 Überwachung Kältebedarf stetig Kältebedarfsrelais 	 Funktionen der Anlage, wenn Kälte verlangt wird Einstellung, an welchen Sequenzen die Kühlventile konfiguriert sind Überwachung: Wenn Kälte verlangt wird, aber nach einer einstellbaren Zeit keine verfügbar ist, kann eine Störungsmeldung ausgelöst werden, einstellbar ob mit Anlagenstopp. Digitaler Eingang oder Temperaturfühler Kältebedarfsrelais oder stetiger Ausgang zur Weiterleitung des Kältebedarfes Der Kältebedarf kann auch über den Bus versandt werden, siehe Kommunikation

31.2.3 Konfigurationsschema RMU7..B, Grundtyp A




Abb. 1: Konfigurationsschema des Grundtyps A für RMU7..B

Konfigurationsschema RMU7..B, Grundtyp P 31.2.4




Abb. 2: Konfigurationsschema des Grundtyps P für RMU7..B

Zulufttemperaturregler, bedarfsgeführt (Sequenzregler 1 ist Zulufttemperaturregler)

31.2.5 Konfigurationsschema RMU7..B, Grundtyp C




Abb. 3: Konfigurationsschema des Grundtyps C für RMU7..B

Schaltuhr = Ferien = Sondertag (t) = Heizen / Kühler □ RMZ785 A5.X8 -G VE ⊕ **జ**≥ౖ A8.Y2 A8.X2 I = Störung ∐ = Rückmeldung ☎ = Betriebsschafter ☎ = nach Datum 22 (출 A8.Y1 □ Ja □□⊠ ⊘₂ Ein/Aus A8.X1 A5.X5 Ē ⟨⟨⟩ = Vorbefehl ⟨¬ = Start / Befehl | = Stetige Last / Ausgang | = 2-Punkt-Ausgang | = 2-Punkt-Ausgang A8.X4 2.0.N 2.0.3 A10 Slop × A8.Y2 Σ Σ A5.X2 O = ODER Auswahl □ = UND-Auswahl <u>- 6</u> 8 × ≥ A5.X1 A8.X1 A7.X4 □Ein*****/ x × x A7.X3 A7.X1 □Ein**#**/# Start A7.X4 . B A7.02 o o ġ. A7.X2 ġ N.Q7 **₩**/ Gross-Buchstabe = Physikalischer Ein- oder Ausgang X = Universeller Eingang Y = Analoger Ausgang Q = Relais-Ausgang A7.X1 w re Start = Nur in diesen Gerätetypen N.Q6 730 730 28.5 × × × N.Q4 Y Z SIGN × × Start N.Q2 N.X5 ρġ Konfigurationsschema RMU710B / 720B / 730B A01 (ADA001 U1B HQ) Abluft I 💍 N.Q1 dig N.X3 Frost ₹ N.Y3 N.Y4 □ RMU 730 ☐ RMU720B ᄶ N.Y2 NX1 TZul Zuluft Z N.Y1

31.2.7 Konfigurationsschema RMU710B, Anlagentyp A01

Abb. 5: Konfigurationsschema zum Anwendungsblatt ADA001 U1B HQ

31.2.8 Konfigurationsschema RMU710B, Anlagentyp A02 Schaltuhr = Schaltuhr = Ferien X = Sonderlag ¼/‡ = Heizen / Kühlen 82 □ RMZ78€ A5.X8 -Đ Đ | 2 3 | A | Cogik2 | E ⊕ **ਛ**ੁੱ A8.X2 윤 \$ E[×]_× A8.X1 ⊘₂ Ein/Aus ♦ = Vorbefehl ♦ = Start / Befehl ∠ = Stetige Last / Ausgang ∏ = 2-Punkt-Ausgang A8.X4 2 S 2 S A 10 x x x x x x x 3tart Stop A8.X3 ⊟Ein**∜**/# Σ **₩** Y2 ₹ ○ = ODER Auswahl □ = UND-Auswahl Pumpe 4. O <u>⊕ 8</u> × × A8.X1 A7.X4 Start \$/∰□ 22 ▼= von hier ■ = nach da Von Gross-Buchstabe na Von Klein-Buchstabe na Jumpe 3™ 🔘 Stop × □Ein#/# Klein-Buchstabe = Infernes Signal x = analog oder digital a = analog d = digital i = mpulus p = schalisignal y = stell signal Start □ RMZ787(A7.X4 dig A7.X3 dig ġ Ein₩/# Gross-Buchstabe = Physikalischer Ein- oder Ausgang X = Universeller Eingang Y = Analoger Ausgang Q = Relais-Ausgang Start A7.XI dig 730 = Nur in diesen Gerätetypen Pumpe 1 TO MED Z, × dele v N.Q3 Start × N.Q2 N.X5 T.A RMUŽ10B / 720B / 730B A02 (ADB001 U1B HQ) N.Q1 Konfigurationsschema dig N.Y2 N.Y3 N.Y4 □ RMU N.X3 dig ☐ RMU720B N.X2 TANOIS F TZul N.Y1

Abb. 6: Konfigurationsschema zum Anwendungsblatt ADB001 U1B HQ

31.2.9 Konfigurationsschema RMU710B, Anlagentyp A03 (○ = Schaltuhr □ = Ferien | ⊠ = Sondertag | ⊠ / tp = Heizen / Kühlen A8.Q5 NX2 NX2 R5 R5 □RMZ78 A5.X8 A8.X4 ⊕ 10 A8.Q1 A8.X3 A5.X7 Θ **ڇ**≩ A8.Y2 A8.X2 A5.X6 8 🛊 (₽εặ A8.Y1 A8.X1 A5.X5 - 4 🖫 A8.Q5 = Vorbefehl = Start / Befehl = Stetige Last / Ausgang A8.X4 A5.X4 A8.Q1 A5.X3 A8.X3 л 2 2 2 2 A10 Start A8.Y2 A8.X2 ž A5.X2 A8.Y1 ○ = ODER-Auswahl □ = UND-Auswahl Ø Y2 ¥ ₹ A8.X1 A5.X1 A7.Q5 <u>⊕ 8</u> % Konfiguration vorneinnen: • von hier • nech de Von Gross-Buchstabe nach Gross-Buchstabe Von Gross-Buchstabe nach Kein-Buchstabe A7.X4 A7.Q3 Start A7.X3 A7.Q2 **⇔**/≌□ 23 A7.X2 A7.Q1 A7.Q5 A7.X1 Stop Start A7.Q3 dig_ A7.Q2 A7.x3 dig A7.Q1 A7.X2 dig N.Q7 Gross-Buchstabe = Physikal scher Ein- oder Ausgang X = Universeller Eingang Y = Analoger Ausgang Q = Relais-Ausgang w rel N.Q6 N.Q5 N.X8 ME 2 730 = N.Q4 N.X7 N.Q3 N.X6 N.Q2 N.X5 ġ Konfigurationsschema RMU710B / 720B / 730B A03 (ADC001 U1B HQ) N.Q1 N.X4 . 탕 N.Y4 Frost N.X3 730 N.Y2 N.Y3 NX2 TR N.Y1 Zuluft !O N.X1 TZul

Abb. 7: Konfigurationsschema zum Anwendungsblatt ADC001 U1B HQ

31.2.10 Konfigurationsschema RMU710B, Anlagentyp A04 Schaltuhr Efeten Sondertag (□) = Heizen / Kühlen A8.Q5 A5.X8 -ভ ভ ভ Logik 2 A8.Q1 A8.X3 ⊕ **ਛ**ੁੱ A8.Y2 A8.X2 2 🛊 ₽ E¾ A8.Y1 A5.X5 ឌន្ទីច M3 A8.Q5 > = Vorbefehl > = Start / Befehl = Stetige Last / Ausgang = 2-Punkt-Ausgang A8.X4 2.0 2.0 3.0 A8.Q1 A 10 3 \$ **1** \$ \$ A8.X3 ž × × Start A8.Y2 ٿٰڍ⊹ **₹** A8.X2 A5.X2 A8.Y1 ○ = ODER-Auswahl □ = UND-Auswahl 7 7 7 <u>© 8</u>% A8.X1 A7.Q5 Konfiguration vornehmen: • a von hier • nech de Von Gross-Buchstabe nach Kein-Buchstabe Von Klein-Buchstabe nach Klein-Buchstabe A7.X4 □Ein 🛠 /# A7.Q3 Start A7.Q2 **⇔**/≅□ [Z] A7.X2 A7.X1 □En #/# A7.X4 dig A7.Q2 A7.X3 dig ø A7.X2 w rel N.Q7 Gross-Buchstabe = Physikal scher Ein- oder Ausgang X = Universeller Eingang Y = Analoger Ausgang Q = Relais-Ausgang A7.X1 1 2 MEU 1 Start N.Q6 730 = Nurin diesen Ger N.Q5 N.X8 730 720 1 MEU 730 N.X6 dig Konfigurationsschema RMU710B / 720B / 730B A04 (AEA001 U1B HQ) N.X4 dig N.Y4 N.X3 Frost 730 N.Y3 꿈 N.Y2 RMU710B Zuluft N.Y1

Abb. 8: Konfigurationsschema zum Anwendungsblatt AEA001 U1B HQ

31.2.11 Konfigurationsschema RMU710B, Anlagentyp A05 A8.Q5 = Schaltuhr = Ferien = Sondertag = Heizen / Kühler A5.X8 A8.X4 × - F A8.Q1 A8.X3 0 0 2 2 A5.X7 ⊕≅ặ A8.Y2 A8.X2 5 👌 [A5.X6 A8.Y1 A8.X1 ឌន្ត័ M3 A5.X5 - 4 🖫 A8.Q5 **≱**⊸ (3) % = Vorbefehl = Start / Befehl = Stetige Last / Ausgang A8.X4 A5.X4 A8.Q1 **② \$**[₹]₹ A5.X3 A8.X3 A 10 Start A8.Y2 Srand ZUL, ⊐ٰٰدّ⇔ٰ A8.X2 Σ A5.X2 A8.Y1 ○ = ODER-Auswahl □ = UND-Auswahl A8.X1 A5.X1 Σ <u>⊝</u> 8 × × N.O.N. A7.Q5 Konfiguration vorneinnen: • von hier • nech de Von Gross-Buchstabe nach Gross-Buchstabe Von Gross-Buchstabe nach Kein-Buchstabe A7.X4 A7.Q3 A7.X3 A7.Q2 a/本 □⊈/存 WK-Umschaltung □字 □芑 **⇔**/≌□ A7.X2 A7.Q1 A7.X1 A7.Q5 Stop ⊟En#/# A7.Q3 dig_ A7.Q2 A7.x3 dig A7.01 A7.X2 w rel N.Q7 Gross-Buchstabe = Physikal scher Ein- oder Ausgang X = Universeller Eingang Y = Analoger Ausgang Q = Relais-Ausgang ν.χ. Ο. N.Q6 N.Q5 N.X8 730 MED 2 730 N.Q4 N.X7 N.Q3 N.X6 N.Q2 NX5 dig Konfigurationsschema RMU710B / 720B / 730B A05 (ADAE01 U1B HQ) N.Q1 N.X4 gib Frost signal Y N.Y4 r. Kask/Konst. Juffbegrenzung 730 N.Y2 N.Y3 NX2 TR N.Y1 N.X1 TZul Zuluft !O

Abb. 9: Konfigurationsschema zum Anwendungsblatt ADAE01 U1B HQ

31.2.12 Konfigurationsschema RMU720B, Anlagentyp A01 Schaltuhr Efeten Sondertag (□) = Heizen / Kühlen A8.Q5 A5.X8 -®[†] -⊕[†] √⊑ A8.Q1 A8.X3 ⊕ **ਛ**ੁੱ A8.Y2 A8.X2 윤 = Rückmeldung = Betriebsschalter = nach Datum A8.Y1 A5.X5 A8.X1 - ü 🖺 A8.Q5 = Start / Befehl = Stetige Last / Ausgang = 2-Punkt-Ausgang A8.X4 ឌន្ទ N.O.N N.O.2 A8.Q1 A8.X3 Start A8.Y2 A10 ╛╬**┰**╬ ٿٰڍ⊹ A8.X2 A5.X2 A8.Y1 ○ = ODER-Auswahl □ = UND-Auswahl **₽**% A8.X1 <u>₹</u>₹ १ Z 5. <u>⊕</u> 8×× Konfiguration vornehmen: • a von hier • nech de Von Gross-Buchstabe nach Kein-Buchstabe Von Klein-Buchstabe nach Klein-Buchstabe A7.X4 □Ein 🛠 /# A7.Q3 Start A7.Q2 **⇔**/≅□ [Z] A7.X2 A7.X1 □En #/# A7.X4 dig A7.Q2 A7.X3 dig A7.Q1 A7.x2 dig Gross-Buchstabe = Physikal scher Ein- oder Ausgang X = Universeller Eingang Y = Analoger Ausgang Q = Relais-Ausgang N.Q7 A7.X1 dig N.Q6 730 = Nurin diesen Ger N.Q5 W re| 730 × 1 MEU N.X7 ppm N.X6 ₹ NX5 dig Konfigurationsschema RMU710B / 720B / 730B A01 (AEC 001 U2B HQ) NX4 gib N.Y4 N.X3 Frost 730 N.Y3 꿈 N.Y2 ☐ RMU710B Zuluft N.Y1

Abb. 10: Konfigurationsschema zum Anwendungsblatt AEC001 U2B HQ

31.2.13 Konfigurationsschema RMU720B, Anlagentyp A02 A8.Q5 8 × × × A5.X8 A8.X4 --0 \(\bar{\pi}\) A8.Q1 A8.X3 A5.X7 ⊕ ଅ≥଼ A8.Y2 A8.X2 | = Störung | 4 = Rückmeldung | 5 = Betriebsschafter | 1 = nach Datum **₽** A5.X6 क्षटरू A8.Y1 A8.X1 A5.X5 A8.Q5 = Vorbefehl = Start / Befehl = Stetige Last / Ausgang A8.X4 A5.X4 <u>-</u> A8.Q1 A5.X3 A8.X3 Start A8.Y2 A8.X2 A5.X2 ○ = ODER-Auswahl □ = UND-Auswahl A8.Y1 A10 **₽** A8.X1 A5.X1 A7.Q5 ₹. Konfiguration vorneinnen: • von hier • nech de Von Gross-Buchstabe nach Gross-Buchstabe Von Gross-Buchstabe nach Kein-Buchstabe A7.X4 <u>⊕ 8 ×</u> N.O.N. ≝/**#**vi∃□ A7.Q3 A L A X X State St A7.X3 A7.Q2 **⇔**/≌□ 23 A7.X2 A7.Q1 A7.X1 A7.Q5 Stop Start A7.Q3 A7.X4 dig A7.Q2 A7.X3 dig A7.01 dig N.Q7 Gross-Buchstabe = Physikal scher Ein- oder Ausgang X = Universeller Eingang Y = Analoger Ausgang Q = Relais-Ausgang A7.X1 dig N.Q6 N.Q5 W re| 730 × MED. 730 = N.Q4 N.Q3 N.X6 TA N.Q2 NX5 dig Konfigurationsschema RMU710B / 720B / 730B A02 (ADCE01 U2B HQ) N.Q1 NX4 dig N.Y4 NX3 Frost N.Y3 MX2 T N.Y2 N.Y1 Zuluft !O

Abb. 11: Konfigurationsschema zum Anwendungsblatt ADCE01 U2B HQ

31.2.14 Konfigurationsschema RMU720B, Anlagentyp A03 B16 N.X2. N.X3 Schaltuhr Efeten Sondertag (□) = Heizen / Kühlen A8.Q5 A5.X8 A8.Q1 A8.X3 <u>Θ</u> A8.Y2 A8.X2 † = Störung ☐ = Rückmeldung ← = Betriebsschafter 압博 A8.Y1 A5.X5 A8.X1 255 S A8.Q5 = Vorbefehl = Start / Befehl = Stetige Last / Ausgang = 2-Punkt-Ausgang A8.X4 A5.X4 A8.Q1 N.02 A8.X3 ឌុ≩ x × Start A8.Y2 A8.X2 A5.X2 ○ = ODER-Auswahl □ = UND-Auswahl A8.Y1 A10 Pumpe 47 💍 A8.X1 . ¥2. § Konfiguration vomerhmen: • vom hier • reach de Vom Gross-Buchstabe Vom Gross-Buchstabe Vom Klein-Buchstabe A7.X4 730 A7.Q3 **4** ≝/**禁**/⊟□ Start A7.Q2 [Z] A7.X2 A7.X1 □En #/# A7.X4 dig A7.Q2 A7.x3 dig ø A7.Q1 A7.x2 dig Gross-Buchstabe = Physikal scher Ein- oder Ausgang X = Universeller Eingang Y = Analoger Ausgang Q = Relais-Ausgang N.Q7 W rel Allg. Begr. Seq. Begr. N.Q6 730 = Nur in diesen Gerä N.Q5 N.X8 TA MEU 2 N.X7 dig 730 720 N.X6 ê N.X5 % Konfigurationsschema RMU710B / 720B / 730B A03 (ADFB01 U2B HQ) Frost NX4 N.Y4 N.X3 730 N.Y3 N.X2 띺 N.Y2 ☐ RMU710B Zuluft N.Y1 IZul

Abb. 12: Konfigurationsschema zum Anwendungsblatt ADFB01 U2B HQ

31.2.15 Konfigurationsschema RMU720B, Anlagentyp A04 © © B16 NX2.NX3 № B4 № B4 № 7X71 Schaftuhr Efeten Sondertag (□ = Heizen / Kühlen A8.Q5 A5.X8 A8.X4 × A8.Q1 A8.X3 A5.X7 **B1**XXXX A8.Y2 A8.X2 A5.X6 5 🛊 🤇 A8.Y1 A8.X1 A5.X5 - 4 🖫 A8.Q5 = Vorbefehl = Start / Befehl = Stetige Last / Ausgang A8.X4 A5.X4 E[×]_¥E N S N.O.1 A8.Q1 A5.X3 A8.X3 □Ein#/# 1 2 Start A8.Y2 Srand ZUL, ۾ ڇ⇔≎ **₽ ₹** § A8.X2 A5.X2 A8.Y1 ○ = ODER-Auswahl □ = UND-Auswahl **₹** A8.X1 A5.X1 ۶^۲ کې A7.Q5 Konfiguration vorneinnen: • von hier • nech de Von Gross-Buchstabe nach Gross-Buchstabe Von Gross-Buchstabe nach Kein-Buchstabe A7.X4 4ا∠ A7.Q3 A7.X3 A7.Q2 #\<u>%</u>□ Pumpe 31 🔘 A7.X2 A7.Q1 A7.X1 A7.Q5 Stop ad x A7.Q3 A7.X4 dig A7.Q2 ď A7.X3 dig A7.01 A7.X2 w rel N.Q7 Gross-Buchstabe = Physikal scher Ein- oder Ausgang X = Universeller Eingang Y = Analoger Ausgang Q = Relais-Ausgang A7.X1 ppm N.Q6 N.Q5 TA T30 × x a 1 2 MEU 730 N.Q4 /1 y2 dig N.Q3 N.X6 dig N.Q2 N.X5 % Konfigurationsschema RMU710B / 720B / 730B A04 (AEDB01 U2B HQ) Frost Signal N.Q1 N.Y2 N.Y3 N.Y4 N.X.3 N.X2 TR N.Y1 Zuluft !O N.X1 TZul

Abb. 13: Konfigurationsschema zum Anwendungsblatt AEDB01 U2B HQ

31.2.16 Konfigurationsschema RMU720B, Anlagentyp A05 Schaftuhr Erien Sondertag ★ = Heizen / Kühlen A8.Q5 A5.X8 A8.Q1 A8.X3 <u>Θ</u> A5.X7 A8.Y2 A8.X2 I = Störung ☐ = Rückmeldung 至 = Betriebsschafter 윤 🏚 🖺 A8.Y1 A5.X5 25% **3** > = Vorbefehl > = Start / Befehl = Stefge Last / Ausgang = 2-Punkt-Ausgang A8.X4 A5.X4 ⊢ M3 A8.Q1 A5.X3 A8.X3 Start A8.Y2 H□ ₹ĕ >⊗< A5.X2 A8.X2 = ODER-Auswahl = UND-Auswahl A8.Y1 A8.X1 0 0 A7.X4 A7.Q3 N.O.N. A7.X3 **\$**/≌□ A7.01 A7.X2 A7.X1 ⊟Ein# Kein-Bucksbbe infernes Signal x = analog oder digital a = analog d = digital i = imputs ar p = schalsignal y = stellsignal A7.x4 dig A7.Q2 A7.X3 dig A7.X2 w rel × Stop Gross-Buchstabe = Physikalischer Ein-oder Ausgang X = Universeller Eingang Y = Analoger Ausgang Q = Relais-Ausgang □Ein *****/* N.Q7 °C 730 = Nur in diesen Gerä TA X30 × MEU dig N.X7 N.X6 gib Konfigurationsschema RMU710B / 720B / 730B A05 (ADDP01 U2B HQ) N.Q1 Frost x x x x x x x start Stop N.Y4 N.X3 % 730 N.Y3 N.X2 N.Y2 ☐ RMU710B Zuluft ZO N.Y1

Abb. 14: Konfigurationsschema zum Anwendungsblatt ADDP01 U2B HQ

31.2.17 Konfigurationsschema RMU730B, Anlagentyp A01 Schaltuhr = Schaltuhr = Feiten S = Sondertag (⊈/tp: = Heizen / Kühlen) A8.Q5 A5.X8 A8.X4 × -® ****□ A8.Q1 A8.X3 A5.X7 A8.Y2 A8.X2 A5.X6 교 🛊 🌔 \$ **E**% A8.Y1 A8.X1 A5.X5 A8.Q5 = Vorbefehl = Start / Befehl = Stetige Last / Ausgang A8.X4 A5.X4 N.0.N 0.02 Z z z A8.Q1 A8.X3 A5.X3 □Ein#/# 1 2 Start A8.Y2 Srand ZUL, A8.X2 A5.X2 쫎춫a મા A8.Y1 ○ = ODER-Auswahl □ = UND-Auswahl A8.X1 A5.X1 A7.Q5 A10 \$ **₹** ₹ Konfiguration vomelmien: • von hier • nech de von Gross-Buchstabe nach Gross-Buchstabe Von Gross-Buchstabe nach Klein-Buchstabe A7.X4 ۷Þ A7.Q3 A7.X3 A7.Q2 **5** ½ #\<u>%</u>□ Pumpe 31 🔘 A7.X2 A7.Q1 A7.X1 A7.Q5 Stop 1 2 Start A7.Q3 A7.x4 dig A7.Q2 ø A7.X3 dig A7.Q1 A7.X2 W re N.Q7 Gross-Buchstabe = Physikal scher Ein- oder Ausgang X = Universeller Eingang Y = Analoger Ausgang Q = Relais-Ausgang A7.X1 ppm x a 1 2 MEU N.Q6 N.Q5 TA T30 × x a 1 2 MEU 730 = N.Q4 /1 y2 N.X7 dig N.Q3 N.x6 dig N.Q2 N.X5 % Konfigurationsschema RMU710B / 720B / 730B A01 (AEFB01 U3B HQ) Frost Signal Y N.Q1 N.Y4 N.X.3 N.Y2 N.Y3 7. XZ N.Y1 Zuluft !O N.X1 TZu

Abb. 15: Konfigurationsschema zum Anwendungsblatt AEFB01 U3B HQ

31.2.18 Konfigurationsschema RMU730B, Anlagentyp A02 Schaftuhr Efeten Sondertag (□) = Heizen / Kühlen A8.Q5 A5.X8 A8.Q1 A8.X3 -Θ 817 8.X.5 8.X.5 A8.Y2 A8.X2 † = Störung ☐ = Rückmeldung ← = Betriebsschafter 윤 🏚 🖺 A8.Y1 A5.X5 A8.X1 NA 42 A8.Q5 ⟨⟩ = Vorbefehl ♦ = Start / Befehl ∠ = Stetige Last / Ausgang □ = 2-Punkt-Ausgang □ A8.X4 A5.X4 A8.Q1 A8.X3 H x × Start A8.Y2 A8.X2 A5.X2 = ODER-Auswahl | = UND-Auswahl A8.Y1 -□ ₹≥ A8.X1 A10 0 🗆 ž A7.X4 730 A7.Q3 □Ein 🛠 / 🕿 Start N.O.N. A7.Q2 **⇔**/≅□ [Z] Konfiguration vomehmen = von hier = nach da Von Gross-Buchstabe na Von Klein-Buchstabe nac A7.X2 A7.X1 □En #/# A7.X4 dig A7.Q2 A7.X3 dig ø A7.X2 w rel Gross-Buchstabe = Physikal scher Ein- oder Ausgang X = Universeller Eingang Y = Analoger Ausgang Q = Relais-Ausgang N.Q7 **۸۲.x4** د Allg. Begr. Seq. Begr N.Q6 730 = Nur in diesen Gerä N.Q5 N.X8 TA MED 2 N.X7 dig N.X6 . 당 N.X5 Konfigurationsschema RMU710B / 720B / 730B A02 (ADFP01 U3B HQ) NX4 Frost N.Y4 N.X3 730 N.Y3 N.Y2 ☐ RMU710B Zuluft luZ1 N.Y1

Abb. 16: Konfigurationsschema zum Anwendungsblatt ADFP01 U3B HQ

31.2.19 Konfigurationsschema RMU730B, Anlagentyp A03 Schaftuhr Efeten Sondertag (□ = Heizen / Kühlen A8.Q5 A5.X8 A8.X4 × A8.Q1 A8.X3 Φ **B17** N.X1, N.X6 A5.X7 A8.Y2 A8.X2 A5.X6 <u>당</u> [A8.Y1 A8.X1 A5.X5 A8.Q5 ~824 ¥84 > Start / Befehi = Start / Befehi A8.X4 A5.X4 **S**§Ş A8.Q1 A5.X3 A8.X3 N.0.1 1 2 Start A8.Y2 Srand ZUL, A8.X2 H M3 A5.X2 ○ = ODER-Auswahl □ = UND-Auswahl A8.Y1 A8.X1 A5.X1 A10 A7.Q5 Konfiguration vomelmien: • von hier • nech de von Gross-Buchstabe nach Gross-Buchstabe Von Gross-Buchstabe nach Klein-Buchstabe A7.X4 A7.Q3 ۷Þ A7.X3 A7.Q2 **⇔**/≌□ A7.X2 A7.Q1 A7.X1 A7.Q5 Sipp × 7 7 1 2 A7.Q3 A7.X4 dig 7 A7.Q2 ø A7.X3 dig A7.Q1 A7.X2 W rel N.Q7 Gross-Buchstabe = Physikal scher Ein- oder Ausgang X = Universeller Eingang Y = Analoger Ausgang Q = Relais-Ausgang A7.XI TA N.Q6 N.Q5 dig x a 1 2 MEU 730 = N.Q4 WRG 72 dig N.Q3 % Frost Signal Y N.Q2 Konfigurationsschema RMU710B / 720B / 730B A03 (ADZA01 U3B HQ) N.Q1 NXA O N.Y4 NX3 N.Y2 N.Y3 N.X2 T.R N.X1 TZul Zuluft !O N.Y1

Abb. 17: Konfigurationsschema zum Anwendungsblatt ADZA01 U3B HQ

31.2.20 Konfigurationsschema RMU730B, Anlagentyp A04 ©©B16 N.X2. N.X3 © B4 © B4 © B4 F7 X2 Schaftuhr Efeten Sondertag (□) = Heizen / Kühlen A8.Q5 A5.X8 Logik 2 A8.Q1 A8.X3 **B17** N.X. N.X. N.X. A8.Y2 A8.X2 † = Störung ☐ = Rückmeldung ← = Betriebsschafter 윤희 A8.Y1 A5.X5 A8.X1 A8.Q5 = Vorbefehl = Start / Befehl = Stetige Last / Ausgang = 2-Punkt-Ausgang A8.X4 ⊕**8**27 w Seg N 0.0 A8.Q1 A8.X3 x × Start A8.Y2 ٿٰڍ⊹ A8.X2 A5.X2 ឌ≾្ ○ = ODER-Auswahl □ = UND-Auswahl A8.Y1 A8.X1 A7.Q5 A10] 申 t 🖔 A7.X4 730 □Ein 🛠 /# A7.Q3 ۷. ₹ 8 Start A7.Q2 **⇔**/≅□ [Z] A7.Q1 A7.X2 A7.X1 □Ein恭/第 A7.X4 dig A7.Q2 A7.X3 w rel ø A7.X2 ppm Gross-Buchstabe = Physikal scher Ein- oder Ausgang X = Universeller Eingang Y = Analoger Ausgang Q = Relais-Ausgang N.Q7 TATR TA.X1 Allg. Begr. Seq. Begr. N.Q6 730 = Nurin diesen Ger N.Q5 N.X8 dig MED 2 dig Frost @ N.X5 Konfigurationsschema RMU710B / 720B / 730B A04 (AEZH01 U3B HQ) N.X4 ပွ N.Y4 N.X3 N.Y3 N.X2 TR N.Y2 ☐ RMU710B Zuluft TZul N.Y1 N.X1

Abb. 18: Konfigurationsschema zum Anwendungsblatt AEZH01 U3B HQ

31.2.21 Konfigurationsschema RMU730B, Anlagentyp A05 (a) B16 N.X2. N.X3 (b) B4 (c) Schaftuhr Efeten Sondertag (□ = Heizen / Kühlen A8.Q5 A5.X8 A8.X4 × A8.Q1 A8.X3 A5.X7 <u>Θ</u> **B17** N.X. A8.Y2 A8.X2 A5.X6 2 🛊 A8.Y1 A8.X1 A5.X5 A8.Q5 = Vorbefehl = Start / Befehl = Stetige Last / Ausgang A8.X4 A5.X4 N 0.0 A8.Q1 ~ **827** ⊕ A5.X3 A8.X3 □Ein#/# ¥ Çăş Start A8.Y2 A8.X2 A5.X2 E Ş̄d-A8.Y1 ○ = ODER-Auswahl □ = UND-Auswahl A8.X1 A5.X1 A7.Q5 A10] \$ **2** \$ A7.X4 ž 4ا∠ A7.Q3 \$ 2 A7.X3 A7.Q2 **X** 2 -© 8∑ #\<u>%</u>□ Konfiguration vornehmen - von hier - nach da Von Gross-Buchstabe na Von Klein-Buchstabe nac A7.X2 A7.Q1 A7.X1 A7.Q5 Stop A7.Q3 1 2 Start A7.X4 dig A7.Q2 A7.X3 W rel A7.Q1 A7.X2 ppm N.Q7 Gross-Buchstabe = Physikal scher Ein- oder Ausgang X = Universeller Eingang Y = Analoger Ausgang Q = Relais-Ausgang S A7.XI TA N.Q6 N.Q5 N.X8 dig MEU 730 N.Q4 dig 730 N.X7 N.Q3 % Frost N.Q2 Konfigurationsschema RMU710B / 720B / 730B A05 (AEZH02 U3B HQ) N.Q1 NX4 ပွ N.Y4 N.X3 % N.Y2 N.Y3 N.X2 T.R N.Y1 N.X1 T.Zul Zuluft !O

Abb. 19: Konfigurationsschema zum Anwendungsblatt AEZH02 U3B HQ

31.3 Menübaum

Alle Einstell- und Ablesewerte sind softwaremässig als Datenpunkte (Bedienzeilen) des Menübaums angeordnet.

Mit den Bedienelementen der Bediengeräte kann jede Bedienzeile, entsprechend dem Zugriffsrecht, angewählt und abgelesen bzw. eingestellt werden.

Das Hauptmenü gliedert sich in 24 Untermenüs:

- 1. Inbetriebnahme
- 2. Schaltuhr
- 3. Raumbetriebsart
- 4. Anlagenbetrieb
- 5. Schaltuhr 1
- 6. Schaltuhr 2
- 7. [Schaltuhr 2] Betriebsschalter
- 8. Betriebsschalter 1
- 9. Betriebsschalter 2
- 10. Betriebsschalter 3
- 11. Betriebsschalter 4
- 12. Eingänge
- 13. Datenerfassung
- 14. Aggregate
- 15. Regler 1
- 16. Regler 2 (nur bei RMU720B/RMU730B)
- 17. Regler 3 (nur bei RMU730B)
- 18. Heizen/Kühlen Umschalt'g
- 19. Ferien / Sondertage
- 20. Zeit / Datum
- 21. Störungen
- 22. Einstellungen
- 23. Geräte-Informationen
- 24. Datensicherung

Je nach Grundtyp wird nur eine Untergruppe der maximal 24 Untermenüs eingeblendet.

Hinweis

31.4 Editierbare Texte

Die Liste der editierbaren Texte dient als Hilfsmittel für die Projektierung und Inbetriebnahme. Sie können den benutzerdefinierten Text hier schriftlich vorplanen. Der Text darf maximal 20 Zeichen lang sein.

Die Bedienertexte wie Menütexte, Störungstexte oder Bedienzeilentexte können folgendermassen in der Passwortebene zurückgesetzt werden:

Hauptmenü > Einstellungen > Texte >

Bedienzeile	Bemerkung
Texte zurücksetzen	Nein, Ja

Die Texte der Bedienzeilen "Gerätename", "Dateiname" und "Visitenkartenzeile 1 bis 4" im Menü Texte werden beim Zurücksetzen nicht gelöscht.

31.4.1 Eingänge

Hauptmenü > Einstellungen > Eingänge> ...X...

Bedienzeilennamen	Benutzerdefinierter Text
N.X1	
Text für: Logisch 0	
Text für: Logisch 1	
N.X2	
Text für: Logisch 0	
Text für: Logisch 1	
N.X3	
Text für: Logisch 0	
Text für: Logisch 1	
N.X4	
Text für: Logisch 0	
Text für: Logisch 1	
N.X5	
Text für: Logisch 0	
Text für: Logisch 1	
N.X6	
Text für: Logisch 0	
Text für: Logisch 1	
N.X7	
Text für: Logisch 0	
Text für: Logisch 1	
N.X8	
Text für: Logisch 0	
Text für: Logisch 1	
A5 (1).X1	
Text für: Logisch 0	
Text für: Logisch 1	
A5 (1).X2	
Text für: Logisch 0	
Text für: Logisch 1	
A5 (1).X3	
Text für: Logisch 0	
Text für: Logisch 1	
A5 (1).X4	
Text für: Logisch 0	

321/328

Hinweis

Bedienzeilennamen	Benutzerdefinierter Text
	Benutzerdenmerter Text
Text für: Logisch 1	
A5 (1).X5	
Text für: Logisch 0	
Text für: Logisch 1	
A5 (1).X6	
Text für: Logisch 0	
Text für: Logisch 1	
A5 (1).X7	
Text für: Logisch 0	
Text für: Logisch 1	
A5 (1).X8	
Text für: Logisch 0	
Text für: Logisch 1	
A7 (1).X1	
Text für: Logisch 0	
Text für: Logisch 1	
A7 (1).X2	
Text für: Logisch 0	
Text für: Logisch 1	
A7 (1).X3	
Text für: Logisch 0	
Text für: Logisch 1	
A7 (1).X4	
Text für: Logisch 0	
Text für: Logisch 1	
A7 (2).X1	
Text für: Logisch 0	
Text für: Logisch 1	
A7 (2).X2	
Text für: Logisch 0	
Text für: Logisch 1	
A7 (2).X3	
Text für: Logisch 0	
Text für: Logisch 1	
A7 (2).X4	
Text für: Logisch 0	
Text für: Logisch 1	
A8 (1).X1	
Text für: Logisch 0	
Text für: Logisch 1	
A8 (1).X2	
Text für: Logisch 0	
Text für: Logisch 1	
A8 (1).X3	
Text für: Logisch 0	
Text für: Logisch 1	
A8 (1).X4	
Text für: Logisch 0	
Text für: Logisch 1	
A8 (2).X1	
Text für: Logisch 0	
Text für: Logisch 1	1

Bedienzeilennamen	Benutzerdefinierter Text
A8 (2).X2	
Text für: Logisch 0	
Text für: Logisch 1	
A8 (2).X3	
Text für: Logisch 0	
Text für: Logisch 1	
A8 (2).X4	
Text für: Logisch 0	
Text für: Logisch 1	

31.4.2 Aggregate

Hauptmenü > Einstellungen > Aggregate > ...

Bedienzeilennamen	Benutzerdefinierter Text
Zuluftventilator	
Einheit	
Abluftventilator	
Einheit	
Pumpe 1	
Pumpe 2	
Pumpe 3	
Pumpe 4	
Stetiger Ausgang A	
Stetiger Ausgang B	
Stetiger Ausgang C	
Stetiger Ausgang D	
Stufenschalter 1	
Stufenschalter 2	
Stufenschalter 3	
Stufenschalter 4	
Stufenschalter 5	
Logik 1	
Betriebsschalter 1	
Logik 2	
Betriebsschalter 2	
Logik 3	
Betriebsschalter 3	
Logik 4	
Betriebsschalter 4	

31.4.3 Regler

Hauptmenü > Einstellungen > Regler 1...3 >

Bedienzeilennamen	Benutzerdefinierter Text
Regler 1	
Regler 2	
Regler 3	

31.4.4 Störungen

Hauptmenü > Einstellungen > Störungen > Störungseingang 1...10 >

Bedienzeilennamen	Benutzerdefinierter Text
Störungstext 1	

Störungstext 2	
Störungstext 3	
Störungstext 4	
Störungstext 5	
Störungstext 6	
Störungstext 7	
Störungstext 8	
Störungstext 9	
Störungstext 10	

31.4.5 Trend

Hauptmenü > Einstellungen> Datenerfassung > Trendkanal 1...4 >

Bedienzeilennamen	Benutzerdefinierter Text
Trendkanal 1	
Trendkanal 2	
Trendkanal 3	
Trendkanal 4	

31.4.6 Zähler

Hauptmenü > Einstellungen > Datenerfassung > Zähler 1...2 >

Bedienzeilennamen	Benutzerdefinierter Text
Zähler 1	
Zähler 2	

31.4.7 Schaltuhr

Hauptmenü > Einstellungen > Schaltuhr 2 >

Bedienzeilennamen	Benutzerdefinierter Text
Schaltuhr 2	
[Schaltuhr 2] Betriebsschalter	

31.4.8 Gerät

Hauptmenü > Einstellungen > Texte >

Bedienzeilennamen	Benutzerdefinierter Text
Gerätename	
Dateiname	
Visitenkartenzeile 1	
Visitenkartenzeile 2	
Visitenkartenzeile 3	
Visitenkartenzeile 4	

Stichwortverzeichnis

Abweichungsmeldung			luftseitig	.212
Allgemeinbegrenzer	A		Frostschutz	.210
Analoge Eingange. 70 Anfahrschaltung 137 Annalogenbetriebswahl 47 Anwendung 15 Anwendung 16 Anwendung 17 Anwendung 17 Anwendung 17 Anwendung 17 Anwendung 17 Anzeige der Zahlerstande 90 Anzeige der Zahlerstande 90 Aussentemperatur 121 Aussentemperatur 121 Aussentemperatur 121 Aussentemperatur 121 Aussentemperatur 122 Aussentemperatur 123 Ausseige aus der Passwortebene 29 Bedarfsgeführte Zulufttemperaturregelung 179, 235 Bedarfsgeführte Zulufttemperaturregelung 179, 235 Bedeinenbenen 19 Bedeinenbenen 17, 18 Bedeinengerat 18 Bedeinung 17 Bedeinelemente 17, 18 Bedeinung 17 Bedeinelsbarten 36, 41, 42 Biniarer Stufenschalter 141 Dobateiname 35 Datensicherung 29 Display-Kortrast 141 BE Beingangsklemmen-Simulation 68 Eingangsklemmen-Simulation	Abweichungsmeldung2	204	Frostschutz	
Anfalgenbetriebsvorgabe	Allgemeinbegrenzer	197	wasserseitig	.213
Anlagenbetriebsvorgabe Anlagenbetriebsvahl	Analoge Eingänge	.70	Fühler-Anschlussbeispiele	71
Anlagenbetriebswahl. 47 Anlagenbetriebswahl. 47 Anlagenbetriebszustand 47 Anwendung Angepasst. 15 Anwendung Angepasst. 15 Geografischen Zone (Apartm.). 49, 50 Anwendung Vorkonfiguriert. 15 Geographical zone (apartment). 50 Anwendung 6 Freie Konfiguration. 15 Anzeige der Zählerstände. 90 Ausgang-Invertierung. 121 Ausseinemperatur. 74 Aussentemperatur am Bus. 74 Aussentemperatur am Bus. 74 Aussentemperatur am Bus. 74 Aussteig aus der Inbetriebnahme. 28 Bedarfsgeführte Zulufttemperaturregelung. 179, 235 Bedarfsgeführte Zulufttemperaturregelung. 179, 235 Bedarfsgeführte Kaltwasserregier. 45 Bedeinendemente. 17, 18 Bedeinendemente. 17, 18 Bedeinengerät. 18 Bedeinengerät. 18 Bedeinengerät. 18 Bedeinengerät. 18 Bedeinengerät. 18 Bedeinengerät. 19 Bedeinente. 36, 41, 42 Binärer Stufenschalter. 36, 41, 42 Binärer Stufenschalter. 36 Dateiniame. 35 Dateiniame. 35 Dateinsicherung. 29 Digitale Eingänge. 79 Display-Kontrast. 34 K E Kalendereintrag. 231 Kaltebedarf steelig. 260 Kaltebedarf intern. 260 Kaltebedarf steelig. 260 Kaltebedarf steelig. 260 Kaltebedarf steelig. 260 Kaltebedarf steelig. 260 Kaltebedarf intern. 260 Kaltebe	Anfahrschaltung	137	Fühlermehrfachverwendung	72
Anwendung Anwendung Angepasst	Anlagenbetriebsvorgabe	. 47	Funktionsblock	
Anwendung	Anlagenbetriebswahl	.47	Betriebsarten	41
Anwendung	Anlagenbetriebszustand	. 47	Störungen	.243
Anwendung	Anwendung		•	
Vorkonfiguriert 15 Geographical zone (apartment) 50 Anwendung Geräte-Informationen 30 Freie Konfiguration 15 Gerätekombinationen 11 Anzegige der Zählerstände 90 Gerätename 34 Aussentemperatur 74 Grundkonfiguration 26 Aussentemperatur am Bus 74 Grundkyp A Ausstieg aus der Inbetriebnahme 28 Kurzcharakteristik 21 Ausstieg aus der Passwortebene 29 Grundtyp C Kurzcharakteristik 21 B Gerätename 23 Grundtyp C Kurzcharakteristik 21 Bedefänsgeführte Zulufttemperaturregelung 179, 235 Kurzcharakteristik 22 Bedeinenbenen 19 Kurzcharakteristik 22 Bedeinenbenen 19 Kurzcharakteristik 22 Bedeinenbenen 19 Kurzcharakteristik 24 Bedeinengerät 18 Bedeinengemente 17 18 Grundtype 4 Bedienelbennen 17 18	Angepasst	. 15	G	
Anwendung Freie Konfiguration	Anwendung		Geografischen Zone (Apartm.)49	9, 50
Freie Konfiguration	Vorkonfiguriert	. 15	Geographical zone (apartment)	50
Anzeige der Zählerstände	Anwendung		Geräte-Informationen	30
Ausgang-Invertierung	Freie Konfiguration	. 15	Gerätekombinationen	11
Aussentemperatur am Bus	Anzeige der Zählerstände	. 90	Gerätename	34
Aussentemperatur am Bus	-		Gerätesortiment	9
Aussentemperatur am Bus			Grundkonfiguration	26
Ausstieg aus der Inbetriebnahme	•		•	
Ausstieg aus der Passwortebene 29	•		**	21
Kurzcharakteristik	•		Grundtyp C	
Grundtyp P			•	23
Bedarfsgeführte Zulufttemperaturregelung 179, 235 Kurzcharakteristik	В			
Bedarfsgeführter Kaltwasserregler 45 Grundtyp U Bedienebenen 19 Kurzcharakteristik .24 Bedienebemente 17, 18 Grundtypen .26 Bedienung 18 Bedienung 17 H Bedienung 17 H Beispiele Stützbetrieb .262 Heizen/Kühlen Umschaltung .262 Benutzereingriffe 47 Beriebsarten .36, 41, 42 I I II II II III III <td>Bedarfsgeführte Zulufttemperaturregelung 179, 2</td> <td>235</td> <td>•</td> <td>22</td>	Bedarfsgeführte Zulufttemperaturregelung 179, 2	235	•	22
Sedienebenen				
Bedienelemente			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	24
Bedienung				
H Heispiele Stützbetrieb 225				0
Beispiele Stützbetrieb 225	•		Н	
Benutzereingriffe 47 Betriebsarten 36, 41, 42 I Binärer Stufenschalter 141 Impuls 84 Inbetriebnahme 25 Inbetriebnahme-Datensatz 29 Datensicherung 29 J Digitale Eingänge 79 Jahresuhr 31 Display-Kontrast 34 K K K K SE Kalendereintrag 53 53 Eingangsklemmen-Simulation 68 Kältebedarf 256 256 Eingangstyp 70 Kältebedarf 256 256 Einschaltoptimierung 231 Kältebedarf stetig 260 260 Elektrische Anschlüsse 289 Kältebedarfsrelais 259 Erweiterungsmodule 259 Kältebedarfsrelais 259 Erweiterungsmodule 26 Kaskaden-/Konstantregelung mit Umschaltung via Kask./KonstUmschalteingang 171 Kaskadierung von Stufenschalter 143 Ferien/Sondertagsprogramm 52 Kommunikation 270 Fernsollwert absolut 80 Grundeinstellungen 270 Fernsollwert relativ 82 Konfigurati	-		Heizen/Kühlen Umschaltung	.262
Betriebsarten	•		3	
Impuls Section Secti			1	
Inbetriebnahme			Impuls	84
Dateiname 35 Datensicherung 29 J Digitale Eingänge 79 Jahresuhr 31 Display-Kontrast 34 K E Kalendereintrag 53 Eingangsklemmen-Simulation 68 Kältebedarf 256 Eingangstyp 70 Kältebedarf intern 260 Einschaltoptimierung 231 Kältebedarf stetig 260 Elektrische Anschlüsse 289 Kältebedarfsrelais 259 Erweiterungsmodule 26 Kaskaden-/Konstantregelung mit Umschaltung via Kask./KonstUmschalteingang 171 Fehlercode-Liste 283 Kennzeichnung eines Eingriffs 30 Ferien/Sondertagsprogramm 52 Kommunikation 270 Fernsollwert absolut 80 Grundeinstellungen 270 Fernsollwert relativ 82 Konfigurationsschemen 293				
Dateiname 35 Datensicherung 29 J Digitale Eingänge 79 Jahresuhr 31 Display-Kontrast 34 K E Kalendereintrag 53 Eingangsklemmen-Simulation 68 Kältebedarf 256 Eingangstyp 70 Kältebedarf intern 260 Einschaltoptimierung 231 Kältebedarf stetig 260 Elektrische Anschlüsse 289 Kältebedarfsrelais 259 Erweiterungsmodule 26 Kaskaden-/Konstantregelung mit Umschaltung via Kask./KonstUmschalteingang 171 Fehlercode-Liste 283 Kennzeichnung eines Eingriffs 30 Ferien/Sondertagsprogramm 52 Kommunikation 270 Fernsollwert absolut 80 Grundeinstellungen 270 Fernsollwert relativ 82 Konfigurationsschemen 293	D			
Datensicherung 29 J Digitale Eingänge 79 Jahresuhr 31 Display-Kontrast 34 K E Kalendereintrag 53 Eingangsklemmen-Simulation 68 Kältebedarf 256 Eingangstyp 70 Kältebedarf intern 260 Einschaltoptimierung 231 Kältebedarf stetig 260 Elektrische Anschlüsse 289 Kältebedarfsrelais 259 Erweiterungsmodule 26 Kaskaden-/Konstantregelung mit Umschaltung via Kask./KonstUmschalteingang 171 Fehlercode-Liste 283 Kennzeichnung eines Eingriffs 30 Ferien/Sondertagsprogramm 52 Kommunikation 270 Fernsollwert absolut 80 Grundeinstellungen 270 Fernsollwert relativ 82 Konfigurationsschemen 293	Dateiname	.35		
Digitale Eingänge 79 Jahresuhr 31 Display-Kontrast 34 K E Kalendereintrag 53 Eingangsklemmen-Simulation 68 Kältebedarf 256 Eingangstyp 70 Kältebedarf intern 260 Einschaltoptimierung 231 Kältebedarf stetig 260 Elektrische Anschlüsse 289 Kältebedarfsrelais 259 Erweiterungsmodule 26 Kaskaden-/Konstantregelung mit Umschaltung via Kask./KonstUmschalteingang 171 Fehlercode-Liste 283 Kennzeichnung eines Eingriffs 30 Ferien/Sondertagsprogramm 52 Kommunikation 270 Fernsollwert absolut 80 Grundeinstellungen 270 Fernsollwert relativ 82 Konfigurationsschemen 293			J	
Display-Kontrast X E Kalendereintrag 53 Eingangsklemmen-Simulation 68 Kältebedarf 256 Eingangstyp 70 Kältebedarf intern 260 Einschaltoptimierung 231 Kältebedarf stetig 260 Elektrische Anschlüsse 289 Kältebedarfsrelais 259 Erweiterungsmodule 26 Kaskaden-/Konstantregelung mit Umschaltung via Kask./KonstUmschalteingang 171 Kaskadierung von Stufenschalter 143 Fehlercode-Liste 283 Kennzeichnung eines Eingriffs 30 Ferien/Sondertagsprogramm 52 Kommunikation 270 Fernsollwert absolut 80 Grundeinstellungen 270 Fernsollwert relativ 82 Konfigurationsschemen 293	S .		Jahresuhr	31
K E Kalendereintrag 53 Eingangsklemmen-Simulation 68 Kältebedarf 256 Eingangstyp 70 Kältebedarf intern 260 Einschaltoptimierung 231 Kältebedarf stetig 260 Elektrische Anschlüsse 289 Kältebedarfsrelais 259 Erweiterungsmodule 26 Kaskaden-/Konstantregelung mit Umschaltung via Kask./KonstUmschalteingang 171 F Kaskadierung von Stufenschalter 143 Ferlen/Sondertagsprogramm 283 Kennzeichnung eines Eingriffs 30 Fernsollwert absolut 80 Grundeinstellungen 270 Fernsollwert relativ 82 Konfigurationsschemen 293				
Eingangsklemmen-Simulation 68 Kältebedarf 256 Eingangstyp 70 Kältebedarf intern 260 Einschaltoptimierung 231 Kältebedarf stetig 260 Elektrische Anschlüsse 289 Kältebedarfsrelais 259 Erweiterungsmodule 26 Kaskaden-/Konstantregelung mit Umschaltung via Kask./KonstUmschalteingang 171 Fe Kaskadierung von Stufenschalter 143 Fehlercode-Liste 283 Kennzeichnung eines Eingriffs 30 Ferien/Sondertagsprogramm 52 Kommunikation 270 Fernsollwert absolut 80 Grundeinstellungen 270 Fernsollwert relativ 82 Konfigurationsschemen 293			K	
Eingangstyp 70 Kältebedarf intern 260 Einschaltoptimierung 231 Kältebedarf stetig 260 Elektrische Anschlüsse 289 Kältebedarfsrelais 259 Erweiterungsmodule 26 Kaskaden-/Konstantregelung mit Umschaltung via Kask./KonstUmschalteingang 171 Fehlercode-Liste 283 Kennzeichnung von Stufenschalter 143 Ferien/Sondertagsprogramm 52 Kommunikation 270 Fernsollwert absolut 80 Grundeinstellungen 270 Fernsollwert relativ 82 Konfigurationsschemen 293	E		Kalendereintrag	53
Eingangstyp 70 Kältebedarf intern 260 Einschaltoptimierung 231 Kältebedarf stetig 260 Elektrische Anschlüsse 289 Kältebedarfsrelais 259 Erweiterungsmodule 26 Kaskaden-/Konstantregelung mit Umschaltung via Kask./KonstUmschalteingang 171 Kaskadierung von Stufenschalter 143 Ferlen/Sondertagsprogramm 283 Kennzeichnung eines Eingriffs 30 Ferinsollwert absolut 80 Grundeinstellungen 270 Fernsollwert relativ 82 Konfigurationsschemen 293	Eingangsklemmen-Simulation	.68	-	
Einschaltoptimierung 231 Kältebedarf stetig 260 Elektrische Anschlüsse 289 Kältebedarfsrelais 259 Erweiterungsmodule 26 Kaskaden-/Konstantregelung mit Umschaltung via Kask./KonstUmschalteingang 171 Fehlercode-Liste 283 Kennzeichnung von Stufenschalter 143 Ferien/Sondertagsprogramm 52 Kommunikation 270 Fernsollwert absolut 80 Grundeinstellungen 270 Fernsollwert relativ 82 Konfigurationsschemen 293			Kältebedarf intern	.260
Elektrische Anschlüsse 289 Kältebedarfsrelais 259 Erweiterungsmodule 26 Kaskaden-/Konstantregelung mit Umschaltung via Kask./KonstUmschalteingang 171 Kaskadierung von Stufenschalter 143 Fehlercode-Liste 283 Kennzeichnung eines Eingriffs 30 Ferien/Sondertagsprogramm 52 Kommunikation 270 Fernsollwert absolut 80 Grundeinstellungen 270 Fernsollwert relativ 82 Konfigurationsschemen 293			Kältebedarf stetig	.260
Erweiterungsmodule 26 Kaskaden-/Konstantregelung mit Umschaltung via Kask./KonstUmschalteingang 171 Fehlercode-Liste 283 Kennzeichnung eines Eingriffs 30 Ferien/Sondertagsprogramm 52 Kommunikation 270 Fernsollwert absolut 80 Grundeinstellungen 270 Fernsollwert relativ 82 Konfigurationsschemen 293			_	
Kask./KonstUmschalteingang 171 Fehlercode-Liste 283 Kennzeichnung eines Eingriffs 30 Ferien/Sondertagsprogramm 52 Kommunikation 270 Fernsollwert absolut 80 Grundeinstellungen 270 Fernsollwert relativ 82 Konfigurationsschemen 293				
FKaskadierung von Stufenschalter143Fehlercode-Liste283Kennzeichnung eines Eingriffs30Ferien/Sondertagsprogramm52Kommunikation270Fernsollwert absolut80Grundeinstellungen270Fernsollwert relativ82Konfigurationsschemen293				
Fehlercode-Liste283Kennzeichnung eines Eingriffs30Ferien/Sondertagsprogramm52Kommunikation270Fernsollwert absolut80Grundeinstellungen270Fernsollwert relativ82Konfigurationsschemen293	F			
Ferien/Sondertagsprogramm52Kommunikation270Fernsollwert absolut80Grundeinstellungen270Fernsollwert relativ82Konfigurationsschemen293		283		
Fernsollwert absolut 80 Grundeinstellungen 270 Fernsollwert relativ 82 Konfigurationsschemen 293				
Fernsollwert relativ				
FIOSISCHUIZ	Frostschutz		ga. 400	

Leistung im Überblick.13Steuereingang "Ferien/Sondertage"Linearer Stufenschalter.140Störungen löschenLogik.153StörungsanzeigeAnwendungsbeispiel RS-Flip Flop.158StörungseingängeLuftqualitätsregler.206Störungshistorie	287 286
Logik	286
Anwendungsbeispiel RS-Flip Flop158 Störungseingänge	
	245
Luftqualitätsregler	∠45
	287
Störungsquittierung	286
M Störungsrelais 1	248
Maximum-Economy-Umschaltung124, 135 Störungstaste extern	248
Menübaum320 Stufenschalter	
Messwertkorrektur70 Variabel	148
Mischluftklappe	
Linear/Binär	139
N Stützbetrieb	220
Nachtkühlung229	
Т	
P Temperatur-Einheit	34
Produktedokumentationen	43
Pumpen108 Trend	
Betriebsstunden	85
Frostbedingt Ein117 Einstellungen	86
Motorenkick118 Fehlerbehandlung	87
Strömungsmeldung112 Funktionsblock	85
Überlastmeldung114	
Vorbefehl114 U	
Vorbefehl-Rückmeldung115 Übersicht der Regelungsarten	160
Umgang mit Störungen	282
R Umluftbetrieb	227
Raum- oder Ablufttemperaturregelung165 Universalregler (Grundtyp A, P, C, U)	189
Raum/Zuluft- oder Abluft/Zuluft-Kaskadenregelung 168 Universalschiebung	203
Raumbetriebsart	66
Raumbetriebsart-Ausgänge55, 57 Grund	68
Raumbetriebsartvorgabe46 Universelle Störungseingänge	244
Raumbetriebsartwahl46	
Raumbetriebsartzustand46 V	
Raumbetriebswahlschalter44 Ventilator	91
Raumregelungskombinationen	93
Raumregelungskombinationen mit Heizungsregler.172 2-stufig	94
Raumtemperatur	106
Mittelwertbildung	104
Raumtemperaturregelung mit Zuluftbegrenzung166 Strömungsmeldung	101
Regelungs-Timeout	102
Vorbefehl	102
S Vorbefehl-Rückmeldung	103
Schaltuhr 2	95
Sequenzbegrenzer	249
Sequenzregler	
Sequenzregler, Zuordnung der Aggregate192 Visitenkarte	
Sequenzsperrung nach Heizen/Kühlen Umschaltung Vorlauftemperaturregler, bedarfsgeführt (Grun	ndtyp C)
Sequenzsperrung nach TA	21/
Sommer/Winterkompensation175, 176 W	
	250
·	
Spezielle analoge Eingänge	∠54

Wärmebedarfsrelais	252
Wärmerückgewinner	123
Warmwasser-Lufterwärmer	217
Wichtige Hinweise	16
Wirkungsgrad-Überwachung	127
Wirkungsweise der Frostwächter	212
Wochenprogramm	49
Wochenschaltuhr	49
Z	
Zähler	88
Anzeigeformat	88

Impulswertigkeit	89
Überlaufswert	89
Zählerstände setzen und rücksetzen	89
Zeitformat	31
Zugriffsebenen	20
Zugriffsrecht	20
Zuluft-Temperaturregelung	164
Zulufttemperaturregler, bedarfsgeführt (Grundtyp P)	
	177, 235
Zwillingspumpe	110

Siemens Schweiz AG Infrastructure & Cities Sector Building Technologies Division Gubelstrasse 22 CH-6301 Zug Tel. +41 41-724 24 24 Fax +41 41-724 35 22 www.siemens.com/sbt © 2007-2011 Siemens Schweiz AG Änderungen vorbehalten

328/328